



Beschrijving



1. Kookzone linksachter (1,4 kW, Ø 16 cm)
2. Kookzone rechtsachter (2,3 kW, Ø 20 cm)
3. Kookzone linksvoor (2,0 kW, Ø 18 cm)
4. Kookzone rechtsvoor (1,4 kW, Ø 16 cm)
5. Bedieningspaneel
6. Selectietoets kookzone
7. Vermogen / Restwarmte indicatie / Decimale punt bij geactiveerde timer functie
8. - toets
9. Aan-/uittoets
10. + toets
11. Tijdsweergave bij instellen van de wekker/kooktimer