



## Beschrijving



1. Kookzone 1200-1500 W / 160 mm
2. Kookzone 1500-2000 W / 180 mm
3. Kookzone 2500-3000 W / 290 mm
4. Bedieningspaneel

## Bedieningspaneel



5. Toets kinderslot
6. Toetsen voor regelen van vermogen voor kookzone linksvoor:  
Mintoets (-) voor verlagen van het vermogen  
Plustoets (+) voor verhogen van het vermogen
7. Toetsen voor regelen van vermogen voor kookzone linksachter
8. Toetsen tijdregeling:  
Mintoets (-) voor verkorten van de tijd  
Plustoets (+) voor verlengen van de tijd
9. Toetsen voor regelen van vermogen voor kookzone midden rechts
10. Boosttoets
11. Aan/uit-toets