


Bedieningspaneel en functies



1. Stel door het verdraaien van de vermogensknop het gewenste magnetronvermogen in.
2. Stel door het verdraaien van de tijdknop de gewenste magnetrontijd in.
3. De magnetron schakelt automatisch in na het instellen van het magnetronvermogen en de tijd.
4. Het signaal klinkt na afloop van de kooktijd en de magnetron schakelt automatisch uit.
5. Draai de tijdknop steeds op "0" als de magnetron niet in gebruik is.