

MAXIMAAL VERMOGEN INSTELLEN

Toestel gebruiken op 1 fase

Als de huisinstallatie niet is uitgevoerd met 32 ampere zekeringen kan het totale opgenomen vermogen van het toestel worden beperkt (vermogensbegrenzer) zodat het stroomverbruikt niet boven de 16 A komt. Indien de vermogensbegrenzer is ingeschakeld kunnen niet alle zones op vol vermogen worden gebruikt. Indien het maximaal opgenomen vermogen is bereikt geeft het toestel een pieptoon en gaat het ingestelde vermogen in het display knipperen.

Instellen:

- Druk binnen 2 minuten nadat het toestel op de spanning is aangesloten op alle 4 kookzone selectietoetsen tegelijk. Hou deze minimaal 3 seconden ingedrukt.
- In het display verschijnt 'Hi'.
- Duw op de '-' of '+' toets en selecteer 'Lo' in het display.
- Druk opnieuw op alle 4 kookzone selectietoetsen en hou deze minimaal 3 seconden ingedrukt.



Bekijk video