


Bedieningspaneel



1. FUNCTIEKNOP
2. AUTOMATISCHE KOOKFUNCTIE
3. OVENFUNCTIE
4. ONTDOOIFUNCTIE
5. UIT-STAND
6. MAGNETRONFUNCTIE
7. HETELUCHT + MAGNETRONFUNCTIE
8. GRILL + MAGNETRONFUNCTIE
9. TOETS 'VORIGE'
10. MENU TOETS
11. BEREIDINGSTIJD- / UITGESTELDE STARTTIJDDOETS
12. TEMPERAATUURTOETS
13. GEWICHT- / MAGNETRONVERMOGEN-TOETS
14. TOETS 'VOLGENDE'
15. DISPLAY
16. SELECTIEKNOP
17. STOPTOETS
18. STARTTOETS