




NF940




NF950




NF940



NF950



NF940



NF950

Toestelinformatie

Type NF940

kookgedeelte

- 1 – normaalbrander
- 2 – normaalbrander
- 3 – sterkbrander
- 4 – wokbrander (drievoudige vlam)
- 5 – sterkbrander
- 6 – sudderbrander
- 7 – pandragers gietijzer

fornuis

- A – bedieningspaneel
- B – meersystemen oven
- C – opbergvak
- D – stelvoeten

bedieningspaneel

- 8 – knop vonkontsteking
- 9 – signaallamp aan/uit
- 10 – signaallamp thermostaat
- 11 – bedieningsknop normaalbrander
- 12 – bedieningsknop wokbrander
- 13 – functieknop oven
- 14 – thermostaatknop oven
- 15 – bedieningsknop normaalbrander
- 16 – bedieningsknop sterkbrander
- 17 – bedieningsknop sudderbrander
- 18 – bedieningsknop sterkbrander
- 19 – klok

Type NF950

kookgedeelte

- 1 – normaalbrander
- 2 – wokbrander (drievoudige vlam)
- 3 – normaalbrander
- 4 – sterkbrander
- 5 – sudderbrander
- 6 – pandragers gietijzer

fornuis

- A – bedieningspaneel
- B – meersystemen oven
- C – conventionele oven
- D – opbergvak
- E – stelvoeten

bedieningspaneel

- 8 – signaallamp aan/uit linker oven
- 9 – knop vonkontsteking
- 10 – signaallamp thermostaat linker oven
- 11 – thermostaatknop oven
- 12 – functieknop meersystemenoven links
- 13 – bedieningsknop normaalbrander
- 14 – bedieningsknop sterkbrander
- 15 – bedieningsknop wokbrander
- 16 – bedieningsknop sudderbrander
- 17 – bedieningsknop normaalbrander
- 18 – functieknop conventionele oven rechts
- 19 – klok
- 20 – signaallamp aan/uit rechter oven
- 21 – signaallamp thermostaat rechter oven
- 22 – knop draaispit