

Bedieningspaneel



1. Ovenfunctieknop / 'uit'-stand
2. Ovenverlichting
3. Bovenwarmte + onderwarmte
4. Onderwarmte
5. Bovenwarmte
6. Kleine grill
7. Grote grill
8. Temperatuurknop
9. Indicatielampje oventhermostaat