



Bedieningspaneel (touch control)



	Aan/Uit
	Kinderslot
A	Terug naar hoofdmenu
B	Ovenverlichting
C	Klok
D	Info
Ovenfuncties	
E	SIMPLEbake
F	AUTOBake
G	PROBake
H	MYbake
I	Extra instellingen
J	Terug naar voorgaande menu
K	Kookinstellingen / aanpassingen
L	Opslaan en aanpassen van gebruikersinstellingen
M	Starten/stoppen functie
	Bevestigen van instellingen