



Bedieningspaneel



1. Ovenfunctieknop / 'uit'-stand
2. Ovenverlichting
3. Ontdooien
4. Grill met ventilator
5. Grote grill
6. Kleine grill
7. Bovenwarmte + onderwarmte + ventilator
8. Bovenwarmte + onderwarmte
9. Onderwarmte
10. Hetelucht
11. '-' toets klok
12. Kloksymbool
13. Kloktoets
14. '+' toets klok
15. Temperatuurknop
16. Indicatielampje oventhermostaat
17. Symbool automatische uitschakelfunctie (auto symbol)
18. Ovensymbool