


Bedieningspaneel



1. Aan-/uittoets kookplaat / kinderslot toets
2. Pauzetoets
3. Aan-/uittoets warmhoudzone
4. Display kookstanden
5. Indicator tweede/derde ring uitbreidbare zone
6. Toets kookzone linksachter
7. Toets uitbreidbare kookzone linksvoor
8. Toets kookzone rechtsvoor
9. Toets uitbreidbare kookzone rechtsachter
10. Timertoets
11. Zone linksvoor timerindicator
12. Zone linksachter timerindicator
13. Timerdisplay
14. Zone rechtsachter timerindicator
15. Zone rechtsvoor timerindicator
16. Slider (9 kookstanden + warmhoudstand)