



Bedieningspaneel

Type CKT764/774



Type CKT795



1. Extra zone-elementtoets + indicatielampje
2. Vermogen verlagen zone linksvoor
3. Kookzoneaanduiding zone linksvoor
4. Vermogen ophogen zone linksvoor
5. Bediening kookzone linksachter
6. Bediening kookzone rechtsachter
7. Bediening kookzone rechtsvoor
8. (Kinder)slottoets + indicatielampje
9. Aan-/Uittoets
10. Pauzetoets + indicatielampje
11. Zone-element icoon
12. Standen-indicatie zone linksvoor
13. Indicatie kookwekker zone rechtsachter
14. Tijdsindicatie kook-/eierwekker
15. Indicatie kookwekker zone linksachter
16. Indicatie kookwekker zone linksvoor
17. Tijd verlagen toets
18. Indicatie eierwekker
19. Tijd ophogen toets
20. Indicatie kookwekker zone rechtsvoor
21. Bediening kookzone rechtsmidden