

Hartafstanden in mm

**LV** = linksvoor; **LA** = linksachter; **RA** = rechtsachter; **RV** = rechtsvoor; **MV** = middenvoor

LV-RV  
210

LA-LV  
210

RA-RV  
210

LA-RA  
210

LV-WOK  
220

LA-WOK  
220