


## Bedieningspaneel



1. Schakelklok
2. Controlelampjes oven
3. Bedieningsknop wokbrander linksvoor
4. Bedieningsknop normaalbrander linksachter
5. Bedieningsknop normaalbrander middenachter
6. Bedieningsknop sterkbrander middenvoor
7. Thermostaatknop oven
8. Functieknop oven
9. Bedieningsknop sudderbrander rechtsvoor
10. Bedieningsknop normaalbrander rechtsachter