



# Bedieningspaneel



1. Controlelampjes oven en thermostaat van de grote oven
2. Temperatuurknop grote oven
3. Functieknop grote oven
4. Bedieningsknop normaalbrander linksachter
5. Bedieningsknop wokbrander linksvoor
6. Bedieningsknop normaalbrander middenachter
7. Bedieningsknop sterkbrander middenvoor
8. Bedieningsknop sudderbrander rechtsvoor
9. Bedieningsknop sterkbrander rechtsachter
10. Bedieningsknop kleine oven
11. Digitale klok
- 11a. - toets
- 11b. Toets 'Menu'
- 11c. + toets
- 11d. Display
12. Controlelampjes oven en thermostaat van de kleine oven