


Bedieningspaneel



1. Ovenfunctieknop / 'uit'-stand
2. Elektronische schakelklok
3. Temperatuurknop
4. Indicatielampje oventhermostaat
5. '-' toets klok
6. Klokttoets
7. '+' toets klok
8. Symbool automatische uitschakelfunctie (auto symbol)
9. Ovensymbool
10. Kloksymbool

