


Bedieningspaneel



1. Aan/uit
2. Kinderslot
3. 'Terug'-toets
 - Kort aanraken: teruggaan naar het vorige menu
 - Lang aanraken: teruggaan naar het startmenu
4. Aanraakscherm/display
5. Start/stop
 - Aanraken: START
 - Aanraken tijdens gebruik: STOP