


## Toestelinformatie



bedieningspaneel (PF6220/PF6230/PF6237)

- 7 – functieknop oven
- 8 – thermostaatknop oven
- 9 – bedieningsknop normaalbrand
- 10 – bedieningsknop sterkbrand
- 11 – bedieningsknop sudderbrand
- 12 – bedieningsknop normaalbrand