


## Bedieningspaneel



1. Bedieningsknop zone linksvoor
2. Bedieningsknop zone linksachter
3. Functieknop oven
4. Display
5. Kinderslot
6. Minder
7. Timer-toets
8. Meer
9. Start/stop
10. Temperatuurknop oven
11. Bedieningsknop zone rechtsvoor
12. Bedieningsknop zone rechtsachter