



A Aan/uit-knop, temperatuurregeling en extra functieknop

B Temperatuurdisplay koelcompartiment

De indicator voor de gekozen temperatuur wordt verlicht.

C Indicator voor intensieve koelfunctie

Het symbool **C** is verlicht als de intensieve koelfunctie actief is.

D Alarminindicator voor hoge temperatuur