


SLK685 / SLK985 resetten filterindicatie (staat niet in de handleiding).

Standen indicatie (pos 8) knippert beurtelings, laag midden hoog.



Resetten

Houd de timertoets (pos 9) gedurende minimaal 3 seconden ingedrukt tot de indicatoren allemaal branden.