


Bedieningspaneel



Tijdknop


- De maximaal in te stellen kooktijd is 60 minuten.
- Als u een tijdsduur van minder dan 2 minuten in wilt stellen, draai dan de tijdknop voorbij de 2 en daarna terug op de gewenste tijdsduur.
- Wanneer de ingestelde tijd verstreken is, hoort u een geluidssignaal.



Vermogenknop

In onderstaande tabel ziet u uit welke magnetronvermogens u kunt kiezen en waarvoor ze geschikt zijn.

Vermogen	Toepassing
800 Watt	Snel koken
650 Watt	Normaal koken
460 Watt	Langzaam koken
290 Watt	Snel ontdooien
150 Watt	Langzaam ontdooien / Warmhouden



Deurontgrendeling

Druk op de knop om de deur te openen.