






## Bedieningspaneel

1. Display met alle symbolen
2. Vermogentoets
3. 'Uitgestelde start' toets / Kloктоets / Ontdooitoets
4. Sneltoets / Starttoets
5. Pauzetoets / Stoptoets
6. Instelknop (Auto/OK/Tijd/Gewicht)



- 2 —  Vermogen
- 3 —  Uitgestelde start / Kloктоets / Ontdooien
- 4 —  Snel / Start
- 5 —  Pauze / Stop

