


Ontsteken en instellen



1. 0-stand
2. Kleinstand
3. Volstand
4. zone aanduiding