


Bedieningspaneel



1. Aan-/uittoets en Kinderslottaets
2. + toets voor kookzone linksachter
3. + toets voor kookzone rechtsachter
4. Timertoets
5. + toets voor kookzone linksvoor
6. - toets
7. + toets voor kookzone rechtsvoor