



# Bedieningspaneel



**1** Display

**2** Aan/uit-toets

**3** Indicatielampjes

**4** Toets Uitgestelde Start

**5** Programmakeuzetoetsen

**6** Functie-toetsen

## Indicatielampjes



Wasfase-indicatielampje. Gaat aan wanneer de was- en spoelfase loopt.



Droogfase-indicatielampje. Gaat aan wanneer de droogfase loopt.



Einde-indicatielampje. Gaat branden als het afwasprogramma is afgelopen.



Multitab-indicatielampje. Gaat aan als u de functie ingeschakeld heeft.



Zoutindicatielampje. Gaat aan wanneer het zoutreservoir bijgevuld moet worden.<sup>1)</sup>

Het indicatielampje voor zout blijft enkele uren branden nadat u het reservoir hebt bijgevuld. Dit heeft geen ongewenst effect op de werking van het apparaat.



Glansmiddelindicatielampje. Gaat aan wanneer het glansmiddeldoseerbakje bijgevuld moet worden.<sup>1)</sup>

# Afwasprogramma's

Programma	Soort vuil	Type lading	Programmabeschrijving
<b>45° - 70°</b> <b>AUTO</b> <sup>1)</sup>	Alles	Serviesgoed, bestek en pannen	Voorspoelen Wassen 45°C of 70°C Spoelgangen Drogen
<b>70°</b> 	Sterk bevuild	Serviesgoed, bestek en pannen	Voorspoelen Wassen 70 °C Spoelgangen Drogen
<b>60°</b>  <sup>2)</sup>	Net gemaakt vuil	Serviesgoed en bestek	Wassen 60 °C Spoelen
<b>50°</b>  <sup>3)</sup>	Normaal bevuild	Serviesgoed en bestek	Voorspoelen Wassen 50 °C Spoelgangen Drogen
<b>EXTRA SILENT</b> <sup>4)</sup>	Normaal bevuild	Serviesgoed en bestek	Voorspoelen Wassen 50 °C Spoelgangen Drogen

- 1) Het apparaat detecteert het soort vuil en de hoeveelheid serviesgoed in de korven. De temperatuur en hoeveelheid water, het energieverbruik en de programmatijd worden automatisch aangepast.
- 2) Met dit programma kunt u een pas bevuilde lading wassen. Het programma geeft goede wasresultaten in een korte tijd.
- 3) Dit is het standaard programma voor testinstituten. Met dit programma hebt u de meest efficiënte water- en energieverbruik voor normaal bevuild serviesgoed en bestek. Raadpleeg de apart bijgeleverde documentatie voor testgegevens.
- 4) Dit is het meest stille afwasprogramma. De pomp werkt op zeer lage snelheid om zo weinig mogelijk geluid te maken. Vanwege de lage snelheid, duurt het programma extra lang.