


# Bedieningspaneel



1. Aan/uit toets
2. Programmatoets
3. Programmadisplay
4. Toets voor halve belading
5. Toets uitgestelde starttijd
6. Optieknop
7. Indicatoren voor extra stil/extra droog/extra snel
8. Indicatoren voor zout/glansspoelmiddel
9. Indicatoren voor bovenste korf/onderste korf half beladen