


## Beschrijving



- A** Toets In- en uitschakelen
- B** Toets verlichting in- en uitschakelen

## Bediening

### Afzuigkap inschakelen

- Druk op de in-uitschakeltoets A.
  - De elektrische klep wordt geopend.
  - Wacht na het inschakelen minimaal 10 seconden voordat u de kap weer uitschakelt.

### Afzuigkap uitschakelen

- Druk nogmaals op de toets A.
  - De elektrische klep wordt gesloten.
  - Wacht na het uitschakelen minimaal 10 seconden voordat u de kap weer inschakelt.

### Verlichting inschakelen

- Druk op de verlichtingstoets B
  - De verlichting gaat branden.

### Verlichting uitschakelen


- Druk nogmaals op de toets B.
  - De verlichting gaat uit.

## Verlichting




### Let op!

- Maak het toestel spanningsloos door de stekker uit het stopcontact te verwijderen voordat u het lampje vervangt.
- De lamp in dit huishoudelijk apparaat is uitsluitend bedoeld voor verlichting van dit apparaat. De lamp is niet geschikt voor de verlichting van een huishoudelijke ruimte.



1. Verwijder het afdekkapje van de lamp.
2. Vervang de halogeenlamp door een nieuwe lamp van maximaal 20 Watt.
3. Plaats het afdekkapje terug.

## Vetfilters



### Vetfilters verwijderen

1. Schakel de netspanning uit! Neem de stekker uit het stopcontact of zet de schakelaar in de meterkast op nul.
2. Druk het filter bij de uitsparing naar voren en kantel de voorzijde omlaag.
3. Verwijder het filter uit de kap.

**Reinigen**



**Attentie!** Maak, voor ieder onderhoud, eerst de afzuigkap spanningsloos door de stekker uit het stopcontact te verwijderen of door de hoofdschakelaar van de woning uit te schakelen. De kap moet regelmatig schoon gemaakt worden, zowel binnen als buiten (tenminste met dezelfde regelmaat waarmee de vetfilters gereinigd worden). Gebruik geen producten die schuurmiddelen bevatten.  
**Gebruik geen alcohol!**

**Attentie!** Als u deze aanwijzingen met betrekking tot het reinigen van het apparaat en het reinigen of vervangen van de filters niet opvolgt, kan dit tot brand leiden. Deze aanwijzingen beslist opvolgen! De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan de motor of schade ten gevolge van brand die het gevolg zijn van ondeskundig onderhoud of niet opvolgen van de bovengenoemde veiligheidsvoorschriften.

**Afzuigkap**

- Maak de afzuigkap schoon met een sopje en een zachte doek. Daarna met schoon water nabehandelen. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld soda.
- Behandel roestvrijstalen schouwkappen niet met schuursponsjes of andere schuurmiddelen. Behandel na met een niet schurend, niet polijstend middel en poets met de structuur van het roestvrijstaal mee.

**Metalen vetfilters**

- Metalen filters moeten eenmaal per maand worden gereinigd (of als de filter reinigingsindicatie – indien aanwezig op het model – dit aangeeft) met neutrale reinigingsmiddelen, met de hand of in de vaatwasmachine op lage temperaturen en met een kort programma.
- Plaats de vetfilters met de openingen naar beneden in de vaatwasmachine zodat het water eruit kan lopen. Aluminium vetfilters worden door de reinigingsmiddelen in de vaatwasser dof. Dit is normaal en beïnvloedt de werking niet.

**Wat moet ik doen als...**

Wanneer het toestel niet goed werkt, betekent dit niet altijd dat het defect is. Probeer het euvel eerst zelf te verhelpen. Bel de servicedienst wanneer onderstaande adviezen niet helpen.



**Let op!**

Maak het toestel spanningsloos voordat met reparatie wordt gestart. Bij voorkeur door de stekker uit het stopcontact te halen.

**Storingstabel**

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Verlichting brandt niet.	Gloeilamp defect.	Verwijder de vetfilters. De lampen zijn nu bereikbaar. Schroef het lampje uit de fitting en vervang deze door een lamp met het wattage aangegeven aan de binnenzijde van de kap. <b>Let op!</b> Maak het toestel eerst spanningsloos!
Afzuigkap maakt lawaai.	Afvoer te lang of te veel bochten in het kanaal. Klep defect.	Verander het afvoerkanaal (zie hoofdstuk installatie van de uitgebreide handleiding). Bel de servicedienst.
Geen afzuiging.	Klep of bediening defect. Aansluitsnoer defect.	Bel de servicedienst.



**Raadpleeg de volledige handleiding voor aanvullende informatie over gebruik, onderhoud en storingen.**



699724