
018
017
016
183
013
012
009
008
145
040
039
116
086
100
026
005
004
005
004
027
028
020
010
054
069
068
030
144
136
047
047
046
023
023
088
010
044
019
091
044
019
010
044
019
010
052
057
044
019
010
052
058
056
055
022
195
006
060
051
196
002