Beschrijving

1. normaalbrander
2. wokbrander
3. pandrager
4. glasplaat
5. timer (optie)
6. noodstop (optie)
7. schakelring wok
8. bedieningsknop