
018
017
016
183
013
012
009
008
145
040
039
116
086
100
026
005
004
005
004
027
028
088
132
143
010
020
044
019
010
091
054
044
069
019
068
010
030
099
098
097
099
098
097
052
136
057
045
044
047
099
098
097
019
046
010
023
052
023
058
056
055
022
195
060
006
191
051
196
002