
012
013
018
017
016
183
009
008
145
040
116
039
086
100
026
005
004
005
004
143
132
020
010
132
020
010
143
054
068
027
028
069
019
044
099
010
097
088
098
055
045
136
047
046
022
023
023
097
010
099
044
019
098
091
030
056
044
019
010
098
097
099
052
057
010
044
019
099
097
098
052
058
195
014
006
060
191
051
196
002