

Houd, wanneer u contact opneemt met de serviceafdeling, de productiecode (PCODE) en het volledige itemnummer (ITEMNR) bij de hand.

En cas de contact avec le service après-vente, ayez auprès de vous le code de production (PCODE) et le numéro complet de l'article (ITEMNR).

Halten Sie den Produktionscode (PCODE) und die vollständige Itemnummer (ITEMNR) bereit, wenn Sie mit der Kundendienstabteilung Kontakt aufnehmen.

When contacting the service department, have the production code (PCODE) and complete item number (ITEMNR) to hand.

Adressen en telefoonnummers van de serviceorganisatie vindt u op de garantietaart.

Les adresses et les numéros de téléphone du service après-vente se trouvent sur la carte de garantie.

Adressen und Telefonnummern der Kundendienstorganisation finden Sie auf der Garantiekarte.

You will find the addresses and phone numbers of the service organisation on the guarantee card.




Handleiding

Manual

EVV0850WIT

Toestelbeschrijving



- 1 deur
- 2 thermostaat
- 3 vrieslade
- 4 stelvoeten

Inleiding

Uw nieuwe vrieskast is bestemd voor huishoudelijke doeleinden. Het toestel is geschikt voor het bewaren van levensmiddelen.

De bewaartijden zijn sterk afhankelijk van de kwaliteit van de levensmiddelen.

Het "Voorlichtingsbureau voor de voeding" in Den Haag kan u informatie verschaffen over het bewaren van levensmiddelen.

In deze handleiding vindt u informatie over de installatie, veiligheid, bediening en onderhoud van uw toestel.

Als u de informatie doorleest, bent u snel op de hoogte van alle mogelijkheden van het toestel.

Bewaar dit boekje. Een eventueel volgende gebruiker van dit toestel kan daar zijn voordeel mee doen.

Inhoud

Inleiding	1
Veiligheid	2
Voor uw veiligheid	2
Ingebruikname	3
Voor u het toestel kunt gebruiken	3
Tips	4
Bewaartips	4
Energietips	4
Storingen	5
Storingen zelf verhelpen	5
Onderhoud	6
Ontdooien	6
Reinigen	6
Wijzigen van de draairichting van de deur	7
Milieuaspecten	8
Afvoeren verpakking en toestel	8

Voor uw veiligheid

- De huisinstallatie waarop u het toestel aansluit moet voldoen aan de nationale en lokale voorschriften.
- Sluit het toestel aan op een volgens de geldende voorschriften geïnstalleerde wandcontactdoos.
- Houd voldoende afstand tussen de vriezer en een hittebron. De mantel mag niet warmer dan 75 °C worden.
- Koelleidingen nooit verbuigen.
- Om beschadigingen aan het koelsysteem te voorkomen het toestel nooit reinigen met scherpe voorwerpen. Bij beschadigingen aan het koelsysteem, waarbij koelvloeistof vrijkomt, de ruimte ventileren. Waarschuw onmiddellijk de Servicedienst!
- Gebruik de plint, laden en schappen nooit als opstapje.
- Laat kinderen nooit met het toestel spelen.
- Reparaties mogen alleen door een bevoegd servicemonteur worden uitgevoerd.
- Neem contact op met uw leverancier als u beschadigingen aantreft.
- Laat het toestel aansluiten/repareren door een erkend installateur.
- Gebruik geen verlengsnoer voor het aansluiten van de vriezer.
- Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact. Pak altijd de stekker zelf vast en trek deze recht uit het stopcontact.
- Bewaar geen explosieve en licht ontvlambare stoffen in de vriezer. Alcohol en vloeistoffen met een hoog alcoholpercentage alleen afgesloten en staand bewaren.
- Geen flessen met vloeistof die bevriest in de vriezer bewaren, ze kunnen kapot vriezen.
- Heeft u uw oude diepvrieskast nog in huis en gebruikt u deze niet meer, verwijder dan de deur(en). Dit om te voorkomen dat kinderen zichzelf kunnen opsluiten en in levensgevaar komen.

Voor u het toestel kunt gebruiken

Opstellen

Het toestel is geschikt voor klimaatklasse N (omgevingstemperatuur 16 - 32 °C).

Plaats het toestel op een vlakke, stabiele ondergrond.

Zorg voor voldoende ventilatie, houd rondom het toestel minimaal 10 cm ruimte vrij.

Met de stelvoeten kunt u het toestel waterpas zetten.

Laat het toestel nadat het geplaatst is minimaal 3 uur staan voordat u de stekker in het stopcontact steekt.


Reinigen

Maak eerst het interieur schoon en droog. Gebruik voor het schoonmaken een sopje van een neutraal schoonmaakmiddel (allesreiniger of afwasmiddel). Het interieur na het schoonmaken afnemen met schoon water en droogwrijven.

Laat het toestel 1 à 2 uur drogen.

Stel de thermostaat in op stand NORMAL. Steek de stekker in het stopcontact. Het toestel koelt nu continu tot de ingestelde temperatuur is bereikt.

Instellen van de temperatuur



De knopaanduiding is voorzien van een "OFF" of "stop" stand en de aanduidingen MIN (minst koud), NORMAL en MAX (meest koud).

Snel invriezen

Met de thermostaat op stand MAX kunt u grotere hoeveelheden verse producten snel invriezen.

Zet de thermostaat weer op een lagere stand zodra het voedsel ingevroren is.

Bewaartips

Koop uitsluitend levensmiddelen in een onbeschadigde verpakking.

Leg diepvrieslevensmiddelen zo snel mogelijk na de aankoop in de vriezer. Zorg ervoor dat ze tijdens het transport niet ontdooien.

Energietips

Opstelling

Hoge omgevingstemperaturen beïnvloeden het energieverbruik nadelig. Ook direct zonlicht of andere warmtebronnen in de buurt van de vriezer hebben een ongunstige invloed op het energieverbruik.

Ventilatie-openingen vrijhouden. Afdgedekte (vervulde) openingen geven een hoger energieverbruik.

Gebruik

Te lage koeltemperaturen geven een onnodig hoog energieverbruik.

Laat gerechten eerst afkoelen voordat u ze in de vriezer plaatst.

Open de deur(en) zo min en zo kort mogelijk.

Schakel de vriezer uit als u deze voor een langere periode niet gebruikt. Bijv. tijdens vakanties.

Storingen zelf verhelpen

Storing

Toestel doet niets.

Temperatuur in vriezer te hoog of te laag.

Toestel maakt lawaai.

IJsvorming.

Oorzaak

Stekker niet in het stopcontact.

Zekering in meterkast defect.

Thermostaat foutief ingesteld.

Onjuiste opstelling levensmiddelen in de vriezer.

Er ligt een voorwerp tegen het toestel.

Deur niet goed gesloten.

Toestel niet periodiek ontdooit.

Deurrubbers vervuild of beschadigd.

Remedie

Steek de stekker in het stopcontact.

Vervang de zekering(en).

Stel de thermostaat goed in.

Plaats de levensmiddelen op de juiste wijze in de vriezer.

Verplaats het voorwerp.

Zorg dat de deur goed gesloten is.

Ontdooi het toestel om de ijslaag te verwijderen (zie pag. 6).

Reinig de deurrubbers. Neem contact op met de service-afdeling als de deurrubbers beschadigd zijn.

Ontdooien

Ontdooi de vriezer wanneer de ijslaag een dikte van 5 mm bereikt heeft.

Verwijder het vriesgoed.

Schakel de vriezer uit.

Ontdooi de vriezer.

Maak de vriezer schoon en droog.

Schakel de vriezer weer in.

Plaats het vriesgoed weer in de vriezer als de vriezer op temperatuur is.

U kunt het ontdooien versnellen door een schaal met heet water in de vriezer te plaatsen.

Bewaar het vriesgoed op een koele plaats ingepakt in dekens of kranten.

Waarschuwing

Verwijder ijsaanslag nooit met scherpe voorwerpen, ontdooisprays, een föhn, een straalkacheltje of iets dergelijks. Dit kan tot onveilige situaties leiden en onherstelbare schade aan het toestel veroorzaken.

Reinigen

Waarschuwing

Trek voor het schoonmaken de stekker uit het stopcontact. De stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact trekken!

Gebruik voor het schoonmaken een sopje van een neutraal schoonmaakmiddel (allesreiniger of afwasmiddel). Het toestel na het schoonmaken afnemen met schoon water en droogwrijven. Laat het toestel 1 à 2 uur drogen.

De mantel kunt u eventueel behandelen met een onderhoudsmiddel voor lakken.


Waarschuwing

Gebruik nooit een stoomreiniger voor het reinigen van de vriezer. Dit is gevaarlijk.

Gebruik niet te veel vocht.

Vermijd het binnendringen van vocht in elektrische componenten.

Wijzigen van de draairichting van de deur



1. Verwijder de afdekplaatjes (1) en de schroeven (2).

2. Verwijder het bovenblad (3) en het decoratieve blok (4).

3. Verwijder de schroeven (5) en het bovenste scharnier (6).

4. Til de deur voorzichtig uit het onderste scharnier en plaats hem op een zachte ondergrond om krassen te voorkomen.

5. Verwijder de stop (7) uit de bovenkant van de deur en plaats deze aan de andere kant.

6. Verwijder de schroeven (8) en het onderste scharnier (9).

7. Draai de stelvoet (10) los en plaats deze aan de andere kant.

8. Bevestig het onderste scharnier (9) aan de andere kant met de schroeven (8).

9. Plaats de deur in het onderste scharnier, zodanig dat de pin van het onderste scharnier in het gat onderin de deur past.

10. Bevestig het bovenste scharnier (6) aan de andere kant met de schroeven (5).

11. Plaats het decoratieve blok (4) aan de andere kant in het bovenblad (3).

12. Plaats het bovenblad (3) en bevestig het met de schroeven (2). Plaats de afdekplaatjes (1) terug.

13. Controleer of de deur horizontaal en verticaal goed uitgelijnd is en of hij goed sluit voordat u het onderste scharnier helemaal vastdraait. Zet het toestel weer waterpas met de stelvoeten.

Afvoeren verpakking en toestel

De verpakking van het toestel is recyclebaar.

Voor de verpakking kunnen gebruikt zijn:

- karton
- poly-ethyleenfolie (PE)
- CFK-vrij polystyreen (PS-hard-schuim)

Deze materialen op verantwoorde wijze en conform de overheidsbepalingen afvoeren.

Op het typeplaatje is het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht:




Dit betekent dat het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet bij het gewone huisvuil mag worden gevoegd, maar naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente moet worden gebracht of naar een verkooppunt dat deze service verschaft.

Het apart verwerken van een huishoudelijk apparaat voorkomt mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een ongeschikte verwerking ontstaat en zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat teruggewonnen kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen.

Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht.

Appliance description



- 1 door
- 2 thermostat
- 3 freezer drawer
- 4 adjustable feet

Introduction

Your new freezer is intended for household use. The appliance is suitable for keeping food.

The length of time you can keep food depends very much on the quality of the food.

These instructions for use contain information about the installation, safety, control and maintenance of your appliance.

The installation instructions are intended for the installer, who can install the appliance safely for you.

By reading the other information, you will quickly become familiar with all the appliance's features.

Please keep this book safely for future use.

Table of contents

Introduction 11

Safety 12

For your safety 12

Preparing for use 13

Before you can use the appliance 13

Tips 14

Tips on keeping food 14

Energy tips 14

Faults 15

Trouble shooting 15

Maintenance 16

Thawing 16

Cleaning 16

Changing the direction in which the door opens 17

Environmental aspects 18

Disposal of packaging and appliance 18

For your safety

- The house mains to which you should connect the appliance should comply with national and local regulations.
- Connect the appliance to a wall socket which has been fitted in accordance with the current regulations.
- Ensure there is a sufficient distance between the freezer combination and a heat source. The temperature of the mantle must not exceed 75 °C.
- Never bend refrigerant pipes.
- To avoid damaging the cooling system, never clean the appliance with sharp objects. In the event of damage to the cooling system resulting in leakage of refrigerant, ventilate the area. Warn the Service department immediately.
- Never use the plinth, drawers and shelves as a step.
- Never let children play with the appliance.
- Repairs should only be carried out by a recognised service engineer.
- Contact your supplier if you discover any damages.
- Have the appliance connected/ repaired by a qualified fitter.
- Do not use an extension lead to connect up the freezer.
- Never pull the plug out of the socket by the cable. Always grasp the plug firmly and remove it straight from the socket.
- Do not store any explosive or highly inflammable substances in the freezer. Alcohol and liquids with a high percentage of alcohol should only be stored in closed, upright containers.
- Do not keep in the freezer any bottles containing fluids which will freeze. The freezing may cause the bottles to break.
- If you still have your old freezer at home and no longer use it, remove the door(s). This will prevent children shutting themselves inside and endangering their lives.

Before you can use the appliance

Position

The appliance is suitable for climat classification N (ambient temperature 16 - 32 °C).

Place the appliance on a flat and stable surface.

Make sure that there is sufficient ventilation, leave a space of 10 cm around the appliance.

You can level the appliance using the adjustable feet.

Leave the appliance to stand for at least 3 hours before you insert the plug into the socket.


Cleaning

First, ensure that the interior is clean and dry. For cleaning, use the suds of a neutral cleansing agent (a general detergent or washing-up liquid). After cleaning, rinse the interior with clean water and rub dry.

Leave the appliance to dry for 1 or 2 hours.

Set the thermostat in the NORMAL position. Insert the plug into the socket. The appliance now cools continuously until the set temperature has been reached.

Setting the temperature



The knob is marked with a 'OFF' or 'stop' setting and with the settings MIN (least cold), NORMAL and MAX (coldest).

Fast freezing

If you want to freeze large amounts of food at the same time, you can use the MAX setting.

Turn the thermostat to a lower setting when the food is frozen.

Tips on keeping food

Only buy food in undamaged packaging.

Place deep-frozen food in the freezer as soon as possible after purchase. Make sure that it doesn't defrost during transport.

Energy tips

Position and arrangement

High ambient temperatures have a negative effect on energy use. Keep the freezer in a position away from direct sunlight or other sources of heat.

Keep ventilation openings free. Clogged (dirty) openings lead to higher use of energy.

Use

Cooling or freezing temperatures which are too low contribute to an unnecessarily high use of energy.

Allow dishes to cool off before placing them in the freezer.

Open the door(s) as infrequently and briefly as possible.

Switch the freezer off when not in use.

Trouble shooting

Problem

Appliance is not doing anything.

Temperature in freezer is too high or too low.

Appliance is making a noise.

Ice building up.

Cause

The plug is not in the socket.

Defective fuse in the fuse-box.

Thermostat has been set incorrectly.

Food has been placed incorrectly in the freezer.

Object touching the appliance.

Door not closed properly.

Appliance is not periodically defrosted.

Door gasket dirty or damaged.

Remedy

Put the plug in the socket.

Change the fuse(s).

Set the thermostat correctly.

Place the food correctly in the freezer.

Move the object.

Make sure that the door is closed properly.

Defrost the appliance to remove the ice (see page 16).

Clean the door gasket. Contact the service department when the door gasket is damaged.

Thawing

Defrost the freezer when the layer of ice reaches a thickness of 5 mm.

Remove the contents of the freezer.

Switch the freezer off.

Defrost the freezer.

Clean and dry the freezer.

Switch the freezer on again.

When the freezer reaches its correct temperature, replace the freezer's contents.

You can speed up the defrosting process by placing a bowl of hot water in the freezer.

Keep the contents of the freezer in a cool place and wrapped in blankets or newspapers.

Attention
Never remove the ice with the aid of sharp objects, defrost sprays, a hair-drier, a radiant heater, or the like. This may lead to unsafe situations and may cause irreparable damage to the appliance.

Cleaning

Attention
Before cleaning the appliance, disconnect the plug from the wall socket. Never disconnect the plug from the wall socket by pulling on the lead!

For cleaning, use the suds of a neutral cleansing agent (a general detergent or washing-up liquid). After cleaning, rinse the interior with clean water and rub dry. Leave the appliance to dry for 1 or 2 hours.


You may, if you wish, clean the mantle with an enamel cleaner.

Attention
Never clean the freezer with the aid of a steam cleaner. This is dangerous.

Do not use too much moisture.

Avoid any moisture getting into electrical components.

Changing the direction in which the door opens



1. Remove the cover plates (1) and the screws (2).
2. Remove the top cover (3) and the decorative block (4).
3. Remove the screws (5) and the upper hinge (6).
4. Carefully lift the door from the lower hinge and place it on a padded surface to prevent scratching.
5. Remove the plug (7) from the top of the door and place it on the opposite side.
6. Remove the screws (8) and the lower hinge (9).
7. Unscrew the adjustable foot (10) and place it on the opposite side.

8. Fit the lower hinge (9) on the opposite side with the screws (8).
9. Slide the door back on to the lower hinge, making sure that the lower hinge pin fits into the lower hole of the door.
10. Fit the upper hinge (6) on the opposite side with the screws (5).
11. Place the decorative block (4) on the opposite side in the top cover (3).
12. Fit the top cover (3) with the screws (2). Place the cover plates (1).
13. Check that door is aligned horizontally and vertically and that the seals are closed on all sides before finally tightening the bottom hinge. Level the appliance with the adjustable feet.

Disposal of packaging and appliance

In the manufacturing of this appliance use has been made of durable materials. The appliance packaging is recyclable. The following may have been used:

- cardboard;
- polythene film (PE);
- CFC-free polystyrene (PS hard foam);

Dispose of these materials in a responsible manner and in accordance with government regulations.

On the data plate is put the symbol of a crossed-out wheeled dustbin.



This means that at the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service.

Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources.

As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.