Hisense

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Lees de handleiding zorgvuldig en zorg ervoor dat u de inhoud begrijpt voordat u dit apparaat voor de eerste keer gebruikt.

Nederlands

Belangrijke Mededeling

Alinea's die beginnen met het ⚠ symbool geven belangrijke instructies, tips of voorwaarden voor de volgende instellingen.

⚠ **Lees voor uw eigen veiligheid en optimale prestaties van uw TV de veiligheidsinstructies voordat u een installatie uitvoert.**

Het biedt geen garantie voor de werking en prestaties van randapparatuur die door andere fabrikanten is gemaakt. We wijzen alle aansprakelijkheid of schade af die kan voortvloeien uit het gebruik en/of de prestaties van het gebruik van de apparaten van deze andere fabrikanten.

Het opnemen en afspelen van inhoud op dit of een ander apparaat kan de toestemming van de auteursrechthebbende of andere rechten op dergelijke inhoud vereisen. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw gebruik van dit apparaat of een ander apparaat voldoet aan de auteursrechtwetten in uw land. Raadpleeg deze wetgeving voor meer informatie over de relevante wet- en regelgeving of neem contact op met de auteursrechteigenaar van de inhoud die u wilt opnemen of lezen.

De Index/Woordenlijst geeft uitleg over enkele termen die in deze handleiding en in het TV-menu worden gebruikt.

Lees deze instructies
Volg alle instructies
Respecteer alle waarschuwingen
Bewaar deze instructies

Alle rechten zijn voorbehouden.

Veiligheidsinstructies

Voor een veilig en juist gebruik van dit product, dient u altijd de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen om gevaarlijke situaties en schade aan uw apparaat te voorkomen:

Binnen een gelijkzijdige driehoek geeft het bliksemschichtsymbool de gebruiker de aanwezigheid aan van ongeïsoleerde gevaarlijke spanning binnen de behuizing van het product, die voldoende groot kan zijn om een risico van elektrocutie.

Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker attent te maken op de aanwezigheid van belangrijke instructies voor gebruik en onderhoud in de documentatie bij het apparaat.

~ AC voltage: Dit symbool geeft aan dat de nominale spanning aangegeven door het symbool de wisselspanning is.

⧈ Klasse II product: Dit symbool geeft aan dat er geen veiligheidsverbinding van beschermende aarding (aarde) is vereist.

Het beoogde gebruik en de omgevingscondities van deze TV

Deze TV is bedoeld voor het weergeven van video- en audiosignalen, op een tafel of muur, in een thuis- of kantooromgeving. Het mag niet worden gebruikt in zeer vochtige of stoffige ruimtes. De garantie is alleen geldig als deze is gebruikt zoals bedoeld door de fabrikant.

WAARSCHUWING

Hoge vochtigheid en stofconcentratie kunnen stroomlekken in het apparaat veroorzaken. Om het risico op brand of elektrische schokken te verkleinen:

- **Stel dit apparaat niet bloot aan regen, vocht, druipend of spattend water en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, bekers enz. op of over het apparaat.**
- **Raak de TV niet aan met natte handen.**
- **Stel het niet bloot aan directe airconditioning en houd kaarsen of andere open vuur altijd uit de buurt van de TV.**

Als de TV overschakelt van een koude omgeving naar een warme omgeving, laat u hem minimaal een uur uitgeschakeld om condensatie te voorkomen. Als u het buiten gebruikt, zorg er dan voor dat het beschermd is tegen vocht.

Als u iets ongewoons opmerkt, verwijdert u onmiddellijk de stekker.

Gebruik in geval van brand een CO_2-gas of poederblusser. Als deze brandblussers niet toegankelijk zijn, probeer dan de voeding te isoleren voordat u een waterblusser gebruikt.

WAARSCHUWING

Plaats een televisie nooit op een onstabiele plaats. Een televisie kan vallen en ernstig letsel of de dood veroorzaken. Veel verwondingen, vooral bij kinderen, kunnen worden voorkomen door eenvoudige voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals:

- Gebruik van kasten of beugels aanbevolen door de televisie fabrikant.
- Gebruik alleen meubels die de televisie veilig kunnen ondersteunen.
- Zorg ervoor dat de televisie niet over de rand van het ondersteunende meubilair hangt.
- Plaats de televisie niet op grote meubels (bijvoorbeeld kasten of boekenkasten) zonder de kast en de televisie te verankeren op een geschikte standaard.
- Plaats de televisie niet op een doek of andere materialen die tussen de televisie en de ondersteunende meubels kunnen worden geplaatst.
- Leer kinderen over de gevaren van het beklimmen van meubels om de televisie of de bedieningselementen te bereiken.

Als uw bestaande televisie wordt bewaard en verplaatst, moeten dezelfde overwegingen als hierboven worden toegepast.

Verplaatsen/Transporteren

Voordat u deze TV verplaatst, koppelt u alle kabels los en verplaatst u ze alleen naar de verticale positie. Pak het apparaat aan de boven- en onderrand van het frame vast.

- Druk niet op of druk niet op het voorpaneel van de TV. Het kan twee of meer mensen nodig hebben om grotere TV's te dragen.

Als u de TV even moet uittrekken, plaatst u het apparaat met het hele oppervlak plat op zacht materiaal.

Het LED-scherm is gemaakt van glas en kan breken als het niet goed wordt gehanteerd. Draag altijd rubberen handschoenen om het apparaat te vervoeren. Als het LED-scherm is beschadigd, kan vloeibaar kristal ontsnappen. In geval van contact met de huid, onmiddellijk spoelen met water.

Stroombron

Verkeerde voltages kunnen de TV beschadigen. Sluit dit apparaat alleen aan op een voeding met de spanning en frequentie aangegeven op het typeplaatje, met behulp van de meegeleverde stroomkabel.

De stekker moet gemakkelijk toegankelijk zijn, zodat het apparaat op elk moment kan worden losgekoppeld. Het apparaat is actief, zelfs in de standby-modus, zolang het apparaat op een stopcontact is aangesloten.

Het wordt aanbevolen dat dit apparaat op een speciaal circuit wordt geplaatst.

- Overbelast stopcontacten niet door teveel apparaten op hetzelfde stopcontact aan te sluiten. Overbelaste muurcontactdozen, verlengsnoeren, etc. zijn gevaarlijk en kunnen leiden tot elektrische schokken en brand.

Schakel het apparaat na het uitschakelen niet uit binnen 5 seconden. Frequent schakelvermogen in een korte tijd kan ertoe leiden dat de TV niet goed werkt.

Stekker en stroomkabel

- Raak de stekker niet aan met natte handen.
- Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer. Leid de kabel zodanig dat deze niet geknikt of op scherpe randen wordt gelegd, niet loopt of niet wordt blootgesteld aan chemicaliën. Een voedingskabel met een beschadigde isolatie kan een elektrische schok en brand veroorzaken.
- Trek aan de stekker, NIET aan de kabel bij het loskoppelen. De kabel kan worden beschadigd en kortsluiting veroorzaken als deze is geactiveerd.
- Plaats het netsnoer niet in de buurt van een object op hoge temperatuur.
- Verplaats de TV niet wanneer het netsnoer op een stopcontact is aangesloten.
- Gebruik geen beschadigd of los netsnoer of een beschadigd stopcontact.
- Gebruik geen ander netsnoer dan het netsnoer dat bij dit apparaat wordt geleverd.

Installeren

Controleer of het slot geschikt is om de lading van de TV te ondersteunen. Plaats op een vlakke, stabiele en horizontale basis. Zorg ervoor dat het apparaat niet over de rand van de basis hangt wanneer het in of op meubels wordt geplaatst.
Als u het op een kar plaatst, wees dan voorzichtig bij het verplaatsen om te voorkomen dat het apparaat kantelt.

- Plaats het apparaat in een normale horizontale positie. Het mag nooit verticaal, liggend of hangend aan het plafond worden gebruikt.
- Houd het apparaat uit de buurt van direct zonlicht of andere hittebronnen.

Wanneer u de TV aan een muur bevestigt, volgt u de instructies die bij de muurbevestiging zijn geleverd. Zorg ervoor dat u de TV niet installeert door de voedings- en signaalkabels aan de achterkant van de TV aan te sluiten.

Luchtventilatie en hoge temperaturen

Installeer uw TV alleen op een plaats waar ventilatie voldoende is en zorg voor minstens 10 cm vrije ruimte aan de zijkanten en 20 cm boven de unit voor luchtcirculatie. Overmatige hitte en obstructie van ventilatie kan brand of vroegtijdig falen van sommige elektrische componenten veroorzaken.

- Blokkeer geen ventilatieopeningen met kranten, tafelkleden, gordijnen, enz.
- Droog geen kleding, e.d. op de bovenkant van het apparaat.
- Zorg ervoor dat u de ventilatieopeningen niet aanraakt, deze kunnen heet worden.
- Steek geen vreemde voorwerpen in de TV via de ventilatiesleuven.

Tribune

- Gebruik geen ander medium dan het medium dat bij dit apparaat wordt geleverd.
- Verander of gebruik de media niet als deze is beschadigd.
- Zorg er tijdens de installatie voor dat alle schroeven goed vastzitten.
- Zorg ervoor dat de TV niet wordt beïnvloed wanneer u de standaard bevestigt.
- Zorg ervoor dat kinderen niet op de standaard staan.
- Bevestig of verwijder de standaard met ten minste twee personen.

Voorkom dat kleine voorwerpen door de ventilatiesleuven in het apparaat komen. Dergelijke objecten kunnen kortsluiting veroorzaken, waardoor brand kan ontstaan. Als er iets in het apparaat komt, trek dan onmiddellijk de stekker uit het apparaat en neem contact op met de klantenservice.

LED-scherm

Ondanks zorgvuldige zorgvuldigheid bij het maken van dit scherm, kan het om technische redenen niet 100% gegarandeerd zijn dat er geen subpixeldefect optreedt. Deze kunnen niet worden beschouwd als een defect van het apparaat in termen van garantie. Ze hebben geen invloed op de prestaties en betrouwbaarheid van de TV.

Om te voorkomen dat u “beeldbrandt”, vermijd het weergeven van stilstaande beelden gedurende lange perioden, het is mogelijk dat er een kopie van de afbeelding overblijft. Als de beeldverhouding lange tijd op 4:3 is ingesteld, kan beeldverbranding optreden in zwarte gebieden. Het graveren van de afbeelding valt niet onder de garantie.

- Oefen geen kracht of aanzienlijke impact uit op het displaypaneel.

Raak het LED-scherm niet aan en raak het lange tijd niet aan. Dit kan tijdelijke vervormingseffecten op het scherm produceren.

Radiogolven

- Gebruik de TV niet in een medische instelling of op een plaats met medische apparatuur. Radiogolven kunnen interferentie met medische apparatuur veroorzaken en een storing veroorzaken.
- Gebruik de TV niet in de buurt van automatische bedieningsapparatuur zoals een automatische deur of een brandalarm. Radiogolven kunnen interferentie veroorzaken met de automatische besturingsapparatuur en een storing veroorzaken.

Als u een pacemaker heeft, houd dan een afstand van minimaal 22 cm tot de TV. Radiogolven kunnen de werking van een pacemaker verstoren.

Ingebouwde draadloze LAN

- Maak geen verbinding met draadloze netwerken waarvoor u niet over de gebruiksrechten beschikt. Gegevens die worden verzonden en ontvangen op radiogolven, kunnen worden onderschept en gecontroleerd.

Het ingebouwde draadloze LAN gebruikt frequentieband van 2.4 GHz. Om storingen of trage reacties veroorzaakt door radiogolfinterferentie te voorkomen, verplaatst u de TV uit de buurt van apparaten zoals andere draadloze LAN-apparaten, magnetrons, mobiele telefoons en andere apparaten die 2.4 GHz signaal gebruiken.

Waarschuwing voor ontgassen

Nieuwe meubels, tapijten, verf, bouwmaterialen en elektronica kunnen chemicaliën via verdamping in de lucht afgeven. Nadat u uw TV hebt geïnstalleerd en deze de eerste keer hebt gebruikt, kun u een paar uur later een lichte geur opmerken. Dit komt omdat sommige onderdelen van de televisie voor het eerst opwarmen. De materialen die we gebruiken, voldoen volledig aan de milieueisen en -voorschriften. Uw TV werkt erg goed en de rook van de uitlaatgassen zal uiteindelijk afnemen.

Toezicht

- Laat kinderen niet zonder toezicht in de buurt van de TV spelen. Het kan kantelen, van het oppervlak van de cabine worden geduwd of neergelaten en iemand verwonden.
- Laat een ingeschakeld TV niet onbeheerd achter.

Volume

Muziek en geluiden kunnen onherstelbare schade aan uw oren veroorzaken. Vermijd extreme volumes, vooral gedurende lange perioden en bij het gebruik van een headset.

Als u een drumgeluid in uw oren hoort, zet dan het volume lager of stop tijdelijk met het gebruik van een hoofdtelefoon.

Onweersbuien

Verwijder de stekker en eventuele aangesloten antennekabels van de TV tijdens een onweer. Stoten veroorzaakt door bliksem kunnen de TV via het antennesysteem en het stopcontact beschadigen.

Lange perioden van afwezigheid

Zolang het stopcontact op een stopcontact is aangesloten, verbruikt de TV ook in de standby-modus energie. De stekker en alle aangesloten antennekabels moeten worden losgekoppeld tijdens lange perioden van afwezigheid.

Reiniging en verzorging

VOORZICHTIGHEID:

Koppel het netsnoer los voordat u de TV schoonmaakt.

Reinig de TV, monitor en afstandsbediening alleen met een zachte, vochtige, schone, natuurlijk gekleurde doek. Gebruik geen chemicaliën.

- Stel oppervlakken niet bloot aan insectenwerend middel, oplosmiddelen, verdunners of andere vluchtige stoffen. Dit kan de kwaliteit van het oppervlak verminderen.
- Spuit geen water of andere vloeistoffen rechtstreeks op de TV. Vloeistof in de TV kan productfouten veroorzaken.
- Het oppervlak van het displaypaneel is behandeld en kan gemakkelijk worden beschadigd. Pas op dat u het niet bekrast met uw nagels of andere harde voorwerpen.
- Veeg de stekker ook regelmatig schoon met een droge doek.

Dienst/Reparatie

Verwijder nooit de kap/achterkant van de TV; er bevinden zich geen door de gebruiker te repareren onderdelen. Raadpleeg alle services voor gekwalificeerd personeel.

Verpakking

Houd anti-vocht materialen en plastic zakken buiten het bereik van kinderen.

Plastic zakken kunnen verstikking veroorzaken en het antivochtigheidsmateriaal is schadelijk bij inslikken. In geval van accidentele ingestie, dwing de patiënt om te braken en naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis te gaan.

Wijzigingen

Probeer dit product op geen enkele manier te wijzigen. Een ongeautoriseerde wijziging kan de garantie op dit apparaat ongeldig maken, waardoor een elektrische schok en brand kan ontstaan.

Batterijen Afstandsbediening

- Onjuiste installatie kan leiden tot batterijlekkage, corrosie en explosie.
- Vervang alleen door hetzelfde type of een vergelijkbaar type.
- Meng oude en nieuwe batterijen niet.
- Meng verschillende soorten batterijen niet.
- Gebruik geen oplaadbare batterijen.
- Verbranden of breken de batterijen niet.
- Zorg ervoor dat u de batterijen op de juiste manier weggooit.
- Stel de batterijen niet bloot aan overmatige hitte zoals zonlicht, vuur en dergelijke.

Aarding van de buitenantenne

Als een buitenantenne wordt gebruikt, zorg dan dat het antennesysteem is beschermd tegen spanningspieken en opgebouwde statische ladingen.

Afhandeling

Raadpleeg het recyclinggedeelte van deze handleiding.

Afbeeldingen en illustraties in deze gebruiksaanwijzing zijn alleen ter referentie en kunnen afwijken van het werkelijke uiterlijk van het product. Sommige delen van de softwarefunctie veranderen met de systeemupgrade.

Inhoud

Lijst Accessoires 1
De Ondersteuning of Muurmontagesbeugel Installeren 2
Voorkant TV 4
Achterkant TV 5
Verbindingen Maken 7
Afstandsbediening 10
Schakel de TV voor de eerste keer in 14
Specificaties 15
Overige Informatie 17

Lijst Accessoires

De volgende accessoires worden bij de TV meegeleverd:

Gebruikershandleiding × 1	RCA-aansluiting op AV-kabel × 1 (Slechts voor 43"/50"/55")	
Schroef × 4	Basisstandaard × 1	AAA-batterij × 2
Afstandsbediening × 1	Netsnoer × 1(Slechts voor 65")	Garantiekaart × 1

OPMERKING

- De accessoires kunnen van de bovenstaande lijst verschillen vanwege de verschillende modellen, landen/regio's, verwijzen wij u a.u.b. naar werkelijke accessoriestas.

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart Hisense Visual Technology Co., Ltd. dat de radioapparatuur van [43A7300F/43A7320F/43A7340F/43A7360F/43AE7200F/43AE7210F/43AE7230F/43AE7250F/43A7300FTUK/43A7320FTUK/43AE7200FTUK/43AE7210FTUK/50A7300F/50A7320F/50A7340F/50A7360F/50AE7200F/50AE7210F/50AE7230F/50AE7250F/50A7300FTUK/50A7320FTUK/50AE7200FTUK/50AE7210FTUK/55A7300F/55A7320F/55A7340F/55A7360F/55AE7200F/55AE7210F/55AE7230F/55AE7250F/55A7300FTUK/55A7320FTUK/55AE7200FTUK/55AE7210FTUK/65A7300F/65A7320F/65A7340F/65A7360F/65AE7200F/65AE7210F/65AE7230F/65AE7250F/65A7300FTUK/65A7320FTUK/65AE7200FTUK/65AE7210FTUK] voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: http://global.hisense.com/downloads.

Ondersteuning Installatie

VOORZICHTIGHEID

- Zorg ervoor dat u het AC netsnoer loskoppelt voordat u een standaard of muurbeugels installeert.
- Het scherm is erg gevoelig en moet te allen tijde worden beschermd bij het installeren van de Basisstandaard. Zorg ervoor dat er geen harde of scherpe voorwerpen of voorwerpen die het scherm kunnen krassen of beschadigen ermee in contact komen. Oefen GEEN druk uit op de voorkant van de TV wanneer het scherm zou kunnen breken.
- Nadat de installatie voltooid is, controleert u of de TV stevig op een tafel staat of stevig is bevestigd aan een muurbeugels, voordat u alle beschermende film verwijdert, indien aanwezig.

Volg de onderstaande illustraties en tekstinstructies om de installatiestappen te voltooien:

1. Plaats uw TV voorzichtig op een plat, zacht oppervlak om beschadiging van de TV of krassen op het scherm te voorkomen.
2. Verwijder de Basisstandaard uit de accessoiretas en plaats de standaard in de onderste sleuven van de TV.
3. Bevestig de Basisstandaard stevig op de TV met de schroeven in het accessoire.

43"

50"/55"/65"

De Muurmontagesbeugel installeren

Voordat u de TV monteert, verwijdert u de TV standaard als u deze al hebt bevestigd en zorgt u ervoor dat de muurbeugel het gewicht van uw TV ondersteunt.

VOORZICHTIGHEID

Volg de instructies die bij de muurbevestiging zijn geleverd wanneer u de TV aan de muur monteert. Als de TV niet correct is gemonteerd, kan deze vallen en materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaken.

- Plaats afstandhouders tussen de TV en de muurbeugels.
- Zorg ervoor dat de kantelhoek tussen het TV scherm en het verticale oppervlak niet groter is dan 15 graden.
- De standaardafmetingen worden hieronder weergegeven.

Muurbevestigingsgatmodel (mm)	200 × 200 (43") 200 × 300 (50"/55") 300 × 200 (65")
Muurmontage schroefmaat	M6

OPMERKING

- De diameter en lengte van de schroeven verschillen afhankelijk van het model van de muurmontagebeugel.
- De muurbeugel is optioneel. Uw TV heeft mogelijk geen muurbevestiging. Raadpleeg de daadwerkelijke accessoires.

Voorkant TV

Enkele Knop (Afstandsbedieningssensor / Toevoersindicator / Standby)

Artikel	*Beschrijving*
Afstandsbedien-ingssensor	OnTVangt verre signalen van de afstandsbediening. Plaats geen voorwerpen in de buurt van de sensor, aangezien de functie hiervan kan worden beïnvloed.
Toevoersindicator	Het lichtje is rood in de standby-modus.
 Standby / Bron	Druk op de enkele knop bij de standby-modus om de TV in te schakelen. Druk op de enkele knop om het menu te openen wanneer de focus is “UIT”, wacht u 3 seconden en de TV gaat automatisch naar de Standby modus. / Druk op de enkele knop om het menu op te roepen en selecteer vervolgens een van de verschillende ingangssignaalbronnen.

OPMERKINGEN

- De afbeelding is alleen voor referentie.
- Het inschakelen van de TV vereist enkele seconden om programma’s te laden. Schakel de TV niet snel uit omdat dit ertoe kan leiden dat de TV abnormaal werkt.

Achterkant TV

43"/50"/55"

OPMERKINGEN

- ANT2-aansluiting ondersteunt de voeding van de schotelantenne (13/18V, 0.5A max.)
- Controleer de pluggen op positie en type voordat u verbindingen maakt. Losse verbindingen kunnen beeld- of kleurproblemen veroorzaken. Zorg ervoor dat alle verbindingen stevig en veilig zijn.
- Niet alle A/V-apparaten kunnen verbinding maken met een TV. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw A/V-apparaat voor meer informatie over compatibiliteit en aansluitingen.
- Koppel de stekker uit het stopcontact voordat u externe apparatuur aansluit. Anders kan dit een elektrische schok veroorzaken.

Achterkant TV

65"

OPMERKINGEN

- ANT2-aansluiting ondersteunt de voeding van de schotelantenne (13/18V, 0.5A max.)
- Controleer de pluggen op positie en type voordat u verbindingen maakt. Losse verbindingen kunnen beeld- of kleurproblemen veroorzaken. Zorg ervoor dat alle verbindingen stevig en veilig zijn.
- Niet alle A/V-apparaten kunnen verbinding maken met een TV. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw A/V-apparaat voor meer informatie over compatibiliteit en aansluitingen.
- Koppel de stekker uit het stopcontact voordat u externe apparatuur aansluit. Anders kan dit een elektrische schok veroorzaken.

LAN (Bekabelde configuratie)

Verbind uw TV met uw netwerk door de LAN-poort aan de achterkant van uw TV via een LAN-kabel (Ethernet/Cat 5) op een externe modem of router aan te sluiten. Zie de illustratie hieronder.

- We raden u aan een modem of router te gebruiken die Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) ondersteunt. DHCP-ingeschakelde modems en routers bieden automatisch het IP-adres, subnetmasker, gateway en DNS, zodat u ze niet handmatig hoeft in te voeren. De meeste thuisnetwerken hebben al DHCP.

Draadloze configuratie

Verbind uw TV met uw draadloze netwerk, u heeft een draadloze router of modem nodig. Zie de illustratie hieronder.

- De ingebouwde draadloze LAN-adapter ondersteunt IEEE 802.11b/g/n -communicatieprotocollen. We raden u aan een IEEE 802.11n-router te gebruiken. Lage overdrachtssnelheden voor b/g kunnen van invloed zijn op de kwaliteit van uitzendvideo's en andere media.

OPMERKINGEN

- U moet de ingebouwde draadloze LAN-adapter gebruiken om een draadloos netwerk te gebruiken, omdat de set geen externe USB-netwerkadapters ondersteunt.
- Als de draadloze router DHCP ondersteunt, kan uw TV gemakkelijker verbinding maken met het draadloze netwerk.
- Als u een ander beveiligingssysteem dan de hieronder vermelde systemen toepast, zal dit niet werken met de TV.

  Beveiligingssysteem: WPA, WEP, WPA2.
- Voor een soepel netwerk moet de afstand tussen de router en de TV minder dan 10 meter zijn.

ANT
ANT 1
DVB-T/T2/C
Outdoor-
antenne
Kabel
of
ANT OUT
(niet ingehouden)
Antennekabel (75Ω)
VHF/UHF-antenne
ANT 2
DVB-S/S2
(niet ingehouden)
Satelliet antenne
DIGITAL
AUDIO OUT
DIGITAL
AUDIO OUT
Audioversterker/Luidspreker
DIGITAAL AUDIO-kabel (niet ingehouden)
HDMI
HDMI
(ARC)
HDMI
ARC
Audioversterker/Luidspreker
HDMI
HDMI-kabel (niet ingehouden)
HDMI
HDMI
DVD/Blu-Ray/AV-ontvanger/
Set-top Box
HDMI
HDMI
HDMI-kabel (niet ingehouden)
AV IN
43"/50"/55"
AV IN
Rood (R)
(niet ingehouden)
Wit (L)
(niet ingehouden)
Geel (Video)
(niet ingehouden)
VCR/DVD-Speler/
Recorder/Decoder/
Satelliet Ontvanger/
Video Camera
A/V OUT
Video
L
R
65"
VIDEO
L
R
AV IN
Geel (Video)
Wit (L)
Rood (R)
(De kabels zijn niet ingehouden)
VCR/DVD-Speler/
Recorder/Decoder/
Satelliet Ontvanger/
Video Camera
A/V OUT
Video
L
R

COMMON INTERFACE

OPMERKINGEN

- Zorg ervoor dat de TV is uitgeschakeld voordat u de CI+ -module inplaatst/verwijdert. Plaats vervolgens de CI-kaart in de CI+ -module volgens de instructies van de serviceprovider.
- Plaats of verwijder de Common Access-module niet herhaaldelijk in, omdat dit de interface kan beschadigen en een storing kan veroorzaken.
- U moet een module en een CI+ kaart verkrijgen bij de serviceprovider van de kanalen die u wilt bekijken.
- Plaats de CI+ -module met de SmartCard in de richting aangegeven op de module en de SmartCard.
- CI+ wordt in sommige landen en regio's niet ondersteund; neem contact op met uw erkende dealer.

USB

OPMERKINGEN

- Wanneer u een USB-harde schijf of hub aansluit, moet u altijd de netadapter van het aangesloten apparaat op de voeding aansluiten. Het overschrijden van een totaal stroomverbruik kan schade veroorzaken. Het maximale stroomverbruik van USB1.1- en USB2.0-apparaten is 500mA.
- Voor een niet-standaard mobiele vaste schijf met grote capaciteit, als de pulsstroom groter is dan of gelijk is aan 1A, kan dit leiden tot een herstart van de TV of zelf-vergrendeling. Dus de TV ondersteunt het niet.
- De USB-poort ondersteunt een spanning van 5V.

① STROOM: Schakel de TV in of zet hem in de standby-modus

② INPUT: Selecteer invoerbronnen

③ Nummer knop: Directe kanalen selectie of nummers invoer

④ GUIDE: Bekijk de elektronische programmagids (DTV-modus)

⑤ Subtitle: Schakel de ondertitelingsmodus in of uit

⑥ Bijzondere functie knoppen

⑦ Geef Snelle setup-menu weer

⑧ TXT: Activeer/deactiveer de teletekstfunctie

⑨ **^ / v / < / >**: Hiermee kunt u door de OSD-menu's navigeren en de systeeminstellingen aanpassen aan uw voorkeuren

⑩ OK: Bevestig de selectie in de OSD-menu's

⑪ BACK: Terug naar het vorige menu

⑫ EXIT: Verlaat het menu

⑬ HOME: Ga naar Smart

⑭ CH.List: Toon de Lijst Kanalen op het scherm

⑮ VOL + /−: Pas het volume aan

⑯ CH + /−: Kanalen wisselen

⑰ STIL: Stil of Schakel het TV-geluid in

⑱ Functietoetsen om de media-inhoud te regelen

⑲ Snelle toegang tot de applicatie
Audio Only: Als u deze optie selecteert, geeft het scherm de afbeelding niet weer

⑳ Snelle toegang knoppen tot apps
Media: Ga naar de media-modus
: Alle apps

OPMERKING: De bijgeleverde afstandsbediening varieert per model en per land. Controleer de informatie aan de hand van de daadwerkelijke afstandsbediening in de accessoiretas.

① STROOM: Schakel de TV in of zet hem in de standby-modus

② INPUT: Selecteer invoerbronnen

③ Nummer knop: Directe kanalen selectie of nummers invoer

④ T.shift: Start Timeshift op

⑤ Subtitle: Schakel de ondertitelingsmodus in of uit

⑥ Bijzondere functie knoppen

⑦ Geef Snelle setup-menu weer

⑧ EPG: Bekijk de elektronische programmagids (DTV-modus)

⑨ **^ / v / < / >**: Hiermee kunt u door de OSD-menu's navigeren en de systeeminstellingen aanpassen aan uw voorkeuren

⑩ OK: Bevestig de selectie in de OSD-menu's

⑪ BACK: Terug naar het vorige menu

⑫ EXIT: Verlaat het menu

⑬ HOME: Ga naar Smart

⑭ Ga naar Live TV scherm

⑮ VOL + /−: Pas het volume aan

⑯ CH + /−: Kanalen wisselen

⑰ STIL: Stil of Schakel het TV-geluid in

⑱ Functietoetsen om de media-inhoud te regelen

⑲ Info: Bekijk informatie uit het huidige programma

⑳ CH.List: Toon de Lijst Kanalen op het scherm

㉑ Snelle toegang knoppen tot apps

OPMERKING: De bijgeleverde afstandsbediening varieert per model en per land. Controleer de informatie aan de hand van de daadwerkelijke afstandsbediening in de accessoiretas.

① STROOM: Schakel de TV in of zet hem in de standby-modus
② INPUT: Selecteer invoerbronnen
③ Nummer knop: Directe kanalen selectie of nummers invoer
④ GUIDE: Bekijk de elektronische program-magids (DTV-modus)
⑤ CH.List: Toon de Lijst Kanalen op het scherm
⑥ Bijzondere functie knoppen
⑦ Geef Snelle setup-menu weer
⑧ Functietoetsen om de media-inhoud te regelen
⑨ **∧ / ∨ / < / >**: Hiermee kunt u door de OSD-menu's navigeren en de systeeminstellingen aanpassen aan uw voorkeuren
⑩ OK: Bevestig de selectie in de OSD-menu's
⑪ BACK: Terug naar het vorige menu
⑫ EXIT: Verlaat het menu
⑬ HOME: Ga naar Smart
⑭ VOL + /−: Pas het volume aan
⑮ CH ∧ / ∨ : Kanalen wisselen
⑯ STIL: Stil of Schakel het TV-geluid in
⑰ TXT: Activeer/deactiveer de teletekstfunctie
⑱ INFO: Bekijk informatie uit het huidige programma
⑲ SUBTITLE: Schakel de ondertitelingsmodus in of uit
⑳ MUSIC: Snelle toegang tot MUZIEK
Snelle toegang tot de applicatie
㉑ ART: Snelle toegang tot ART
Snelle toegang tot de applicatie
㉒ FREE: Snelle toegang tot GRATIS
㉓ Snelle toegang knoppen tot apps
MEDIA: Ga naar de media-modus
▪▪▪ : Alle apps
BROWSER: Ga naar de BROWSER

OPMERKING: De bijgeleverde afstandsbediening varieert per model en per land. Controleer de informatie aan de hand van de daadwerkelijke afstandsbediening in de accessoiretas.

Batterijen in de afstandsbediening plaatsen

1. Schuif de achterklep om het batterijcompartiment van de afstandsbediening te openen.

2. Plaats twee AAA-batterijen. Zorg ervoor dat de (+) en (-) uiteinden van de batterijen overeenkomen met de (+) en (-) uiteinden aangegeven in het batterijvak.

3. Sluit het batterijvak met het deksel.

OPMERKINGEN

- De productafbeelding is alleen ter referentie, het daadwerkelijke product kan er anders uitzien.

Behandel de batterijen

- Onjuist gebruik van batterijen kan corrosie of batterijlekkage veroorzaken, wat kan resulteren in brand, persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
- Gebruik alleen het type batterij dat in deze handleiding wordt aangegeven.
- Meng geen oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen.
- Gooi gebruikte batterijen niet bij het huisvuil. Voer ze af in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Werkingsbereik van Afstandsbediening

Schakel de TV voor de eerste keer in

1. Sluit het netsnoer aan op het stopcontact nadat u alle aansluitingen hebt gemaakt.
2. De eerste keer dat u de TV inschakelt, gaat deze rechtstreeks naar de installatiehandleiding.
3. Druk op de knoppen [**^ / v / < / >**] om door het menu te navigeren en de instellingen te wijzigen. Druk op de knop [**OK**] om te bevestigen.

Talen	Selecteer de taal die u in het menu wilt weergeven.
TV Modus	Selecteer “Thuis Modus” of “Winkel Modus”.
Draadloos Netwerk	Als uw TV niet automatisch een Ethernet-verbinding detecteert, een draadloos netwerk gebruikt, uw netwerk selecteert in de weergegeven lijst, kunt u ook een verborgen netwerk toevoegen. Wanneer je klaar bent, ga je naar het volgende scherm.
Land	Selecteer het land waar u de TV wilt bedienen.
Tijdzone	Selecteer de lokale tijdzone op basis van uw regio.
Eindgebruikerslicentieovereenkomst	Uw gebruik van dit apparaat is onderworpen aan de Eindgebruikerslicentieovereenkomst. Als u de Eindgebruikerslicentieovereenkomst niet accepteert, worden alle slimme functies van dit apparaat uitgeschakeld. U kunt ervoor kiezen om elk type intelligente functionaliteit afzonderlijk te activeren/deactiveren, een klik op het vakje van elk type intelligente functionaliteit betekent dat u uw toestemming geeft voor de bijbehorende privacyverklaring/voorwaarden.
Weergave Verbeteren	Een verbeterde weergave kan de beeldmodus en geluidsmodus automatisch aanpassen aan de huidige inhoud die op dit apparaat wordt weergegeven voor het geval dat deze wordt herkend door de automatische inhoudherkenningsservice. (Deze functie is alleen van toepassing op bepaalde modellen/landen.)
VIDAA Accountinstelscherm	Koppel uw TV aan een VIDAA-account.

Specificaties

☑ Functies, uiterlijk en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Artikel		43"	50"
Afmetingen (B × H × D)	Zonder Ondersteuning	37.8 × 22.0 × 3.3 inches (961 × 560 × 83 mm)	43.9 × 25.5 × 3.2 inches (1116 × 648 × 82 mm)
	Met Ondersteuning	37.8 × 23.7 × 7.3 inches (961 × 603 × 186 mm)	43.9 × 27.4 × 9.2 inches (1116 × 696 × 234 mm)
Gewicht	Zonder Ondersteuning	15.4 lbs (7.0 kg)	21.6 lbs (9.8 kg)
	Met Ondersteuning	16.8 lbs (7.6 kg)	22.9 lbs (10.4 kg)
Actieve Schermgrootte (Diagonaal)		108 cm	126 cm
Schermresolutie		3840 × 2160	3840 × 2160
Audiovermogen		7W + 7W	8W + 8W
Vermogensdichtheid bedieningsmodus		0.017 Watts/cm²	0.020 Watts/cm²
Energieverbruik bij uitschakeling		< 0.5 W	< 0.5 W
Energieverbruik bij standby modus		0.5 W	0.5 W
Energieverbruik		Raadpleeg het evaluatielabel te bekijken.	
Stroombron		Raadpleeg het evaluatielabel te bekijken.	
Ontvangst systemen	Analoog	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G	
	Digitaal	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2	
Specificaties draadloze LAN-module	Model	ZDGF7638GU-C	WTA1M2500
	Frequentiebereik	2.4~2.4835GHz	2.4~2.4835GHz
	Uitvoersvermogen (max.)	2.4~2.4835GHz 17dBm	2.4~2.4835GHz 17dBm
Specificaties van de Bluetooth-module	Model	ZDGF7638GU-C	WTA1M2500
	Frequentiebereik	2.4~2.4835GHz	2.4~2.4835GHz
	Uitvoersvermogen (Max.)	2.4~2.4835GHz, Class1, 6dBm	2.4~2.4835GHz, Class1, 6dBm
Omgevingscondities		Temperatuur: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Vochtigheid: 20% - 80% RH Atmosferische druk: 86 kPa - 106 kPa	
HDMI-Invoer		RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840×2160 / 24Hz, 3840×2160 / 25Hz 3840×2160 / 30Hz, 3840×2160 / 50Hz, 3840×2160 / 60Hz	

Specificaties

Artikel		55"	65"
Afmetingen (B × H × D)	Zonder Ondersteuning	48.4 × 28.0 × 3.4 inches (1230 × 712 × 86 mm)	57.0 × 32.8 × 3.2 inches (1448 × 834 × 81 mm)
	Met Ondersteuning	48.4 × 30.0 × 9.2 inches (1230 × 761 × 234 mm)	57.0 × 34.8 × 9.9 inches (1448 × 884 × 252 mm)
Gewicht	Zonder Ondersteuning	27.1 lbs (12.3 kg)	36.8 lbs (16.7 kg)
	Met Ondersteuning	28.7 lbs (13.0 kg)	38.6 lbs (17.5 kg)
Actieve Schermgrootte (Diagonaal)		139 cm	164 cm
Schermresolutie		3840 × 2160	3840 × 2160
Audiovermogen		8W + 8W	10W + 10W
Vermogensdichtheid bedieningsmodus		0.016 Watts/cm²	0.014 Watts/cm²
Energieverbruik bij uitschakeling		< 0.5 W	< 0.5 W
Energieverbruik bij standby modus		0.5 W	0.5 W
Energieverbruik		Raadpleeg het evaluatielabel te bekijken.	
Stroombron		Raadpleeg het evaluatielabel te bekijken.	
Ontvangst systemen	Analoog	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G	
	Digitaal	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2	
Specificaties draadloze LAN-module	Model	WTA1M2500	
	Frequentiebereik	2.4~2.4835GHz	
	Uitvoersvermogen (max.)	2.4~2.4835GHz 17dBm	
Specificaties van de Bluetooth-module	Model	WTA1M2500	
	Frequentiebereik	2.4~2.4835GHz	
	Uitvoersvermogen (Max.)	2.4~2.4835GHz, Class1, 6dBm	
Omgevingscondities		Temperatuur: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Vochtigheid: 20% - 80% RH Atmosferische druk: 86 kPa - 106 kPa	
HDMI-Invoer		RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840×2160 / 24Hz, 3840×2160 / 25Hz 3840×2160 / 30Hz, 3840×2160 / 50Hz, 3840×2160 / 60Hz	

Recycling/Licenties

WEEE (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur)
Europese Richtlijn 2012/19/EU

Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet met huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Het is uw verantwoordelijkheid om uw gebruikte apparatuur af te voeren door het af te geven aan een aangewezen inzamelpunt voor het recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De selectieve inzameling en recycling van uw gebruikte apparatuur op het moment van verwijdering draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en zorgt ervoor dat deze worden gerecycled op manieren die de menselijke gezondheid en het milieu beschermen. Neem contact op met uw gemeente, uw afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product hebt gekocht voor informatie over waar u uw gebruikte apparatuur kunt laten recyclen.

Batterijen

Conform de batterijrichtlijn mogen gebruikte batterijen niet met het huisvuil worden weggegooid. Bewaar uw batterijen in speciale containers voor dit doel in de detailhandel.

ROHS (Beperkingen van de Gevaarlijke Stof)
Europese Richtlijn 2011/65/EU

Deze Europese richtlijn beperkt het gebruik van gevaarlijke en gevaarlijke stoffen die moeilijk te recyclen zijn.

Dit maakt het gemakkelijk om EEE te recyclen en helpt het milieu te beschermen.

De stoffen in dit product zijn conform met RoHS.

De begrippen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. Vertrouwelijke niet-gepubliceerde werken. Auteursrechten 1992-2019 Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.

Zie http://patents.dts.com voor informatie over DTS-octrooien. Gefabriceerd onder licentie van DTS Licensing Limited. DTS, het symbool, DTS en het symbool samen, Virtual: X en het DTS Virtual: X-logo zijn geregistreerde handelsmerken en / of handelsmerken van DTS, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Zie http://patents.dts.com voor informatie over DTS-octrooien. Gefabriceerd onder licentie van DTS Licensing Limited. DTS, het symbool, DTS en het symbool samen, DTS-HD en het DTS-HD-logo zijn geregistreerde handelsmerken en/of handelsmerken van DTS, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Dit product ondersteunt geen decodering van DTS-CD bitstreams. Het afspelen van dit formaat kan ongewenste ruis veroorzaken.

EPREL-registratiegegevens

Modelidentificator	Eprel-registratienummer	Modelidentificator	Eprel-registratienummer
43A7300F	358777	55A7300F	358834
43A7320F	359347	55A7320F	359445
43A7340F	359350	55A7340F	359455
43A7360F	359351	55A7360F	359457
43AE7200F	359352	55AE7200F	359459
43AE7210F	359354	55AE7210F	359460
43AE7230F	359356	55AE7230F	359462
43AE7250F	359357	55AE7250F	359463
43A7300FTUK	359359	55A7300FTUK	359434
43A7320FTUK	359360	55A7320FTUK	359475
43AE7200FTUK	359361	55AE7200FTUK	359476
43AE7210FTUK	359362	55AE7210FTUK	359477
50A7300F	358831	65A7300F	369828
50A7320F	359396	65A7320F	369836
50A7340F	359397	65A7340F	369837
50A7360F	359398	65A7360F	369830
50AE7200F	359399	65AE7200F	369838
50AE7210F	359400	65AE7210F	369839
50AE7230F	359401	65AE7230F	369831
50AE7250F	359402	65AE7250F	369832
50A7300FTUK	359403	65A7300FTUK	369829
50A7320FTUK	359404	65A7320FTUK	369833
50AE7200FTUK	359405	65AE7200FTUK	369834
50AE7210FTUK	399773	65AE7210FTUK	369835