


# **ATAG**



---

**GEBRUIKSAANWIJZING**  
COMBIMAGNETRONS  
NL

CX4771B

# Inhoudsopgave

<b>Inleiding .....</b>	<b>3</b>	AUTOMATISCHE MODUS (auto bake) .....	24
<b>Veiligheidswaarschuwingen .....</b>	<b>4</b>	EXTRA FUNCTIES KIEZEN (extra bake) .....	28
Veilig gebruik van de magnetron .....	5	Toetsen vergrendelen .....	29
<b>Andere belangrijke veiligheidswaarschuwingen .....</b>	<b>8</b>	<b>Beginnen met bakken/braden .....</b>	<b>30</b>
<b>Beschrijving van het apparaat .....</b>	<b>10</b>	Einde bereiding en oven uitschakelen .....	31
Typeplaatje – productinformatie .....	10	De algemene instellingen kiezen .....	32
Bedieningsunit .....	11	<b>Algemene tips en adviezen voor het bakken .....</b>	<b>34</b>
<b>Uitrusting van het apparaat .....</b>	<b>12</b>	<b>Bereidingstabel .....</b>	<b>36</b>
Controlelampjes .....	12	<b>Reiniging en onderhoud .....</b>	<b>41</b>
Geleiders .....	12	Reiniging van de oven met het programma Aqua Clean .....	42
De deurschakelaar van de oven .....	12	De draadgeleiders verwijderen en reinigen .....	43
Koelventilator .....	12	Vervanging van de lamp .....	44
Ovenuitrusting .....	12	<b>Storingstabell .....</b>	<b>45</b>
<b>Voor het eerste gebruik .....</b>	<b>14</b>	Bijzondere waarschuwingen en foutmelding .....	45
<b>Magnetronfunctie .....</b>	<b>15</b>	<b>Verwijdering .....</b>	<b>46</b>
<b>Voor de eerste keer inschakelen .....</b>	<b>16</b>		
<b>Keuze instelling .....</b>	<b>17</b>		
Professionele modus (pro bake) .....	17		

Wij danken u hartelijk voor uw vertrouwen bij de aankoop van ons apparaat.

Om het gebruik van ons product gemakkelijker te maken hebben we een gedetailleerde gebruiksaanwijzing bijgevoegd om u zo snel mogelijk bekend te maken met uw nieuwe apparaat.

Overtuig u ervan, dat u een onbeschadigd apparaat heeft ontvangen. Als u transportschade bemerkt, verzoeken wij u onmiddellijk contact op te nemen met de winkel waar u het apparaat heeft gekocht of met het magazijn in de regio die het apparaat heeft geleverd. Het telefoon- nummer vindt u op de rekening of op de vrachtdocument.

Instructies voor de installatie en aansluiting worden geleverd op een apart blad.

In de gebruiksaanwijzing komt u de volgende symbolen tegen die de volgende betekenis hebben:

## INFORMATIE!

Informatie, advies, tip of aanbeveling

## WAARSCHUWING!

Waarschuwing – algemeen gevaar

Het is belangrijk dat u de instructies zorgvuldig leest.

## **BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN – LEES DE GEBRUIKSAANWIJZINGEN AANDACHTIG DOOR EN BEWAAR DEZE VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.**

Het apparaat mag alleen door de servicedienst of gemachtigde deskundige worden aangesloten. Bij ondeskundig ingrijpen of reparaties aan het apparaat bestaat het gevaar van ernstig letsel en beschadiging van het apparaat.

Er moet een verbreker worden aangebracht in het vaste netsnoer volgens de geldende richtlijnen.

Het apparaat mag niet achter een decoratieve deur worden geplaatst om oververhitting te voorkomen.

Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, een servicemedewerker of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaarlijke situaties te voorkomen (alleen voor apparaten die met een netsnoer worden geleverd).

Kinderen, ouder dan acht jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuigelijke en geestelijke vermogens of met gebrekige kennis en ervaring mogen het apparaat slechts gebruiken onder toezicht en, als ze de juiste aanwijzingen hebben gekregen voor een veilig gebruik van het apparaat en de gevaren hebben begrepen, die aan het gebruik zijn verbonden. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet reinigen of onderhoudswerkzaamheden uitvoeren zonder adequaat toezicht.

**WAARSCHUWING:** toegankelijke onderdelen kunnen heet worden tijdens gebruik. Houd kinderen uit de buurt van het apparaat.

**WAARSCHUWING:** bij gebruik van het apparaat worden het apparaat zelf en de onderdelen die u kunt aanraken erg heet. Let altijd goed op en zorg dat u de verwarmingselementen niet aanraakt. Houd kinderen jonger dan acht jaar uit de buurt van het apparaat, tenzij er voortdurend op ze wordt gelet.

Het apparaat is niet bestemd voor bediening met uitwendige programmaklok of andersoortige special controlesystemen.

Gebruik voor de reiniging van het glas van de deur van het apparaat of het glas van het deksel van de kookplaat geen grove schuurmiddelen of metalen schrapers; deze kunnen het oppervlak beschadigen, waardoor het glas kan barsten.

Gebruik geen stoom-of hogedrukreinigers om het apparaat te reinigen, aangezien dit elektrische schokken kan veroorzaken.

**WAARSCHUWING:** Voor de vervanging van de lamp moet het apparaat losgekoppeld worden van het lichtnet om een elektrische schok te voorkomen.

Giet nooit water rechtstreeks op de bodem van de oven. Door temperatuurverschillen kan de emaillaag beschadigd raken.

## **Veilig gebruik van de magnetron**

**WAARSCHUWING:** in verband met de extreem hoge temperaturen die ontstaan wanneer het apparaat in de combi-stand wordt gebruikt, mogen kinderen de oven alleen onder toezicht van volwassenen gebruiken.

**WAARSCHUWING:** als de deur of deurafdichtingen beschadigd zijn, mag de oven niet worden gebruikt totdat deze door een bevoegd persoon is gerepareerd.

**WAARSCHUWING:** het is uiterst gevvaarlijk voor iemand anders dan een bevoegd persoon om service- of reparatiewerkzaamheden uit te voeren waarbij afdekkingen worden verwijderd die bescherming bieden tegen blootstelling aan microgolven.

**WAARSCHUWING:** vloeistoffen en andere voedingsmiddelen mogen niet in afgesloten bakjes worden verwarmd, aangezien deze kunnen ontploffen.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in het huishouden en soortgelijke omgevingen, zoals:

- personeelskeukens in winkels en andere werkomgevingen;
- familieboerderijen;
- faciliteiten voor gasten in hotels, motels en andere accommodaties;

## Veiligheidswaarschuwingen

- bed en breakfasts.

Gebruik alleen keukengerei dat geschikt is voor gebruik in de magnetron.

Gebruik geen metalen bakjes voor voedsel of dranken in magnetrons.

Houd bij het opwarmen van voedsel in plastic of papieren bakjes de oven in de gaten, aangezien dergelijke verpakkingen kunnen ontbranden.

Verhitting van dranken in de magnetron kan leiden tot vertraagd eruptief koken. Wees daarom voorzichtig bij het uitnemen van het bakje of de beker met de verwarmde drank. Plaats om dit te voorkomen tijdens het opwarmen een niet-metalen voorwerp (bijv. een houten, glazen of plastic lepel) in de beker.

Om brandwonden te voorkomen, moet de inhoud van babyflessen en potjes babyvoeding worden geschud of geroerd en moet de temperatuur worden gecontroleerd voordat de voeding wordt gegeven.

Eieren in schaal mogen niet in de magnetron worden verwarmd, aangezien deze kunnen ontploffen, zelfs na afloop van het verwarmen in de magnetron.

Als u rook waarneemt, schakel het apparaat dan uit of trek de stekker uit het stopcontact en houd de ovendeur gesloten om eventuele vlammen te doven.

De magnetron is bedoeld voor het opwarmen van voedsel en dranken. Het drogen van voedsel of kleding en het opwarmen van hot packs of pads, pantoffels, sponzen, vochtige doeken, enz. kan leiden tot letsel, ontbranding of brand.

De oven moet regelmatig worden schoongemaakt en eventuele voedselresten moeten worden verwijderd.

Als u de oven niet schoon houdt, kan dit leiden tot aantasting van het oppervlak, wat de levensduur van het apparaat nadelig kan beïnvloeden en mogelijk tot gevaarlijke situaties kan leiden.

## Veiligheidswaarschuwingen

Indien het apparaat is ingebouwd in een keukenkast met een deur, moet de kastdeur open staan als het apparaat in gebruik is.

# Andere belangrijke veiligheidswaarschuwingen

Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het niet voor ander doeleinden, zoals het verwarmen van de ruimte, het drogen van huisdieren, weefsels of kruiden, aangezien in deze gevallen gevaar bestaat voor letsel of brand.

Het apparaat mag alleen door de servicedienst of gemachtigde deskundige worden aangesloten. Bij ondeskundig ingrijpen of reparaties aan het apparaat bestaat het gevaar van ernstig letsel en beschadiging van het apparaat.

Het verdient aanbeveling om (vanwege het gewicht van het apparaat) het apparaat door twee personen te laten vervoeren en installeren.

Til het apparaat niet op aan de deurgreep.

De scharnieren van de ovendeur kunnen beschadigd raken bij overmatige belasting. Ga niet op de geopende ovendeur staan of zitten en leun er niet tegenaan. Plaats ook geen zware voorwerpen op de ovendeur.

Als de netsnoeren van andere apparaten die in de buurt van dit apparaat zijn geplaatst, verstrikt raken in de ovendeur, kunnen ze beschadigd raken, wat kan leiden tot kortsluiting. Zorg er daarom voor dat de netsnoeren van andere apparaten zich altijd op een veilige afstand bevinden.

Let op dat de ventilatieopeningen niet bedekt zijn of de luchtcirculatie op een of andere manier wordt belemmerd.

Bedek de binnenkant van de oven niet met aluminiumfolie en plaats geen bakplaten of ander kookgerei op de ovenbodem. Dit zou de luchtcirculatie in de oven belemmeren en verminderen, het bakproces vertragen en de emaillaag beschadigen.

Wij raden u aan de ovendeur tijdens het bakken niet te openen, aangezien dit het stroomverbruik verhoogt en de condensvorming doet toenemen.

Wees aan het einde van het bakproces en tijdens het bakken voorzichtig bij het openen van de ovendeur, omdat er gevaar voor verbranding bestaat.

Om kalkaanslag te voorkomen, laat u de ovendeur na het bakken of het gebruik van de oven openstaan, zodat de oven kan afkoelen tot kamertemperatuur.

Maak de oven schoon als deze volledig is afgekoeld.

Eventuele afwijkingen in kleurtinten tussen verschillende apparaten of componenten binnen een enkele ontwerplijn kunnen optreden als gevolg van verschillende factoren, zoals verschillende hoeken waaronder de apparaten worden bekeken, verschillend gekleurde achtergronden, materialen en kamerverlichting.

Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is. Haal de stekker uit het stopcontact en roep de hulp in van een erkend servicecentrum.

De oven kan veilig worden gebruikt met of zonder bakschaalgeleiders.

Bewaar geen voorwerpen in de oven. Anders kan de oven beschadigd raken als u de oven inschakelt.

De afwijking van het dagelijkse tijddisplay op het scherm heeft geen invloed op de functionaliteit van het apparaat en kan te wijten zijn aan de frequentie van het elektriciteitsnetwerk.

**Houd rekening** met de minimumafstand tussen de bovenrand van de oven en het dichtstbijzijnde voorwerp erboven.

De magnetron is bedoeld voor het opwarmen van voedsel en dranken. Het drogen van voedsel of kleding en het opwarmen van hot packs of pads, pantoffels, sponzen, vochtige doeken, enz. kan leiden tot letsel, ontbranding of brand.

# Andere belangrijke veiligheidswaarschuwingen

**Gebruik altijd ovenwanten** om gerechten uit de oven te halen. Sommige potten, pannen of schalen kunnen de warmte van het voedsel absorberen en daardoor zeer heet worden.

Zorg ervoor dat u **alleen kookgerei gebruikt** dat geschikt is voor gebruik in een magnetron. Gebruik geen stalen kookgerei of kookgerei met gouden of zilveren sierranden of versieringen.

**Laat geen accessoires of keukengerei in uw oven achter** als deze uit staat. Schakel een oven niet in als deze leeg is, om schade aan de oven te voorkomen.

**Gebruik geen** pannen van porselein, keramiek of aardewerk als deze poreus zijn of als deze pannen aan de binnenkant niet geëmailleerd zijn. Eenmaal verhit kan het vocht dat in deze poriën dringt, barsten veroorzaken. Gebruik alleen kookgerei dat geschikt is voor gebruik in een magnetron.

**Lees en volg** altijd de instructies voor het opwarmen in een magnetron, zoals vermeld op de voedselverpakking.

**Wees voorzichtig** bij het opwarmen van voedsel dat alcohol bevat, aangezien er zich in de oven een brandbaar mengsel van alcohol en lucht kan vormen. Wees voorzichtig bij het openen van de deur.

Het gebruik van metalen kookgerei, vorken, lepels, messen of nietjes of sluitingen op diepvriesverpakkingen wordt afgeraden bij het **koken of opwarmen in de magnetron** of een in een combinatie van magnetron en convectie-oven. Roer na het opwarmen het voedsel om of laat het even rusten tot de warmte gelijkmatig is verdeeld.

Sluit het apparaat niet aan op de netvoeding als er een ELCB (aardlekschakelaar) in het voedingscircuit is geïnstalleerd.



## WAARSCHUWING!


**Lees voor de aansluiting van het apparaat de gebruiksaanwijzing aandachtig door. Het verhelpen van defecten of reclamaties, voortkomend uit een verkeerde aansluiting of gebruik van het apparaat vallen niet onder de garantie.**

# Beschrijving van het apparaat

## -💡 INFORMATIE!

Functies en uitrusting van het apparaat zijn afhankelijk van het model.

De basisuitrusting van uw apparaat omvat draadgeleiders, een ondiepe bakplaat en een rooster.




- 1. op het bedieningspaneel
- 2. Deurschakelaar
- 3. Verlichting
- 4. Geleiders — bakniveaus

- 5. Typeplaatje
- 6. Ovendeur
- 7. Deurgreep

## Typeplaatje – productinformatie


Een typeplaatje met basisinformatie over het apparaat is aan de rand van de oven bevestigd.



- 1. Serienummer
- 2. Model
- 3. Type
- 4. Merk
- 5. Code/ID
- 6. QR-code (afhankelijk van het model)
- 7. Technische informatie
- 8. Conformiteitsaanduidingen/symbolen

# Beschrijving van het apparaat

## Bedieningsunit (afhankelijk van het model)



1. on | off aan/uit-toets
2. (pro bake) toets professionele modus
3. (auto bake) toets automatische modus
4. Instellingen selectie- en bevestigingsknop
  - draai aan de knop om een instelling te kiezen
  - druk op de knop om de instelling te bevestigen
5. (extra bake) toets voor extra functies en algemene apparaatininstellingen
6. (light) toets voor het in- en uitschakelen van de ovenverlichting
7. start | stop toets voor starten of pauzeren en het bevestigen van instellingen
8. Display
  - A. baksystemen, StepBake (STEP)
  - B. speciale baksystemen, automatische programma's, gratins
  - C. klok, timerfuncties, temperatuursonde, baktijd
  - D. speciale programma's, voorverwarmen
  - E. temperatuur, gewicht, vermogen

## INFORMATIE!

Voor een betere toetsrespons moet u de toetsen met een groot oppervlak van uw vingertop aanraken. Telkens wanneer u een toets indrukt, wordt dit bevestigd door een kort geluidssignaal (indien de functie beschikbaar is).

# Uitrusting van het apparaat


## Controlelampjes

**Ovenverlichting:** de ovenverlichting gaat aan wanneer u de ovendeur opent of sluit, wanneer u de oven inschakelt, aan het einde van het bakproces en wanneer u de toets ovenverlichting op het bedieningspaneel aanraakt.

## Geleiders

- De geleiders maken koken of bakken op 4 roosterniveaus mogelijk.
- De hoogteniveaus van de geleiders waarin de roosters kunnen worden geplaatst, worden van beneden naar boven geteld.
- De niveaus 3 en 4 zijn bedoeld voor grillen.
- Bij het plaatsen van de accessoire moet deze altijd correct worden gepositioneerd.
- Duw het apparaat altijd helemaal in het apparaat.

## Draadgeleiders



Bij draadgeleiders moet u het rooster en de bakplaten altijd in de gleuf tussen het bovenste en onderste deel van elk geleidingsniveau plaatsen.

## De deurschakelaar van de oven

Als de ovendeur wordt geopend tijdens de werking van de oven, schakelt de schakelaar de verwarming, microgolven en ventilator in de oven uit. Als de deur wordt gesloten, schakelt de schakelaar de werking van het apparaat weer in.

## Koelventilator

Het apparaat is uitgerust met een koelventilator die de behuizing, de deur en de besturingseenheid van het apparaat afkoelt. Na het uitschakelen van de oven blijft de koelventilator nog een korte tijd werken om de oven af te koelen.

## Ovenuitrusting


### ⚠ WAARSCHUWING!

**Gebruik nooit het rooster, de ondiepe bakplaat of de diepe bakplaat of enig ander metalen onderdeel of accessoire wanneer u de magnetronfunctie van de oven gebruikt.**



**GLAZEN BAKSCHAAL** kan worden gebruikt bij alle bak/braadsystemen in de oven en magnetron of als serveerblad.

# Uitrusting van het apparaat




Het **ROOSTER** wordt gebruikt om te grillen/braden of als ondersteuning voor een pan, bakplaat of ovenschaal met het gerecht dat u aan het bakken bent.



## INFORMATIE!

Er zit een veiligheidspin op het rooster. Daarom moet het rooster aan de voorkant iets worden opgetild als het uit de oven wordt getrokken.



De **ONDIEPE BAKPLAAT** wordt gebruikt voor plat en klein gebak. Hij kan ook als lekbak worden gebruikt.



## WAARSCHUWING!

De ondiepe bakplaat kan vervormen als deze in de oven opwarmt. Zodra hij is afgekoeld, keert hij terug naar de oorspronkelijke vorm. Een dergelijke vervorming heeft geen invloed op de werking ervan.



## WAARSCHUWING!


**Het apparaat en sommige toegankelijke onderdelen kunnen tijdens het bakken/braden heet worden.**

## Voor het eerste gebruik

- Verwijder ovenaccessoires en eventuele verpakking (karton, piepschuim) uit de oven.
- Veeg de ovenaccessoires en de binnenkant af met een vochtige doek. Gebruik geen schurende doeken of aggressieve reinigingsmiddelen.
- Verwarm een lege oven ongeveer een uur met het boven- en onderverwarmingssysteem op een temperatuur van 250 °C. De kenmerkende "nieuwe ovengeur" komt vrij; ventileer de ruimte daarom goed tijdens dit proces.

Microgolven worden gebruikt voor het **koken, braden en ontdooiën van voedsel**. In een magnetron kan voedsel snel en efficiënt worden bereid zonder dat de kleur of vorm ervan verandert.


Microgolven zijn een soort elektromagnetische straling. Dergelijke straling wordt vaak aangetroffen in onze omgeving in de vorm van radio-elektrische golven, licht of infraroodstralen. De microgolffrequentie ligt in het bereik van 2.450 MHz.



1

Dit zijn de kenmerken:

- microgolven worden gereflecteerd door metalen,
- microgolven gaan door andere materialen heen,
- microgolven worden geabsorbeerd door water-, vet- en suikermoleculen.



Wanneer voedsel wordt blootgesteld aan microgolven, gaan de moleculen sneller bewegen, waarbij warmte ontstaat.

De microgolven penetreren ongeveer 2,5 cm diep in het voedsel. Bij een grotere hoeveelheid voedsel gaat het eten koken door geleiding, net zoals bij gewoon koken.

## ⚠ WAARSCHUWING!

**Gebruik of start de magnetronfunctie nooit als de oven leeg is.**

# Voor de eerste keer inschakelen

Bij het aansluiten van uw apparaat of na een langere tijd van stroomuitval knippert op het display 12:00.

Kies eerst de volgende basisinstellingen en bevestig deze.

## - INFO- INFORMATIE!

Verander deze door aan de **KNOP** te draaien. Om de gewenste instelling te bevestigen, drukt u op de **KNOP** of raakt u de ▷ -toets aan.



### 1. KLOKINSTELLING

Stel de klok/tijd van de dag in. Stel eerst de minuten in en bevestig deze; stel vervolgens de uren in en bevestig deze.

## - INFO- INFORMATIE!

Om de klok later in te stellen of aan te passen, zie hoofdstuk Extra functies.



### 2. VOLUME GELUIDSSIGNAAL

Gemiddeld volume is de standaardinstelling. De weergave **Vol** en de huidige ingestelde waarde voor het volume van het geluidssignaal verschijnen op het display. Draai aan de KNOP om het toetsvolume te verhogen of te verlagen.



### 3. DISPLAYDIMMER

Gemiddelde lichtintensiteit is de standaardinstelling. De weergave **br ht** en de huidige ingestelde waarde voor de lichtintensiteit van het display verschijnt op het display. Draai aan de KNOP om de lichtintensiteit te verhogen of te verlagen.

Nadat u de geselecteerde instellingen hebt bevestigd, verschijnt de klok op het display. Het apparaat staat in de stand-bymodus.

De interface maakt het mogelijk verschillende instellingen te kiezen:

- Professionele modus (pro bake)
- Automatische modus (auto bake)
- Extra functies (extra bake)
- Stappenprogramma (STAGE) in de professionele modus (pro bake)
- Automatische programma's in automatische modus (auto bake)


## - INFORMATIE!

- Draai aan de KNOP om door de instellingen te bladeren.
  - Bevestig eerst de gekozen instelling door op de KNOP te drukken; verander daarna de instelling.
  - Bevestig elke instelling door op de KNOP te drukken.
  - Een lijn en een pijl geven de plaats aan van de parameter die u wilt instellen.
  - Druk op de toets ▷ om het programma te starten.
  - Werking van de ① toets:
    - kort aanraken: de oven in- of uitschakelen, het bakproces of de functie stoppen.
    - lang aanraken: de oven schakelt over op een laag energieverbruik (energiebesparing).
- Geen enkele toets of KNOP is actief, behalve de ① toets. Druk lang op deze toets om de oven in te schakelen.

## Professionele modus (pro bake)

Met deze functie kunnen de bakparameters – baksysteem, temperatuur, snel voorverwarmen en baktijd – naar eigen inzicht vrij worden ingesteld.

Tik op de toets  en stel het volgende in:



A baksysteem

C programmaduur

D snel voorverwarmen

E temperatuur/vermogen (voor systemen met magnetron)

## - INFORMATIE!

Stel bij gecombineerde systemen met magnetron eerst de temperatuur in. Bevestig uw keuze door op de KNOP te drukken; stel vervolgens het magnetronvermogen in.

Daarnaast kan het volgende worden ingesteld:

# Keuze instelling

- timerfuncties (zie hoofdstuk Timerfuncties)
- stapsgewijze bakmodus (STAGE) (zie hoofdstuk Stappenprogramma)
- gratineren (GRATIN) (zie hoofdstuk Starten van het bereidingsproces)

## **Snelle voorverwarming**

Gebruik de functie snel voorverwarmen als u de oven zo snel mogelijk op de gewenste temperatuur wilt brengen.

Om snel voorverwarmen te activeren, draait u de KNOP naar de stand **FAST PREHEAT °C** (zie afbeelding, punt D). Bevestig de selectie. Draai aan de KNOP om de volledig verlichte weergave te selecteren en bevestig deze. De functie is nu geactiveerd.

Wanneer de geselecteerde temperatuur is bereikt, stopt het voorverwarmen en klinkt er een geluidssignaal. **door** verschijnt op het display. Open de deur en plaats het gerecht. Het programma zal automatisch verder bakken met de gekozen instellingen.

## **-!- INFORMATIE!**

Als de functie snel voorverwarmen is geactiveerd, kan de uitgestelde startfunctie niet worden gebruikt.

## **HET BAKSYSTEEM KIEZEN**

## **-!- INFORMATIE!**

Functies en uitrusting van het apparaat zijn afhankelijk van het model.

Symbol	Gebruik
	<b>HETE LUCHT</b> Hete lucht zorgt voor een betere stroming van hete lucht rond het voedsel. Zo droogt de lucht het oppervlak iets uit en ontstaat er een dikkere korst. Gebruik dit systeem om vlees, ovenschotels en groenten te bereiden en om voedsel op een enkel rooster of meerdere roosters tegelijk te bakken.
	<b>PIZZASYSTEEM</b> Dit systeem is optimaal voor het bakken van pizza's en gerechten met een hoger watergehalte. Gebruik het om op een enkel rooster te bakken, wanneer u het voedsel sneller gaar en knapperig wilt hebben.
	<b>EXTRA KROKANT (INTENSIEF BAKKEN)</b> Deze bereidingswijze zorgt voor een knapperig korstje zonder toegevoegd vet. Dit is een gezonde manier om fast food te bereiden, met een lager caloriergehalte. Geschikt voor kleinere stukken vlees, vis, groenten, en diepvriesproducten die al voorbereid zijn voor een extra krokante bereiding (frietjes, kipnuggets).
	<b>GRILL MET HETE LUCHT</b> Hete lucht zorgt voor een betere stroming van hete lucht rond het voedsel. Hierdoor droogt het oppervlak iets uit. In combinatie met de grill geeft dit het gerecht ook een intensiever kleur. Voor het sneller bakken van vlees en groenten.

Vervolg tabel vorige pagina

Symbol	Gebruik
	<b>TURBO HETELUCHT</b> Voor gerechten waarbij een gelijkmatige krokantheid aan alle kanten gewenst is. Het systeem is ook geschikt als eerste stap in de stapsgewijze modus, omdat het oppervlak in de eerste stap snel bruin kan worden en in de tweede stap langzaam kan worden gebakken. Het vlees wordt zo sappig met een mooi gebruinde korst.
	<b>GROTE GRILL</b> Gebruik dit systeem om grote hoeveelheden plat voedsel te grillen, zoals toast, plakjes brood, grillworstjes, steak, vis, spiesjes, enz. maar ook om te gratineren en de korst bruin te bakken. De verwarmingselementen aan de bovenkant van de oven verwarmen gelijkmatig het gehele oppervlak. Maximale aanbevolen temperatuur: 240 °C
	<b>BOVENSTE EN ONDERSTE VERWARMINGSELEMENT</b> Gebruik dit systeem voor conventioneel bakken op één rooster, voor het maken van soufflés en voor bakken op lage temperaturen (slow cooking).
	<b>GRILL MET ONDERWARMTE (GENTLE BAKE)</b> Voor het zacht en gecontroleerd langzaam garen van delicate gerechten (zachte stukken vlees) en het bakken van taarten met een knapperige bodem.
	<b>BOVENSTE EN ONDERSTE VERWARMINGSELEMENT MET VENTILATOR</b> Voor het gelijkmatig bakken van voedsel op een enkel rooster, en voor het maken van soufflés.
	<b>GROTE GRILL MET VENTILATOR</b> Voor het roosteren van gevogelte en grotere stukken vlees onder de grill.
	<b>GROTE GRILL EN ONDERSTE VERWARMINGSELEMENT</b> Voor sneller bakken op een enkel rooster en om de bovenkant van uw taart of ovenschotel knapperig bruin te krijgen.
	<b>GRILL MET ONDERSTE VERWARMINGSELEMENT EN VENTILATOR</b> Voor het optimaal bakken van gistdeeg, alle soorten brood, en voor conservering.
	<b>MAGNETRON</b> Deze functie wordt gebruikt voor het snel opwarmen, ontdooiën en koken van voedsel.
	<b>HETE LUCHT EN MICROGOLVEN</b> In dit systeem wordt de stroom van hete lucht rond het voedsel verbeterd om het oppervlak iets uit te drogen en een dikkere korst te creëren. De magnetronfunctie ondersteunt en versnelt het kookproces. Bedoeld voor het sneller garen of braden van vlees, ovenschotels en groenten.
	<b>GROTE GRILL MET VENTILATOR EN MICROGOLVEN</b> Voor het sneller roosteren van gevogelte, vis en grotere stukken vlees onder de grill. Microgolven ondersteunen en versnellen het kookproces.
	<b>CONVENTIONEEL KOKEN MET VENTILATOR EN MICROGOLVEN</b> Voor het sneller koken van gegratineerde gerechten. Microgolven ondersteunen en versnellen het kookproces.

# Keuze instelling

Vervolg tabel vorige pagina

Symbool	Gebruik
	<b>BOVENSTE VERWARMINGSELEMENT MET HETE LUCHT EN MICROGOLVEN</b> Deze bereidingswijze zorgt voor een knapperig korstje zonder toegevoegd vet. Dit is een gezonde versie van frituren, met minder calorieën als resultaat. Bedoeld voor kleinere stukken vlees, vis en groenten. Microgolven ondersteunen en versnellen het bereidingsproces.

## INFORMATIE!

In deze systemen, behalve het systeem met microgolven, is het mogelijk de gratineerfunctie te gebruiken (zie hoofdstuk Starten van het bereidingsproces).


## Magnetronvermogen

Vermogen	Gebruik
1000 W	Snel opwarmen van dranken, water en gerechten met een grote hoeveelheid vloeistof.
750 W	Bereiden van verse of bevroren groenten.
600 W	Smelen van chocolade. Bereiden van vlees en zeevruchten. Bijgerechten koken.
360 W	Opwarmen en koken van delicate gerechten op basis van eieren.
180 W	Ander voedsel ontdooien, boter zachter maken, ijs zachter maken.
90 W	Ontdooien van roomgebak, fruit, groenten en gemalen/gehakt vlees.

Tik op de toets ▷□ om het bereidingsproces te starten. De geselecteerde instellingen verschijnen op het display.

## TIMERFUNCTIES

Draai aan de KNOP om de timerfuncties te selecteren.



Symbool	Beschrijving	Gebruik
	<b>Baktijd</b>	In deze modus kunt u de werkingsduur van de oven opgeven.
	<b>De kookwekker</b>	De kookwekker werkt onafhankelijk van de oven. Wanneer de ingestelde tijd is verstreken, wordt het apparaat niet automatisch in- of uitgeschakeld.
	<b>Uitgestelde eindtijd</b>	Gebruik deze modus als u de bereiding van het voedsel in de oven met een vertraging wilt starten. Voer de duur en de gewenste eindtijd van de bereiding in. Het apparaat start automatisch en eindigt op het gewenste tijdstip.



### Koken op tijd

In deze modus kunt u de werkingsduur van de oven opgeven (de bereidingsstijd).

Het symbool van de bereidingsstijd verschijnt op het display. Draai aan de KNOP om de gewenste bereidingsstijd in te stellen. Bevestig de instelling door op de KNOP te drukken.

Tik op de toets om te beginnen met bakken.



### Instelling kookwekker

De kookwekker kan zelfstandig los van de oven worden gebruikt. De langste instelling is 24 uur. De laatste minuut wordt ageteld in seconden.

Draai aan de KNOP om het symbool te selecteren en bevestig uw instelling. Draai aan de knop en stel de kookwekkertijd in. Bevestig de instelling door op de KNOP te drukken.



### Instelling voor uitgestelde eindtijd

#### INFORMATIE!

Uitgesteld starten is niet mogelijk als er een systeem met microgolven is geselecteerd of wanneer de voorverwarmfunctie is ingeschakeld.

Gebruik deze functie als u na een bepaalde tijd het voedsel in de oven wilt bereiden. Plaats het voedsel in de oven en stel vervolgens het systeem en de temperatuur in. Stel vervolgens de programmaduur en het tijdstip in waarop u wilt dat uw gerecht klaar is.

# Keuze instelling

Voorbeeld:

Huidige tijd: 12:00 uur

Bereidingstijd: 2 uur

Einde bereidingstijd: om 18:00 uur

Het symbool van de bereidingstijd  verschijnt op het display. Kies de instelling en bevestig deze door op de KNOP te drukken (in ons geval 2:00). Druk nogmaals op de KNOP en draai eraan om het symbool  te selecteren. Bevestig en stel de tijd in waarop u wilt dat uw eten klaar is (in ons geval is dat 18.00 uur). De gewenste eindtijd verschijnt op het display (18:00). Bevestig de instelling door op de KNOP te drukken.

Tik op de toets  om te beginnen met bakken.

Terwijl de oven wacht op activering, schakelt hij over op een gedeeltelijke stand-by (het display wordt donker). De oven schakelt automatisch in met de gekozen instellingen (in ons geval om 16:00 uur). De oven schakelt uit op de ingestelde tijd (in ons geval is dit 18:00 uur).

## INFORMATIE!

De eindtijd van de bereiding en de klok wisselen elkaar af op het display.

Nadat de ingestelde tijd is verstreken, wordt de oven automatisch uitgeschakeld. Op het display wordt **End** weergegeven. Er klinkt een geluidssignaal, dat met een druk op een willekeurige toets kan worden uitgeschakeld. Na een minuut wordt het geluidssignaal automatisch uitgeschakeld.

## WAARSCHUWING!

**Deze functie is niet geschikt voor gerechten die snel moeten worden voorverwarmd.**


**Bederfelijke levensmiddelen mogen niet gedurende lange tijd in de oven worden bewaard. Controleer voordat u deze stand gebruikt of de klok op het apparaat juist is ingesteld.**

## INFORMATIE!

De geselecteerde timerfunctie kan worden gereset naar 00:00 door lang op de KNOP te drukken.

## STEPBAKE

Met deze functie kunt u in twee stappen of fasen bakken (twee opeenvolgende bakstappen worden gecombineerd in één bereidingsproces).



A1 eerste bereidingsfase STAGE1, (STAGE2)

C programmaduur/einde programma (zie hoofdstuk Timerfuncties)

E temperatuur/vermogen

### Stap:STAGE1

Stel in de modus  het baksysteem en de temperatuur in. U kunt ook kiezen voor de functie Snel voorverwarmen. Stel vervolgens de bakduur voor STAGE1 in (zie hoofdstuk Timerfuncties). Bevestig de instelling door op de KNOP te drukken.

### -💡- INFORMATIE!

In STAGE1 kunt u de uitgestelde start instellen; als u dat doet, kunt u echter de snelle voorverwarming niet activeren.

### Stap:STAGE2

Houd de toets  ingedrukt. STAGE2 (tweede bereidingsstap) verschijnt op het display (de eerste is al ingesteld). Stel het baksysteem, de temperatuur en de duur in. Bevestig de instelling door op de KNOP te drukken.

Als u wilt, kunt u STAGE1 of STAGE2 ook wijzigen voordat u ze start.

Tik op de toets  en selecteer STAGE1. Nu kunt u de instellingen wijzigen. Doe vervolgens hetzelfde voor STAGE2.

Om de stap te wissen, houdt u de toets  ingedrukt.

om te beginnen met bakken. De oven begint eerst te werken met de instellingen die zijn geselecteerd voor STAGE1. Als STAGE1 klaar is, wordt STAGE2 geactiveerd.


# Keuze instelling

## ►r AUTOMATISCHE MODUS (auto bake)

In deze modus kunt u kiezen tussen speciale baksystemen of automatische programma's (vooraf ingestelde programma's voor bepaalde soorten voedsel).

### Speciale baksystemen

Tik op de toets ►r en stel het volgende in:



B speciale baksystemen

C programmaduur (zie hoofdstuk Timerfuncties)

E temperatuur/vermogen

Draai aan de KNOB en kies uw instellingen. De vooraf ingestelde waarden worden weergegeven: U kunt de temperatuur en de programmaduur wijzigen.

Symbol	Gebruik
	<b>BEVROREN VOEDSEL BAKKEN</b> <sup>1)</sup> Met deze methode kunt u bevroren voedsel in een kortere tijd bakken zonder voorverwarmen. Optimaal voor voorgebakken diepvriesproducten (bakkerijproducten, croissants, lasagne, patat, kipnuggets), vlees en groenten.
	<b>PIZZASYSTEEM</b> <sup>1)</sup> Dit systeem is optimaal voor het bakken van pizza's en gerechten met een hoger watergehalte. Gebruik het om op een enkel rooster te bakken, wanneer u het voedsel sneller gaar en knapperig wilt hebben.
	<b>SLOW BAKING</b> <sup>2)</sup> Voor een zachte, langzame en gelijkmatige garing van vlees, vis en gebak op een enkel rooster. Deze bakmethode zorgt ervoor dat het vlees een hoger watergehalte houdt, waardoor het sappiger en malser wordt, terwijl gebak gelijkmatig wordt gebruid/gebakken. Dit systeem wordt gebruikt in het temperatuurbereik tussen 140 °C en 220 °C.
	<b>EXTRA KROKANT (INTENSIEF BAKKEN)</b> <sup>1)</sup> Deze bereidingswijze zorgt voor een knapperig korstje zonder toegevoegd vet. Dit is een gezonde manier om fast food te bereiden, met een lager caloriegehalte. Geschikt voor kleinere stukken vlees, vis, groenten, en diepvriesproducten die al voorbereid zijn voor een extra krokante bereiding (frietjes, kipnuggets).

<sup>1)</sup> In deze systemen is het mogelijk de gratineerfunctie te gebruiken (zie hoofdstuk Starten van het bereidingsproces).

<sup>2)</sup> Deze functie wordt gebruikt voor het vaststellen van de energieklaasse in overeenstemming met de standaard EN 60350-1.

## **Snelle voorverwarming**

De bereidingsprocedures voor sommige gerechten in de automatische bakmodus bevatten ook de functie voor snel voorverwarmen. De weergave is volledig verlicht. Wanneer de geselecteerde temperatuur is bereikt, stopt het voorverwarmen en klinkt er een geluidssignaal. **door** verschijnt op het display. Open de deur en plaats het gerecht. Het programma zal automatisch verder bakken met de gekozen instellingen.

## -- INFORMATIE!

Als de functie snel voorverwarmen is geactiveerd, kan de uitgestelde startfunctie niet worden gebruikt.


# Keuze instelling

## Automatische programma's

In de automatische modus (auto bake) kunt u kiezen uit talrijke automatische programma's (het apparaat zal de optimale bereidingsmethode, temperatuur en bereidingsduur aanbevelen, afhankelijk van het gespecificeerde type voedsel).

**Houd de toets  Pr ingedrukt** om de automatische programma's op het display weer te geven (zie tabel). Waar mogelijk kunt u ook het gewicht van het voedsel instellen.

Bevestig uw instelling door op de KNOOP te drukken. Tik op de toets  om te beginnen met bakken. De vooraf ingestelde waarden verschijnen op het display.



A baksysteem

C automatische programma-indicatie/programmaduur

D snel voorverwarmen

E geselecteerde hoeveelheid

Aanduiding	Naam van gerecht	Uitrusting	Niveau	Voorverwarmen	Omdraaien
Pr01	biscuitjes	ondiepe bakplaat	2	ja	nee
Pr02	cupcakes	ondiepe bakplaat	2	ja	nee
Pr03	Biscuit taart	bakvorm/schaal op rooster	1	ja	nee
Pr04	met gist gerezen klein gebak	ondiepe bakplaat	2	ja	nee
Pr05	bladerdeeg	ondiepe bakplaat	2	ja	nee
Pr06	appeltaart	bakvorm/schaal op rooster	2	nee	nee
Pr07	appelcake	ondiepe bakplaat	2	nee	nee
Pr08	chocoladesoufflé	bakvorm/schaal op rooster	2	ja	nee
Pr09	rijzen	ondiepe bakplaat	1	nee	nee
Pr10	brood	ondiepe bakplaat	1	nee	nee
Pr11	Varkensgebraad	kleine bakvorm/schaal op rooster	1	nee	nee
Pr12	gegratineerde aardappelen	glazen ovenschaal	1	nee	nee
Pr13	gevogelte - geheel	rooster met lekbak	2	nee	na 2/3 van de bereidingsstijd

# Keuze instelling

Vervolg tabel vorige pagina

Aanduiding	Naam van gerecht	Uitrusting	Niveau	Voorverwarmen	Omdraaien
Pr14	<b>gevogelte – kleinere stukken</b>	rooster met lekbak	2	nee	na 2/3 van de bereidingstijd
Pr15	<b>gehaktbrood</b>	bakvorm/schaal op rooster	1	nee	nee
Pr16	<b>in de oven gebakken biefstuk</b>	rooster met lekbak	3	nee	na 2/3 van de bereidingstijd
Pr17	<b>vlees – slow cooking</b>	kleine bakvorm/schaal op rooster	1	ja	nee
Pr18	<b>gebakken/gegrilde vis</b>	rooster met lekbak	3	nee	na 2/3 van de bereidingstijd
Pr19	<b>gebakken aardappelen – partjes</b>	universele diepe bakplaat	2	nee	nee
Pr20	<b>popcorn</b>	glazen ovenschaal	1	nee	nee
Pr21	<b>lasagne</b>	bakvorm/schaal op rooster	1	nee	nee
Pr22	<b>pizza</b>	ondiepe bakplaat	1	ja	nee


## -!- INFORMATIE!

De gratin-functie kan bij sommige automatische programma's worden gebruikt, behalve voor Pr20 (zie hoofdstuk Starten van het bereidingsproces).

# Keuze instelling

## EXTRA FUNCTIES KIEZEN (extra bake)

Tik op de toets  om extra functies met hun respectievelijke vooraf ingestelde waarden op het display weer te geven.



C bereidingsstijd

D programma

E vooraf ingestelde temperatuur

Draai aan de KNOP en selecteer het programma. De vooraf ingestelde waarden worden weergegeven: bij sommige programma's kan de temperatuur en de bereidingsstijd worden ingesteld.

## - INFORMATIE!

Draai aan de KNOP om door de programma's te bladeren. Bevestig elke instelling door op de KNOP te drukken.



### Aqua clean

Met dit programma kan vuil gemakkelijk uit de oven worden verwijderd (zie hoofdstuk Reiniging en onderhoud).



### Ontdooien

Gebruik deze functie om diepgevroren voedsel (taarten, gebak, brood, broodjes en diepgevroren fruit) langzaam te ontdoeien.

Halverwege de ontdooitijd moeten de voedingsmiddelen worden omgedraaid, omgeroerd en van elkaar gescheiden als ze aan elkaar bevroren waren.



### Warmhouden

Dit wordt gebruikt om het voedsel dat al bereid is warm te houden. U kunt de temperatuur en de start- en eindtijd van het opwarmen instellen.



### Borden opwarmen

Gebruik deze functie om uw servies (borden, kopjes) op te warmen voordat u er gerechten in serveert, zodat de gerechten langer warm blijven. U kunt de temperatuur en de begin- en eindtijd van het opwarmen instellen.

## Toetsen vergrendelen

Om het kinderslot te activeren, houdt u de lichttoets  (gedurende 5 seconden) ingedrukt. **Loc** verschijnt op het display. Als u nogmaals lang op de lichttoets drukt, wordt het kinderslot gedeactiveerd.

- Als het kinderslot is geactiveerd en er geen timerfunctie is ingesteld (alleen de klok wordt weergegeven), werkt de oven niet.
- Als het kinderslot is geactiveerd nadat een timerfunctie is ingesteld, zal de oven normaal werken; het is echter niet mogelijk om de instellingen te wijzigen.
- Wanneer het kinderslot is geactiveerd, kunnen kook- of baksystemen (standen) of extra functies niet worden gewijzigd. Het kook-/bak-/braadproces kan alleen worden gestopt of uitgeschakeld.
- Het kinderslot blijft ook na uitschakeling geactiveerd. Als u een nieuw systeem wilt kiezen, moet u het eerst uitschakelen.

# Beginnen met bakken/braden

- ▷□ Start het bereidingsproces door op de toets ▷□ te drukken. Totdat de ingestelde temperatuur voor de eerste keer wordt bereikt, worden op het display afwisselend de huidige en de ingestelde temperatuur weergegeven. Het temperatuursymbool knippert eerst. Wanneer de gewenste temperatuur is bereikt, gaat deze uit.

## INFORMATIE!

Als er geen timerfunctie is geselecteerd, verschijnt de bereidingstijd op het display. Er klinkt een kort geluidssignaal wanneer de oven de geselecteerde temperatuur heeft bereikt.

▼▼ GRATIN ▼▼

### **Extra gratineren**

U kunt deze functie pas 10 minuten na het begin van het kookproces activeren (het symbool ▼▼ GRATIN ▼▼ verschijnt op het display). Druk op de KNOP om instellingen te openen. Draai de KNOP naar het teken ▼▼ GRATIN ▼▼ en bevestig uw keuze. Draai nogmaals aan de KNOP en selecteer het volledig verlichte teken. Bevestig uw selectie. De functie is nu geactiveerd. Kooktijd van 10 minuten (10:00) verschijnt op het display.

Om de duur te wijzigen, drukt u tweemaal op de KNOP en draait u de knop om de tijd aan te passen (max. 30 min). Bevestig uw selectie. De functie wordt gebruikt in de laatste fase van het bakproces wanneer u saus/wet rub of dry rub aan het gerecht toevoegt, of wanneer u de korst extra bruin wilt laten worden. Tijdens het gratineren vormt zich een goudbruin korstje op het gerecht, waardoor het voedsel niet uitdroogt en het er mooier uitziet en een betere smaak krijgt.

## INFORMATIE!

De functie kan ook worden uitgeschakeld terwijl deze actief is. Draai de KNOP naar de instelling ▼▼ GRATIN ▼▼ en druk op de KNOP om te bevestigen. Kies de gedimde weergave en bevestig deze door op de KNOP te drukken.

# Einde bereiding en oven uitschakelen

Tik op de toets  . **End** verschijnt op het display en er klinkt een geluidssignaal.

## INFORMATIE!

Nadat de bereiding is voltooid, worden ook alle timerinstellingen gestopt en verwijderd, behalve de kookwekker. De tijd (klok) wordt weergegeven. De ventilator blijft nog een tijdje draaien.

Na het gebruik van de oven kan er wat water achterblijven in het condensatiekanaal (onder de deur). Veeg het kanaal schoon met een spons of een doek.

# De algemene instellingen kiezen

Houd de toets  ingedrukt. **SEtt** verschijnt enkele seconden op het display. Vervolgens verschijnt het menu met algemene instellingen.

## - INFORMATIE!

Draai aan de KNOP om door de instellingen te bladeren. Bevestig elke instelling door op de KNOP of de toets  te drukken.



### Klokweergave

Draai aan de KNOP om de klok in te stellen. **CLoc** verschijnt op het display. Na bevestiging kunt u kiezen tussen de 12-uurs en 24-uurs klokweergave. Bevestig en stel vervolgens de klok/tijd in. Stel eerst de minuten in. Bevestig de ingevoerde waarde en stel vervolgens de uren in. Bevestig nogmaals de ingevoerde waarde.



### Volume van het geluidssignaal

U kunt kiezen uit drie volumeniveaus voor de pieptonen. Draai aan de KNOP om naar de instelling **Vol** te gaan. Bevestig de instelling en stel het volume in. Er zijn vier beschikbare volumeniveaus (nul streepjes – UIT, één, twee of drie streepjes).



### Displayverlichting

Kies tussen drie niveaus van lichtintensiteit van het display. Draai aan de KNOP om naar de instelling **br ht** te gaan. Bevestig uw selectie en kies een lagere of hogere intensiteit. Er zijn drie beschikbare verlichtingsniveaus (één, twee of drie streepjes).



### Display - nachtmodus

Deze functie dimt automatisch het display (overschakelen van hoog naar laag verlichtingsniveau) 's nachts (20:00 uur tot 06:00 uur). Ga naar de instelling **nGht**. Draai aan de KNOP om deze functie On of OFF te zetten.



### Stand-by

Deze functie schakelt de klokweergave in of uit. Selecteer de instelling **hidE**. Draai aan de KNOP om de functie in of uit te schakelen.



### Automatisch snel voorverwarmen

Met deze functie kunt u automatisch snel voorverwarmen toevoegen aan de bakstanden die dit toelaten.

Draai aan de KNOP om de instelling **Auto** te selecteren. Kies On of OFF.

# De algemene instellingen kiezen

SET:	SAbb	OFF
------	------	-----

## Sabbath

De Sabbath-functie maakt het mogelijk het voedsel in de oven warm te houden zonder de oven aan of uit te hoeven zetten.

Draai aan de KNOP om de instelling **SAbb** te selecteren. Kies On of OFF.

Stel de duur (tussen 24 en 72 uur) en de temperatuur in. Bevestig elke instelling door op de KNOP te drukken.

Als u wilt dat de ovenverlichting de hele tijd brandt, schakelt u deze in door het symbool aan te raken.

Tik op de toets om het aftellen te starten. **SAbb** verschijnt op het display.

Alle geluiden en bedieningsfuncties worden gedeactiveerd, behalve de toets .

## INFORMATIE!

Bij stroomuitval wordt de sabbath-modus gedeactiveerd en keert de oven terug naar de oorspronkelijke staat.

SET:	FAct	OFF
------	------	-----

## Fabrieksininstellingen

Met deze functie kunt u het apparaat terugzetten naar de fabrieksininstellingen. **FAct** verschijnt op het display. Draai aan de KNOP om rES te selecteren. Druk op de toets tot het einde van de animatie om te bevestigen.

## WAARSCHUWING!

**Na een stroomuitval of nadat het apparaat is uitgeschakeld, blijven de instellingen van de extra functies nog enige minuten bewaard. Daarna worden alle instellingen, behalve het geluidssignaal en de displaydimmer, teruggezet naar de fabrieksininstellingen.**

# Algemene tips en adviezen voor het bakken

- Haal tijdens het bakken alle overbodige apparatuur uit de oven
- Gebruik apparatuur van hittebestendige, niet-reflecterende materialen (meegeleverde bakplaten, schalen, geëmailleerd kookgerei, kookgerei van gehard glas). Felgekleurde materialen (roestvrij staal of aluminium) reflecteren warmte. Als gevolg hiervan is de thermische verwerking van voedsel daarin minder effectief.
- Plaats de bakplaten en schalen altijd tot het einde van de geleiders. Zet bij het bakken op het rooster de ovenschalen of bakplaten in het midden van het rooster.
- Voor een optimale voedselbereiding raden wij aan de richtlijnen in de bereidingstabel in acht te nemen. Kies de lagere gespecificeerde temperatuur en de kortste gespecificeerde bereidingstijd. Als deze tijd is verstreken, controleert u de resultaten en past u de instellingen zo nodig aan.
- Open de ovendeur niet tijdens het bakken, tenzij het absoluut noodzakelijk is.
- Plaats de bakplaten niet rechtstreeks op de bodem van de oven.
- Gebruik de universele diepe bakplaat niet op het 1e geleidingsniveau terwijl het apparaat in werking is.
- Bedek de bodem van de oven of het rooster niet met aluminiumfolie.
- Bij langere bakprogramma's kunt u de oven ongeveer 10 minuten voor het einde van de bereidingstijd uitschakelen om gebruik te maken van de opgehoopte warmte.
- Plaats ovenschalen altijd op het rooster.
- Wanneer u op meerdere niveaus tegelijk bakt, plaatst u de universele diepe bakplaat op het onderste niveau.
- Gebruik bij het koken volgens recepten uit oudere kookboeken het onderste en bovenste verwarmingssysteem (zoals in conventionele ovens) en stel de temperatuur 10 °C lager in dan aangegeven in het recept.
- Als u bakpapier gebruikt, zorg er dan voor dat het bestand is tegen hoge temperaturen. En knip het indien nodig bij. Bakpapier voorkomt dat het voedsel aan de bakplaat blijft kleven en maakt het gemakkelijker om het van de bakplaat te verwijderen.
- Bij het bakken/braden van grotere stukken vlees of ovengerechten met een hoger watergehalte, zal in de oven een grotere hoeveelheid stoom ontstaan. Dit is een normaal verschijnsel dat geen invloed heeft op de werking van het apparaat. Droog na het einde van het bakken/braden de deur en het glas van de deur goed af.
- Als u een gerecht direct op het rooster bakt, plaats dan de universele diepe bakplaat een niveau lager om als lekbak te dienen.

**Snel voorverwarmen van de oven:** verwarm de oven alleen voor als het recept of de tabellen in deze gebruiksaanwijzing dit voorschrijven. Als u de functie voor snel voorverwarmen gebruikt, plaats het voedsel dan pas in de oven als de oven volledig is opgewarmd. Temperatuur heeft een grote invloed op het eindresultaat. Snel voorverwarmen wordt aanbevolen voor delicate stukken vlees (entrecote), en voor met gist gerezen deeg en deeg dat een kortere baktijd nodig heeft. Het verwarmen van een lege oven kost veel energie. Daarom raden we aan om, indien mogelijk, meerdere gerechten achter elkaar te bereiden, of meerdere gerechten tegelijk te bereiden.

**GentleBake:** zorgt voor langzaam en gecontroleerd garen bij een lage temperatuur. De vleessappen worden gelijkmatig verdeeld en het vlees blijft sappig en mals. De slowcooking-methode GentleBake is geschikt voor delicate stukken vlees zonder bot. Voor langzaam garen, schroeit het vlees van alle kanten goed dicht in een koekenpan.

## Algemene tips en adviezen voor het bakken

### **Gebruik van microgolven:**

Gebruik geschikt kookgerei (glas, keramiek, enz.).

Gebruik kookgerei met een deksel voor het koken van groenten. Voeg 1 eetlepel water toe per 100 g voedsel.

Draai of roer het voedsel tijdens het ontdooien.

# Bereidings tabel

Opmerking: gerechten waarvoor een volledig voorverwarmde oven nodig is, worden in de tabel aangegeven met een sterretje \* , terwijl gerechten waarvoor 5 minuten voorverwarmen voldoende is, zijn aangegeven met twee sterretjes \*\* . Gebruik in dit geval niet de snelle voorverwarmingsstand.

Gerecht				min
<b>GEBAK- EN BAKKERIJPRODUCTEN</b>				
<b>Gebak/taarten in vorm</b>				
Biscuit taart	1		160-170 *	20-35
gevulde taart	1		170-180	60-80
marmercake	1		160-170	30-40
cake met gistdeeg, tulband	1		170-180	50-60
open taart	2		170-190	40-50
brownies	2		170-180 *	25-35
<b>gebak op bakplaten en schalen</b>				
strudel	2		170-180	55-65
strudel, bevoren	2		200-210	45-60
cakerol	2		170-180	15-25
Tiroolse buchteln	1		180-190	30-40
<b>biscuits, koekjes</b>				
cupcakes	2		160-170 *	20-35
cupcakes, 2 niveaus	2, 3		140-150 *	25-45
met gist gerezen klein gebak	2		190-200	20-30
met gist gerezen klein gebak, 2 niveaus	2, 3		170-180	20-30
bladerdeeg	2		170-180	20-30
bladerdeeg, 2 niveaus	2, 3		160-170	20-30
<b>koekjes/biscuits</b>				
biscuitjes	2		140-150 *	25-40

# Bereidingsstabel

Vervolg tabel vorige pagina

Gerecht				min
biscuitjes, 2 niveaus	2, 3		140-150 *	30-45
koekjes/biscuits	2		160-170 *	25-35
biscuits, 2 niveaus	2, 3		160-170 *	15-25
meringue	2		80	120-140
meringue, 2 niveaus	2, 3		70	120-140
macarons	2		140	13-18
macarons, 2 niveaus	2, 3		140	15-20
<b>brood</b>				
rijzen	2		35-40	30
brood op bakplaat	1		190-200	50-60
brood in een bakblik	1		190-200	30-45
platbrood (focaccia)	2		210-220 *	25-35
verse broodjes (kaiserbroodjes)	2		190-200 *	20-30
geroosterd brood	4		240 *	0,5-3
plakjes brood	3		240 *	2-5
<b>pizza en andere gerechten</b>				
pizza	1		275 *	10-17
pizza, 2 roosterniveaus	2, 3		210-220 *	30-40
diepvriespizza	2		210-230	10-20
diepvriespizza, 2 niveaus	2, 3		200-220	15-25
hartige taart, quiche	1		190-210	50-60
burek	1		180-200	30-40
<b>VLEES</b>				

# Bereidingstabel

Vervolg tabel vorige pagina

Gerecht				min
<b>rund- en kalfsvlees</b>				
rundergebraad (lende, romp), 1,5 kg	1		160-180	130-160
gekookt rundvlees, 1,5 kg	1		190-210	90-110
entrecote, medium done, 1 kg	2		170-190 *	40-60
gebraden rundvlees, langzaam gegaard	1		120-140 *	250-300
runderlapjes, doorbakken, dikte 4 cm	3		200-220	25-35
hamburgers, dikte 3 cm	3		240	20-35
kalfsgebraad, 1,5 kg	2		180-200	100-120
<b>varkensvlees</b>				
varkensgebraad, romp, 1,5 kg	1		170-190	90-120
varkensgebraad, schouder, 1,5 kg	1		180-200	140-170
varkenshaas, 400 g	1		80-100 *	80-100
varkensgebraad, langzaam gegaard	1		100-120 *	200-230
varkensribbetjes, langzaam gegaard	1		120-140 *	210-240
karbonades, dikte 3 cm	13		220-230	20-30
<b>gevogelte</b>				
gevogelte, 1,2 - 2,0 kg	1		200-210/360	45-60
gevogelte met vulling, 1,5 kg	1		170-190	100-120
gevogelte, borst	2		190-210	50-60
kippendijen	1		190-200/600	20-30
kippenvleugels	2		210-220	20-35
gevogelte, borst, langzaam gegaard	2		100-120 *	60-90

# Bereidingsstabel

Vervolg tabel vorige pagina

Gerecht				min
<b>vleesgerechten</b>				
gehaktbrood, 1 kg	2		170-190	75-90
grillworst, braadworst	3		230 **	8-15
<b>VIS EN ZEEVRUCHTEN</b>				
hele vis, 350 g	3		230-240/360	12-17
visfilet, dikte 1 cm	3		220-230	8-12
visfilet, dikte 2 cm	3		220-230	10-15
coquilles	3		230 *	5-10
garnalen	3		230 *	3-10
<b>GROENTE</b>				
gebakken aardappelen, partjes	3		210-220 *	35-45
gebakken aardappelen, gehalveerde	2		200-210/360	30-40
gevulde aardappel (gepofte aardappel)	3		190-200	30-40
frietjes, zelfgemaakt	2		210-220/360	25-35
gemengde groenten, plakjes	3		190-200	30-40
gevulde groenten	3		190-200	30-40
gestoomde groenten	1		600-750	10-20
<b>CONVENTIONELE PRODUCTEN – BEVROREN</b>				
frietjes	3		200-210	25-35
frietjes, 2 niveaus	2, 3		200-210	35-45
kipmedaillons	2		210-220 *	15-20
vissticks	2		210-220	15-25
lasagne, 400 g	2		200-210	30-40

# Bereidings tabel

Vervolg tabel vorige pagina

Gerecht				min
in blokjes gesneden groenten	2		190-200	20-30
croissants	2		170-180	18-23
<b>GEBAKKEN PUDDING, SOUFFLÉS EN GEGRATINEERDE GERECHTEN</b>				
aardappelmoussaka	1		200-210/360	35-45
lasagne	1		200-210/360	35-45
zoete gebakken pudding	1		750	15-25
zoete soufflé	2		180 *	15-20
gegratineerde gerechten	2		170-190	30-45
gevulde tortilla's, enchiladas	2		180-200	20-35
kaas grillen	3		240 **	6-9
<b>ANDERS</b>				
popcorn	1		1000	3-4
inmaken	2		180	30
steriliseren	2		1000	2
au bain-marie koken	1		150-170 *	/
opwarmen	1		600	/
borden opwarmen	2		75	15
ontdooien	1		90-180	/

## ⚠ WAARSCHUWING!

**Voordat u het apparaat schoonmaakt, moet u wachten totdat het apparaat is afgekoeld.**

**Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder adequaat toezicht.**

Om het reinigen te vergemakkelijken, zijn de binnenkant van de oven en de bakplaat bekleed met speciaal email voor een glad en vuilbestendig oppervlak.

Maak het apparaat regelmatig schoon en gebruik warm water en handafwasmiddel om vuil en kalkaanslag te verwijderen. Gebruik een schone zachte doek of spons.

**Buitenkant van het apparaat:** gebruik warm zeepsop en een zachte doek om vuil te verwijderen en veeg vervolgens de oppervlakken droog.

**Binnenkant van het apparaat:** gebruik voor hardnekkig vuil en aanslag een conventionele ovenreiniger. Als u dergelijke reinigingsmiddelen gebruikt, veeg het apparaat dan grondig af met een natte doek om alle reinigingsmiddelresten te verwijderen.

**Accessoires en geleiders:** reinigen met een heet sopje en een vochtige doek. Bij hardnekkig vuil raden wij aan de items te laten inweken en een borstel te gebruiken.

Als de reinigingsresultaten niet bevredigend zijn, herhaalt u het reinigingsproces.


## ‘INFORMATIE!

Gebruik nooit agressieve of schurende reinigingsmiddelen en accessoires (schuursponsjes en oplosmiddelen, vlekken- en roestverwijderaars, schrapers voor keramische kookplaten).

De bakplaten en grillroosters zijn vaatwasserbestendig.

Voedselresten (vet, suiker, eiwit) kunnen tijdens het gebruik van het apparaat ontbranden. Verwijder daarom voor elk gebruik grotere stukken vuil uit de oven en van de accessoires.

**De deur van het apparaat** is aan het apparaat bevestigd en mag niet worden verwijderd. Ook mag de deur niet worden gedemonteerd of anderszins worden gemanipuleerd.




Gebruik nooit agressieve of schurende reinigingsmiddelen, schuursponsjes, vlekken- en roestverwijderaars voor het schoonmaken van de binnenkant en bovenkant van de oven.

# Reiniging en onderhoud

## Reiniging van de oven met het programma Aqua Clean

Dit programma maakt het gemakkelijker om vlekken uit de binnenkant van de oven te verwijderen. De functie is het meest effectief bij regelmatig gebruik, na elk gebruik.

Voordat u het reinigingsprogramma uitvoert, moet u alle grote zichtbare stukken vuil en voedselresten uit de oven verwijderen.



1 Plaats de glazen bakplaat in het eerste geleideniveau en giet er 1,5 dl heet water in.

2 Tik op de toets om extra functies op het display weer te geven. Draai de KNOOP naar het symbool . De vooraf ingestelde waarden verschijnen op het display.

3 Het programma duurt 8 minuten. Als het programma klaar is, verschijnt **End** op het display.

4 Als het programma klaar is, verwijder dan voorzichtig de bakplaat met ovenwanten (er kan nog wat water in de bakplaat aanwezig zijn). Veeg eventuele vlekken weg met een vochtige doek en zeepsop. Veeg het apparaat grondig af met een natte doek om alle reinigingsmiddelresten te verwijderen.





### INFORMATIE!

Als het reinigingsproces niet voldoende is gelukt (bij bijzonder hardnekkig vuil), herhaal het dan.

### WAARSCHUWING!

**Gebruik het systeem Aqua Clean alleen als de oven geheel is afgekoeld.**

## De draadgeleiders verwijderen en reinigen



1 Verwijder de schroef met een schroevendraaier.

2 Haal de geleiders los uit de gaten in de achterwand.

### 💡 INFORMATIE!

Zorg ervoor dat u de afstandhouders op de draadgeleiders niet kwijtraakt. Plaats de afstandhouders na het reinigen terug; anders kunnen er vonken ontstaan.



### WAARSCHUWING!

**Draai na het schoonmaken de schroeven op de geleiders weer vast met een schroevendraaier.**

**Wanneer u de draadgeleiders weer terugplaast, moet u ervoor zorgen dat u ze aan dezelfde kant bevestigt als vóór de verwijdering.**

# Reiniging en onderhoud


## Vervanging van de lamp

De lamp is een verbruiksartikel en valt daarom niet onder de garantie. Verwijder alle accessoires uit de oven voordat u de lamp vervangt.

De oven is voorzien van een halogeenlamp.

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse (G).

Halogeenlamp: G9, 230 V, 25 W



1 Draai de vier schroeven los. Verwijder de afdekking en het glasplaatje.

2 Verwijder de halogeenlamp en vervang deze door een nieuwe.

### INFORMATIE!

Gebruik bescherming zodat u zich niet brandt.

Op de afdekking zit een pakking die niet verwijderd mag worden. De pakking moet in de wand van de ovenruimte passen.

### WAARSCHUWING!

**Vervang de lamp alleen wanneer het apparaat is losgekoppeld van de netvoeding.**

**Draai de schroeven in de afdekking weer stevig vast met een schroevendraaier; anders kunnen er vonken ontstaan.**

## Bijzondere waarschuwingen en foutmelding

**Binnen het garantiertermijn mogen reparaties slechts worden uitgevoerd door een gemachtigde servicedienst.**

Voor het begin van de reparatie moet het apparaat eerst van het lichtnet worden genomen door uitschakeling van de zekering of door de aansluitkabel uit het stopcontact te nemen.

Ongeoorloofde reparaties aan het apparaat kunnen leiden tot elektrische schokken en kortsluiting; voer deze daarom niet uit. Laat dergelijke werkzaamheden over aan een vakman of een onderhouds monteur.

Raadpleeg bij kleine problemen met de werking van het apparaat deze handleiding om te zien of u het probleem zelf kunt oplossen.

Als het apparaat niet naar behoren of helemaal niet werkt als gevolg van een onjuiste bediening of behandeling, is een bezoek van een onderhouds monteur niet gratis, zelfs niet tijdens de garantieperiode.

Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik en geef deze door aan eventuele volgende eigenaren of gebruikers van het apparaat.

Hier onder vindt u enkele adviezen voor het verhelpen van storingen.

Storing/fout	Orzaak
<b>De zekering in huis slaat meerdere malen door.</b>	Bel een servicemonteur.
<b>De ovenverlichting werkt niet.</b>	De procedure voor het vervangen van het lampje in de oven wordt beschreven in het hoofdstuk De lamp vervangen.
<b>De besturingseenheid reageert niet, het scherm is 'bevroren'.</b>	Koppel het apparaat enkele minuten los van de netvoeding (ontkoppel de zekering of schakel de hoofdschakelaar uit); sluit het apparaat vervolgens weer aan en schakel het in.
<b>Foutcode ErrX wordt weergegeven. In geval van een dubbelcijferige foutcode, wordt ErXX weergegeven.</b>	Er is een fout opgetreden in de werking van de elektronische module. Koppel het apparaat enkele minuten los van de netvoeding. Als de fout nog steeds wordt aangegeven, bel dan een onderhouds monteur.
<b>Er verschijnen vonken in de oven</b>	Zorg ervoor dat alle lampafdekkingen goed vastzitten en dat alle afstandhouders op de draadgeleiders zijn aangebracht. Zorg ervoor dat de geleiders in de oven correct zijn geplaatst.

Als de problemen ondanks het opvolgen van het bovenstaande advies aanhouden, neem dan contact op met een bevoegde onderhoudstechnicus. Reparaties of garantieclaims als gevolg van onjuiste aansluiting of onjuist gebruik van het apparaat vallen niet onder de garantie. In dat geval zal de gebruiker de reparatiekosten zelf moeten betalen.

# Verwijdering



Voor de verpakking van de producten zijn milieuvriendelijke materialen gebruikt die zonder gevaar voor de omgeving gestort, vernietigd of opnieuw gebruikt (gerecycled) kunnen worden. Met dit doel zijn de verpakkingsmaterialen ook gemerkt.

**Het symbool** op het product of de verpakking geeft aan dat het product bij afdanking niet behandeld mag worden als gewoon huisafval. Het product moet afgevoerd worden naar een verzamelplaats voor de verwerking van elektrische en elektronische uitrusting.

Met de juiste wijze van afdanken van het apparaat helpt u mee mogelijke negatieve gevolgen en invloeden op het milieu en de menselijke gezondheid die kunnen optreden bij het onjuist afdanken van het product te voorkomen. Wend u zich voor meer gedetailleerde informatie over verwijdering en verwerking tot de officiële instantie, de gemeentelijke dienst of tot de winkel, waar u het product heeft gekocht.

Wij behouden ons het recht voor tot veranderingen en mogelijke fouten in deze gebruiksaanwijzingen.


**ATAG**



873393-a10

CE

# ATAG



---

## MODE D'EMPLOI

FOURS MICRO-ONDES COMBINÉS  
FR

CX4771B

# Tables des matières

<b>Introduction .....</b>	<b>3</b>	<b>Choix des réglages .....</b>	<b>17</b>
<b>Consignes de sécurité .....</b>	<b>4</b>	Mode professionnel (pro bake) .....	17
Utilisation en toute sécurité du four à micro-ondes .....	5	MODE AUTOMATIQUE (auto bake) .....	24
<b>Autres avertissements de sécurité importants .....</b>	<b>8</b>	CHOISIR DES FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES (extra bake) .....	28
<b>Description de l'appareil .....</b>	<b>10</b>	Verrouillage des touches .....	29
Plaque signalétique - informations sur le produit .....	10	<b>Démarrage de la cuisson .....</b>	<b>30</b>
Bandeau de commandes .....	11	Fin de la cuisson et arrêt du four .....	31
<b>Équipement des appareils .....</b>	<b>12</b>	Choix des réglages généraux .....	32
Voyants de contrôle .....	12	Astuces et conseils généraux pour la cuisson .....	34
Guides .....	12	<b>Table de cuisson .....</b>	<b>36</b>
Interrupteur sur la porte du four .....	12	<b>Nettoyage et entretien .....</b>	<b>41</b>
Ventilateur de refroidissement .....	12	Nettoyage du four avec le programme Aqua Clean .....	42
Équipements et accessoires du four .....	12	Démontage et nettoyage des guides-fils .....	43
<b>Avant la première utilisation .....</b>	<b>14</b>	Remplacement de l'ampoule .....	44
<b>Fonction micro-ondes .....</b>	<b>15</b>	<b>Tableau de dépannage et des erreurs .....</b>	<b>45</b>
Première mise en marche .....	16	Mise en garde et signalisation des erreurs ..	45
		<b>Élimination .....</b>	<b>46</b>

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez manifestée en achetant un appareil de notre marque.

Nous vous fournissons une notice détaillée qui vous facilitera l'utilisation de cet appareil et vous permettra de vous familiariser rapidement avec lui.

Vérifiez d'abord que l'appareil n'a subi aucun dommage durant le transport. Si vous constatez une quelconque avarie, veuillez contacter immédiatement le détaillant chez qui vous l'avez acheté ou l'entrepôt régional dont il provient. Vous trouverez le numéro de téléphone sur la facture ou le bon de livraison.

Les instructions pour l'installation et le raccordement sont fournies sur une feuille séparée.

Les pictogrammes figurant dans cette notice ont les significations suivantes :

## INFORMATION

Informations, conseils, astuces, ou recommandations

## ATTENTION !

Attention – danger

Nous vous recommandons vivement de lire attentivement cette notice.

## **MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES – LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS ET CONSERVEZ-LES POUR VOUS Y RÉFÉRER ULTRÉIEUREMENT.**

L'appareil doit être raccordé par un câblage fixe comportant un dispositif de déconnexion. Le câblage fixe doit être conforme aux normes électriques en vigueur.

Des moyens de déconnexion doivent être incorporés dans le câblage fixe conformément aux règles de câblage.

N'installez pas l'appareil derrière une porte décorative afin d'éviter la surchauffe.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service après-vente ou des personnes tout aussi qualifiées afin d'éviter tout danger (uniquement pour les appareils fournis avec un cordon d'alimentation).

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, si elles ont été supervisées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, et si elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

**AVERTISSEMENT :** les parties accessibles peuvent devenir très chaudes durant l'utilisation. Maintenez les jeunes enfants à l'écart de l'appareil.

**AVERTISSEMENT:** L'appareil et certaines de ses parties accessibles peuvent devenir très chauds pendant l'utilisation. Il convient de veiller à éviter de toucher les éléments chauffants. Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil, sauf s'ils sont surveillés en permanence.

L'appareil n'est pas conçu pour être commandé au moyen de minuteurs externes ou d'une télécommande séparée.

N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ou de grattoirs métalliques tranchants pour nettoyer la vitre de la porte du four/la vitre des couvercles à charnière de la table de cuisson (le cas échéant), car ils peuvent rayer la surface, ce qui peut entraîner l'éclatement de la vitre.

N'utilisez pas de nettoyeurs à vapeur ou de nettoyeurs haute pression pour nettoyer l'appareil, car cela pourrait provoquer un choc électrique.

**AVERTISSEMENT :** avant de remplacer l'ampoule, mettez l'appareil hors tension afin de prévenir tout risque de choc électrique.

Ne versez jamais d'eau directement sur le fond de la cavité du four. Les différences de température pourraient endommager la couche d'émail.

## **Utilisation en toute sécurité du four à micro-ondes**

**AVERTISSEMENT :** En raison des températures extrêmement élevées générées lorsque l'appareil est utilisé en mode combiné, il est recommandé que les enfants n'utilisent le four que sous la surveillance d'un adulte.

**AVERTISSEMENT :** Si la porte ou les joints de porte sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé avant d'avoir été réparé par une personne compétente.

**AVERTISSEMENT :** Il est extrêmement dangereux pour toute personne autre qu'une personne compétente d'effectuer toute opération d'entretien ou de réparation impliquant le retrait des couvercles protégeant contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.

**AVERTISSEMENT :** Les liquides et autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients hermétiques car ils risquent d'exploser.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des logements et des environnements similaires, tels que :

## Consignes de sécurité

- les cuisines du personnel dans les magasins et autres environnements de travail ;
- les fermes familiales ;
- les unités d'hébergement pour les clients des hôtels, motels et autres établissements d'hébergement ou de logement ;
- les établissements de type « Bed and Breakfast ».

N'utilisez que des ustensiles adaptés à une utilisation dans un four à micro-ondes.

Lorsque vous préparez des plats au micro-ondes, n'utilisez pas de récipients métalliques pour les aliments ou les boissons.

Lorsque vous faites chauffer des aliments dans des récipients en plastique ou en papier, surveillez le four, car ces emballages peuvent s'enflammer.

Le fait de faire chauffer des boissons au micro-ondes peut entraîner une ébullition éruptive retardée. Il faut donc faire attention en manipulant le récipient contenant la boisson chauffée. Pour éviter cela, placez un objet non métallique (par exemple, une cuillère en bois, en verre ou en plastique) dans le récipient pendant le processus de chauffe.

Pour éviter les brûlures, il faut secouer ou remuer le contenu des biberons et des pots d'aliments pour bébés et vérifier leur température avant de les utiliser.

Les œufs dans leur coquille ne doivent pas être chauffés dans un four à micro-ondes, car ils peuvent exploser même après la fin du chauffage par micro-ondes.

Si vous observez de la fumée, éteignez ou débranchez l'appareil et gardez la porte du four fermée pour étouffer toute flamme.

Le four à micro-ondes est destiné à chauffer des aliments et des boissons. Le séchage d'aliments ou de vêtements, le chauffage de compresses ou de coussins chauds, de pantoufles, d'éponges, de chiffons humides, etc. peuvent entraîner des blessures, une inflammation ou un incendie.

## Consignes de sécurité

Le four doit être nettoyé régulièrement et tout dépôt d'aliments doit être éliminé.

Le fait de ne pas maintenir le four dans un état de propreté pourrait entraîner une détérioration de la surface qui pourrait nuire à la durée de vie de l'appareil et éventuellement entraîner une situation dangereuse.

Si l'appareil est intégré dans un placard de cuisine avec une porte, la porte du placard doit être ouverte pendant l'utilisation de l'appareil.

# Autres avertissements de sécurité importants

Cet appareil est destiné exclusivement à la cuisson des aliments. Ne vous en servez pas à d'autres fins, par exemple pour chauffer la pièce, sécher les animaux (de compagnie ou autres), le papier, les textiles, les herbes aromatiques, etc. car cela pourrait entraîner des blessures ou un incendie.

L'appareil doit être raccordé par un câblage fixe comportant un dispositif de déconnexion. Le câblage fixe doit être conforme aux normes électriques en vigueur.

Nous recommandons qu'(en raison du poids de l'appareil) au moins deux personnes portent et installent l'appareil.

Ne soulevez pas l'appareil en le tenant par la poignée de la porte.

Les charnières de la porte du four peuvent être endommagées lorsqu'elles sont soumises à une charge excessive. Ne vous tenez pas debout ou assis sur la porte du four ouverte et ne vous appuyez pas contre elle. Ne placez pas non plus d'objets lourds sur la porte du four.

Si les cordons d'alimentation d'autres appareils placés à proximité de cet appareil s'emmêlent dans la porte du four, ils peuvent être endommagés, ce qui peut entraîner un court-circuit. Veillez donc à ce que les cordons d'alimentation des autres appareils soient toujours à une distance de sécurité.

Veillez à ce que les fentes d'aérations ne soient jamais recouvertes ni obstruées d'aucune manière.

Ne recouvrez pas la cavité du four de papier d'aluminium et ne placez pas de plaques de cuisson ou d'autres ustensiles de cuisine sur le fond du four. Cela obstruerait et réduirait la circulation de l'air dans le four, ralentirait le processus de cuisson et détruirait la couche d'émail.

Nous vous recommandons d'éviter d'ouvrir la porte du four pendant la cuisson, car cela augmente la consommation d'énergie et favorise l'accumulation de condensat.

À la fin du processus de cuisson, et pendant la cuisson, faites attention lorsque vous ouvrez la porte du four, car il y a risque de brûlure.

Pour éviter l'accumulation de calcaire, laissez la porte du four ouverte après la cuisson ou l'utilisation du four, pour permettre à la cavité du four de refroidir à la température ambiante.

Nettoyez le four lorsqu'il est complètement refroidi.

Les appareils ou composants d'une même ligne design peuvent éventuellement apparaître sous différentes nuances de couleur en raison de divers facteurs, tels que différents angles de vue, différentes couleurs de fond, les matériaux et l'éclairage de la pièce.

N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. Débranchez l'appareil du secteur et appelez un centre de service agréé.

Le four peut être utilisé en toute sécurité avec ou sans guide de plaque de cuisson.

Ne stockez pas d'articles dans le four car cela pourrait être dangereux si le four est allumé.

Le décalage de l'heure quotidienne affichée à l'écran n'a pas d'incidence sur le fonctionnement de l'appareil ; il peut être dû à des fluctuations de la fréquence du réseau électrique.

**Tenez compte** de la distance minimale entre le bord supérieur du four et l'objet le plus proche au-dessus de celui-ci.

Le four à micro-ondes est destiné à chauffer des aliments et des boissons. Le séchage d'aliments ou de vêtements, le chauffage de compresses ou de coussins chauds, de pantoufles, d'éponges, de chiffons humides, etc. peuvent entraîner des blessures, une inflammation ou un incendie.

**Utilisez toujours des gants de cuisine** pour sortir les plats du four. Certaines casseroles, poêles ou plateaux peuvent absorber la chaleur des aliments et devenir ainsi très chauds.

## Autres avertissements de sécurité importants

Veillez à **seulement utiliser les ustensiles de cuisson** qui conviennent à une utilisation dans un four à micro-ondes. N'utilisez pas d'ustensiles de cuisson en acier ou d'ustensiles de cuisson avec des bords décoratifs dorés ou argentés ou des ornements.

**Ne laissez pas d'accessoires ou d'ustensiles** dans votre four lorsqu'il est éteint. N'allumez pas un four vide pour éviter de l'endommager.

**N'utilisez pas** d'ustensiles de cuisson en porcelaine, en céramique ou en faïence si ces matériaux sont poreux ou si ces ustensiles ne sont pas émaillés à l'intérieur. Une fois chauffés, l'humidité qui pénétrerait dans ces pores pourrait provoquer des fissures. N'utilisez que des ustensiles de cuisson destinés à être utilisés dans un four à micro-ondes.

**Lisez toujours** et respectez les instructions relatives à la cuisson au four à micro-ondes, indiquées sur l'emballage des aliments.

**Soyez prudent** lorsque vous réchauffez des aliments contenant de l'alcool, car un mélange combustible d'alcool et d'air peut se former à l'intérieur du four. Soyez prudent lorsque vous ouvrez la porte.

L'utilisation d'ustensiles de cuisine en métal, de fourchettes, de cuillères, de couteaux, d'agrafes ou de fixations sur les emballages de produits surgelés n'est pas recommandée lors de la **cuisson ou du chauffage par micro-ondes** ou d'une combinaison de micro-ondes et de cuisson par convection. Après avoir chauffé, remuez les aliments ou laissez-les reposer jusqu'à ce que la chaleur soit uniformément répartie.

Ne connectez pas l'appareil à l'alimentation électrique si un disjoncteur différentiel (disjoncteur de courant de fuite à la terre - ELCB) est installé dans le circuit d'alimentation.

### ATTENTION !


**Lisez attentivement la présente notice d'utilisation avant de raccorder l'appareil. Les réparations ou réclamations résultant d'une utilisation ou d'un raccordement non conforme ne sont pas couvertes par la garantie.**

# Description de l'appareil

## - INFORMATION

### Les fonctions et l'équipement des appareils dépendent du modèle.


L'équipement de base de votre appareil comprend des guide-fils, une plaque de cuisson peu profonde et une grille.



- |                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. Unité de commande           | 5. Plaque signalétique |
| 2. Interrupteur de porte       | 6. Porte du four       |
| 3. Éclairage                   | 7. Poignée de porte    |
| 4. Guides - niveaux de cuisson |                        |

## Plaque signalétique - informations sur le produit


Une plaque signalétique contenant des informations de base sur l'appareil est fixée sur le bord du four.



- |                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| 1. Numéro de série | 5. ID/code                           |
| 2. Modèle          | 6. Code QR (selon le modèle)         |
| 3. Type            | 7. Informations techniques           |
| 4. Marque          | 8. Étiquettes/symboles de conformité |

# Description de l'appareil

## Bandeau de commandes (selon le modèle)



## INFORMATION

Pour une meilleure réponse des touches, appuyez les touches avec une grande surface du bout du doigt. Chaque fois que vous appuyez sur une touche, un court signal acoustique (si la fonction est disponible) vous en avertit.

# Équipement des appareils


## Voyants de contrôle

**Éclairage du four :** La lumière du four s'allume lorsque vous ouvrez ou fermez la porte du four, lorsque vous allumez le four, à la fin du processus de cuisson et lorsque vous appuyez la touche de la lumière du four sur l'unité de commande.

## Guides

- Les guides permettent de cuire ou de faire cuire au four sur 4 niveaux de grilles.
- Les niveaux de hauteur des guides dans lesquels les grilles peuvent être insérées, sont comptés de bas en haut.
- Les guides 3 et 4 sont destinés aux grillades.
- Lors de l'insertion de l'équipement, celui-ci doit être correctement tourné.
- Poussez toujours l'équipement jusqu'au bout dans l'appareil.

## Gradins en fil



Dans le cas des guide-fils, insérez toujours la grille et les plaques de cuisson dans la fente située entre la partie supérieure et inférieure de chaque niveau de guidage.

## Interrupteur sur la porte du four

Si la porte du four est ouverte pendant le fonctionnement du four, l'interrupteur éteint les éléments chauffants, les micro-ondes et le ventilateur dans le compartiment du four. Lorsque la porte est fermée, l'interrupteur remet l'appareil en marche.

## Ventilateur de refroidissement

L'appareil est équipé d'un ventilateur de refroidissement qui refroidit le châssis, la porte et l'unité de commande de l'appareil. Une fois le four éteint, le ventilateur de refroidissement continue à fonctionner pendant un court instant afin de refroidir le four.

## Équipements et accessoires du four

### ⚠ ATTENTION !

**N'utilisez jamais la grille métallique, la plaque de cuisson peu profonde ou la plaque de cuisson profonde ou toute autre pièce ou accessoire métallique lorsque vous faites fonctionner un système avec des micro-ondes.**

# Équipement des appareils



**LE PLATEAU DE CUISSON EN VERRE** est destiné à la cuisson avec tous les systèmes de four et à la cuisson au micro-ondes. Il peut également être utilisé comme plat de service.



La **GRILLE** est utilisée pour griller/griller ou comme support pour une poêle, une plaque de cuisson ou un plat de cuisson avec les aliments que vous faites cuire.

## 💡 INFORMATION

Il y a un loquet de sécurité sur la grille. Par conséquent, la grille doit être légèrement soulevée à l'avant lorsque vous la sortez du four.



La **PLAQUE DE CUISSON PEU PROFONDE** est utilisée pour les pâtisseries plates et petites. Elle peut également être utilisée comme plateau d'égouttement.

## ⚠ ATTENTION !

**La plaque de cuisson peu profonde peut se déformer lorsqu'elle chauffe au four. Une fois refroidie, elle reprend sa forme initiale. Une telle déformation n'affecte pas sa fonction.**

## ⚠ ATTENTION !

**L'appareil et certaines des parties accessibles ont tendance à chauffer pendant la cuisson.**


## Avant la première utilisation

- Retirez les accessoires du four et tout emballage (carton, mousse de polystyrène) du four.
- Essuyez les accessoires du four et l'intérieur avec un chiffon humide. N'utilisez pas de chiffons ou de nettoyants abrasifs ou agressifs.
- Faites chauffer un four vide pendant environ une heure avec le système de chauffage supérieur et inférieur à une température de 250 °C. Le « parfum de four neuf » caractéristique se dégagera ; par conséquent, ventilez soigneusement la pièce pendant ce processus.

## Fonction micro-ondes


Les micro-ondes sont utilisés pour **cuire, rôtir et décongeler les aliments**. Elles permettent une cuisson rapide et efficace sans modifier la couleur ou la forme des aliments.

Les micro-ondes sont un type de rayonnement électromagnétique. Ces rayonnements sont couramment présents dans notre environnement sous forme d'ondes radioélectriques, de lumière ou de rayons infrarouges. La fréquence des micro-ondes se situe dans la gamme des 2 450 MHz.



Voici leurs caractéristiques :

- les micro-ondes sont réfléchies par les métaux,
- les micro-ondes traversent les autres matériaux,
- les micro-ondes sont absorbées par les molécules d'eau, de graisse et de sucre.



Lorsque les aliments sont exposés aux micro-ondes, les molécules se mettent à bouger rapidement, générant ainsi de la chaleur.

Les micro-ondes pénètrent à environ 2,5 cm de profondeur dans l'aliment. Si l'aliment est plus épais, le cœur de l'aliment sera cuit par conduction, comme dans la cuisson conventionnelle.

### **⚠ ATTENTION !**

**Ne jamais utiliser ou activer un système de micro-ondes si le four est vide.**

# Première mise en marche

Après avoir branché votre appareil ou après une panne de courant prolongée, 12 :00 clignote sur l'écran.

Choisissez et confirmez d'abord les réglages de base suivants.

## - ⓘ INFORMATION

Modifiez-les en tournant le bouton **SÉLECTEUR**. Pour confirmer le réglage souhaité, appuyez sur la touche **SÉLECTEUR** ou appuyez la touche ▷□ .



12:00

### 1. RÉGLAGES DE L'HORLOGE

Régler l'horloge/heure du jour. Réglez et confirmez d'abord les minutes, puis réglez et confirmez les heures.

## - ⓘ INFORMATION

Pour régler ou ajuster l'horloge ultérieurement, voir le chapitre Fonctions supplémentaires.



VOL

### 2. VOLUME DU SIGNAL ACOUSTIQUE

Le volume moyen est le réglage par défaut. Le signe **VOL** et la valeur actuellement réglée pour le volume du signal acoustique s'affichent sur l'unité d'affichage. Tournez la touche SÉLECTEUR pour augmenter ou diminuer le volume de la touche.



br ht

### 3. VARIATEUR D'AFFICHAGE

L'intensité lumineuse moyenne est le réglage par défaut. Le signe **br ht** et la valeur actuellement réglée pour l'intensité lumineuse de l'affichage s'affichent sur l'unité d'affichage. Tournez la touche SÉLECTEUR pour augmenter ou diminuer l'intensité lumineuse.

Après avoir confirmé les réglages sélectionnés, l'horloge s'affiche sur l'unité d'affichage. L'appareil est en mode veille.

L'interface permet de choisir plusieurs modes de fonctionnement :

- Mode professionnel (pro bake)
- Mode automatique (auto bake)
- Fonctions supplémentaires (cuisson supplémentaire)
- Programme par étapes (STAGE) en mode professionnel (pro bake)
- Programmes automatiques en mode automatique (auto bake)

## - INFORMATION


- Faites tourner le bouton SÉLECTEUR pour faire défiler les réglages.
- Tout d'abord, confirmez le réglage sélectionné en appuyant sur le bouton SÉLECTEUR ; ensuite, modifiez le réglage.
- Confirmez chaque réglage en appuyant sur le bouton SÉLECTEUR.
- Une ligne et une flèche indiquent l'emplacement du paramètre que vous cherchez à régler.
- Appuyez sur la touche ▷ pour lancer le programme.
- Fonctionnement de la touche ① :
  - appui court : allume ou éteint le four, arrête la fonction/le processus de cuisson.
  - appui long : le four passe en mode basse consommation (économie d'énergie).

Aucune touche ou BOUTON n'est en marche, à l'exception de la touche ① . Pour allumer le four, appuyez longuement sur cette touche.

## □ Mode professionnel (pro bake)

Cette fonction permet de régler les paramètres de cuisson - système de cuisson, température, préchauffage rapide et temps de cuisson - librement, à la discréption de l'utilisateur.

Appuyez sur la touche □ et effectuez les réglages suivants :



A système de cuisson

C durée du programme

D préchauffage rapide

E température/puissance (pour les systèmes avec micro-ondes)

## - INFORMATION

Dans les systèmes combinés avec micro-ondes, réglez d'abord la température. Confirmez votre choix en appuyant sur le BOUTON ; réglez ensuite la puissance du micro-ondes.

En outre, il est possible d'effectuer les réglages suivants:

# Choix des réglages

- . - les fonctions de temporisation (voir chapitre Fonctions de temporisation)
- mode par étapes (STAGE) (voir chapitre Programme par étapes)
- gratin (GRATIN) (voir chapitre Démarrer la cuisson)

## Préchauffage rapide

Utilisez la fonction de préchauffage rapide si vous souhaitez chauffer le four à la température souhaitée le plus rapidement possible.

Pour activer le préchauffage rapide tournez le bouton SÉLECTEUR sur le réglage **FAST PREHEAT °C** (voir illustration, affichage D). Confirmer la sélection. Tournez le bouton SÉLECTEUR pour sélectionner le signe entièrement allumé et confirmez-le. La fonction est maintenant activée.

Lorsque la température sélectionnée est atteinte, le processus de préchauffage s'arrête et un signal sonore est émis. **door** s'affiche sur l'unité d'affichage. Ouvrez la porte et introduisez les aliments. Le programme poursuit automatiquement la cuisson avec les réglages sélectionnés.

## INFORMATION

Lorsque la fonction de préchauffage rapide est activée, la fonction de démarrage différé ne peut pas être utilisée.

## CHOIX DU SYSTÈME DE CUISSON

## INFORMATION

Les fonctions et l'équipement des appareils dépendent du modèle.

Symbole	Utilisation
	<b>CHALEUR TOURNANTE</b> L'air chaud permet une meilleure circulation de l'air chaud autour des aliments. De cette façon, il assèche la surface et crée une croûte plus épaisse. Utilisez ce système pour cuire la viande, les pâtisseries et les légumes, et pour sécher les aliments sur une seule grille ou sur plusieurs grilles simultanément.
	<b>PIZZA</b> Ce système est optimal pour la cuisson de pizzas et de pâtisseries à forte teneur en eau. Utilisez-le pour cuire sur une seule grille, lorsque vous voulez que les aliments soient cuits plus rapidement et qu'ils soient croustillants.
	<b>EXTRA CROUSTILLANT (CUISSON INTENSIVE)</b> Cette méthode de cuisson donne une croûte croquante sans gras ajouté. Il s'agit d'une version saine de la préparation rapide des aliments, ce qui entraîne une teneur en calories plus faible. Convient pour les plus petits morceaux de viande, de poisson, de légumes et de produits congelés, nécessitant plus de croquant (frites, pépites de poulet).
	<b>GRIL AVEC CHALEUR TOURNANTE</b> L'air chaud permet une meilleure circulation de l'air chaud autour de l'aliment. Cela permet d'assécher la surface. En combinaison avec le gril chauffant/le gril, cela permet également une couleur plus intense. Pour une cuisson plus rapide de la viande et des légumes.

Suite du tableau de la page précédente

Symbole	Utilisation
	<p><b>CUISSON RAPIDE</b>  Pour les plats où un croustillant uniforme de tous les côtés est souhaitable. Le système convient également comme première étape dans le mode par étapes de cuisson, car il permet un brunissement rapide de la surface dans la première étape et une cuisson lente dans la deuxième étape. La viande sera juteuse avec une croûte bien dorée.</p>
	<p><b>GRILL DOUBLE</b>  Utilisez ce système pour griller de grandes quantités d'aliments de forme plate comme des toasts, des sandwichs ouverts, des saucisses à griller, des steaks, du poisson, des brochettes, etc. ainsi que pour la cuisson au gratin et pour faire dorer la croûte. Les éléments chauffants montés sur le dessus de la cavité du four chauffent uniformément toute la surface  . Température maximale autorisée : 240 °C</p>
	<p><b>CONVECTION NATURELLE</b>  Utilisez ce système pour la cuisson conventionnelle sur une seule grille, pour faire des soufflés et la cuisson à basse température (cuisson lente).</p>
	<p><b>CUISSON LENTE</b>  Pour une cuisson lente, douce et contrôlée des aliments délicats (morceaux de viande tendre) et la cuisson de pâtisseries à fond croquant.</p>
	<p><b>CHAUFFAGE SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR AVEC VENTILATEUR</b>  Pour cuire les aliments sur une seule grille et pour faire des soufflés.</p>
	<p><b>GRILL DOUBLE VENTILÉ</b>  Pour rôtir la volaille et les grosses pièces de viande sous un gril.</p>
	<p><b>GRANDE GRILLE ET SOLE</b>  Pour une cuisson plus rapide sur une seule grille et pour faire dorer le dessus de votre pâtisserie de façon croustillante.</p>
	<p><b>GRILL AVEC SOLE VENTILÉE</b>  Pour une cuisson optimale de la pâte levée, de tous les types de pain et pour la conservation.</p>
	<p><b>MICRO-ONDES</b>  Elles sont utilisées pour réchauffer, décongeler et cuire rapidement les aliments.</p>
	<p><b>CHALEUR TOURNANTE ET MICRO-ONDES</b>  Dans ce système, le flux d'air chaud autour des aliments est amélioré pour assécher la surface et créer une croûte plus épaisse. Les micro-ondes favorisent et accélèrent le processus de cuisson.  Destiné à la cuisson ou au rôtissage plus rapide de la viande, de la pâtisserie et des légumes.</p>
	<p><b>GRAND GRIL AVEC VENTILATEUR ET MICRO-ONDES</b>  Pour rôtir plus rapidement la volaille, le poisson et les gros morceaux de viande sous le gril.  Les micro-ondes favorisent et accélèrent le processus de cuisson.</p>

# Choix des réglages

Suite du tableau de la page précédente

Symbole	Utilisation
	<b>CUISISON CONVENTIONNELLE AVEC VENTILATEUR ET MICRO-ONDES</b> Pour une cuisson plus rapide des plats gratinés. Les micro-ondes favorisent et accélèrent le processus de cuisson.
	<b>CHAUFFANT SUPÉRIEUR AVEC AIR CHAUD ET HYPERFRÉQUENCES</b> Cette méthode de cuisson donne une croûte croquante sans gras ajouté. Il s'agit d'une alternative saine à la friture de type fast-food, qui réduit le nombre de calories dans les aliments cuits. Destiné aux plus petits morceaux de viande, de poisson et de légumes. Les micro-ondes favorisent et accélèrent le processus de cuisson.

## INFORMATION

Dans ces systèmes, à l'exception des systèmes avec MICRO-ONDES, il est possible d'utiliser la fonction gratin (voir chapitre « Démarrage de la cuisson »).


## Niveau de puissance des micro-ondes

Puissance	Utilisation
1000 W	Réchauffer rapidement les boissons, l'eau et les plats contenant un grand volume de liquide.
750 W	Cuire des légumes frais ou surgelés.
600 W	Faire fondre du chocolat. Préparer de la viande et des fruits de mer. Préparer des plats de garniture.
360 W	Réchauffer et préparer de plats délicats à base d'œufs.
180 W	Décongeler d'autres aliments, attendrir le beurre, attendrir la crème glacée.
90 W	Décongeler de la crème pâtissière, des fruits, des légumes et de la viande hachée.

Appuyez sur la touche  pour lancer le processus de cuisson. Les réglages sélectionnés s'affichent sur l'unité d'affichage.

## FONCTIONS DE MINUTERIE

Faites tourner le bouton SÉLECTEUR pour sélectionner les fonctions de la minuterie.



Symbole	Description	Utilisation
⌚	<b>Temps de cuisson</b>	Ce mode vous permet de spécifier la durée de fonctionnement du four.
⏰	<b>Minuterie</b>	La minuterie fonctionne indépendamment du fonctionnement du four. À l'expiration du temps réglé, l'appareil ne s'allume pas ou ne s'éteint pas automatiquement.
🍴	<b>Fin différée</b>	Ce mode convient lorsque vous souhaitez commencer à cuire les aliments dans le four en différé. Entrez la durée et l'heure de fin de cuisson souhaitée. L'appareil se met en marche automatiquement et s'éteint à l'heure réglée.



### Réglage du temps de cuisson

Dans ce mode, vous pouvez spécifier la durée de fonctionnement du four (temps de cuisson).

L'écran affiche ⌚ pour la durée de fonctionnement. Tournez le BOUTON pour définir la durée de fonctionnement souhaitée. Confirmez les réglages en appuyant sur le BOUTON.

Appuyez sur la touche ▶□ pour démarrer la cuisson.



### Réglage de la minuterie

La minuterie peut être utilisée indépendamment du fonctionnement du four. Le réglage le plus long possible est de 24 heures. Pendant la dernière minute, la minuterie est affichée en secondes

. Faites pivoter le SÉLECTEUR pour sélectionner le symbole ⏳ et confirmez votre réglage. Tournez le bouton et réglez la durée de la minuterie. Confirmez le réglage en appuyant sur le SÉLECTEUR.



### Réglage fin retardée

#### ⌚ INFORMATION

Le démarrage différé n'est pas possible si vous choisissez un mode avec micro-ondes ou si vous activez la fonction de préchauffage.

Utilisez cette fonction lorsque vous souhaitez commencer à cuire les aliments dans le four après un certain temps. Placez les aliments dans

# Choix des réglages

le four, puis réglez le système et la température. Ensuite, réglez la durée du programme et l'heure à laquelle vous souhaitez que les aliments soient cuits.

Exemple :

Heure actuelle : 12 h (midi)

Temps de cuisson : 2 heures

Fin de la cuisson : à 18 h (18 h)

Le symbole de durée de cuisson  s'affiche sur l'unité d'affichage. Choisissez le réglage et confirmez-le en appuyant sur le bouton SÉLECTEUR (dans notre cas, 2h00). Appuyez à nouveau sur le bouton SÉLECTEUR et tournez-le pour sélectionner le symbole . Confirmez et réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que votre plat soit terminé (dans notre cas, à 18h00). L'heure de fin de cuisson souhaitée apparaît sur l'unité d'affichage (18h00). Confirmez le réglage en appuyant sur le bouton SÉLECTEUR.

Appuyez sur la touche  pour démarrer la cuisson.

En attendant d'être activé, le four se met en veille partielle (l'unité d'affichage s'éteint). Le four s'allume automatiquement avec les réglages sélectionnés (dans notre cas à 16 h, ou 16 h). Le four s'éteint à l'heure programmée (dans notre cas, il s'agit de 18 h ou 18 h).



## INFORMATION

L'heure de fin de cuisson et l'horloge s'affichent alternativement sur l'unité d'affichage.

À l'expiration du temps réglé, le four s'arrête automatiquement. L'écran affiche **End**. Un signal sonore retentit ; vous pouvez l'interrompre en effleurant une touche quelconque. Sinon, il s'arrêtera tout seul au bout d'une minute.



## ATTENTION !

**Cette fonction n'est pas adaptée aux aliments nécessitant un préchauffage rapide.**


**Les aliments périssables ne doivent pas être conservés longtemps dans le four. Avant d'utiliser ce mode, vérifiez si l'horloge de l'appareil est correctement réglée.**

## - INFORMATION

La fonction de minuterie sélectionnée peut être remise à 0 h en appuyant longuement sur le SÉLECTEUR.

## PROGRAMME STEP (PAR ÉTAPES)

Cette fonction permet une cuisson en deux étapes ou stades (deux étapes de cuisson consécutives sont combinées en un seul processus de cuisson).



A1 première étape de cuisson STAGE1, (STAGE2)

C durée du programme/fin du programme (voir chapitre Fonctions de temporisation)

Température E

### Étape : STAGE1

Dans le mode  , réglez le système de cuisson et la température. Vous pouvez également choisir la fonction de préchauffage rapide. Ensuite, réglez la durée de cuisson pour STAGE1 (voir chapitre Fonctions du minuteur). Confirmez le réglage en appuyant sur le bouton SÉLECTEUR.

### - INFORMATION

Dans STAGE1, vous pouvez définir le départ différé ; cependant, si vous le faites, vous ne pouvez pas activer le préchauffage rapide.

### Étape : STAGE2

Maintenez la touche  appuyée. STAGE2 (deuxième étape de cuisson) s'affiche sur l'unité d'affichage (la première est déjà réglée). Réglez le système de cuisson, la température et la durée. Confirmez le réglage en appuyant sur le bouton SÉLECTEUR.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également modifier STAGE1 ou STAGE2 avant de les activer. Appuyez sur la touche  et sélectionnez STAGE1. Vous pouvez maintenant modifier les réglages. Ensuite, faites de même pour STAGE2.

Pour supprimer le mode Step, maintenez la touche  appuyée.

Toque la tecla  para empezar a hornear. El horno comenzará a funcionar con los ajustes seleccionados para el STAGE1. Cuando se complete el STAGE1, se activará el STAGE2.


# Choix des réglages

## ► MODE AUTOMATIQUE (auto bake)

Dans ce mode, vous pouvez choisir entre des systèmes de cuisson spéciaux ou des programmes automatiques (programmes prédéfinis pour des types d'aliments particuliers).

### Systèmes de cuisson spéciaux

Appuyez sur la touche ► et effectuez les réglages suivants :



B systèmes de cuisson spéciaux

C durée du programme (voir chapitre « Fonctions minuteur »)

E température/puissance

Faites tourner le SÉLECTEUR et choisissez vos réglages. Les valeurs prédéfinies s'affichent : Vous pouvez modifier la température et la durée du programme.

Symbol	Utilisation
	<b>CUISSON DE PRODUITS SURGELÉS<sup>1)</sup></b> Cette méthode permet de cuire des aliments surgelés dans un laps de temps plus court sans préchauffage. Optimal pour les produits surgelés précuits (produits de boulangerie, croissants, lasagnes, frites, nuggets), la viande et les légumes.
	<b>PIZZA<sup>1)</sup></b> Ce système est optimal pour la cuisson de pizzas et de pâtisseries à forte teneur en eau. Utilisez-le pour cuire sur une seule grille, lorsque vous voulez que les aliments soient cuits plus rapidement et qu'ils soient croustillants.
	<b>CUISSON LENTE<sup>2)</sup></b> Pour une cuisson douce, lente et uniforme de la viande, du poisson et de la pâtisserie sur une seule grille. Cette méthode de cuisson maintient une teneur en eau plus élevée de la viande, qui la rend plus juteuse et plus tendre, tandis que la pâtisserie est brunie/cuite de façon uniforme. Ce système est utilisé dans une plage de température comprise entre 140 °C et 220 °C.
	<b>EXTRA CROUSTILLANT (CUISSON INTENSIVE)<sup>1)</sup></b> Cette méthode de cuisson donne une croûte croquante sans gras ajouté. Il s'agit d'une version saine de la préparation rapide des aliments, ce qui entraîne une teneur en calories plus faible. Convient pour les plus petits morceaux de viande, de poisson, de légumes et de produits congelés, nécessitant plus de croquant (frites, pépites de poulet).

1) Dans ces systèmes, il est possible d'utiliser la fonction de gratinage (voir le chapitre Démarrer le processus de cuisson).

2) Ce mode a servi à déterminer la classe d'efficacité énergétique de l'appareil conformément à la norme EN 60350-1.

## Préchauffage rapide

Les procédures de cuisson de certains plats en mode « auto bake » (auto-cuisson) comprennent également la fonction de préchauffage rapide. Le signe s'allume complètement. Lorsque la température sélectionnée est atteinte, le processus de préchauffage s'arrête et un signal sonore est émis. **door** s'affiche sur l'unité d'affichage. Ouvrez la porte et introduisez les aliments. Le programme poursuit automatiquement la cuisson avec les réglages sélectionnés.

### -- INFORMATION

Lorsque la fonction de préchauffage rapide est activée, la fonction de démarrage différé ne peut pas être utilisée.


# Choix des réglages

## Programmes automatiques

Dans le mode automatique (auto bake), vous pouvez choisir entre de nombreux programmes automatiques (l'appareil vous recommandera le mode de cuisson, la température et la durée de cuisson optimale en fonction du type d'aliment spécifié).

**Maintenez** la touche  appuyée pour afficher les programmes automatiques sur l'unité d'affichage (voir tableau). Lorsque cela est possible, vous pouvez également régler le poids des aliments.

Confirmez vos réglages en appuyant sur le bouton SÉLECTEUR. Appuyez sur la touche  pour lancer le processus de cuisson. Les valeurs préglées s'affichent sur l'unité d'affichage.



A système de cuisson

C indication automatique du programme/durée du programme

D préchauffage rapide

E quantité sélectionnée

Indication	Nom du programme	Équipement	Niveau	Préchauffage	Tournant
Pr01	biscuits sablés	plaqué de cuisson peu profonde	2	oui	non
Pr02	cupcakes	plaqué de cuisson peu profonde	2	oui	non
Pr03	Génoise	moule et plat de cuisson sur grille	1	oui	non
Pr04	petite pâtisserie à la levure	plaqué de cuisson peu profonde	2	oui	non
Pr05	pâte feuillettée	plaqué de cuisson peu profonde	2	oui	non
Pr06	tarte aux pommes	moule et plat de cuisson sur grille	2	non	non
Pr07	Strudel aux pommes	plaqué de cuisson peu profonde	2	non	non
Pr08	Soufflé au chocolat	moule et plat de cuisson sur grille	2	oui	non
Pr09	fermentation et cuisson	plaqué de cuisson peu profonde	1	non	non
Pr10	pain	plaqué de cuisson peu profonde	1	non	non
Pr11	Rôti de porc	petit plat de cuisson sur grille	1	non	non

# Choix des réglages

Suite du tableau de la page précédente

<b>Indication</b>	<b>Nom du programme</b>	<b>Équipement</b>	<b>Niveau</b>	<b>Préchauffage</b>	<b>Tournant</b>
Pr12	<b>gratin de pommes de terre</b>	plat de cuisson en verre	1	non	non
Pr13	<b>Volaille - entière</b>	grille métallique avec un plateau d'égouttage	2	non	après 2/3 du temps de cuisson
Pr14	<b>Volaille - petits morceaux</b>	grille métallique avec un plateau d'égouttage	2	non	après 2/3 du temps de cuisson
Pr15	<b>pain de viande</b>	moule et plat de cuisson sur grille	1	non	non
Pr16	<b>Steak de bœuf cuit au four</b>	grille métallique avec un plateau d'égouttage	3	non	après 2/3 du temps de cuisson
Pr17	<b>Viande - cuisson lente</b>	petit plat de cuisson sur grille	1	oui	non
Pr18	<b>Poisson cuit/grillé</b>	grille métallique avec un plateau d'égouttage	3	non	après 2/3 du temps de cuisson
Pr19	<b>pommes de terre au four - morceaux</b>	plaque de cuisson profonde tout usage	2	non	non
Pr20	<b>popcorn</b>	plat de cuisson en verre	1	non	non
Pr21	<b>lasagne</b>	moule et plat de cuisson sur grille	1	non	non
Pr22	<b>pizza</b>	plaque de cuisson peu profonde	1	oui	non


## - INFORMATIONS

La fonction Gratin peut être utilisée avec certains programmes automatiques, à l'exception du Pr20 (voir chapitre « Démarrage de la cuisson »).

# Choix des réglages

## ☞ CHOISIR DES FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES (extra bake)

Appuyez la touche ☞ pour afficher les fonctions supplémentaires avec leurs valeurs préréglées respectives sur l'unité d'affichage.



C durée de cuisson

D programme

E température préréglée

Faites tourner le SÉLECTEUR et sélectionnez le programme. Les valeurs prédéfinies s'affichent : Certains programmes permettent de régler la température et le temps de cuisson.

## ☞ INFORMATION

Tournez le bouton SÉLECTEUR pour faire défiler les programmes. Confirmez chaque réglage en appuyant sur le bouton SÉLECTEUR.



### Aqua clean

Ce programme permet d'enlever facilement les taches du four (voir le chapitre Nettoyage et entretien.)



### Décongélation

Utilisez cette fonction pour décongeler lentement des aliments surgelés (gâteaux, pâtisseries, pain, petits pains et fruits surgelés).

A la moitié du temps de décongélation, les morceaux doivent être retournés, remués et séparés s'ils ont été congelés ensemble.



### Réchauffer

Cette fonction permet de maintenir au chaud les aliments qui ont déjà été cuits. Vous pouvez régler la température ainsi que l'heure de début et de fin de la fonction Réchauffer.



### Réchauffer des assiettes

Utilisez cette fonction pour réchauffer vos plats (assiettes, tasses) avant d'y servir des aliments afin de les garder au chaud plus longtemps.

Vous pouvez régler la température ainsi que l'heure de début et de fin de la fonction Réchauffer.

## Verrouillage des touches

Pour activer la sécurité enfants, appuyez (pendant 5 secondes) sur la touche lumineuse  .

**Loc** s'affiche sur l'unité d'affichage. Lorsque vous appuyez à nouveau longuement sur la touche lumineuse, la sécurité enfants est désactivée.

- Si la sécurité enfant est activée alors qu'aucune fonction minuterie n'est engagée (seule l'horloge est affichée), le four ne fonctionnera pas.
- Si la sécurité enfant est activée après le réglage d'une fonction minuterie, le four fonctionnera normalement, mais il ne sera pas possible de modifier les réglages.
- Lorsque la sécurité enfant est activée, les systèmes (modes) de cuisson ou les fonctions supplémentaires ne peuvent pas être modifiés. Le processus de cuisson/rôtissage peut uniquement être arrêté ou désactivé.
- La sécurité enfants reste active après l'arrêt du four. Vous devrez la désactiver avant de vous servir à nouveau de l'appareil.

# Démarrage de la cuisson

- ▷ Démarrez le processus de cuisson en appuyant sur la touche  . Jusqu'à ce que la température réglée soit atteinte pour la première fois, la température actuelle et la température réglée s'affichent alternativement sur l'unité d'affichage. Le symbole de la température clignote d'abord. Lorsque la température souhaitée est atteinte, il s'éteint.

## INFORMATION

Si aucune fonction de minuterie n'est sélectionnée, le temps de cuisson s'affiche sur l'unité d'affichage. Un court signal sonore est émis lorsque le four atteint la température sélectionnée.

 GRATIN

### **Extra gratin**

Vous ne pouvez activer cette fonction que 10 minutes après le début de la cuisson (le symbole  GRATIN  apparaîtra sur l'écran d'affichage).

Appuyez sur le BOUTON pour ouvrir les paramètres. Positionnez le BOUTON sur le symbole  GRATIN  et confirmez votre sélection. Positionnez maintenant le BOUTON sur le symbole pleinement allumé. Confirmez votre sélection. La fonction est à présent activée. Un temps de cuisson de 10 minutes (10:00) apparaîtra sur l'écran d'affichage. Pour modifier cette durée, appuyez deux fois sur le BOUTON et tournez-le pour ajuster la durée (max. 30 min). Confirmez votre sélection. La fonction est utilisée dans la dernière étape de la cuisson, lorsque vous ajoutez de la sauce/marinade sèche ou humide sur le plat ou lorsque vous souhaitez doré la croûte. Une croûte dorée se forme sur le plat pendant le processus de gratin, ce qui protège les aliments du dessèchement, tout en leur donnant un aspect plus agréable et une meilleure saveur.

## INFORMATION

La fonction peut également être désactivée pendant qu'elle est en cours. Tournez le bouton SÉLECTEUR pour régler  GRATIN  et appuyez sur le bouton SÉLECTEUR pour confirmer. Choisissez le signe grisé et confirmez en appuyant sur le bouton SÉLECTEUR.

# Fin de la cuisson et arrêt du four

Démarrez le processus de cuisson en appuyant sur la touche  . **End** s'affiche sur l'unité d'affichage et un signal sonore est émis.

## INFORMATION

Une fois l'opération terminée, tous les réglages de la minuterie sont également arrêtés et effacés, à l'exception de la minuterie. L'heure du jour (horloge) est affichée. Le ventilateur de refroidissement continue à fonctionner pendant un certain temps.

Après l'utilisation du four, il se peut qu'il reste de l'eau dans le canal de condensation (sous la porte). Essuyez le canal avec une éponge ou un chiffon.

# Choix des réglages généraux

Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée. **SETT** apparaîtra sur l'unité d'affichage pendant quelques secondes. Ensuite, le menu des paramètres généraux apparaîtra.

## INFORMATION

Tournez le bouton SÉLECTEUR pour faire défiler les réglages. Confirmez chaque réglage en appuyant sur le bouton SÉLECTEUR ou la touche .



### Affichage de l'horloge

Tournez le bouton SÉLECTEUR pour régler l'horloge. **CLoc** s'affiche sur l'unité d'affichage. Après avoir confirmé, vous pouvez choisir entre l'affichage de l'horloge 12h et 24h. Confirmez, puis réglez l'horloge/l'heure du jour. Réglez d'abord les minutes. Confirmez, puis réglez les heures et confirmez à nouveau.



### Volume du signal sonore

Choisissez entre trois niveaux de volume du signal sonore. Tournez le bouton SÉLECTEUR pour choisir le réglage **Vol**. Confirmez le réglage et réglez le volume. Il y a quatre niveaux de volume disponibles (barres zéro - OFF, une, deux ou trois barres).



### Éclairage de l'écran

Choisissez entre trois niveaux d'intensité lumineuse de l'affichage. Tournez le bouton SÉLECTEUR pour choisir le réglage **brht**. Confirmez votre sélection et choisissez une intensité plus faible ou plus élevée. Il y a trois niveaux d'éclairage disponibles (une, deux ou trois barres).



### Unité d'affichage – mode Nuit

Cette fonction permet de réduire automatiquement l'éclairage de l'écran (passage d'un niveau d'éclairage élevé à un niveau faible) pendant la nuit (de 20h à 6h). Choisissez le réglage **nGht**. Tournez le bouton SÉLECTEUR pour sélectionner On ou OFF.



### Veille

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver l'affichage de l'horloge. Choisissez le réglage **hidE**. Tournez le bouton SÉLECTEUR pour sélectionner Activer ou Désactiver (On ou OFF).



### Préchauffage automatique rapide

Cette fonction permet d'ajouter automatiquement un préchauffage rapide aux systèmes de cuisson qui le permettent.

Tournez le bouton SÉLECTEUR pour sélectionner le réglage **Auto**. Choisissez On ou OFF.

# Choix des réglages généraux

SETT.	SAbb	OFF
-------	------	-----

## Sabbat

La fonction Sabbath permet de maintenir les aliments au chaud dans le four sans avoir à l'allumer ou l'éteindre.

Tournez le bouton SÉLECTEUR pour sélectionner **SAbb**. Choisissez On ou OFF.

Réglez la durée (entre 24 et 72 heures) et la température. Confirmez chaque réglage en appuyant sur le bouton SÉLECTEUR.

Si vous souhaitez que l'éclairage du four reste allumé en permanence, activez-le en appuyant sur le symbole .

Appuyez sur la touche  pour lancer le compte à rebours. **SAbb** s'affiche sur l'unité d'affichage.

Tous les sons et toutes les opérations sont désactivés, à l'exception de la touche .

## INFORMATION

En cas de coupure de courant, le mode « Sabbath » sera désactivé et le four reviendra à son état initial.

SETT.	FAct	OFF
-------	------	-----

## Réglages d'usine

Cette fonction permet de remettre l'appareil aux réglages d'usine. **FAct** s'affiche sur l'unité d'affichage. Tournez le bouton SÉLECTEUR pour sélectionner rES. Appuyez sur la touche  jusqu'à la fin de l'animation pour valider.



## ATTENTION !

**Après une coupure de courant ou après l'arrêt de l'appareil, les réglages des fonctions supplémentaires restent mémorisés pendant quelques minutes au maximum. Ensuite, tous les réglages, à l'exception du volume du signal acoustique et du variateur d'affichage, seront remis aux valeurs par défaut.**

# Astuces et conseils généraux pour la cuisson

- Retirez tous les équipements inutiles du four pendant la cuisson
- Utilisez des équipements fabriqués avec des matériaux non réfléchissants et résistants à la chaleur (plaques, plateaux et plats fournis, ustensiles de cuisine émaillés, ustensiles de cuisine en verre trempé). Les matériaux de couleur vive (acier inoxydable ou aluminium) réfléchissent la chaleur. Par conséquent, le traitement thermique des aliments qu'ils contiennent est moins efficace.
- Insérez toujours les plaques et les plateaux de cuisson jusqu'au bout des guides. Lorsque vous cuisinez sur la grille, placez les plaques ou les plateaux de cuisson au milieu de la grille.
- Pour une préparation optimale des aliments, nous vous recommandons de respecter les directives indiquées dans le tableau de cuisson. Choisissez la température la plus basse et le temps de cuisson le plus court possible. Une fois ce temps écoulé, vérifiez les résultats, puis ajustez les réglages si nécessaire.
- Sauf si cela est absolument nécessaire, n'ouvrez pas la porte du four pendant la cuisson.
- Ne placez pas les plaques de cuisson directement sur le fond de la cavité du four.
- N'utilisez pas la plaque de cuisson profonde tout usage au 1er niveau de guidage pendant que l'appareil fonctionne.
- Ne couvrez pas le fond de la cavité du four ou la grille avec du papier d'aluminium.
- Pour les programmes de cuisson plus longs, vous pouvez éteindre le four environ 10 minutes avant la fin du temps de cuisson afin d'utiliser la chaleur accumulée.
- Placez toujours les plats de cuisson sur la grille.
- Lorsque vous cuisez sur plusieurs niveaux en même temps, insérez la plaque de cuisson profonde tout usage dans le niveau inférieur.
- Lorsque vous cuisinez selon des recettes tirées d'anciens livres de cuisine, utilisez le système de chauffage inférieur et supérieur (comme dans les fours classiques) et réglez la température à 10 °C de moins que celle indiquée dans la recette.
- Si vous utilisez du papier parchemin, assurez-vous qu'il résiste aux températures élevées. Découpez-le toujours en conséquence. Le papier parchemin empêche les aliments de coller à la plaque de cuisson et facilite le retrait des aliments de la plaque.
- Lors de la cuisson de gros morceaux de viande ou de pâtisserie à forte teneur en eau, une grande quantité de vapeur est générée à l'intérieur du four, qui peut à son tour se condenser sur la porte du four. Il s'agit d'un phénomène normal qui n'affecte pas le fonctionnement de l'appareil. Après la cuisson, essuyez la porte et la vitre de la porte.
- Lorsque vous cuisinez directement sur la grille, insérez la plaque profonde tout usage un niveau plus bas pour servir de plateau d'égouttement.

**Préchauffage rapide du four :** Ne préchauffez le four que si cela est requis par la recette figurant dans les tableaux du présent mode d'emploi. Si vous utilisez la fonction de préchauffage rapide, n'introduisez pas les aliments dans le four avant que celui-ci ne soit entièrement chaud. La température a un effet considérable sur le résultat final. Le préchauffage rapide est recommandé pour les morceaux de viande délicats (faux-filet), ainsi que pour les pâtes levées et les pâtes spongieuses qui nécessitent un temps de cuisson plus court. Le chauffage d'un four vide consomme beaucoup d'énergie. C'est pourquoi, dans la mesure du possible, il est recommandé de cuire plusieurs plats à la suite, ou de préparer plusieurs plats simultanément.

**GentleBake :** Permet une cuisson lente et contrôlée à basse température. Les jus de viande sont répartis uniformément, et la viande reste juteuse et tendre. La méthode de cuisson lente GentleBake convient aux morceaux de viande désossés délicats. Avant la cuisson lente, laissez la viande de tous les côtés dans une poêle.

# Astuces et conseils généraux pour la cuisson

## **Utilisation des micro-ondes :**

Utilisez des ustensiles de cuisine adaptés (verre, céramique, etc.).

Utilisez des récipients avec couvercle pour la cuisson des légumes. Ajoutez 1 cuillère à soupe d'eau pour 100 g d'aliments.

Tournez ou remuez les aliments pendant le processus de décongélation.

# Table de cuisson

REMARQUE : les plats nécessitant un four entièrement préchauffé sont indiqués par un seul astérisque \* dans le tableau. Les plats pour lesquels un cycle de préchauffage de 5 minutes suffit sont indiqués par deux astérisques \*\* . Dans ce cas, n'utilisez pas le mode de préchauffage rapide.

Plat					min
<b>PRODUITS DE PÂTISSERIE ET DE BOULANGERIE</b>					
<b>Pâtisseries/gâteaux dans des moules</b>					
Génoise	1			160-170 *	20-35
tarte avec garniture	1			170-180	60-80
gâteau marbré	1			160-170	30-40
gâteau à la pâte levée, Gugelhupf (gâteau Bundt, quatre-quarts)	1			170-180	50-60
tarte ouverte, tarte	2			170-190	40-50
brownies	2			170-180 *	25-35
<b>la pâte sur les plaques et plateaux de cuisson</b>					
strudel	2			170-180	55-65
strudel, congelé	2			200-210	45-60
roulé	2			170-180	15-25
Buchtein	1			180-190	30-40
<b>biscuits, cookies</b>					
cupcakes	2			160-170 *	20-35
petits gâteaux, 2 niveaux	2, 3			140-150 *	25-45
petite pâtisserie à la levure	2			190-200	20-30
petite pâte levée à la levure, 2 niveaux	2, 3			170-180	20-30
pâte feuillettée	2			170-180	20-30
pâte feuillettée, 2 niveaux	2, 3			160-170	20-30
<b>biscuits</b>					

# Table de cuisson

Suite du tableau de la page précédente

Plat			⌚ c/w	⌚ min
biscuits sablés	2		140-150 *	25-40
biscuits sablés, 2 niveaux	2, 3		140-150 *	30-45
biscuits	2		160-170 *	25-35
biscuits, 2 niveaux	2, 3		160-170 *	15-25
meringue	2		80	120-140
meringue, 2 niveaux	2, 3		70	120-140
macarons	2		140	13-18
macarons, 2 niveaux	2, 3		140	15-20
<b>pain</b>				
fermentation et cuisson	2		35-40	30
pain sur une plaque de cuisson	1		190-200	50-60
pain dans un moule	1		190-200	30-45
pain plat (focaccia)	2		210-220 *	25-35
brioches (Brötchen/pain pour le petit déjeuner)	2		190-200 *	20-30
pain grillé	4		240 *	0,5-3
toasts	3		240 *	2-5
<b>pizza et plats</b>				
pizza	1		275 *	10-17
pizza, 2 niveaux	2, 3		210-220 *	30-40
pizza surgelée	2		210-230	10-20
pizza surgelée, 2 niveaux	2, 3		200-220	15-25
tarte salée, quiche	1		190-210	50-60

# Table de cuisson

Suite du tableau de la page précédente

Plat				c/w	min
börek	1			180-200	30-40
<b>VIANDE</b>					
<b>bœuf et veau</b>					
rôti de bœuf (longe, croupe), 1,5 kg	1			160-180	130-160
bœuf mijoté, 1,5 kg	1			190-210	90-110
faux-filet, cuit à point, 1 kg	2			170-190 *	40-60
rôti de bœuf, cuit lentement	1			120-140 *	250-300
steaks de bœuf, bien cuits, épaisseur 4 cm	3			200-220	25-35
hamburgers, épaisseur 3 cm	3			240	20-35
rôti de veau, 1,5 kg	2			180-200	100-120
<b>porc</b>					
rôti de porc, croupion, 1,5 kg	1			170-190	90-120
rôti de porc, épaule, 1,5 kg	1			180-200	140-170
côtelette de porc, 400 g	1			80-100 *	80-100
rôti de porc, à cuisson lente	1			100-120 *	200-230
côtes de porc, cuites lentement	1			120-140 *	210-240
côtelettes de porc, épaisseur 3 cm	13			220-230	20-30
<b>volaille</b>					
perutnina, 1,2 - 2,0 kg	1			200-210/360	45-60
volaille farcie, 1,5 kg	1			170-190	100-120
volaille, poitrine	2			190-210	50-60
cuisse de poulet	1			190-200/600	20-30
ailes de poulet	2			210-220	20-35

# Table de cuisson

Suite du tableau de la page précédente

Plat					
volaille, poitrine, cuisson lente	2				100-120 *
<b>plats de viande</b>					
pain de viande, 1 kg	2				170-190
saucisses à griller, bratwurst	3				230 **
<b>POISSONS ET FRUITS DE MER</b>					
poisson entier, 350 g	3				230-240/360
filet de poisson, épaisseur 1 cm	3				220-230
steak de poisson, épaisseur 2cm	3				220-230
pétoncles	3				230 *
crevettes	3				230 *
<b>LÉGUMES</b>					
pommes de terre au four, potatoes	3				210-220 *
pommes de terre au four, coupées en deux	2				200-210/360
pomme de terre farcie (pomme de terre en papillote)	3				190-200
Frites maison	2				210-220/360
légumes mélangés, morceaux	3				190-200
légumes farcis	3				190-200
légumes cuits à la vapeur	1				600-750
<b>PRODUITS CONVENTIONNELS - SURGELÉS</b>					
Frites	3				200-210
Frites, 2 niveaux	2, 3				200-210
Médaillons de poulet	2				210-220 *
Bâtonnets de poisson	2				210-220

# Table de cuisson

Suite du tableau de la page précédente

Plat				°C/W	min
lasagne, 400 g	2			200-210	30-40
légumes en julienne	2			190-200	20-30
croissants	2			170-180	18-23
<b>PUDDINGS, SOUFFLÉS ET PLATS GRATINÉS CUISTS AU FOUR</b>					
moussaka de pommes de terre	1			200-210/360	35-45
lasagne	1			200-210/360	35-45
pudding sucré et cuit au four	1			750	15-25
soufflé sucré	2			180 *	15-20
plats gratinés	2			170-190	30-45
tortillas farcies, enchiladas	2			180-200	20-35
fromage à griller	3			240 **	6-9
<b>DIVERS</b>					
popcorn	1			1000	3-4
préservation	2			180	30
stérilisation	2			1000	2
cuisson au bain-marie	1			150-170 *	/
réchauffement	1			600	/
réchauffement des assiettes	2			75	15
décongélation	1			90-180	/

## ⚠ ATTENTION !

**Avant de nettoyer, débranchez l'appareil du secteur et attendez qu'il refroidisse.**

**Les enfants ne doivent pas nettoyer l'appareil ou effectuer des tâches d'entretien sans surveillance.**

Pour faciliter le nettoyage, la cavité du four et la plaque de cuisson sont recouvertes d'un émail spécial pour une surface lisse et résistante.

Nettoyez régulièrement l'appareil et utilisez de l'eau chaude et du liquide vaisselle à la main pour éliminer les grosses impuretés et le calcaire. Utilisez un chiffon doux ou une éponge propre.

**Extérieur de l'appareil :** utilisez de la mousse de savon chaude et un chiffon doux pour éliminer les impuretés, puis essuyez les surfaces sèches.

**Intérieur de l'appareil :** Pour les salissures tenaces, utilisez des nettoyants pour four classiques. Lorsque vous utilisez de tels nettoyants, essuyez soigneusement l'appareil avec un chiffon humide pour éliminer tous les résidus de nettoyant.

**Accessoires et guides :** nettoyez avec de la mousse de savon chaude et un chiffon humide. Pour les salissures tenaces, nous vous recommandons de faire tremper l'appareil au préalable et d'utiliser une brosse.

Si les résultats du nettoyage ne sont pas satisfaisants, répétez le processus de nettoyage.


## 💡 INFORMATION

N'utilisez jamais de nettoyants et d'accessoires agressifs ou abrasifs (éponges et détergents abrasifs, produits détachants et antirouille, racleurs pour plaques de vitrocéramique).

L'équipement du four peut être mis au lave-vaisselle.

Les résidus alimentaires (graisse, sucre, protéines) peuvent s'enflammer pendant l'utilisation de l'appareil. C'est pourquoi, avant chaque utilisation, retirez les gros morceaux de saleté de l'intérieur du four et des accessoires.

**La porte de l'appareil** est fixée à l'appareil et ne doit pas être retirée. Il est également interdit de la démonter ou de la modifier de quelque manière que ce soit.



N'utilisez jamais de nettoyants agressifs, de nettoyants ou d'éponges abrasives, de détachants et de produits antirouille, etc. sur le couvercle du plafond du compartiment du four.


# Nettoyage et entretien

## Nettoyage du four avec le programme Aqua Clean

Ce programme permet d'éliminer plus facilement les taches de l'intérieur du four.

Il est plus efficace s'il est utilisé régulièrement, après chaque utilisation.

Avant de lancer le programme de nettoyage, retirez toutes les saletés visibles de grande taille et les restes d'aliments de la cavité du four.



1 Introduisez le plat de cuisson en verre dans le premier niveau de guidage et versez-y 1,5 dl d'eau chaude.

2 Appuyez sur la touche pour afficher des fonctions supplémentaires sur l'unité d'affichage. Faites pivoter le SÉLECTEUR sur le symbole . Les valeurs préréglées s'affichent sur l'unité d'affichage.

3 Le programme fonctionnera pendant 8 minutes. Lorsque le programme est terminé, **End** s'affiche sur l'unité d'affichage.

4 Une fois le programme terminé, retirez délicatement la plaque de cuisson avec des maniques (elle peut encore contenir un peu d'eau). Essuyez les taches avec un chiffon humide et du savon. Passez soigneusement un chiffon humide dans l'appareil pour enlever tous les résidus de produit nettoyant.





### INFORMATION

Si le processus de nettoyage n'est pas satisfaisant (en cas de saleté particulièrement tenace), recommencez-le.

### ATTENTION !

**Utilisez la fonction Aqua Clean quand le four a complètement refroidi.**

## Démontage et nettoyage des guides-fils



1 Dévissez la vis. Utilisez un tournevis.

2 Retirez les guides des trous dans la paroi arrière.

### INFORMATION

Veillez à ne pas perdre les entretoises fixées sur les guides-fils. Remettez les entretoises en place après le nettoyage, sinon des étincelles peuvent se produire.

### ATTENTION !

**Après le nettoyage, resserrez les vis des guides à l'aide d'un tournevis.**

**Lorsque vous remettez les guides-fils en place, veillez à les monter du même côté que celui où ils étaient installés avant leur retrait.**

# Nettoyage et entretien


## Remplacement de l'ampoule

L'ampoule est un consommable et n'est donc pas couverte par la garantie. Avant de remplacer l'ampoule, retirez tous les accessoires du four.

Le four est équipé d'une lampe halogène.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique (G).

Lampe halogène: G9, 230 V, 25 W



1 Dévissez les quatre vis. Retirez le couvercle et la vitre.

2 Retirez l'ampoule halogène et remplacez-la par une neuve.

### INFORMATION

Protégez-vous les mains pour éviter les brûlures.

Le couvercle est muni d'un joint qui ne doit pas être retiré. Le joint doit s'adapter à la paroi du compartiment du four.

### ATTENTION !

**Ne remplacez l'ampoule que lorsque l'appareil est débranché de l'alimentation électrique.**

**Resserrez fermement les vis du couvercle à l'aide d'un tournevis ; sinon, des étincelles peuvent se produire.**

# Tableau de dépannage et des erreurs

## Mise en garde et signalisation des erreurs

**Pendant la période de garantie, seul le service après-vente autorisé par le fabricant peut effectuer des réparations.**

Avant toute intervention, assurez-vous que l'appareil est hors tension en retirant les fusibles ou en débranchant le cordon d'alimentation de la prise secteur.

Toute réparation non autorisée de l'appareil peut entraîner un risque de choc électrique et de court-circuit ; par conséquent, ne l'effectuez pas. Confiez ces travaux à un expert ou à un technicien de service.

En cas de problèmes mineurs liés au fonctionnement de l'appareil, consultez ce manuel pour savoir si vous pouvez les résoudre vous-même.

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne pas du tout en raison d'une utilisation ou d'une manipulation inappropriée, la visite d'un technicien de service n'est pas gratuite, même pendant la période de garantie.

Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement et transmettez-les à tout propriétaire ou utilisateur ultérieur de l'appareil.

Le tableau suivant contient des conseils pour vous aider à résoudre des problèmes courants.

Problème/erreur	Cause
<b>Le disjoncteur de l'installation se désarme souvent.</b>	Contactez le service après-vente.
<b>L'éclairage du four ne fonctionne pas.</b>	Le processus de remplacement de l'ampoule du four est décrit dans le chapitre Remplacement de l'ampoule.
<b>L'unité de commande ne répond pas, l'écran est figé.</b>	Débranchez l'appareil du réseau électrique pendant quelques minutes (retirez le fusible ou coupez l'interrupteur principal), puis rebranchez l'appareil et mettez-le en marche.
<b>Le code d'erreur ErrX s'affiche. En cas de code d'erreur à deux chiffres, ErXX s'affiche.</b>	Il y a une erreur dans le fonctionnement du module électronique. Débranchez l'appareil du réseau électrique pendant quelques minutes. Si l'erreur est toujours affichée,appelez un technicien de maintenance.
<b>Des étincelles se produisent dans le four</b>	Assurez-vous que tous les couvercles de lampe sont bien fixés et que toutes les entretoises sont placées sur les guides-fils. Assurez-vous que les guides sont correctement placés dans le four.

Si les problèmes persistent malgré le respect des conseils ci-dessus, appelez un technicien de maintenance agréé. La réparation ou toute demande de garantie résultant d'un branchement ou d'une utilisation incorrecte de l'appareil n'est pas couverte par la garantie. Dans ce cas, l'utilisateur prendra en charge le coût de la réparation.

# Élimination



Nos emballages sont en matériaux écologiques qui peuvent être recyclés, remis au service de la propreté ou détruits sans risque pour l'environnement. Dans ce but, tous les matériaux d'emballage sont pourvus du marquage approprié.

**Le symbole** sur le produit ou sur son emballage indique que le produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique normal. Mettez le produit au rebut dans un centre de collecte agréé pour le traitement des DEEE.

En mettant ce produit **au rebut** conformément aux recommandations, vous contribuerez à éviter des conséquences néfastes pour la santé et l'environnement. Pour tout renseignement sur la mise au rebut et le recyclage de ce produit, veuillez contacter la mairie ou le service de la propreté de votre commune, ou encore le magasin dans lequel vous l'avez acheté.

Nous nous réservons le droit de modifier cette notice d'utilisation sans préavis et vous prions de nous excuser pour les erreurs qui auraient pu s'y glisser.


**ATAG**



873392-a10

CE

# **ATAG**



---

**GEBRAUCHSANWEISUNG**  
KOMBINIERTE MIKROWELLENÖFEN  
DE

CX4771B

# Inhaltsverzeichnis

<b>Einführung .....</b>	<b>3</b>	Auswahl der zusätzlichen Funktionen (extra bake) .....	28
<b>Sicherheitshinweise .....</b>	<b>4</b>	Sperrtasten .....	29
Sicherer Umgang mit dem Mikrowellenofen .....	5	<b>Start des Back-/ Bratvorgangs .....</b>	30
<b>Andere wichtige Sicherheitswarnungen ...</b>	<b>8</b>	<b>Ende des Garvorgangs und Ausschalten des Ofens .....</b>	31
<b>Gerätebeschreibung .....</b>	<b>10</b>	<b>Auswahl der allgemeinen Einstellungen ..</b>	32
Typenschild – Produktinformation .....	10	<b>Allgemeine Tipps und Ratschläge zum Backen .....</b>	34
Bedieneinheit .....	11	<b>Kochtabelle .....</b>	36
<b>Geräteausstattung .....</b>	<b>12</b>	<b>Reinigung und Pflege .....</b>	41
Indikatorlämpchen .....	12	Reinigung des Backofens mit der Aqua Clean-Funktion .....	42
Führungen .....	12	Entfernen und Reinigen der Drahtführungen .....	43
Türkontakte Schalter .....	12	Austausch des Leuchtmittels im Garraum ....	44
Kühlgebläse .....	12	<b>Tabelle Störungen und Fehler .....</b>	45
Backofenausrüstung und Zubehör .....	12	Besondere Hinweise und Störungsmeldungen .....	45
<b>Vor dem ersten Gebrauch .....</b>	<b>14</b>	<b>Entsorgung .....</b>	46
<b>Mikrowellenfunktion .....</b>	<b>15</b>	Entsorgung von Gerät und Verpackung .....	46
<b>Zum ersten Mal einschalten .....</b>	<b>16</b>		
<b>Auswahl der Einstellungen .....</b>	<b>17</b>		
Professioneller Modus (pro bake) .....	17		
Automatischer Modus (auto bake) .....	24		

Wir bedanken uns für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf unseres Gerätes erwiesen haben.

Um Ihnen den Gebrauch des Gerätes zu vereinfachen, haben wir eine ausführliche Gebrauchsanleitung beigelegt. Diese soll Ihnen helfen, sich so schnell wie möglich mit Ihrem neuen Gerät anzufreunden.

Prüfen Sie zuerst, ob Sie das gekaufte Produkt unbeschädigt erhalten haben. Falls Sie einen Transportschaden festgestellt haben, treten Sie bitte umgehend mit der Verkaufsstelle in Verbindung, bei der Sie das Gerät gekauft haben, oder mit dem Regionallager, aus dem Ihnen das Gerät zugestellt wurde. Die entsprechenden Telefonnummern finden Sie auf der Rechnung bzw. auf dem Lieferschein.

Anweisungen zur Installation und zum Anschluss finden Sie auf einem separaten Blatt.

Bedeutung der Symbole in der Gebrauchsanleitung:

## INFORMATION!

Information, Rat, Tipp oder Empfehlung

## WARNUNG!

Warnung – Gefahr

Es ist sehr wichtig, dass Sie diese Gebrauchsanleitung aufmerksam durchlesen.

## **WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE – LESEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.**

Das Gerät darf nur von einem Kundendienst oder einem autorisierten Elektrofachmann angeschlossen werden. Im Fall von unfachmännischen Eingriffen oder Reparaturen des Gerätes, besteht die Gefahr schwerer Körperverletzungen und Beschädigungen des Gerätes.

Die Trennvorrichtungen müssen gemäß den Verkabelungsregeln in die feste Verkabelung eingebaut werden.

Auf das Gerät darf keine Dekorationsblende montiert werden, da es zur Überhitzung kommen kann.

Bei Beschädigung des Anschlusskabels, darf dieses nur vom Hersteller, seinem autorisierten Kundendienst oder einer entsprechend qualifizierten Person ausgetauscht werden, um einen Stromschlag zu vermeiden (nur für Geräte, die mit einem Verbindungskabel ausgeliefert werden).

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Personen, die über mangelnde Erfahrung oder Wissen verfügen, benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und sie die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder nicht mit dem Gerät spielen lassen. Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.

**WARNHINWEIS:** Bei eingeschaltetem Gerät können die äußeren Bauteile heiß werden. Kleinkinder sollten sich nicht in der Nähe des Gerätes aufhalten.

**WARNUNG:** Das Gerät und einige seiner zugänglichen Teile können während des Gebrauchs sehr heiß werden. Achten Sie darauf, die Heizelemente nicht zu berühren. Kinder unter 8 Jahren sollten vom Gerät ferngehalten werden, außer sie werden ständig beaufsichtigt.

Das Gerät ist nicht zur Steuerung durch externe Timer oder verschiedene Steuerungssysteme geeignet.

Verwenden Sie keine scharfen Scheuermittel oder scharfen Metallschaber, um das Backofentürglas/das Glas der Scharnierdeckel des Kochfelds (je nach Bedarf) zu reinigen, da diese die Oberfläche zerkratzen können, was zu Glasbruch führen kann.

Verwenden Sie zum Reinigen des Gerätes keine Dampfreiniger oder Hochdruckreiniger, da dies einen Stromschlag verursachen kann.

**WARNHINWEIS:** Vergewissern Sie sich vor dem Austausch des Leuchtmittels im Garraum, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist, um die Gefahr eines Stromschlags zu verhindern.

Gießen Sie niemals Wasser direkt auf den Boden des Ofenraums. Temperaturunterschiede können zu einer Beschädigung der Emailbeschichtung führen.

### **Sicherer Umgang mit dem Mikrowellenofen**

**WARNUNG:** Aufgrund der extrem hohen Temperaturen, die bei der Verwendung des Geräts im Kombinationsmodus entstehen, wird empfohlen, dass Kinder den Ofen nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.

**WARNUNG:** Wenn die Tür oder die Türdichtungen beschädigt sind, darf der Ofen nicht in Betrieb genommen werden, bis er von einer kompetenten Person repariert worden ist.

**WARNUNG:** Die Durchführung von Wartungs- oder Reparaturarbeiten, bei denen die Abdeckungen zum Schutz vor Mikrowellenenergie entfernt werden müssen, ist für eine nicht fachkundige Person äußerst gefährlich.

**WARNUNG:** Flüssigkeiten und andere Lebensmittel dürfen nicht in verschlossenen Behältern aufgeheizt werden, da sie explodieren könnten.

Das Gerät ist für den Gebrauch in Haushalten und ähnlichen Umgebungen bestimmt, wie:

# Sicherheitshinweise

- Personalküchen in Geschäften und anderen Arbeitsumgebungen;
- Familienbetriebe;
- Wohneinheiten für Gäste in Hotels, Motels und anderen Beherbergungsbetrieben;
- Bed & Breakfast-Betriebe.

Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Kochgeschirr.

Verwenden Sie beim Kochen mit Mikrowellen keine Metallbehälter für Speisen oder Getränke.

Achten Sie beim Erhitzen von Speisen in Kunststoff- oder Papierbehältern auf den Ofen, da sich diese Verpackungen entzünden können.

Das Erhitzen von Getränken in der Mikrowelle kann zu einem verzögerten, explosionsartigen Kochen führen. Seien Sie daher beim Umgang mit dem Behälter mit dem erhitzten Getränk vorsichtig. Um dies zu verhindern, legen Sie während des Aufheizens einen nichtmetallischen Gegenstand (z. B. einen Holz-, Glas- oder Plastiklöffel) in den Behälter.

Um Verbrennungen zu vermeiden, sollte der Inhalt von Babyfläschchen und Babynahrungsgläsern vor dem Füttern geschüttelt oder umgerührt und die Temperatur kontrolliert werden.

Eier in der Schale sollten nicht in der Mikrowelle erhitzt werden, da sie auch nach dem Erhitzen in der Mikrowelle explodieren können.

Wenn Sie Rauch bemerken, schalten Sie das Gerät aus oder ziehen Sie den Netzstecker und halten Sie die Ofentür geschlossen, um eventuelle Flammen zu ersticken.

Der Mikrowellenofen dient zum Aufwärmen von Nahrungsmitteln und Getränken. Das Trocknen von Lebensmitteln oder Kleidung und das Erhitzen von Wärmepackungen oder -pads, Hausschuhen, Schwämmen, feuchten Tüchern usw. kann zu Verletzungen, Entzündungen oder Bränden führen.

Der Ofen sollte regelmäßig gereinigt werden, und eventuelle Speisereste sollten entfernt werden.

Wenn die Mikrowelle nicht in einwandfreiem, sauberem Zustand gehalten wird, kann dies zur Beschädigung der Oberfläche führen und die Lebensdauer des Gerätes beeinträchtigen bzw. gefährliche Situationen hervorrufen.

Wenn das Gerät in einen Küchenschrank mit Tür integriert ist, sollte die Schranktür während des Betriebs geöffnet sein.

# Andere wichtige Sicherheitswarnungen

Das Gerät ist nur zur Verwendung im Haushalt bestimmt. Verwenden Sie das Gerät nicht zu anderen Zwecken wie z.B. zum Beheizen von Räumen, Trocknen von Tieren, Papier, Textilien oder Kräutern, da es zur Beschädigung des Gerätes oder zu einem Brand kommen kann.

Das Gerät darf nur von einem Kundendienst oder einem autorisierten Elektrofachmann angeschlossen werden. Im Fall von unfachmännischen Eingriffen oder Reparaturen des Gerätes, besteht die Gefahr schwerer Körperverletzungen und Beschädigungen des Gerätes.

Wir empfehlen, dass das Gerät (aufgrund seines Gewichts) von mindestens zwei Personen getragen und installiert werden sollte.

Heben Sie das Gerät nicht an, indem Sie es am Türgriff halten.

Ofentürscharniere können bei übermäßiger Belastung beschädigt werden. Stellen oder setzen Sie sich nicht auf die offene Ofentür und lehnen Sie sich nicht dagegen. Stellen Sie auch keine schweren Gegenstände auf die Ofentür.

Wenn sich die Netzkabel anderer Geräte in der Nähe dieses Geräts in der Ofentür verfangen, können sie beschädigt werden, was wiederum zu einem Kurzschluss führen kann. Stellen Sie daher sicher, dass sich die Netzkabel anderer Geräte immer in sicherem Abstand befinden.

Sorgen Sie dafür, dass die Lüftungsöffnungen nicht bedeckt oder behindert sind.

Den Ofenraum nicht mit Aluminiumfolie auskleiden und keine Backbleche oder anderes Kochgeschirr auf den Ofenboden stellen. Dies würde die Luftzirkulation im Ofen behindern und verringern, den Backprozess verlangsamen und die Emailbeschichtung zerstören.

Wir empfehlen, das Öffnen der Ofentür während des Backens zu vermeiden, da dies den Stromverbrauch und die Kondensatansammlung erhöht.

Seien Sie am Ende des Backvorgangs und während des Backens beim Öffnen der Ofentür vorsichtig, da Verbrühungsgefahr besteht.

Um Kalkansammlungen zu vermeiden, lassen Sie die Ofentür nach dem Backen oder Verwenden des Ofens offen, damit der Ofenraum auf Raumtemperatur abkühlen kann.

Reinigen Sie den Backofen, wenn er vollständig abgekühlt ist.

Zu eventuellen Abweichungen bei der Farbe verschiedener Geräte innerhalb einer Designlinie kann es aus unterschiedlichen Gründen kommen, wie z.B. verschiedene Betrachtungswinkel, farbiger Hintergrund, Werkstoffe und Raumbeleuchtung.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und rufen Sie einen autorisierten Kundendienst an.

Der Backofen kann sicher mit oder ohne Backformführungen verwendet werden.

Lagern Sie keine Gegenstände im Ofen, die beim Einschalten des Ofens eine Gefahr darstellen könnten.

The deviation of the daily time display on the screen does not affect the functionality of the appliance and may be due to fluctuations in the frequency of the electrical network.

**Beachten Sie** den Mindestabstand zwischen der Oberkante des Backofens und dem nächstgelegenen Objekt darüber.

Der Mikrowellenofen dient zum Aufwärmen von Nahrungsmitteln und Getränken. Das Trocknen von Lebensmitteln oder Kleidung und das Erhitzen von Wärmepackungen oder -pads, Hausschuhen, Schwämmen, feuchten Tüchern usw. kann zu Verletzungen, Entzündungen oder Bränden führen.

# Andere wichtige Sicherheitswarnungen

**Verwenden Sie immer Ofenhandschuhe,** um Geschirr aus dem Ofen zu nehmen. Einige Töpfe, Pfannen oder Tabletts können die Wärme der Speisen aufnehmen und dadurch sehr heiß werden.

Achten Sie darauf, dass Sie **nur Kochgeschirr verwenden**, das für Mikrowellen geeignet ist. Verwenden Sie kein Kochgeschirr aus Stahl oder Kochgeschirr mit goldenen oder silbernen Zierkanten oder Ornamenten.

**Lassen Sie kein Zubehör oder Utensilien** im ausgeschalteten Ofen liegen. Schalten Sie einen leeren Ofen nicht ein, um ihn nicht zu beschädigen.

**Verwenden Sie kein** Kochgeschirr aus Porzellan, Keramik oder Steingut, wenn solche Materialien porös sind oder das Kochgeschirr innen nicht glasiert ist. Nach dem Erhitzen könnte die Feuchtigkeit, die in diese Poren eindringen würde, Risse verursachen. Verwenden Sie nur Kochgeschirr, das für die Verwendung in einem Mikrowellenherd vorgesehen ist.

**Lesen** und beachten Sie stets die Anweisungen zum Erhitzen im Mikrowellenherd, die auf der Lebensmittelverpackung angegeben sind.

**Vorsicht** beim Erhitzen von alkoholhaltigen Speisen, da sich im Backofen ein brennbares Gemisch aus Alkohol und Luft bilden kann. Seien Sie beim Öffnen der Tür vorsichtig.

Die Verwendung von Metallgeschirr, Gabeln, Löffeln, Messern oder Heftklammern oder Verschlüssen an **Tiefkühlkostverpackungen wird beim Kochen** oder Erhitzen mit Mikrowellen oder einer Kombination aus Mikrowellen und Konvektionsbacken nicht empfohlen. Nach dem Erhitzen die Speisen umrühren oder ruhen lassen, bis sich die Hitze gleichmäßig verteilt.

Schließen Sie das Gerät nicht an das Stromnetz an, wenn im Stromkreis ein Fehlerstromschutzschalter installiert ist.

## **WARNUNG!**


**Lesen Sie vor dem Anschluss des Gerätes bitte aufmerksam die Gebrauchsanleitung durch. Die Beseitigung einer Störung bzw. Reklamation, die wegen eines unfachmännischen Anschlusses oder Gebrauchs entstanden ist, wird von der Garantie nicht gedeckt.**

# Gerätebeschreibung

## -💡 INFORMATION!

**Gerätefunktionen und Ausstattung hängen vom Modell ab.**


Zur Grundausstattung Ihres Geräts gehören Drahtführungen, ein flaches Backblech und ein Gitter.



- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. Bedieneinheit          | 5. Typenschild |
| 2. Türschalter            | 6. Ofentür     |
| 3. Beleuchtung            | 7. Türgriff    |
| 4. Führungen – Backebenen |                |


## Typenschild – Produktinformation

Am Rand des Ofens ist ein Typenschild mit grundlegenden Informationen zum Gerät angebracht.



- |                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| 1. Seriennummer | 5. Marke                     |
| 2. Modell       | 6. QR-Code (je nach Modell)  |
| 3. Typ          | 7. Code/ID                   |
| 4. Typ          | 8. Konformitätskennzeichnung |

## Bedieneinheit (vom Modell abhängig)



1. on | off Taste
2. (pro bake) professionelle Modustaste
3. (auto bake) Automatikmodustaste
4. Auswahl- und Bestätigungsknopf für Einstellungen
  - drehen Sie den Knopf, um eine Einstellung zu wählen
  - drücken Sie den Knopf, um die Einstellung zu bestätigen
5. (extra bake) Taste für zusätzliche Funktionen und allgemeine Geräteeinstellungen
6. (light) Taste zum Ein- und Ausschalten der Ofenbeleuchtung
7. Start | Stop -Taste zum Starten oder Anhalten und Bestätigen der Einstellungen
8. Display
  - A. Backsysteme, Stufenmodus (STEP)
  - B. spezielle Backsysteme, automatische Programme, Gratins
  - C. Uhr, Timerfunktionen, Temperaturfühler, Backzeit
  - D. spezielle Programme, Vorheizen
  - E. Temperatur, Gewicht, Leistung

## INFORMATION!

Berühren Sie die Tasten für eine bessere Tastenreaktion mit einem großen Bereich Ihrer Fingerspitze. Jedes Mal, wenn Sie eine Taste drücken, wird dies durch ein kurzes akustisches Signal bestätigt (sofern die Funktion verfügbar ist).

# Geräteausstattung


## Indikatorlämpchen

**Ofenbeleuchtung:** die Ofenbeleuchtung wird eingeschaltet, wenn Sie die Ofentür öffnen oder schließen, wenn Sie den Ofen einschalten, am Ende des Backvorgangs und wenn Sie die Taste für die Ofenbeleuchtung an der Steuereinheit berühren.

## Führungen

- Die Einschubebenen ermöglichen das Garen oder Backen auf 4 Rostebenen.
- Die Höhen der Führungen, in die die Gestelle eingesetzt werden können, sind von unten nach oben zu zählen.
- Die Einschubebenen 3 und 4 sind zum Grillen bestimmt.
- Beim Einsetzen von Zubehör sollte dies korrekt gedreht werden.
- Schieben Sie das Zubehör immer ganz in den Ofen.

## Seitliche Einhängegitter



Führen Sie bei Drahtführungen immer den Drahtrost (Gitter) und die Backbleche in den Schlitz zwischen dem oberen und unteren Teil jeder Führungsebene ein.

## Türkontakte Schalter

Wird die Ofentür während des Ofenbetriebs geöffnet, schaltet der Schalter die Heizungen, Mikrowellen und das Gebläse im Garraum aus. Beim Schließen der Tür schaltet der Schalter den Gerätebetrieb wieder ein.


## Kühlgebläse

Das Gerät ist mit einem Lüfter ausgestattet, der das Gehäuse, die Tür und die Gerätesteuereinheit kühlt. Nach dem Ausschalten des Ofens arbeitet der Lüfter kurz weiter, um den Ofen abzukühlen.

## Backofenausrüstung und Zubehör



**Verwenden Sie niemals den Rost, das flache Backblech oder das tiefe Backblech oder andere Metallteile oder Zubehör, wenn Sie ein System mit Mikrowellen betreiben.**




**BACKFORM AUS GLAS** ist zum Garen mit allen Backofensystemen und zum Garen mit Mikrowellen bestimmt. Sie kann auch zum Servieren verwendet werden.



Der **GITTERROST** wird zum Grillen oder als Halterung für eine Pfanne, ein Backblech oder eine Auflaufform mit den Backwaren verwendet.

## 💡 INFORMATION!

Es gibt eine Sicherheitsverriegelung am Gitter. Heben Sie daher das Gitter leicht vorne an, wenn Sie es aus dem Ofen herausziehen.



**FLACHES BACKBLECH** wird für flaches und kleines Gebäck verwendet. Es kann auch als Tropfschale verwendet werden.

## ⚠️ WARNUNG!

**Das flache Backblech kann sich beim Erhitzen im Ofen verformen. Sobald es abgekühlt ist, kehrt es in die ursprüngliche Form zurück. Eine solche Verformung beeinträchtigt seine Funktion nicht.**

## ⚠️ WARNUNG!


**Das Gerät und einige zugängliche Teile des Gerätes werden während des Back-/Bratvorgangs heiß.**

## Vor dem ersten Gebrauch

- Entfernen Sie das Ofenzubehör und alle Verpackungen (Pappe, Styroporschaum) aus dem Ofen.
- Wischen Sie das Ofenzubehör und den Innenraum mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine rauen oder aggressiven Tücher oder Reinigungsmittel.
- Heizen Sie den leeren Ofen mit Ober- und Unterhitze ungefähr eine Stunde lang bei einer Temperatur von 250 °C. Der charakteristische „Neue-Ofen-Duft“ wird freigesetzt; lüften Sie daher den Raum während dieses Vorgangs gründlich.


Mikrowellen werden verwendet zum **Kochen, Braten und Auftauen von Speisen**. Sie ermöglichen ein schnelles und effizientes Garen, ohne die Farbe oder Form der Speisen zu verändern.

Mikrowellen sind eine Art elektromagnetischer Strahlung. Solche Strahlung kommt in unserer Umwelt häufig in Form von radioelektrischen Wellen, Licht oder Infrarotstrahlen vor. Die Mikrowellenfrequenz liegt im Bereich von 2.450 MHz.



Nachfolgend sind ihre Eigenschaften aufgeführt:

- Mikrowellen werden von Metallen reflektiert,
- Mikrowellen wandern durch andere Materialien,
- Mikrowellen werden von Wasser-, Fett- und Zuckermolekülen absorbiert.



Wenn Lebensmittel Mikrowellen ausgesetzt werden, beginnen sich die Moleküle schnell zu bewegen und erzeugen dabei Wärme.

Die Mikrowellen dringen ca. 2,5 cm tief in das Lebensmittel ein. Bei dickeren Speisen wird der Kern der Speisen wie beim konventionellen Garen durch Wärmeleitung gegart.

## **⚠️ WARNUNG!**

**Verwenden oder aktivieren Sie niemals ein Mikrowellensystem, wenn der Ofen leer ist.**

# Zum ersten Mal einschalten

Nach dem Anschließen Ihres Gerätes oder nach einem längeren Stromausfall blinkt 12:00 auf dem Display.

Wählen und bestätigen Sie zunächst die folgenden Grundeinstellungen.

## - Ø - INFORMATION!

Ändern Sie sie durch Drehen des **KNOPFS**. Um die gewünschte Einstellung zu bestätigen, drücken Sie den **KNOPFS** oder berühren Sie die ▷□ Taste.



### 1. UHRZEITEINSTELLUNG

Stellen Sie die Uhrzeit ein. Stellen Sie zuerst die Minuten ein und bestätigen Sie sie. Stellen Sie dann die Stunden ein und bestätigen Sie sie.

## - Ø - INFORMATION!

Um die Uhr später einzustellen oder zu korrigieren, siehe Kapitel Zusatzfunktionen.



### 2. LAUTSTÄRKE DES AKUSTISCHEN SIGNALS

Mittlere Lautstärke ist die Standardeinstellung. Das Zeichen **VOL** und der aktuell eingestellte Wert für die akustische Signallautstärke werden auf der Anzeigeeinheit angezeigt. Drehen Sie den KNOPF, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.



### 3. ANZEIGE-DIMMER

Mittlere Lichtintensität ist die Standardeinstellung. Das Zeichen **brht** und der aktuell eingestellte Wert für die Anzeigelichtintensität werden auf der Anzeigeeinheit angezeigt. Drehen Sie den KNOPF, um die Beleuchtungsstärke zu erhöhen oder zu verringern.

Nachdem Sie die gewählten Einstellungen bestätigt haben, wird die Uhr auf dem Display angezeigt. Das Gerät befindet sich im Standby-Modus.

# Auswahl der Einstellungen

Die Schnittstelle ermöglicht die Auswahl mehrerer Betriebsarten:

- Professioneller Modus (pro bake)
- Automatischer Modus (auto bake)
- Zusätzliche Funktionen (extra bake)
- Stufenprogramm (STAGE) im professionellen Modus (pro bake)
- Automatische Programme im Automatikmodus (auto bake)


## -💡 INFORMATION!

- Drehen Sie den KNOPFS, um durch die Einstellungen zu scrollen.
- Bestätigen Sie zunächst die gewählte Einstellung durch Drücken des KNOPFES und ändern Sie dann die Einstellung.
- Bestätigen Sie jede Einstellung durch Drücken des Knopfes.
- Eine Linie und ein Pfeil geben die Position des Parameters an, den Sie einstellen möchten.
- Drücken Sie die ▷□ Taste, um das Programm zu starten.
- Bedienung der ① Taste:
  - kurzes Berühren: schalten Sie den Ofen ein oder aus, stoppen Sie den Backvorgang oder die Funktion.
  - langes Berühren: der Ofen schaltet auf niedrigen Stromverbrauch (Stromsparmodus) um. Keine Tasten oder KNÖPFE sind aktiv, mit Ausnahme der ① Taste. Zum Einzuschalten des Ofens diese Taste lange berühren.

## Professioneller Modus (pro bake)

Mit dieser Funktion können die Backparameter - Backsystem, Temperatur, Schnellaufheizung und Backzeit - frei nach dem Ermessen des Benutzers eingestellt werden.

Berühren Sie die  Taste und stellen Sie Folgendes ein:



- A Backsystem
- C Programmdauer
- D Schnelles Vorheizen
- E Temperatur/Leistung (für Systeme mit Mikrowellen)

## -💡 INFORMATION!

Stellen Sie bei kombinierten Systemen mit Mikrowellen zuerst die Temperatur ein. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken auf den KNOPF. Stellen Sie dann die Mikrowellenleistung ein.

# Auswahl der Einstellungen

Zusätzlich kann Folgendes eingestellt werden:

- Timerfunktionen (siehe Kapitel Timerfunktionen)
- Stufenbackmodus (STAGE) (siehe Kapitel Stufenprogramm)
- Gratinieren (GRATIN) (siehe Kapitel Starten des Garvorgangs)

## Schnelles Vorheizen

Verwenden Sie die Schnellvorheizfunktion, wenn Sie den Backofen möglichst schnell auf die gewünschte Temperatur aufheizen möchten.

Um das schnelle Vorheizen zu aktivieren, drehen Sie den KNOPF auf die Einstellung **FAST PREHEAT °C** (siehe Abbildung, Etikett D). Bestätigen Sie die Auswahl. Drehen Sie den KNOPF, um das vollständig beleuchtete Zeichen auszuwählen, und bestätigen Sie dies. Die Funktion ist jetzt aktiviert.

Wenn die gewählte Temperatur erreicht ist, stoppt der Vorwärmvorgang und ein akustisches Signal ertönt. **door** erscheint auf der Anzeigeeinheit. Öffnen Sie die Tür und legen Sie die Lebensmittel ein. Das Programm backt automatisch mit den gewählten Einstellungen weiter.

## - ⓘ INFORMATION!

Wenn die Schnellvorheizfunktion aktiviert ist, kann die Startverzögerungsfunktion nicht verwendet werden.

## Auswahl des Kochsystems

## - ⓘ INFORMATION!

Gerätefunktionen und Ausstattung hängen vom Modell ab.

Symbol	Verwendung
	<b>HEISSLUFT</b> Heiße Luft ermöglicht einen besseren Heißluftstrom um das Gargut. Auf diese Weise trocknet es die Oberfläche aus und erzeugt eine dicke Kruste. Verwenden Sie dieses System, um Fleisch, Gebäck und Gemüse zu kochen und Lebensmittel gleichzeitig auf einem oder mehreren Rosten zu trocknen.
	<b>PIZZA-SYSTEM</b> Dieses System ist optimal zum Backen von Pizza und Gebäck mit höherem Wassergehalt. Verwenden Sie es, um auf einem einzigen Rost zu backen, wenn Sie möchten, dass das Essen schneller zubereitet und knuspriger wird.
	<b>EXTRA KNUSPRIG (INTENSIVES BACKEN)</b> Diese Garmethode führt zu einer knusprigen Kruste ohne zusätzliches Fett. Dies ist eine gesunde Version der Fast-Food-Zubereitung, was in einem geringeren Kaloriengehalt resultiert. Geeignet für kleinere Stücke Fisch, Gemüse und tiefgefrorene knusprige Produkte (Pommes frites, Chicken Nuggets).
	<b>GRILL MIT HEISSLUFT</b> Heißluft ermöglicht eine bessere Umströmung der Speisen. Dadurch trocknet die Oberfläche aus. In Kombination mit der Grillheizung ergibt dies auch eine intensivere Farbe. Zum schnelleren Backen von Fleisch und Gemüse.

# Auswahl der Einstellungen

Fortsetzung der Tabelle von der vorigen Seite

Symbol	Verwendung
	<b>TURBO BAKE</b> Für Gerichte, bei denen eine gleichmäßige Knusprigkeit von allen Seiten erwünscht ist. Das System eignet sich auch als erster Schritt im Stufenbackmodus, da es eine schnelle Bräunung der Oberfläche in der ersten Stufe und ein langsames Backen in der zweiten Stufe ermöglicht. Das Fleisch wird saftig mit einer schön gebräunten Kruste.
	<b>GROSSFLÄCHENGRILL</b> Verwenden Sie dieses System, um große Mengen flacher Speisen wie Toast, offene Sandwiches, Grillwürste, Steaks, Fisch, Spieße usw. zu grillen sowie gratiniert zu kochen und die Kruste zu bräunen. Die oben am Ofenraum angebrachten Heizungen erwärmen die gesamte Oberfläche gleichmäßig. Maximal zulässige Temperatur: 240 °C
	<b>OBER- UND UNTERHITZE</b> Verwenden Sie dieses System zum konventionellen Backen auf einem einzigen Rost, zum Zubereiten von Soufflés und zum Backen bei niedrigen Temperaturen (langsam Garen).
	<b>SANFTES BACKEN</b> Zum sanften und remove langsamen Garen von empfindlichen Speisen (weiche Fleischstücke) und Backen von Gebäck mit knusprigem Boden.
	<b>OBER- UND UNTERHITZE MIT LÜFTER</b> Zum gleichmäßigen Backen von Speisen auf einem einzigen Rost und zum Zubereiten von Aufläufen.
	<b>GROSSFLÄCHENGRILL MIT LÜFTER</b> Zum Braten von Geflügel und größeren Fleischstücken unter einem Grill.
	<b>GROSSFLÄCHENGRILL UND UNTERHITZE</b> Zum schnelleren Backen auf einem einzigen Rost und zum knusprigen Bräunen der Oberseite Ihres Gebäcks.
	<b>GRILL MIT UNTERHITZE UND LÜFTER</b> Zum optimalen Backen von Hefeteig, allen Brotsorten und zur Konservierung.
	<b>MIKROWELLEN</b> Diese werden zum schnellen Aufwärmen, Auftauen und Garen von Speisen verwendet.
	<b>HEISSLUFT UND MIKROWELLEN</b> Bei diesem System wird der Heißluftstrom um die Lebensmittel verbessert, um die Oberfläche auszutrocknen und eine dicke Kruste zu erzeugen. Mikrowellen unterstützen und beschleunigen den Garprozess. Zum schnelleren Garen oder Braten von Fleisch, Gebäck und Gemüse.
	<b>GROSSEN GRILL MIT GEBLÄSE UND MIKROWELLEN</b> Zum schnelleren Braten von Geflügel, Fisch und größeren Fleischstücken unter einem Grill. Mikrowellen unterstützen und beschleunigen den Garprozess.

# Auswahl der Einstellungen

Fortsetzung der Tabelle von der vorigen Seite

Symbol	Verwendung
	<b>KONVENTIONELLES KOCHEN MIT GEBLÄSE UND MIKROWELLEN</b> Zum schnelleren Garen von gratinierten Speisen. Mikrowellen unterstützen und beschleunigen den Garprozess.
	<b>OBERE HEIZUNG MIT HEISSLUFT UND MIKROWELLEN</b> Diese Garmethode führt zu einer knusprigen Kruste, ohne zusätzliches Fett. Dies ist eine gesunde Variante des Fast-Food-Frittierens, mit weniger Kalorien im gegarten Essen. Für kleinere Fleisch-, Fisch- und Gemüsestücke. Mikrowellen unterstützen und beschleunigen den Garprozess.

## -Φ- INFORMATION!

Bei diesen Systemen, außer bei Systemen mit MIKROWELLEN, ist es möglich, die Gratin-Funktion zu verwenden (siehe Kapitel „Garvorgang starten“).

### Mikrowellenleistungsstufe


Leistung	Verwendung
1000 W	Schnelles Aufwärmen von Getränken, Wasser und Speisen mit viel Flüssigkeit.
750 W	Garen von frischem oder gefrorenem Gemüse.
600 W	Schmelzen von Schokolade. Garen von Fleisch und Meeresfrüchten. Garen von Beilagen.
360 W	Aufwärmen und Garen von empfindlichen Eierspeisen.
180 W	Auftauen anderer Lebensmittel, Butter streichfähig machen, Eiscreme antauen.
90 W	Auftauen von Sahnegebäck, Obst, Gemüse und Hackfleisch.

Berühren Sie die ▷□ Taste, um den Garvorgang zu starten. Ausgewählte Einstellungen werden auf der Anzeigeeinheit angezeigt.

# Auswahl der Einstellungen

## Timer-Funktionen

Drehen Sie den KNOPFS um die Timerfunktionen auszuwählen.



Symbol	Beschreibung	Verwendung
🕒	<b>Backzeit</b>	In diesem Modus können Sie die Betriebsdauer für den Herd festlegen.
⏰	<b>Kurzzeitwecker</b>	Der Kurzzeitwecker arbeitet unabhängig vom Betrieb des Herds. Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich das Gerät nicht automatisch ein oder aus.
🍴	<b>Verzögertes Ende</b>	Verwenden Sie diesen Modus, wenn Sie möchten, dass die Speisen zeitverzögert gekocht werden. Geben Sie die Dauer und die gewünschte Endzeit des Garvorgangs ein. Das Gerät startet automatisch und beendet seinen Betrieb zum gewünschten Zeitpunkt.



### Backzeit einstellen

In diesem Modus können Sie die Dauer des Backofenbetriebs festlegen.

Auf dem Display erscheint 🕒 für die Dauer des Betriebs. Drehen Sie den KNOPF, um die gewünschte Betriebszeit einzustellen. Bestätigen Sie die Einstellung durch Drücken des KNOPFES.

Berühren Sie die ▷□ Taste, um den Backvorgang zu starten.



### Einstellung des Timers

Der Timer kann unabhängig vom Ofenbetrieb verwendet werden. Die längste mögliche Einstellung ist 24 Stunden. Während der letzten Minute wird der Timer in Sekunden angezeigt.

Drehen Sie den KNOPF, um das ⏳ Symbol auszuwählen und bestätigen Sie Ihre Einstellung. Drehen Sie den Knopf und stellen Sie die Dauer des Kurzzeitweckers ein. Bestätigen Sie die Einstellung durch Drücken des KNOPFES.



### Einstellung zeitverzögertes Ende

#### ⌚ INFORMATION!

Ein verzögter Start ist nicht möglich, wenn Sie ein System mit Mikrowellen auswählen oder wenn Sie die Vorheizfunktion einschalten.

# Auswahl der Einstellungen

Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie nach einer bestimmten Zeit mit dem Garen im Ofen beginnen möchten. Legen Sie das Koch-/Backgut in den Ofen und stellen Sie das System und die Temperatur ein. Stellen Sie dann die Programmduer und die Zeit ein, zu der das Essen fertig gegart sein soll.

Beispiel:

Aktuelle Zeit: 12:00 (Mittag)

Kochzeit: 2 Stunden

Kochende: um 18:00 Uhr

Das Garzeitsymbol  erscheint auf der Anzeigeeinheit. Wählen Sie die Einstellung und bestätigen Sie diese durch Drücken des KNOPFES (in unserem Fall 2:00). Drücken Sie den KNOPF erneut und drehen Sie ihn, um das Symbol auszuwählen . Bestätigen und stellen Sie die Uhrzeit ein, zu der Ihr Essen fertig sein soll (in unserem Fall ist dies 18:00 oder 18:00 Uhr). Die gewünschte Endzeit des Garvorgangs wird auf dem Display angezeigt (18:00). Bestätigen Sie die Einstellung durch Drücken auf den KNOPF.

Berühren Sie die  Taste, um den Backvorgang zu starten.

Während der Wartezeit auf die Aktivierung schaltet der Ofen in einen teilweisen Standby-Modus (die Anzeigeeinheit wird dunkel). Der Ofen schaltet sich mit den ausgewählten Einstellungen automatisch ein (in unserem Fall um 16:00 Uhr). Der Ofen schaltet sich zur eingestellten Zeit aus (in unserem Fall ist dies um 18:00 Uhr).

## INFORMATION!

Die Kochendzeit und die Uhr wechseln sich auf der Anzeigeeinheit ab.

Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich der Ofen automatisch ab. Auf dem Display erscheint **End**. Ein akustisches Signal ertönt, das Sie durch Berühren einer beliebigen Taste abschalten können. Nach einer Minute wird das akustische Signal automatisch ausgeschaltet.

## WARNUNG!

**Diese Funktion ist nicht für Lebensmittel geeignet, die ein schnelles Vorwärmen erfordern.**


**Verderbliche Lebensmittel sollten nicht lange im Ofen aufbewahrt werden. Überprüfen Sie vor Verwendung dieses Modus, ob die Uhr am Gerät richtig eingestellt ist.**

## INFORMATION!

Die Timerauswahl-Funktion kann durch langes Drücken des KNOPFS auf 00:00 zurückgesetzt werden.

## STUFENPROGRAMM

Diese Funktion ermöglicht das Backen in zwei Schritten oder Etappen (zwei aufeinanderfolgende Backvorgänge werden zu einem einzigen Garvorgang zusammengefasst).



### STAGE1, (STAGE2)

C Programmdauer/Programmende (siehe Kapitel „Timerfunktionen“)

E Temperatur/Leistung

#### Schritt: STAGE1

Stellen Sie im  Modus das Backsystem und die Temperatur ein. Sie können auch die Funktion des schnellen Vorheizens wählen. Stellen Sie dann die Backdauer für STAGE1 ein (siehe Kapitel Timer-Funktionen). Bestätigen Sie die Einstellung durch Drücken auf den KNOPF.

#### -💡- INFORMATION!

In STAGE1 können Sie den verzögerten Start einstellen; Sie können dann jedoch die Schnellvorwärmung nicht aktivieren.

#### Schritt: STAGE2

Drücken und halten Sie die  Taste. Auf dem Display erscheint STAGE2 (zweiter Garschritt) (der erste wurde bereits eingestellt). Stellen Sie das Backsystem, die Temperatur und die Dauer ein. Bestätigen Sie die Einstellung durch Drücken auf den KNOPF.

Wenn Sie möchten, können Sie auch STAGE1 oder STAGE2 vor dem Start ändern.

Berühren Sie die  Taste und wählen Sie STAGE1. Jetzt können Sie die Einstellungen ändern. Dann machen Sie dasselbe für STAGE2.

Um den Stufenmodus zu löschen, drücken und halten Sie die  Taste.

Berühren Sie die  Taste, um mit dem Backen zu beginnen. Der Ofen beginnt zunächst mit den für STAGE1 ausgewählten Einstellungen zu arbeiten. Wenn STAGE1 abgeschlossen ist, wird STAGE2 aktiviert.


# Auswahl der Einstellungen

## ⌚ Automatischer Modus (auto bake)

In diesem Modus können Sie zwischen speziellen Backsystemen oder automatischen Programmen (voreingestellten Programmen für bestimmte Arten von Lebensmitteln) wählen.

### Spezielle Backsysteme

Berühren Sie die ⌚ Taste und stellen Sie Folgendes ein:



B Spezialbacksysteme

C Programmdauer (siehe Kapitel „Timerfunktionen“)

E Temperatur/Leistung

Drehen Sie den KNOPF und wählen Sie Ihre Einstellungen. Voreingestellte Werte werden angezeigt: Sie können die Temperatur und die Programmdauer ändern.

Symbol	Verwendung
✖️	<b>BACKEN VON TIEFKÜHLKOST</b> <sup>1)</sup> Diese Methode ermöglicht das Backen von Tiefkühlkost in kürzerer Zeit ohne Vorheizen. Optimal für vorgebackene Tiefkühlprodukte (Backwaren, Croissants, Lasagne, Pommes Frites, Hähnernuggets), Fleisch und Gemüse.
🍕	<b>PIZZA-SYSTEM</b> <sup>1)</sup> Dieses System ist optimal zum Backen von Pizza und Gebäck mit höherem Wassergehalt. Verwenden Sie es, um auf einem einzigen Rost zu backen, wenn Sie möchten, dass das Essen schneller zubereitet und knuspriger wird.
警示教育	<b>LANGSAMES BACKEN</b> <sup>2)</sup> Zum sanften, langsamen und gleichmäßigen Backen von Fleisch, Fisch und Gebäck auf einem einzigen Rost. Bei dieser Kochmethode behält das Fleisch einen höheren Wassergehalt, wodurch es saftiger und zarter wird, während das Gebäck gleichmäßig gebräunt/gebacken wird. Dieses System wird im Temperaturbereich zwischen 140 °C und 220 °C eingesetzt.
-extra	<b>EXTRA KNUSPRIG (INTENSIVES BACKEN)</b> <sup>1)</sup> Diese Garmethode führt zu einer knusprigen Kruste ohne zusätzliches Fett. Dies ist eine gesunde Version der Fast-Food-Zubereitung, was in einem geringeren Kaloriengehalt resultiert. Geeignet für kleinere Stücke Fisch, Gemüse und tiefgefrorene knusprige Produkte (Pommes frites, Chicken Nuggets).

<sup>1)</sup> In diesen Systemen kann die Gratinfunktion verwendet werden (siehe Kapitel „Starten des Garvorgangs“).

<sup>2)</sup> Diese Funktion wird zur Bestimmung der Energieeffizienzklasse gemäß der Norm EN 60350-1 verwendet.

### Schnelles Vorheizen

Bei einigen Gerichten in der Backautomatik ist auch die Funktion des schnellen Vorheizens vorgesehen. Das Zeichen wird vollständig beleuchtet sein. Wenn die gewählte Temperatur erreicht ist, stoppt der Vorwärmvorgang und ein akustisches Signal ertönt. **door** erscheint auf der

# Auswahl der Einstellungen

Anzeigeeinheit. Öffnen Sie die Tür und legen Sie die Lebensmittel ein. Das Programm backt automatisch mit den gewählten Einstellungen weiter.

## INFORMATION!


Wenn die Schnellvorheizfunktion aktiviert ist, kann die Startverzögerungsfunktion nicht verwendet werden.

# Auswahl der Einstellungen

## Automatische Programme

Im automatischen Modus (auto bake) können Sie zwischen zahlreichen automatischen Programmen wählen (das Gerät empfiehlt die optimale Kochmethode, Temperatur und Garzeit je nach Art der angegebenen Lebensmittel).

**Drücken und halten** Sie die  Taste, um die Automatikprogramme auf der Anzeigeeinheit anzuzeigen (siehe Tabelle). Wenn möglich, können Sie auch das Gewicht der Lebensmittel einstellen. Bestätigen Sie jede Einstellung, indem Sie den KNOPF drücken. Berühren Sie die  -Taste, um mit dem Backen zu beginnen. Voreingestellte Werte erscheinen auf der Anzeigeeinheit.



A Ein Backsystem

C automatische Programmanzeige/Programmdauer

D schnelles Vorwärmen

E ausgewählte Menge

Indikation	Programmname	Ausrüstung	Stufe	Vorheizen	Drehen
Pr01	<b>Spritzgebäck</b>	flaches Backblech	2	ja	nein
Pr02	<b>Cupcakes</b>	flaches Backblech	2	ja	nein
Pr03	<b>Biskuittorte</b>	Backform/Auflaufform auf Rost	1	ja	nein
Pr04	<b>Hefeteig-Gebäck</b>	flaches Backblech	2	ja	nein
Pr05	<b>Blätterteig-Gebäck</b>	flaches Backblech	2	ja	nein
Pr06	<b>Apfelkuchen</b>	Backform/Auflaufform auf Rost	2	nein	nein
Pr07	<b>Apfelstrudel</b>	flaches Backblech	2	nein	nein
Pr08	<b>Schokoladensoufflé</b>	Backform/Auflaufform auf Rost	2	ja	nein
Pr09	<b>Aufgehen und Prüfen</b>	flaches Backblech	1	nein	nein
Pr10	<b>Brot</b>	flaches Backblech	1	nein	nein
Pr11	<b>Schweinebraten</b>	kleine Auflaufform auf Rost	1	nein	nein
Pr12	<b>Kartoffelgratin</b>	Glaskasserole	1	nein	nein
Pr13	<b>Geflügel - ganz</b>	Drahtrost mit Tropfschale	2	nein	nach 2/3 der Garzeit
Pr14	<b>Geflügel - kleinere Stücke</b>	Drahtrost mit Tropfschale	2	nein	nach 2/3 der Garzeit

# Auswahl der Einstellungen

Fortsetzung der Tabelle von der vorigen Seite

<b>Indikation</b>	<b>Programmname</b>	<b>Ausrüstung</b>	<b>Stufe</b>	<b>Vorheizen</b>	<b>Drehen</b>
Pr15	<b>Hackbraten</b>	Backform/Auflaufform auf Rost	1	nein	nein
Pr16	<b>Im Ofen gebackenes Rindersteak</b>	Drahtrost mit Tropfschale	3	nein	nach 2/3 der Garzeit
Pr17	<b>Fleisch - langsames Kochen</b>	kleine Auflaufform auf Rost	1	ja	nein
Pr18	<b>Gebackener/gegrillter Fisch</b>	Drahtrost mit Tropfschale	3	nein	nach 2/3 der Garzeit
Pr19	<b>Ofenkartoffeln - Kartoffelpalten</b>	Allzweck-Tiefbackblech	2	nein	nein
Pr20	<b>Popcorn</b>	Glaskasseroles	1	nein	nein
Pr21	<b>Lasagne</b>	Backform/Auflaufform auf Rost	1	nein	nein
Pr22	<b>Pizza</b>	flaches Backblech	1	ja	nein


## -Ü- INFORMATION!

Die Gratinierfunktion kann mit einigen Automatikprogrammen verwendet werden, außer mit Pr20 (siehe Kapitel „Starten des Garvorgangs“).

# Auswahl der Einstellungen

## ❖ Auswahl der zusätzlichen Funktionen (extra bake)

Berühren Sie die ❖ Taste zum Anzeigen zusätzlicher Funktionen mit ihren jeweiligen voreingestellten Werten auf der Anzeigeeinheit.



C Garzeit

D Programm

E voreingestellte Temperatur

Drehen Sie den KNOPF und wählen Sie das Programm aus. Voreingestellte Werte werden angezeigt: Einige Programme ermöglichen das Einstellen der Temperatur und der Garzeit.

### -❖- INFORMATION!

Drehen Sie den KNOPF, um durch die Programme zu scrollen. Bestätigen Sie jede Einstellung durch Drücken des Knopfes.



#### **Aqua clean**

Mit diesem Programm lassen sich Flecken im Backofen leicht entfernen (siehe Kapitel Reinigung und Pflege).



#### **Auftauen**

Verwenden Sie diese Funktion zum langsamen Auftauen von Tiefkühlkost (Kuchen, Gebäck, Brot, Brötchen und tiefgefrorenes Obst).

Nach Ablauf der Hälften der Auftauzeit sollten Sie das Gefriergut wenden, umrühren oder voneinander trennen, falls einzelne Stücke zusammengefroren sind.



#### **Wiedererwärmung**

Diese dient zum Warmhalten der bereits gegarten Speisen. Sie können die Temperatur und die Start- und Endzeit für das Aufwärmen einstellen.



#### **Erwärmung der Teller**

Diese Funktion ist zum Wärmen von Tafelservice geeignet. Im warmen Teller bleibt die servierte Speise länger warm. Sie können die Temperatur und die Start- und Endzeit für das Aufwärmen einstellen.

## Sperrtasten

Um die Kindersicherung zu aktivieren, halten Sie die Lichttaste (5 Sekunden lang) gedrückt  . **Loc** erscheint auf der Anzeigeeinheit. Wenn Sie die Lichttaste erneut lange drücken, wird die Kindersicherung deaktiviert.

- Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, ohne dass die Timerfunktion aktiviert ist (nur die Uhr wird angezeigt), funktioniert der Backofen nicht.
- Wird die Kindersicherung nach dem Einstellen einer Timerfunktion aktiviert, funktioniert der Backofen normal; Es ist jedoch nicht möglich, die Einstellungen zu ändern.
- Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, können weder Koch- oder Backsysteme (Modi) noch Zusatzfunktionen verändert werden. Der Koch-/Back-/Bratvorgang kann nur gestoppt oder ausgeschaltet werden.
- Die Kindersicherung bleibt auch nach dem Ausschalten des Backofens aktiv. Falls Sie ein neues Programm einstellen möchten, müssen Sie zuerst die Kindersicherung ausschalten.

# Start des Back-/ Bratvorgangs

- ▷□ Starten Sie den Garvorgang durch Drücken der ▷□ Taste gedrückt. Bis zum erstmaligen Erreichen der eingestellten Temperatur werden die aktuelle und die eingestellte Temperatur im Display abwechselnd angezeigt. Zuerst blinkt das Temperatursymbol. Wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist, erlischt sie.

## -💡 INFORMATION!

Wenn keine Timerfunktion ausgewählt ist, wird die Garzeit auf der Anzeigeeinheit angezeigt. Ein kurzes akustisches Signal wird ausgegeben, wenn der Ofen die ausgewählte Temperatur erreicht.

▼▼ GRATIN ▼▼

### **Extra-Gratin**

Sie können diese Funktion erst 10 Minuten nach Beginn des Garvorgangs aktivieren (das Symbol ▼▼ GRATIN ▼▼ erscheint auf dem Display).

Drücken Sie auf den KNOPF, um die Einstellungen zu öffnen. Drehen Sie den KNOPF auf das Zeichen ▼▼ GRATIN ▼▼ und bestätigen Sie Ihre Auswahl. Drehen Sie den KNOPF erneut und wählen Sie das vollständig aufleuchtende Zeichen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl. Die Funktion ist jetzt aktiviert. Auf dem Display erscheint eine Garzeit von 10 Minuten (10:00).

Um die Dauer zu ändern, drücken Sie zweimal auf den KNOPF und drehen Sie ihn, um die Zeit einzustellen (max. 30 min). Bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Diese Funktion benutzt man in der letzten Backphase oder nach dem Backvorgang, wenn Sie Soße (Nassmarinade) oder Trockenmarinade auf die Lebensmittel geben oder wenn Sie die Kruste zusätzlich bräuen möchten. Beim Gratieren bildet sich auf dem Gericht eine goldbraune Kruste, die das Gargut vor dem Austrocknen schützt und gleichzeitig für ein schöneres Aussehen und besseren Geschmack sorgt.

## -💡 INFORMATION!

Die Funktion kann auch während der Ausführung ausgeschaltet werden. Drehen Sie den KNOPF auf die Einstellung ▼▼ GRATIN ▼▼ und drücken Sie zur Bestätigung auf den KNOPF. Wählen Sie das gedimmte Zeichen und bestätigen Sie es durch Drücken auf den KNOPF.

# Ende des Garvorgangs und Ausschalten des Ofens

Starten Sie den Garvorgang durch Berühren der Taste. **End** erscheint auf dem Display und ein akustisches Signal wird ausgegeben.

## INFORMATION!

Nach Abschluss des Vorgangs werden außer des Kurzzeitweckers auch alle Timer-Einstellungen gestoppt und gelöscht. Die Uhrzeit (Uhr) wird angezeigt. Der Lüfter läuft noch eine Weile weiter.

Nach dem Gebrauch des Ofens kann etwas Wasser im Kondensatkanal (unter der Tür) verbleiben. Wischen Sie den Kanal mit einem Schwamm oder einem Tuch ab.

# Auswahl der allgemeinen Einstellungen

Drücken und halten Sie die  Taste. **SEtt** wird einige Sekunden lang auf der Anzeigeeinheit angezeigt. Dann erscheint das Menü mit den allgemeinen Einstellungen.

## INFORMATION!

Drehen Sie den KNOPF, um durch die Einstellungen zu blättern. Bestätigen Sie jede Einstellung durch Drücken des Knopfes oder  der Taste.



### **Uhranzeige**

Drehen Sie den KNOPF, um die Uhr einzustellen. **CLoc** erscheint auf der Anzeigeeinheit. Nach der Bestätigung können Sie zwischen der 12- und 24-Stunden-Anzeige wählen. Bestätigen Sie, und stellen Sie dann die Uhr/Tageszeit ein. Stellen Sie zunächst die Minuten ein. Bestätigen Sie, stellen Sie dann die Stunden ein und bestätigen Sie erneut.



### **Lautstärke des akustischen Signals**

Wählen Sie zwischen drei Lautstärkestufen. Drehen Sie den KNOPF, um die **Vol**-Einstellung zu wählen. Bestätigen Sie die Einstellung und stellen Sie die Lautstärke ein. Es sind vier Lautstärkestufen zu finden (null Balken - AUS, ein, zwei oder drei Balken).



### **Displaybeleuchtung**

Wählen Sie zwischen drei Helligkeitsstufen des Displays. Drehen Sie den KNOPF, um die **brht**-Einstellung zu wählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl und wählen Sie eine niedrigere oder höhere Intensität. Es stehen drei Beleuchtungsstufen zur Verfügung (ein, zwei oder drei Balken).



### **Anzeigeeinheit – Nachtmodus**

Mit dieser Funktion wird das Display während der Nachtzeit (20:00 Uhr bis 6:00 Uhr) automatisch gedimmt (Umschalten von hoher auf niedrige Beleuchtungsstärke des Displays). Wählen Sie die **nGht**-Einstellung zu wählen. Drehen Sie den KNOPF, On oder OFF.



### **Standby**

Mit dieser Funktion schalten Sie die Uhranzeige ein oder aus. Wählen Sie die **hidE**-Einstellung zu wählen. Drehen Sie den KNOPF, um EIN- oder AUSzuschalten.



### **Automatische Schnellvorwärmung**

Diese Funktion ermöglicht die automatische Hinzufügung einer Schnellvorwärmung bei den Backsystemen, die dies ermöglichen. Drehen Sie den KNOPF, um die Einstellung **Auto**-Einstellung zu wählen. Wählen Sie On oder OFF.

# Auswahl der allgemeinen Einstellungen



## Sabbat

Die Sabbath-Funktion ermöglicht das Warmhalten von Speisen im Backofen, ohne den Backofen ein- oder ausschalten zu müssen. Drehen Sie den KNOPF zur Auswahl **SAbb**. Wählen Sie Onoder OFF. Stellen Sie die Dauer (zwischen 24 und 72 Stunden) und die Temperatur ein. Bestätigen Sie jede Einstellung durch Drücken des KNOPFES. Wenn Sie möchten, dass das Backofenlicht ständig leuchtet, schalten Sie es ein, indem Sie das  Symbol berühren. Berühren Sie die  Taste, um den Countdown zu starten. **SAbb** erscheint auf der Anzeigeeinheit. Alle Töne und Bedienungen werden deaktiviert, mit Ausnahme der  Taste.

## INFORMATION!

Bei einem Stromausfall wird der Sabbathmodus deaktiviert und der Ofen kehrt in den Ausgangszustand zurück.



## Werkseinstellungen

Diese Funktion ermöglicht das Zurücksetzen des Geräts auf die Werkseinstellungen. **FAct** erscheint auf der Anzeigeeinheit. Drehen Sie den KNOPF zur Auswahl rES. Drücken Sie die  Taste bis zum Ende der Animation gedrückt, um sie zu bestätigen.

## WARNUNG!

**Nach einem Stromausfall oder nach dem Ausschalten des Geräts bleiben zusätzliche Funktionseinstellungen nicht länger als einige Minuten gespeichert. Dann werden alle Einstellungen, außer der akustischen Signallautstärke und dem Anzeigedimmer, auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.**

# Allgemeine Tipps und Ratschläge zum Backen

- Entfernen Sie während des Backens alles unnötige Zubehör aus dem Ofen.
- Verwenden Sie Geräte aus hitzebeständigen, nicht reflektierenden Materialien (mitgelieferte Backbleche und Geschirr, emailliertes Kochgeschirr, Kochgeschirr aus gehärtetem Glas). Helle Materialien (Edelstahl oder Aluminium) reflektieren Wärme. Infolgedessen ist die thermische Verarbeitung von Lebensmitteln in ihnen weniger effektiv.
- Führen Sie die Backbleche immer bis zum Ende der Führungen ein. Stellen Sie beim Backen auf dem Rost die Backformen oder -bleche in die Mitte des Rosts.
- Für eine optimale Zubereitung der Speisen empfehlen wir, die in der Kochtabelle angegebenen Richtlinien zu beachten. Wählen Sie die niedrigere angegebene Temperatur und die kürzeste angegebene Garzeit. Wenn diese Zeit abgelaufen ist, überprüfen Sie die Ergebnisse und passen Sie die Einstellungen nach Bedarf an.
- Öffnen Sie die Backofentür während des Backens nicht, außer dies ist unbedingt erforderlich.
- Stellen Sie die Backbleche nicht direkt auf den Boden des Ofenraums.
- Verwenden Sie das Allzweck-Tiefbackblech nicht auf der ersten Führungsebene, während das Gerät in Betrieb ist.
- Decken Sie den Boden des Ofenraums oder den Rost nicht mit Aluminiumfolie ab.
- Bei längeren Kochprogrammen können Sie den Ofen ca. 10 Minuten vor Ende der Garzeit ausschalten, um die angesammelte Wärme zu nutzen.
- Stellen Sie das Backgeschirr immer auf den Rost.
- Wenn Sie auf mehreren Ebenen gleichzeitig backen, setzen Sie das Allzweck-Tiefbackblech in die untere Ebene ein.
- Verwenden Sie beim Kochen nach Rezepten aus älteren Kochbüchern Ober- und Unterhitze (wie bei herkömmlichen Öfen) und stellen Sie die Temperatur um 10 °C niedriger als im Rezept angegeben ein.
- Falls Sie Backpapier verwenden, überprüfen Sie zuerst, ob es hitzebeständig ist. Schneiden Sie es immer entsprechend zurecht. Backpapier verhindert, dass die Lebensmittel am Backblech haften bleiben, und erleichtert das Entfernen der Lebensmittel vom Backblech.
- Beim Kochen größerer Fleisch- oder Gebäckstücke mit höherem Wassergehalt wird im Ofen viel Dampf erzeugt, der wiederum an der Ofentür kondensieren kann. Dies ist ein normales Phänomen, das den Betrieb des Geräts nicht beeinträchtigt. Wischen Sie nach dem Garvorgang die Tür und das Türglas trocken.
- Wenn Sie direkt auf dem Rost backen, setzen Sie das Allzweck-Tiefbackblech eine Ebene tiefer ein, um als Tropfschale zu dienen.

**Schnelles Vorheizen des Backofens:** Heizen Sie den Backofen nur dann vor, wenn es das Rezept oder die Tabellen in dieser Gebrauchsanweisung verlangen. Wenn Sie die Schnellvorheizfunktion verwenden, schieben Sie die Speisen erst dann in den Ofen, wenn dieser vollständig aufgeheizt ist. Die Temperatur hat einen wesentlichen Einfluss auf das Endergebnis. Ein schnelles Vorheizen empfiehlt sich bei empfindlichem Fleisch (Lende) und bei Hefe- und Biskuitteigen, die eine kürzere Backzeit benötigen. Das Aufheizen eines leeren Backofens verbraucht viel Energie. Daher empfehlen wir, wenn möglich, mehrere Gerichte nacheinander zuzubereiten oder mehrere Gerichte gleichzeitig zuzubereiten.

**Gentle Bake:** Ermöglicht langsames und kontrolliertes Garen bei niedriger Temperatur. Die Fleischsäfte werden gleichmäßig verteilt und das Fleisch bleibt saftig und zart. Die langsame Garmethode GentleBake eignet sich für zarte Fleischstücke ohne Knochen. Vor dem langsamen Garen das Fleisch von allen Seiten in einer Pfanne gründlich anbraten.

# Allgemeine Tipps und Ratschläge zum Backen

## **Verwendung von Mikrowellen:**

Verwenden Sie geeignetes Kochgeschirr (Glas, Keramik etc.).

Verwenden Sie zum Garen von Gemüse Kochgeschirr mit Deckel. Fügen Sie 1 Esslöffel Wasser pro 100 g Lebensmittel hinzu.

Wenden oder rühren Sie die Speisen während des Auftauvorgangs um.

# Kochtabelle

HINWEIS: Gerichte, die einen vollständig vorgeheizten Ofen erfordern, sind mit einem Sternchen \* in der Tabelle versehen. Gerichte, bei denen ein Vorheizen von 5 Minuten ausreicht, sind mit zwei Sternchen gekennzeichnet \*\*. Verwenden Sie in diesem Fall nicht den Schnellvorheizmodus.

Gericht				min
<b>GEBÄCK- UND BÄCKEREIPRODUKTE</b>				
<b>Gebäck/Kuchen in Formen</b>				
Biskuittorte	1		160-170 *	20-35
Kuchen mit Füllung	1		170-180	60-80
Marmorkuchen	1		160-170	30-40
Kuchen mit Sauerteig, Napfkuchen (Gugelhupf)	1		170-180	50-60
geöffneter Kuchen, Torte	2		170-190	40-50
Brownies	2		170-180 *	25-35
<b>Gebäck auf Backblechen</b>				
Strudel	2		170-180	55-65
Strudel, gefroren	2		200-210	45-60
Biskuitroulade	2		170-180	15-25
Buchtein	1		180-190	30-40
<b>Kekse</b>				
Cupcakes	2		160-170 *	20-35
Cupcakes, 2 Ebenen	2, 3		140-150 *	25-45
Hefeteig-Gebäck	2		190-200	20-30
Hefeteig-Gebäck, 2 Ebenen	2, 3		170-180	20-30
Blätterteig-Gebäck	2		170-180	20-30
Blätterteig-Gebäck, 2 Ebenen	2, 3		160-170	20-30
<b>Kekse</b>				
Spritzgebäck	2		140-150 *	25-40

# Kochtabelle

Fortsetzung der Tabelle von der vorigen Seite

<b>Gericht</b>				
Spritzgebäck, 2 Ebenen	2, 3		140-150 *	30-45
Kekse	2		160-170 *	25-35
Kekse, 2 Ebenen	2, 3		160-170 *	15-25
Baiser	2		80	120-140
Baiser, 2 Ebenen	2, 3		70	120-140
Macarons	2		140	13-18
Macarons, 2 Ebenen	2, 3		140	15-20
<b>Brot</b>				
Aufgehen und Prüfen	2		35-40	30
Brot auf einem Backblech	1		190-200	50-60
Dosenbrot	1		190-200	30-45
Fladenbrot (Focaccia)	2		210-220 *	25-35
frische Brötchen (Semmel/Morgenbrötchen)	2		190-200 *	20-30
Toastbrot	4		240 *	0,5-3
Belegte Sandwiches	3		240 *	2-5
<b>Pizza und andere Gerichte</b>				
Pizza	1		275 *	10-17
Pizza, 2 Rostebenen	2, 3		210-220 *	30-40
Tiefkühlpizza	2		210-230	10-20
Tiefkühlpizza, 2 Ebenen	2, 3		200-220	15-25
Pastete, Quiche	1		190-210	50-60
Burek	1		180-200	30-40
<b>FLEISCH</b>				

# Kochtabelle

Fortsetzung der Tabelle von der vorigen Seite

Gericht				°C/W	min
<b>Rind- und Kalbfleisch</b>					
Rinderbraten (Lende, Rumpf), 1,5 kg	1			160-180	130-160
gekochtes Rindfleisch, 1,5 kg	1			190-210	90-110
Lendenstück, medium, 1 kg	2			170-190 *	40-60
Rinderbraten, langsam gekocht	1			120-140 *	250-300
Rindersteaks, well done, Dicke 4 cm	3			200-220	25-35
Burger, Dicke 3 cm	3			240	20-35
Kalbsbraten 1,5 kg	2			180-200	100-120
<b>Schweinefleisch</b>					
Schweinebraten, Rumpf, 1,5 kg	1			170-190	90-120
Schweinebraten, Schulter, 1,5 kg	1			180-200	140-170
Schweinelende, 400 g	1			80-100 *	80-100
Schweinebraten, langsam gekocht	1			100-120 *	200-230
Schweinerippen, langsam gekocht	1			120-140 *	210-240
Schweinekoteletts, Dicke 3 cm	13			220-230	20-30
<b>Geflügel</b>					
Geflügel, 1,2-2,0 kg	1			200-210/360	45-60
Geflügel mit Füllung, 1,5 kg	1			170-190	100-120
Geflügel, Brust	2			190-210	50-60
Hähnchenschenkel	1			190-200/600	20-30
Hähnchenflügel	2			210-220	20-35
Geflügel, Brust, langsam gekocht	2			100-120 *	60-90
<b>Fleischgerichte</b>					

# Kochtabelle

Fortsetzung der Tabelle von der vorigen Seite

Gericht			⌚ c/w	⌚ min
Hackbraten, 1 kg	2	🕒	170-190	75-90
Grillwürste, Bratwurst	3	熥	230 **	8-15
<b>FISCH UND MEERESFRÜCHTE</b>				
ganzer Fisch, 350 g	3	熥	230-240/360	12-17
Fischfilet, Dicke 1 cm	3	熥	220-230	8-12
Fischsteak, Dicke 2 cm	3	熥	220-230	10-15
Jakobsmuscheln	3	熥	230 *	5-10
Garnelen	3	熥	230 *	3-10
<b>GEMÜSE</b>				
Ofenkartoffeln, Kartoffelspalten	3	🕒	210-220 *	35-45
Ofenkartoffeln, halbiert	2	🕒	200-210/360	30-40
Gefüllte Kartoffel	3	熥	190-200	30-40
Pommes frites, hausgemacht	2	🕒	210-220/360	25-35
gemischtes Gemüse, Stücke	3	🕒	190-200	30-40
gefülltes Gemüse	3	熥	190-200	30-40
Gedämpftes Gemüse	1	熥	600-750	10-20
<b>KONVENTIONELLE PRODUKTE – GEFROREN</b>				
Pommes frites	3	🕒	200-210	25-35
Pommes frites, 2 Ebenen	2, 3	🕒	200-210	35-45
Hühnermedaillons	2	🕒	210-220 *	15-20
Fischstäbchen	2	🕒	210-220	15-25
Lasagne, 400 g	2	*🕒	200-210	30-40
gewürfelter Gemüse	2	*🕒	190-200	20-30

# Kochtabelle

Fortsetzung der Tabelle von der vorigen Seite

<b>Gericht</b>				
Croissants	2			170-180 18-23
<b>GEBACKENE PUDDINGS, SOUFFLÉS UND GRATINIERTE GERICHTE</b>				
Kartoffelmoussaka	1			200-210/360 35-45
Lasagne	1			200-210/360 35-45
süß gebackener Pudding	1			750 15-25
süßes Soufflé	2			180 * 15-20
gratinierte Gerichte	2			170-190 30-45
gefüllte Tortillas, Enchiladas	2			180-200 20-35
Grillkäse	3			240 ** 6-9
<b>ANDERES</b>				
Popcorn	1			1000 3-4
Konservierung	2			180 30
Sterilisation	2			1000 2
Kochen in einem Wasserbad	1			150-170 * /
Wiederaufheizen	1			600 /
Tellererwärmung	2			75 15
Abtauern	1			90-180 /

## ⚠️ WARNUNG!

**Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker aus der Steckdose und warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.**

**Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre und werden von einem Erwachsenen beaufsichtigt!**

Zur leichteren Reinigung sind Ofenraum und Backbleche mit einer speziellen Emaille für eine glatte und widerstandsfähige Oberfläche beschichtet.

Reinigen Sie das Gerät regelmäßig und entfernen Sie größere Verunreinigungen und Kalk mit warmem Wasser und Spülmittel. Verwenden Sie ein sauberes weiches Tuch oder ein Schwammtuch.

**Geräteäußeres:** verwenden Sie heiße Seifenlauge und ein weiches Tuch, um Verunreinigungen zu entfernen, und wischen Sie dann die Oberflächen trocken.

**Geräteinnenraum:** verwenden Sie für hartnäckigen Schmutz herkömmliche Ofenreiniger. Wischen Sie das Gerät bei Verwendung solcher Reinigungsmittel gründlich mit einem feuchten Tuch ab, um alle Reinigungsmittelreste zu entfernen.

**Zubehör und Führungen:** Mit heißer Seifenlauge und einem feuchten Tuch reinigen. Bei hartnäckigem Schmutz empfehlen wir das vorherige Einweichen und die Verwendung einer Bürste.

Wenn die Reinigungsergebnisse nicht zufriedenstellend sind, wiederholen Sie den Reinigungsvorgang.


## 💡 INFORMATION!

Verwenden Sie niemals aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel und -geräte (scheuernde Schwämme und Reinigungsmittel, Flecken- und Rostentferner, Schaber für Glaskeramikplatten).

Das Ofenzubehör ist spülmaschinenfest.

Speisereste (Fett, Zucker, Eiweiß) können sich während des Gebrauchs des Gerätes entzünden. Entfernen Sie daher vor jedem Gebrauch größere Schmutzstücke aus dem Ofeninneren und vom Zubehör.

**Gerätetür** ist am Gerät befestigt und darf nicht entfernt werden. Außerdem darf die Tür nicht demontiert oder anderweitig manipuliert werden.




Verwenden Sie an der Deckenabdeckung des Garraums niemals aggressive Reiniger, Scheuermittel oder Schwämme, Flecken- und Rostentferner usw.

# Reinigung und Pflege

## Reinigung des Backofens mit der Aqua Clean-Funktion

Dieses Programm erleichtert das Entfernen von Flecken aus dem Ofen.  
Die Funktion ist am effektivsten, wenn sie nach jedem Gebrauch regelmäßig verwendet wird.  
Entfernen Sie vor dem Ausführen des Reinigungsprogramms alle großen sichtbaren Schmutz- und Speisereste aus dem Ofenraum.



1 Setzen Sie die Glasbackform in die erste Einschubebene ein und gießen Sie 150 ml warmes Wasser hinein.

2 Berühren Sie die Taste zum Anzeigen zusätzlicher Funktionen auf der Anzeigeeinheit. Drehen Sie den KNOPF zum Symbol . Auf der Anzeigeeinheit werden voreingestellte Werte angezeigt.

3 Das Programm läuft 8 Minuten lang. Wenn das Programm abgeschlossen ist, erscheint **End** auf der Anzeigeeinheit.

4 Wenn das Programm abgeschlossen ist, entfernen Sie das Backblech vorsichtig mit Topfhandschuhen (es kann sich noch etwas Wasser auf dem Backblech befinden). Wischen Sie die Flecken mit einem feuchten Tuch und Seifenlauge ab. Wischen Sie das Gerät gründlich mit einem feuchten Tuch ab, um alle Reinigungsmittelreste zu entfernen.





### INFORMATION!

Wenn der Reinigungsvorgang nicht erfolgreich ist (bei besonders hartnäckigem Schmutz), wiederholen Sie ihn.

### WARNUNG!

**Verwenden sie das Aqua Clean-System nur, wenn der Ofen vollständig abgekühlt ist..**

## Entfernen und Reinigen der Drahtführungen



1 Schraube lösen. Verwenden Sie einen Schraubendreher.

2 Entfernen Sie die Führungen aus den Bohrungen in der Rückwand.

### 💡 INFORMATION!

Achten Sie darauf, die an den Drahtführungen angebrachten Distanzstücke nicht zu verlieren. Ersetzen Sie die Abstandshalter nach der Reinigung; Andernfalls können Funken entstehen.

### ⚠️ WARNUNG!

Ziehen Sie nach der Reinigung die Schrauben an den Führungen mit einem Schraubendreher wieder fest.

Achten Sie beim Austauschen der Drahtführungen darauf, dass Sie diese auf der gleichen Seite montieren, auf der sie vor dem Ausbau installiert wurden.

# Reinigung und Pflege


## Austausch des Leuchtmittels im Garraum

Die Glühbirne ist ein Verbrauchsmaterial und daher nicht von der Garantie abgedeckt. Entfernen Sie vor dem Auswechseln der Glühbirne alle Zubehörteile aus dem Ofen.

Der Backofen ist mit einer Halogenlampe ausgestattet.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse (G).

Halogenlampe: G9, 230 V, 25 W



1 Lösen Sie die vier Schrauben. Entfernen Sie die Abdeckung und das Glas.

2 Entfernen Sie die Halogenglühlampe und ersetzen Sie sie durch eine neue.

### 💡 INFORMATION!

Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht am heißen Leuchtmittel verbrennen.

Auf dem Deckel befindet sich eine Dichtung, die nicht entfernt werden sollte. Die Dichtung muss auf die Wand des Garraums passen.

### ⚠️ WARNUNG!

**Ersetzen Sie die Glühbirne nur, wenn das Gerät von der Stromversorgung getrennt ist.**

**Ziehen Sie die Schrauben der Abdeckung mit einem Schraubendreher wieder fest an, da es sonst zu Funkenbildung kommen kann.**

# Tabelle Störungen und Fehler

## Besondere Hinweise und Störungsmeldungen

**Während der Garantiefrist dürfen Reparaturen nur von einem vom Hersteller autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.**

Vor der Durchführung von Reparaturarbeiten muss das Gerät durch Ausschalten der Sicherung oder Herausziehen des Steckers aus der Steckdose vom Stromnetz getrennt werden.

Jede nicht autorisierte Reparatur des Gerätes kann zu Stromschlägen und Kurzschlüssen führen. Führen Sie sie daher nicht durch. Überlassen Sie solche Arbeiten einem Experten oder Servicetechniker.

Bei kleineren Problemen mit dem Betrieb des Gerätes lesen Sie in diesem Handbuch nach, ob Sie das Problem selbst beheben können.

Wenn das Gerät aufgrund unangemessener Bedienung oder Handhabung nicht ordnungsgemäß oder überhaupt nicht funktioniert, ist ein Besuch eines Servicetechnikers auch während der Garantiezeit nicht kostenlos.

Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie an nachfolgende Besitzer oder Benutzer des Gerätes weiter.

Im Folgenden finden Sie einige Hinweise zur Behebung häufig auftretender Probleme.

Störung/Fehler	Ursache
<b>Die Sicherung hat mehrere Male den Strom abgeschaltet ...</b>	Rufen Sie bitte den Kundendienst an.
<b>Die Garraumbeleuchtung funktioniert nicht ...</b>	Der Vorgang des Austauschens der Glühbirne im Ofen wird im Kapitel „Glühbirne austauschen“ beschrieben.
<b>Die Steuereinheit reagiert nicht, der Bildschirm ist eingefroren.</b>	Trennen Sie das Gerät für einige Minuten vom Stromnetz (Sicherung lösen oder Hauptschalter ausschalten), dann schließen Sie das Gerät wieder an und schalten es ein.
<b>Der Fehlercode ErrX wird angezeigt. Im Falle eines zweistelligen Fehlercodes, wird ErXX angezeigt.</b>	Es liegt ein Fehler im Betrieb des Elektronikmoduls vor. Trennen Sie das Gerät einige Minuten lang vom Stromnetz. Wenn der Fehler weiterhin angezeigt wird, wenden Sie sich an einen Servicetechniker.
<b>Im Ofen entstehen Funken</b>	Stellen Sie sicher, dass alle Lampenabdeckungen sicher befestigt sind und alle Distanzstücke an den Drahtführungen angebracht sind. Stellen Sie sicher, dass die Führungen im Ofen richtig platziert sind.

Wenn die Probleme trotz Beachtung der obigen Hinweise weiterhin bestehen, wenden Sie sich an einen autorisierten Servicetechniker. Reparaturen oder Garantieansprüche, die sich aus einem falschen Anschluss oder einer falschen Verwendung des Gerätes ergeben, fallen nicht unter die Garantie. In diesem Fall übernimmt der Benutzer die Reparaturkosten.

# Entsorgung

## Entsorgung von Gerät und Verpackung

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

### 1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

### 2. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altkondensatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte eine Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

### 3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m<sup>2</sup> für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m<sup>2</sup>, die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb ununterbrochener Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m<sup>2</sup> betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m<sup>2</sup> betragen. Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

### 4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

### 5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“



Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

Wir behalten uns das Recht auf eventuelle Änderungen und Fehler in der Gebrauchsanleitung vor.


**ATAG**



873391-a10

CE

# ATAG



---

**INSTRUCTIONS FOR USE**  
COMBINED MICROWAVE OVENS  
EN

CX4771B

# Contents

<b>Introduction .....</b>	<b>3</b>	AUTOMATIC MODE (auto bake) .....	23
<b>Safety precautions .....</b>	<b>4</b>	CHOOSING EXTRA FUNCTIONS (extra bake) .....	27
Safe use of the microwave oven .....	5	Locking keys .....	27
<b>Other important safety warnings .....</b>	<b>7</b>	<b>Starting the cooking process .....</b>	<b>29</b>
<b>Appliance description .....</b>	<b>9</b>	<b>End of cooking by touching .....</b>	<b>30</b>
Rating plate – product information .....	9	<b>General settings .....</b>	<b>31</b>
Control unit .....	10	<b>General tips and advice for baking .....</b>	<b>33</b>
<b>Appliance equipment .....</b>	<b>11</b>	<b>Cooking table .....</b>	<b>34</b>
Control lights .....	11	<b>Cleaning and maintenance .....</b>	<b>39</b>
Guides .....	11	Using the Aqua Clean program to clean the oven .....	40
Oven door switch .....	11	Removing and cleaning the wire guides .....	41
Cooling fan .....	11	Replacing the bulb .....	42
Oven equipment and accessories .....	11	<b>Troubleshooting table .....</b>	<b>43</b>
<b>Before first use .....</b>	<b>13</b>	Special warnings and fault reporting .....	43
<b>Microwave function .....</b>	<b>14</b>	<b>Disposal .....</b>	<b>44</b>
<b>Switching on for the first time .....</b>	<b>15</b>		
<b>Choosing the settings .....</b>	<b>16</b>		
PROFESSIONAL MODE (pro bake) .....	16		

We thank you for your trust and the purchase of our appliance.

This detailed instruction manual is supplied to make the use of this product easier. The instructions should allow you to learn about your new appliance as quickly as possible.

Make sure you have received an undamaged appliance. If you do find transport damage, please contact the seller from which you purchased the appliance, or the regional warehouse from which it was supplied. The telephone number can be found on the invoice or on the delivery note.

Instructions for installation and connection are supplied on a separate sheet.

The following symbols are used throughout the manual and they have the following meanings:

## INFORMATION!

Information, advice, tip, or recommendation

## WARNING!

Warning – general danger

It is important that you carefully read the instructions.

## Safety precautions

### **IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS – CAREFULLY READ THE INSTRUCTIONS AND SAVE THEM FOR FUTURE REFERENCE.**

Appliance must be connected to fixed wiring which has incorporated means of disconnection. Fixed wiring must be made in accordance with the wiring rules.

Means for disconnection must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.

The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard (only for appliances supplied with connection cord).

This appliance can be used by children aged 8 years and above, and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way, and if they understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.

**WARNING:** Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.

**WARNING:** The appliance and some of its accessible parts may become very hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.

The appliance is not intended to be controlled by external timers or separate remote control system.

Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass/ the glass of hinged lids of the hob (as appropriate), since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.

Do not use steam cleaners or high-pressure cleaners to clean the appliance as this may result in an electric shock.

**WARNING:** Before replacing the light bulb, make sure the appliance has been disconnected from the mains power, in order to prevent the hazard of an electric shock.

Never pour water directly on the bottom of the oven cavity. Temperature differences could result in damage to the enamel coating.

### **Safe use of the microwave oven**

**WARNING:** Due to the extremely high temperatures generated when the appliance is used in combination mode, it is recommended that children only use the oven under adult supervision.

**WARNING:** If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

**WARNING:** It is extremely hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of covers protecting against exposure to microwave energy.

**WARNING:** Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.

The appliance is intended for use in households and similar environments, such as:

- staff pantries in stores and other working environments;
- family farms;
- accommodation units for guests at hotels, motels, and other accommodation or lodging establishments;
- bed and breakfast establishments.

Only use utensils suitable for use in microwave ovens.

When cooking with microwaves, do not use metal containers for food or beverages.

## Safety precautions

When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven, as such packaging may ignite.

Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling. Therefore, take care when handling the container with the heated beverage. To prevent this, place a non-metal object (e.g., a wooden, glass, or plastic spoon) into the container during the heating-up process.

To avoid burns, the contents of baby bottles and baby food jars should be shaken or stirred, and their temperature checked before feeding.

Eggs in their shell should not be heated in microwave ovens since they may explode even after microwave heating has ended.

If you observe smoke, switch off or unplug the appliance and keep the oven door closed to stifle any flames.

The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying food or clothing and heating of hot packs or pads, slippers, sponges, moist cloths etc. may result in injury, ignition, or fire.

The oven should be cleaned regularly, and any food deposits should be removed.

Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

If the appliance is integrated into a kitchen cupboard with a door, the cupboard door should be open while the appliance is in use.

## Other important safety warnings

The appliance is intended for household use. Do not use it for any other purpose, such as room heating, drying of pets or other animals, paper, fabrics, herbs etc. As this may lead to injury or fire hazard.

Appliance must be connected to fixed wiring which has incorporated means of disconnection. Fixed wiring must be made in accordance with the wiring rules.

We recommend that (due to appliance weight) at least two persons carry and install the appliance.

Do not lift the appliance by holding it by the door handle.

Oven door hinges may be damaged when under excessive load. Do not stand or sit on the open oven door, and do not lean against it. Also, do not place any heavy objects onto the oven door.

If the power cords of other appliances placed near this appliance get entangled in the oven door, they can be damaged, which in turn can result in a short circuit. Therefore, make sure the power cords of other appliances are always at a safe distance.

Make sure the vents are never covered or obstructed in any other way.

Do not line the oven cavity with aluminium foil, and do not place any baking trays or other cookware on the oven bottom. This would obstruct and reduce air circulation in the oven, slow down the baking process, and destroy the enamel coating.

We recommend you avoid opening the oven door during baking, as this increases power consumption and increases condensate accumulation.

At the end of the baking process, and during baking, be careful when opening the oven door, as there is danger of scalding.

To prevent limescale accumulation, leave the oven door open after baking or using the oven, to allow the oven cavity to cool down to room temperature.

Clean the oven when it has completely cooled down.

Eventual mismatches in colour shades between different appliances or components within a single design line may occur due to various factors, such as different angles under which the appliances are observed, different coloured backgrounds, materials, and room illumination.

Do not use the appliance if it is damaged. Unplug the appliance from the power mains and call an authorized service centre.

The oven can be safely used with or without baking pan guides.

Do not store items in the oven, which could cause danger when the oven is switched on.

The deviation of the daily time display on the screen does not affect the functionality of the appliance and may be due to fluctuations in the frequency of the electrical network.

**Heed** the minimum distance between the upper edge of the oven and the closest object above it.

The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying food or clothing and heating of hot packs or pads, slippers, sponges, moist cloths etc. may result in injury, ignition, or fire.

**Always use oven mitts** to remove dishes from the oven. Some pots, pans, or trays may absorb the heat from the food and thus become very hot.

Make sure to **only use the cookware** that is suitable for use in a microwave oven. Do not use steel cookware or cookware with golden or silver decorative edges or ornaments.

## Other important safety warnings

**Do not leave any accessories or utensils** in your oven when it is off. Do not switch on an empty oven to avoid damaging it.

**Do not use** porcelain, ceramic, or earthenware cookware if such materials are porous or if such cookware is not glazed on the inside. Once heated up, the moisture that would penetrate these pores could cause cracking. Only use cookware intended for use in a microwave oven.

**Always read** and observe the instructions for heating in a microwave oven, specified on the food packaging.

**Be careful** when heating alcohol-containing food, as a combustible mixture of alcohol and air may form inside the oven. Be careful when opening the door.

Use of metal cookware, forks, spoons, knives or staples or fasteners on frozen food packages is not recommended when **cooking or heating with microwaves** or a combination of microwaves and convection baking. After heating, stir the food or leave it to rest until the heat is evenly distributed.

Do not connect the appliance to power supply if an ELCB (earth-leakage circuit breaker) is installed in the power supply circuit.


### **WARNING!**

**Carefully read the instructions for use before connecting the appliance. Repair or any warranty claim resulting from incorrect connection or use of the appliance shall not be covered by the warranty.**

## 💡 INFORMATION!

**Appliance functions and equipment depend on the model.**


Basic equipment of your appliance includes wire guides, shallow baking tray, and a wire rack.



1. control unit                                5. Rating plate  
2. Door switch                                6. Oven door  
3. Lighting                                    7. Door handle  
4. Guides – cooking levels

## Rating plate – product information

A rating plate with basic information about the appliance is attached to the edge of the oven.




1. Serial number                            5. ID/code  
2. Model                                      6. QR code (depending on the model)  
3. Type                                      7. Technical information  
4. Brand                                    8. Compliance labels/symbols

# Appliance description

## Control unit

(depending on the model)



1. on / off key
2. (pro bake) professional mode key
3. (auto bake) automatic mode key
4. Settings selection and confirmation knob
  - rotate the knob to choose a setting
  - press the knob to confirm the setting
5. (extra bake) key for extra functions and general appliance settings
6. (light) key for switching the oven lighting on and off
7. start / stop key for starting or pausing, and confirming settings
8. Display
  - A. baking systems, step mode (STEP)
  - B. special baking systems, automatic programs, gratins
  - C. clock, timer functions, temperature probe, baking time
  - D. special programs, preheating
  - E. temperature, weight, power

## INFORMATION!

For better key response, touch the keys with a large area of your fingertip. Each time you press a key, this will be acknowledged by a short acoustic signal (if the function is available).


## Control lights

**Oven light:** oven light is switched on when you open or close the oven door, when you switch on the oven, at the end of the baking process, and when you touch the oven light key on the control unit.

## Guides

- The guides allow cooking or baking on 4 rack levels.
- The height levels of guides into which the racks can be inserted shall be counted from bottom up.
- Guides 3 and 4 are intended for grilling.
- When inserting equipment, it should be correctly rotated.
- Always push the equipment all the way into the appliance.

## Wire guides



In case of wire guides, always insert the wire rack and the baking tray into the slot between the upper and lower part of each guide level.

## Oven door switch

If the oven door is opened during oven operation, the switch turns off the heaters, microwaves, and fan in the oven cavity. When the door is closed, the switch turns the appliance operation back on.


## Cooling fan

The appliance is fitted with a cooling fan that cools the housing, the door, and the appliance control unit. After the oven is switched off, the cooling fan continues to operate for a short while in order to cool down the oven.

## Oven equipment and accessories


### WARNING!

**Never use the wire rack, the shallow baking tray or the deep baking tray or any other metal part or accessory when operating a system with microwaves.**



**GLASS BAKING DISH** is intended for cooking with all oven systems and for cooking with microwaves. It can also be used as a serving tray.


# Appliance equipment



The **WIRE RACK** is used for grilling/broiling or as support for a pan, baking tray or baking dish with the food you are baking.

## 💡 INFORMATION!

There is a safety latch on the wire rack. Therefore, the wire rack has to be lifted slightly at the front when pulling it out from the oven.



**SHALLOW BAKING TRAY** is used for flat and small pastry. It can also be used as a drip tray.

## ⚠️ WARNING!

**The shallow baking tray may deform as it heats up in the oven. Once it cools down, it returns to the initial shape. Such deformation does not affect its function.**

## ⚠️ WARNING!


**The appliance and some of the accessible parts tend to heat up during cooking.**

- Remove oven accessories and any packaging (cardboard, polystyrene foam) from the oven.
- Wipe the oven accessories and interior with a damp cloth. Do not use abrasive or aggressive cloths or cleaners.
- Heat an empty oven for approximately one hour with the top and bottom heater system at a temperature of 250 °C. The characteristic "new oven scent" will be released; therefore, ventilate the room thoroughly during this process.

# Microwave function


Microwaves are used for **cooking, roasting, and defrosting of food**. They allow quick and efficient cooking without changing the colour or shape of the food.

Microwaves are a type of electromagnetic radiation. Such radiation is commonly found in our environment in the form of radio-electric waves, light or infrared rays. Microwave frequency is in the 2,450 MHz range.



Following are their characteristics:

- microwaves are reflected by metals,
- microwaves travel through other materials,
- microwaves are absorbed by water, fat, and sugar molecules.



When food is exposed to microwaves, the molecules begin to move rapidly, thereby generating heat.

The microwaves penetrate approximately 2.5 cm deep into the food. If the food is thicker, the core of the food will be cooked by conduction, as in conventional cooking.

## ⚠ WARNING!

**Never use or activate a microwave system if the oven is empty.**

# Switching on for the first time

After connecting your appliance or after an extended power outage, 12:00 will flash on the display.

First, choose and confirm the following basic settings.

## INFORMATION!

Change them by rotating the **KNOB**. To confirm the desired setting, press the **KNOB** or touch the **>□** key.



### 1. CLOCK SETTING

Set the clock/time of day. First, set and confirm the minutes; then set and confirm the hours.

## INFORMATION!

To set or adjust the clock later on, see chapter Extra functions.



### 2. ACOUSTIC SIGNAL VOLUME

Medium volume is the default setting. The sign **Vol** and the currently set value for the acoustic signal volume will appear on the display unit. Rotate the KNOB to increase or decrease the key volume.



### 3. DISPLAY DIMMER

Medium light intensity is the default setting. The sign **brht** and the currently set value for the display light intensity will appear on the display unit. Rotate the KNOB to increase or decrease lighting intensity.

After you confirm the selected settings, the clock will appear on the display unit. The appliance is in standby mode.

# Choosing the settings

The interface allows choosing several operating modes:

- Professional mode (pro bake)
- Automatic mode (auto bake)
- Extra functions (extra bake)
- Step program (STAGE) in the professional mode (pro bake)
- Automatic programs in automatic mode (auto bake)


## -💡 INFORMATION!

- Rotate the KNOB to scroll through the settings.
  - First, confirm the selected setting by pressing the KNOB; then, change the setting.
  - Confirm each setting by pressing the KNOB.
  - A line and an arrow indicate the location of the parameter that you are looking to set.
  - Press the ▷ key to start the program.
  - Operation of the ⚡ key:
    - brief touch: switch the oven on or off, stop the baking process or function.
    - long touch: the oven switches to low power consumption (power saving) mode.
- No key or KNOB are active, except for the ⚡ key. To switch on the oven, long-touch this key.

## □ PROFESSIONAL MODE (pro bake)

This function allows setting the baking parameters – baking system, temperature, fast preheating, and baking time – freely, at the user's discretion.

Touch the □ key and set the following:



- A baking system  
C program duration  
D fast preheating  
E temperature/power (for systems with microwaves)

## -💡 INFORMATION!

In combined systems with microwaves, set the temperature first. Confirm your selection by pressing on the KNOB; then, set the microwave power.

Additionally, the following can be set:  
- timer functions (see chapter Timer functions)

# Choosing the settings

- step baking mode (STAGE) (see chapter step program)
- gratin (GRATIN) (see chapter Starting the cooking process)

## Fast preheat

Use the fast preheating function if you wish to heat the oven to the desired temperature as quickly as possible.

To activate fast preheating, rotate the KNOB to the setting **FAST PREHEAT °C↑** (see image, label D). Confirm the selection. Rotate the KNOB to select the fully lit sign and confirm it. The function is now activated.

When the selected temperature is reached, the preheating process stops and an acoustic signal is emitted. **door** will appear on the display unit. Open the door and insert the food. The program will automatically continue baking with selected settings.

## INFORMATION!

When the fast preheat function is activated, delayed start function cannot be used.

## CHOOSING THE COOKING SYSTEM

## INFORMATION!

Appliance functions and equipment depend on the model.

Symbol	Use
	<b>HOT AIR</b> Hot air allows better flow of hot air around the food. This way, it dries out the surface and creates a thicker crust. Use this system to cook meat, pastry and vegetables, and to dry food on a single rack or multiple racks simultaneously.
	<b>PIZZA SYSTEM</b> This system is optimal for baking homemade pizza and pastry with higher water content. Use it to bake on a single rack, when you want the food to be done faster and to be crunchy.
	<b>EXTRA CRISP (INTENSIVE BAKING)</b> This cooking method results in a crunchy crust without added fat. This is a healthy version of fast-food preparing, resulting in lower calorie content. Suitable for smaller cuts of meat, fish, vegetables, and frozen products ready for extra crispiness (French fries, chicken nuggets).
	<b>GRILL WITH HOT AIR</b> Hot air allows better flow of hot air around the food. This will dry out the surface. In combination with the grill heater/broiler, this will also result in a more intensive colour. For faster baking of meat and vegetables.
	<b>TURBO BAKE</b> For dishes where even crispiness from all sides is desirable. The system is also suitable as the first step in the step baking mode, as it allows quick browning of the surface in the first stage and slow baking in the second stage. The meat will be juicy with a nicely browned crust.

# Choosing the settings

Table continued from last page

Symbol	Use
	<b>LARGE GRILL</b> Use this system to grill large amounts of flat-shaped food like toast, open sandwiches, grill sausages, steaks, fish, skewers etc., as well as for cooking au gratin and for browning the crust. The heaters mounted on the top of the oven cavity evenly heat the entire surface. Maximum allowed temperature: 240 °C
	<b>TOP AND BOTTOM HEATER</b> Use this system for conventional baking on a single rack, making soufflés, and baking at low temperatures (slow cooking).
	<b>GENTLE BAKING</b> For gentle and controlled slow cooking of delicate food (soft cuts of meat) and baking pastry with a crunchy bottom.
	<b>TOP AND BOTTOM HEATER WITH FAN</b> For even baking of food on a single rack, and for making soufflés.
	<b>LARGE GRILL WITH FAN</b> For roasting poultry and larger cuts of meat under a broiler.
	<b>LARGE GRILL AND BOTTOM HEATER</b> For faster baking on a single rack and for crisply browning the top of your pastry.
	<b>GRILL WITH BOTTOM HEATER AND FAN</b> For optimum baking of yeast-leavened dough, all types of bread, and for preservation.
	<b>MICROWAVES</b> These are used for fast reheating, defrosting, and cooking of food.
	<b>HOT AIR AND MICROWAVES</b> In this system, the flow of hot air around the food is improved to dry out the surface and create a thicker crust. Microwaves support and speed up the cooking process. Intended for faster cooking or roasting of meat, pastry, and vegetables.
	<b>LARGE GRILL WITH FAN AND MICROWAVES</b> For faster roasting of poultry, fish, and larger cuts of meat under a broiler. Microwaves support and speed up the cooking process.
	<b>CONVENTIONAL COOKING WITH FAN AND MICROWAVES</b> For faster cooking of dishes au gratin. Microwaves support and speed up the cooking process.
	<b>TOP HEATER WITH HOT AIR AND MICROWAVES</b> This cooking method results in a crunchy crust, without added fat. This is a healthy version of fast-food frying, with fewer calories in the cooked food. Intended for smaller cuts of meat, fish, and vegetables. Microwaves support and speed up the cooking process.

## -💡 INFORMATION!

In these systems, except for system with MICROWAVES, it is possible to use the gratin function (see chapter "Starting the cooking process").

### Microwave power level


Power	Use
1000 W	Quickly reheating beverages, water and dishes containing a large volume of liquid.
750 W	Cooking fresh or frozen vegetables.
600 W	Melting chocolate. Cooking meat and seafood. Cooking side dishes.
360 W	Reheating and cooking of delicate egg-based dishes.
180 W	Defrosting other food, softening butter, softening ice cream.
90 W	Defrosting cream pastry, fruit, vegetables, and ground/minced meat.

Touch the  key to start the cooking process. Selected settings will appear on display unit.

# Choosing the settings

## TIMER FUNCTIONS

Rotate the KNOB to select the timer functions.



Symbol	Description	Use
	<b>Baking time</b>	In this mode, you can specify the duration of operation for the oven.
	<b>Minute minder</b>	The minute minder operates independently of the oven operation. After the set time has expired, the appliance does not turn on or off automatically.
	<b>Delayed end</b>	Use this mode when you want the food in the oven to start cooking with a time delay. Enter the duration and desired end time of cooking. The appliance starts automatically and ends its operation at the desired time.



### Setting the cooking time

In this mode, you can specify the duration of oven operation (cooking time).

The display shows for the duration of operation. Rotate the KNOB to set the desired operating time. Confirm the setting by pressing the KNOB.

Touch the key to start baking.



### Minute minder setting

The minute minder can be used independently of oven operation. The longest possible setting is 24 hours. During the last minute, the minute minder is displayed in seconds.

Rotate the KNOB to select the symbol and confirm your setting. Rotate the KNOB and set the minute minder duration. Confirm the setting by pressing on the KNOB.



### Setting delayed end

#### INFORMATION!

Delayed start is not possible if you select a system with microwaves or when you switch on the preheat function.

Use this function when you wish to start cooking the food in the oven after a certain period of time. Place the food into the oven, then set the

# Choosing the settings

system and temperature. Then, set the program duration and the time when you wish your food done.

Example:

Current time: 12:00 (noon)

Cooking time: 2 hours

End of cooking: at 18:00 (6 p.m.)

The cooking duration symbol  will appear on the display unit. Choose the setting and confirm it by pressing the KNOB (in our case, 2:00).

Press the KNOB again and rotate it to select the symbol  . Confirm and set the time when you wish your food to be done (in our case, this is 18:00, or 6 p.m.). Desired cooking end time will appear on the display unit (18:00). Confirm the setting by pressing on the KNOB.

Touch the  key to start baking.

While waiting to be activated, the oven switches to a partial stand-by (the display unit goes dark). The oven will switch on with the selected settings automatically (in our case at 16:00, or 4 p.m.). The oven will switch off at the set time (in our case, this is 18:00, or 6 p.m.).

## INFORMATION!

Cooking end time and the clock will alternate on the display unit.

After the set time has expired, the oven stops working automatically. The display will show **End**. An acoustic signal will be heard which you may turn off by touching any key. After one minute, the acoustic signal will be switched off automatically.

## WARNING!

**This function is not suitable for food requiring fast preheating.**

**Perishable food should not be kept in the oven for a long time.  
Before using this mode, check whether the clock on the  
appliance is accurately set.**


## INFORMATION!

The select timer function can be reset to 00:00 by long-pressing the KNOB.

# Choosing the settings

## STEP PROGRAM

This function allows baking in two steps or stages (two consecutive baking steps are combined in a single cooking process).



A1 first cooking step STAGE1, (STAGE2)

C program duration/end of program (see chapter "Timer Functions")

E temperature/power

### Step:STAGE1

In the  mode, set the baking system and temperature. You can also choose the fast preheating function. Then, set the baking duration for STAGE1 (see chapter Timer Functions). Confirm the setting by pressing on the KNOB.

### -💡 INFORMATION!

In STAGE1, you can set the delayed start; however, if you do so, you cannot activate fast preheating.

### Step:STAGE2

Press and hold the  key. STAGE2 (second cooking step) will appear on the display unit (the first one has already been set). Set the baking system, temperature, and duration. Confirm the setting by pressing on the KNOB.

If you wish, you can also modify STAGE1 or STAGE2 before starting them.

Touch the  key and select STAGE1. Now you can change the settings. Then, do the same for STAGE2.

To delete the step mode, press and hold the  key.


key to start baking. The oven first starts to operate with the settings selected for STAGE1. When the STAGE1 is done, STAGE2 is activated.

## AUTOMATIC MODE (auto bake)

In this mode, you may choose between special baking systems or automatic programs (preset programs for particular types of food).

### Special baking systems

Touch the  key and set the following:



B special baking systems

C program duration (see chapter "Timer Functions")

E temperature/power

Rotate the KNOB and choose your settings. Preset values will be displayed: You can change the temperature and program duration.

Symbol	Use
	<b>BAKING FROZEN FOOD<sup>1)</sup></b> This method allows baking frozen food in a shorter period of time without pre-heating. Optimum for pre-baked frozen products (bakery products, croissants, lasagne, French fries, chicken nuggets), meat and vegetables.
	<b>PIZZA SYSTEM<sup>1)</sup></b> This system is optimal for baking homemade pizza and pastry with higher water content. Use it to bake on a single rack, when you want the food to be done faster and to be crunchy.
	<b>SLOW BAKING<sup>2)</sup></b> For gentle, slow and even cooking of meat, fish and pastry on a single rack. This cooking method will leave the meat with a higher water content, making it juicier and more tender, while pastry will be evenly browned/baked. This system is used in the temperature range between 140 °C and 220 °C.
	<b>EXTRA CRISP (INTENSIVE BAKING)<sup>1)</sup></b> This cooking method results in a crunchy crust without added fat. This is a healthy version of fast-food preparing, resulting in lower calorie content. Suitable for smaller cuts of meat, fish, vegetables, and frozen products ready for extra crispiness (French fries, chicken nuggets).

1) In these systems, it is possible to use the gratin function (see chapter Starting the cooking process).

2) This function is used for determining the energy efficiency class pursuant to the EN 60350-1 standard.

### Fast preheat

Cooking procedures for some dishes in the auto bake mode also include the fast preheating function. The sign will be fully lit. When the selected temperature is reached, the preheating process stops and an acoustic signal is emitted. **door** will appear on the display unit. Open the door and insert the food. The program will automatically continue baking with selected settings.

## Choosing the settings

### INFORMATION!

When the fast preheat function is activated, delayed start function cannot be used.


# Choosing the settings

## Automatic programs

In the automatic mode (auto bake), you may choose between numerous automatic programs (the appliance will recommend the optimum cooking method, temperature, and cooking duration depending on the type of food specified).

**Press and hold** the  key to display the automatic programs on the display unit (see table). Where possible, you can also set the weight of the food.

Confirm your setting by pressing the KNOB. Touch the  key to start baking. Preset values will appear on the display unit.



A baking system

C automatic program indication/program duration

D fast preheating

E selected amount

Indication	Program name	Equipment	Level	Preheating	Turning
Pr01	piped cookies	shallow baking tray	2	yes	no
Pr02	cupcakes	shallow baking tray	2	yes	no
Pr03	sponge cake	baking pan/dish on wire rack	1	yes	no
Pr04	yeast-leavened small pastry	shallow baking tray	2	yes	no
Pr05	puff pastry	shallow baking tray	2	yes	no
Pr06	apple pie	baking pan/dish on wire rack	2	no	no
Pr07	apple strudel	shallow baking tray	2	no	no
Pr08	chocolate soufflé	baking pan/dish on wire rack	2	yes	no
Pr09	rising and proofing	shallow baking tray	1	no	no
Pr10	bread	shallow baking tray	1	no	no
Pr11	pork roast	small baking dish on wire rack	1	no	no
Pr12	potatoes au gratin	glass baking dish	1	no	no
Pr13	poultry – whole	wire rack with a drip tray	2	no	after 2/3 of cooking time
Pr14	poultry – smaller pieces	wire rack with a drip tray	2	no	after 2/3 of cooking time

# Choosing the settings

Table continued from last page


Indication	Program name	Equipment	Level	Preheating	Turning
Pr15	<b>meat loaf</b>	baking pan/dish on wire rack	1	no	no
Pr16	<b>oven-baked beef steak</b>	wire rack with a drip tray	3	no	after 2/3 of cooking time
Pr17	<b>meat – slow cooking</b>	small baking dish on wire rack	1	yes	no
Pr18	<b>baked/grilled fish</b>	wire rack with a drip tray	3	no	after 2/3 of cooking time
Pr19	<b>baked potatoes – wedges</b>	all-purpose deep baking tray	2	no	no
Pr20	<b>popcorn</b>	glass baking dish	1	no	no
Pr21	<b>lasagne</b>	baking pan/dish on wire rack	1	no	no
Pr22	<b>homemade pizza</b>	shallow baking tray	1	yes	no

## -º- INFORMATION!

Gratin function can be used with some automatic programs, except for Pr20 (see chapter "Starting the Cooking Process").

## choisir les fonctions supplémentaires (extra bake)

Touch the  key to display extra functions with their respective preset values on the display unit.



C cooking duration

D program

E preset temperature

Rotate the KNOB and select the program. Preset values will be displayed: Some programs allow setting the temperature and cooking time.

### INFORMATION!

Rotate the KNOB to scroll through the programs. Confirm each setting by pressing the KNOB.



#### Aqua clean

This program allows easy removal of stains from the oven (see chapter Cleaning and Maintenance.)



#### Defrosting

Use this function to slowly defrost frozen food (cakes, pastry, bread, rolls, and deep-frozen fruit).

Halfway through the defrost time, the pieces should be turned over, stirred and separated if they were frozen together.



#### Reheating

This is used to keep warm the food that has already been cooked. You may set the temperature and reheating start and end time.



#### Plate warming

Use this function to reheat your dinnerware (plates, cups) before serving food in it to keep the food warm longer. You may set the temperature and reheating start and end time.

## Locking keys

To activate the child lock, press and hold (for 5 seconds) the light key  . **Loc** will appear on the display unit. When you long-press the light key again, the child lock is deactivated.

- If the lock is activated with no timer function engaged (only clock is displayed), then the oven will not operate.

## Choosing the settings

- If the child lock is activated after a timer function has been set, then the oven will operate normally; however, it will not be possible to change the settings.
- When the child lock is activated, cooking or baking systems (modes) or additional functions cannot be changed. The cooking/baking/roasting process can only be stopped or switched off.
- Child lock will remain active after the oven is switched off. To select a new system, the child lock must first be deactivated.

# Starting the cooking process

- ▷ Start the cooking process by pressing the ▷ key.  
Until the set temperature is reached for the first time, the current and the set temperature will alternate on the display unit. The temperature symbol flashes at first. When the desired temperature is reached, it goes off.

## INFORMATION!

If no timer function is selected, cooking time will appear on the display unit. A short acoustic signal is emitted when the oven reaches the selected temperature.

▼▼ GRATIN ▼▼

### **Extra gratin**

You may only activate this function 10 minutes after the start of the cooking process (the symbol ▼▼ GRATIN ▼▼ will appear on the display unit).

Press the KNOB to open settings. Rotate the KNOB to the sign ▼▼ GRATIN ▼▼ and confirm your selection. Rotate the KNOB again and select the fully lit sign. Confirm your selection. The function is now activated. Cooking time of 10 minutes (10:00) will appear on the display unit.

To change the duration, press on the KNOB twice and rotate it to adjust the time (max. 30 min). Confirm your selection.

The function is used in the last stage of the cooking process when you add sauce/wet rub or dry rub onto the food, or when you wish to additionally brown the crust. A golden-brown crust will form on the dish during the gratin process, which protects the food from drying out, while also imparting a more pleasant appearance and better flavour.

## INFORMATION!

The function can also be switched off while it is in progress. Rotate the KNOB to the setting ▼▼ GRATIN ▼▼ and press on the KNOB to confirm. Choose the dimmed sign and confirm it by pressing on the KNOB.

## End of cooking by touching

Stop the cooking process by touching the  $\triangleright\Box$  key. **End** appears on display unit and an acoustic signal is emitted.

### INFORMATION!

After the operation is completed, all timer settings are also stopped and deleted, except for the minute minder. Time of day (clock) will be displayed. The cooling fan will continue to operate for a while.

After the use of the oven, some water may be left in the condensate channel (underneath the door). Wipe the channel with a sponge or a cloth.

Press and hold the  key. **SEtt** will appear on the display unit for a few seconds. Then, the general settings menu will appear.

## INFORMATION!

Rotate the KNOB to scroll through the settings. Confirm each setting by pressing the KNOB or the  key.



### Clock display

Rotate the KNOB to set the clock. **CLoc** will appear on the display unit. After confirming, you can choose between the 12h and 24h clock display. Confirm, then set the clock/time of day. First, set the minutes. Confirm, and then set the hours and confirm again.



### Acoustic signal volume

Choose between three acoustic signal volume levels. Rotate the KNOB to choose the **VoL** setting. Confirm the setting and set the volume. There are four available volume levels (zero bars – OFF, one, two or three bars).



### Display illumination

Choose between three levels of display light intensity. Rotate the KNOB to select the **brht** setting. Confirm your selection and choose lower or higher intensity. There are three available illumination levels (one, two or three bars).



### Display unit – night mode

This function will automatically dim the display (switch from high to low display illumination level) during night time (8:00 p.m. to 6:00 a.m.). Choose the **nGht** setting. Rotate the KNOB to switch On or OFF.



### Standby

This function switches the clock display on or off. Select the **hidE** setting. Rotate the KNOB to switch On or OFF.



### Automatic fast preheating

This function allows automatic addition of fast preheating to the baking systems that allow it. Rotate the KNOB to select the **Auto** setting. Choose On or OFF.

# General settings

SETT:	SAbb	OFF
-------	------	-----

## Sabbath

The Sabbath function allows keeping the food warm in the oven without having to switch the oven on or off.

Rotate the KNOB to select **SAbb**. Choose On or OFF.

Set the duration (between 24 and 72 hours) and temperature. Confirm each setting by pressing the KNOB.

If you wish the oven light to be on all the time, switch it on by touching the  symbol.

Touch the  key to start the countdown. **SAbb** will appear on the display unit.

All sounds and operation will be deactivated, except for the  key.

## INFORMATION!

In case of a power outage, the Sabbath mode will be deactivated and the oven will return to the initial state.

SETT:	FAct	OFF
-------	------	-----

## Factory settings

This function allows resetting the appliance to factory settings. **FAct** will appear on the display unit. Rotate the KNOB to select rES. Press the  key until the end of the animation to confirm.

## WARNING!

**After a power outage or after the appliance is switched off, additional function settings will remain stored for no more than a few minutes. Then, all settings, except for the acoustic signal volume and display dimmer will be reset to factory defaults.**

# General tips and advice for baking

- Remove all unnecessary equipment from the oven during baking
- Use equipment made of heat-resistant non-reflective materials (supplied baking trays and dishes, enamel-coated cookware, tempered glass cookware). Bright-coloured materials (stainless steel or aluminium) materials reflect heat. As a result, thermal processing of food in them is less effective.
- Always insert the baking sheets and trays to the end of the guides. When baking on the wire rack, place the baking dishes or trays in the middle of the rack.
- For optimum food preparation, we recommend observing the guidelines specified in the cooking table. Choose the lower specified temperature and the shortest specified cooking time. When this time expires, check the results and then adjust the settings as necessary.
- Unless it is absolutely necessary, do not open the oven door during baking.
- Do not place the baking trays directly onto the oven cavity bottom.
- Do not use the all-purpose deep baking tray on the 1st guide level while the appliance is operating.
- Do not cover the oven cavity bottom or the wire rack with aluminium foil.
- With longer cooking programs, you can switch off the oven approximately 10 minutes before the end of cooking time to make use of the accumulated heat.
- Always place the baking dishes onto the wire rack.
- When baking on several levels at the same time, insert the all-purpose deep baking tray into the lower level.
- When cooking according to recipes from older cookbooks, use the bottom and top heater system (as in conventional ovens) and set the temperature 10 °C lower than specified in the recipe.
- If you are using parchment paper, make sure it is resistant to high-temperatures. Always trim it accordingly. Parchment paper prevents the food from sticking to the baking tray and makes it easier to remove the food from the baking tray.
- When cooking larger cuts of meat or pastry with higher water content, a lot of steam will be generated inside the oven, which in turn may condense on the oven door. This is a normal phenomenon which will not affect the operation of the appliance. After the cooking process, wipe the door and the door glass dry.
- When baking directly on the wire rack, insert the all-purpose deep tray one level lower to serve as a drip tray.

**Fast preheating of the oven:** Only preheat the oven if required by the recipe of in the tables in these instructions for use. If you are using the fast preheating function, do not insert the food into the oven until the oven is fully heated. Temperature has a substantial effect on the final result. Fast preheating is recommended for delicate cuts of meat (sirloin), and for yeast-leavened and sponge dough that require a shorter baking time. Heating an empty oven consumes a lot of energy. Therefore, if possible, we recommend cooking several dishes in succession, or making several dishes simultaneously.

**GentleBake:** Allows slow and controlled cooking at a low temperature. The meat juices are distributed evenly, and the meat remains juicy and tender. The GentleBake slow cooking method is suitable for delicate boneless meat cuts. Before slow cooking, sear the meat thoroughly from all sides in a frying pan.

## Use of microwaves:

Use suitable cookware (glass, ceramic etc.).

Use cookware with a lid for cooking vegetables. Add 1 tablespoon of water per 100 g of food.

Turn or stir the food during the defrosting process.

# Cooking table

NOTE: Dishes requiring a fully pre-heated oven are indicated with a single asterisk \* in the table. Dishes for which a 5-minute pre-heating cycle suffices are indicated with two asterisks \*\* . In this case, do not use the rapid preheat mode.

Dish				
<b>PASTRY AND BAKERY PRODUCTS</b>				
<b>pastry/cakes in moulds</b>				
sponge cake	1		160-170 *	20-35
pie with filling	1		170-180	60-80
marble cake	1		160-170	30-40
cake with leavened dough, Gugelhupf (Bundt cake, pound cake)	1		170-180	50-60
open pie, tart	2		170-190	40-50
brownies	2		170-180 *	25-35
<b>pastry on baking trays and dishes</b>				
strudel	2		170-180	55-65
strudel, frozen	2		200-210	45-60
sponge roll	2		170-180	15-25
buchteln	1		180-190	30-40
<b>biscuits, cookies</b>				
cupcakes	2		160-170 *	20-35
cupcakes, 2 levels	2, 3		140-150 *	25-45
yeast-leavened small pastry	2		190-200	20-30
yeast-leavened small pastry, 2 levels	2, 3		170-180	20-30
puff pastry	2		170-180	20-30
puff pastry, 2 levels	2, 3		160-170	20-30
<b>cookies/biscuits</b>				

# Cooking table

Table continued from last page

Dish				
piped cookies	2		140-150 *	25-40
piped cookies, 2 levels	2, 3		140-150 *	30-45
cookies/biscuits	2		160-170 *	25-35
biscuits, 2 levels	2, 3		160-170 *	15-25
meringue	2		80	120-140
meringue, 2 levels	2, 3		70	120-140
macarons	2		140	13-18
macarons, 2 levels	2, 3		140	15-20
<b>bread</b>				
rising and proofing	2		35-40	30
bread on a baking tray	1		190-200	50-60
bread in a tin	1		190-200	30-45
flatbread (focaccia)	2		210-220 *	25-35
fresh bread rolls (Semmel/morning rolls)	2		190-200 *	20-30
toasted bread	4		240 *	0.5-3
open sandwiches	3		240 *	2-5
<b>pizza and other dishes</b>				
homemade pizza	1		275 *	10-17
homemade pizza, 2 rack levels	2, 3		210-220 *	30-40
frozen pizza	2		210-230	10-20
frozen pizza, 2 levels	2, 3		200-220	15-25
savoury pie, quiche	1		190-210	50-60

# Cooking table

Table continued from last page

Dish				⌚ min
burek	1		180-200	30-40
<b>MEAT</b>				
<b>beef and veal</b>				
beef roast (loin, rump), 1.5 kg	1		160-180	130-160
boiled beef, 1.5 kg	1		190-210	90-110
sirloin, medium done, 1 kg	2		170-190 *	40-60
beef roast, slow cooked	1		120-140 *	250-300
beef steaks, well done, thickness 4 cm	3		200-220	25-35
burgers, thickness 3 cm	3		240	20-35
veal roast, 1.5 kg	2		180-200	100-120
<b>pork</b>				
pork roast, rump, 1.5 kg	1		170-190	90-120
pork roast, shoulder, 1.5 kg	1		180-200	140-170
pork loin, 400 g	1		80-100 *	80-100
pork roast, slow cooked	1		100-120 *	200-230
pork ribs, slow cooked	1		120-140 *	210-240
pork chops, thickness 3 cm	13		220-230	20-30
<b>poultry</b>				
poultry, 1.2–2.0 kg	1		200–210/360	45-60
poultry with stuffing, 1.5 kg	1		170-190	100-120
poultry, breast	2		190-210	50-60
chicken thighs	1		190–200/600	20-30
chicken wings	2		210-220	20-35

# Cooking table

Table continued from last page

Dish				min
poultry, breast, slow cooked	2		100-120 *	60-90
<b>meat dishes</b>				
meat loaf, 1 kg	2		170-190	75-90
grill sausages, bratwurst	3		230 **	8-15
<b>FISH AND SEAFOOD</b>				
whole fish, 350 g	3		230-240/360	12-17
fish fillet, thickness 1 cm	3		220-230	8-12
fish steak, thickness 2cm	3		220-230	10-15
scallops	3		230 *	5-10
shrimps	3		230 *	3-10
<b>VEGETABLES</b>				
baked potatoes, wedges	3		210-220 *	35-45
baked potatoes, halved	2		200-210/360	30-40
stuffed potato (jacket potato)	3		190-200	30-40
French fries, home-made	2		210-220/360	25-35
mixed vegetables, wedges	3		190-200	30-40
stuffed vegetables	3		190-200	30-40
steamed vegetables	1		600-750	10-20
<b>CONVENTIONAL PRODUCTS – FROZEN</b>				
French fries	3		200-210	25-35
french fries, 2 levels	2, 3		200-210	35-45
chicken medallions	2		210-220 *	15-20
fish fingers	2		210-220	15-25

# Cooking table

Table continued from last page

Dish				°C/W	min
lasagne, 400 g	2			200-210	30-40
diced vegetables	2			190-200	20-30
croissants	2			170-180	18-23
<b>BAKED PUDDINGS, SOUFFLÉS AND DISHES AU GRATIN</b>					
potato moussaka	1			200-210/360	35-45
lasagne	1			200-210/360	35-45
sweet baked pudding	1			750	15-25
sweet soufflé	2			180 *	15-20
dishes au gratin	2			170-190	30-45
stuffed tortillas, enchiladas	2			180-200	20-35
grilling cheese	3			240 **	6-9
<b>OTHER</b>					
popcorn	1			1000	3-4
preservation	2			180	30
sterilization	2			1000	2
cooking in a bain-marie (double boiler)	1			150-170 *	/
reheating	1			600	/
plate warming	2			75	15
defrosting	1			90-180	/

## ⚠ WARNING!

**Before cleaning, unplug the appliance from the power mains and wait for the appliance to cool down.**

**Children should not clean the appliance or perform maintenance tasks without proper supervision.**

For easier cleaning, oven cavity and baking tray are coated with special enamel for a smooth and resistant surface.

Regularly clean the appliance and use warm water and hand dishwashing liquid to remove larger impurities and limescale. Use a clean soft cloth or sponge cloth.

**Appliance exterior:** use hot soapsuds and a soft cloth to remove impurities, then wipe the surfaces dry.

**Appliance interior:** for stubborn dirt and grime, use conventional oven cleaners. When using such cleaners, thoroughly wipe the appliance with a wet cloth to remove all cleaner residue.

**Accessories and guides:** clean with hot soapsuds and a damp cloth. For stubborn dirt and grime, we recommend prior soaking and use of a brush.

If the cleaning results are not satisfactory, repeat the cleaning process.


## 💡 INFORMATION!

Never use aggressive or abrasive cleaners and accessories (abrasive sponges and detergents, stain and rust removers, scrapers for glass ceramic plates).

Oven equipment is dishwasher-safe.

Food residue (fat, sugar, protein) can ignite during the use of the appliance. Therefore, remove larger chunks of dirt from the oven interior and accessories before each use.

**Appliance door** is attached to the appliance and may not be removed. Also, the door may not be disassembled or otherwise tampered with.



Never use aggressive cleaners, abrasive cleaners or sponges, stain and rust removers etc. on the oven cavity ceiling cover.


# Cleaning and maintenance

## Using the Aqua Clean program to clean the oven

This program makes it easier to remove any stains from inside the oven.

The function is the most effective if used regularly, after each use.

Before running the cleaning program, remove all large visible chunks of dirt and food residues from the oven cavity.



- 1 Insert the glass baking dish into the first guide level and pour 1.5 dl of warm water into it.
- 2 Touch the key to display extra functions on the display unit. Rotate the KNOB to the symbol . Preset values will appear on the display unit.
- 3 The program will operate for 8 minutes. When the program is complete, **End** will appear on the display unit.
- 4 When the program is completed, carefully remove the baking tray, using oven mitts (there can still be some water on the baking tray). Wipe down the stains with damp cloth and soapsuds. Thoroughly wipe the appliance with a wet cloth to remove all cleaner residue.


### INFORMATION!

If the cleaning process is not successful (in case of particularly stubborn dirt), repeat it.

### WARNING!

**Use the Aqua Clean system when the oven has fully cooled down.**

## Removing and cleaning the wire guides



1 Undo the screw. Use a screwdriver.

2 Remove the guides from the holes in the back wall.

### 💡 INFORMATION!

Take care not to lose the spacers fitted on the wire guides. Replace the spacers after cleaning; otherwise, sparks may appear.

### ⚠️ WARNING!

**After cleaning, re-tighten the screws on the guides with a screwdriver.**

**When replacing the wire guides, make sure you mount them on the same side they were installed on prior to removal.**

# Cleaning and maintenance


## Replacing the bulb

The bulb is a consumable and therefore not covered by warranty. Before replacing the bulb, remove all accessories from the oven.

The oven is fitted with a halogen lamp.

This product contains a light source of energy efficiency class (G).

Halogen lamp: G9, 230 V, 25 W



1 Undo the four screws. Remove the cover and the glass.

2 Remove the halogen light bulb and replace it with a new one.

### 💡 INFORMATION!

Use protection to avoid burns.

There is a gasket on the cover which should not be removed. The gasket should fit onto the oven cavity wall.

### ⚠️ WARNING!

**Only replace the light bulb when the appliance is disconnected from power supply.**

**Firmly re-tighten the screws on the cover using a screwdriver; otherwise, sparks may appear.**

## Special warnings and fault reporting

**During the warranty period, only a service center authorized by the manufacturer may carry out any repairs.**

Before making any repairs, make sure the appliance is disconnected from the power mains either by removing the fuse or by disconnecting the power plug from the wall outlet.

Any unauthorized repairs of the appliance may result in electric shock and short circuit hazard; therefore, do not perform them. Leave such work to an expert or a service technician.

In case of minor problems with appliance operation, check this manual to see if you can fix the problem yourself.

If the appliance is not operating properly or at all due to inappropriate operation or handling, a visit from a service technician shall not be free of charge, even during the warranty period.

Save the instructions for future reference and pass them on to any subsequent owners or users of the appliance.

Following is some advice on rectifying some common problems.

Problem/error	Cause
<b>The main fuse in your home trips often.</b>	Call a service technician.
<b>The oven lighting does not work.</b>	The process of changing the light bulb in the oven is described in the chapter Replacing the bulb.
<b>Control unit is not responding, the screen is frozen.</b>	Disconnect the appliance from the power mains for a few minutes (undo the fuse or switch off the main switch); then, reconnect the appliance and switch it on.
<b>Error code ErrX is displayed. In case of a double-digit error code, ErrXX will be displayed.</b>	There is an error in the electronic module operation. Disconnect the appliance from the power mains for a few minutes. If the error is still indicated, call a service technician.
<b>Sparks appear in the oven</b>	Make sure all lamp covers are securely fastened and that all spacers are fitted on the wire guides. Make sure the guides in the oven are correctly placed.

If the problems persist despite observing the above advice, call an authorized service technician. Repair or any warranty claim resulting from incorrect connection or use of the appliance shall not be covered by the warranty. In this case, the user will cover the cost of repair.

# Disposal



Our product packaging is made of environmentally friendly materials that can be recycled, disposed of, or destroyed without any hazard to the environment. To this end, packaging materials are labelled appropriately.

**The symbol** on the product or its packaging indicates that the product should not be treated as normal household waste. Take the product to an authorized collection centre for waste electric and electronic equipment processing.

Correct **disposal** of the product will help prevent any negative effects on the environment and health of people, which could occur in case of incorrect product removal. For detailed information on removal and processing of the product, please contact the relevant municipal body in charge of waste management, your waste disposal service, or the store where you bought the product.

We reserve the right to any changes and errors in the instructions for use.

**ATAG**



873390-a10

CE