


HG9611ME

handleiding notice d'utilisation anleitung manual

ATAG



uw gaskookplaat

beschrijving	NL 4
inleiding	NL 5

veiligheid

waar u op moet letten	NL 6
---------------------------------	------

bediening

ontsteken en instellen	NL 7
bijzonderheden	NL 8

comfortabel koken

de kookplaat optimaal gebruiken	NL 10
---	-------

onderhoud

algemeen	NL 11
--------------------	-------

storingen

tabel	NL 14
-----------------	-------

milieu aspecten

verpakking en toestel afvoeren	NL 15
--	-------

installatievoorschrift

algemeen	NL 16
inbouwen	NL 18
technische gegevens	NL 23

FR


notice d'utilisation	FR 4 - 23
--------------------------------	-----------

DE



Anleitung	DE 4 - 23
---------------------	-----------

GB

manual	GB 4 - 23
------------------	-----------



1. sterkbrander
2. normaalbrander
3. sudderbrander
4. wokbrander
5. pandrager
6. glasplaat
7. aan/uit toets
8. bedieningsknop



KOOKKEUR

Deze gaskookplaat is ontworpen voor de echte kookliefhebber.

De verschillen in brandercapaciteit zorgen ervoor dat u ieder gerecht comfortabel kunt bereiden.

Dit toestel voldoet aan alle eisen die gelden voor het Kookkeurmerk.

Dit betekent dat de gaskookplaat hoog rendement koppelt aan een minimum aan onvolledige verbrandingsgassen.

In de kookplaat zijn diverse elektronische veiligheidsvoorzieningen ingebouwd, zoals een kinderslot, restwarmteindicatie, kookduurbegrenzing en een vlambeveiliging die ervoor zorgt dat er nooit onverbrand gas uit de brander komt. Het toestel is tevens voorzien van synchrostart.

In deze handleiding staat beschreven op welke manier u de gaskookplaat zo optimaal mogelijk kunt benutten. Naast informatie over de bediening treft u ook achtergrondinformatie aan die u van dienst kan zijn bij het gebruik van dit product.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig zodat een eventuele volgende gebruiker er ook zijn voordeel mee kan doen.

De handleiding dient bovendien als referentie voor de servicedienst.

Plak daarom het los bijgeleverde gegevensplaatje in het daarvoor bestemde kader, achter in de handleiding. Indien van toepassing, moet hier ook het gegevensplaatje geplakt worden dat bij een ombouwset wordt geleverd. De gegevensplaatjes bevatten alle informatie die de servicedienst nodig heeft om adequaat op uw vragen te reageren.

Veel kookplezier!

gebruikte pictogrammen



belangrijk om te weten



tip

**Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het gebruik**

- Houd natuurlijke ventilatieopeningen open.
- Bij langdurig gebruik van de kookplaat is extra ventilatie noodzakelijk. Zet bijvoorbeeld een raam open of installeer een mechanische ventilator.

Gebruik de kookplaat alleen voor het bereiden van gerechten

- Het toestel is niet geschikt om ruimtes te verwarmen.

Flambeer nooit onder een afzuigkap

- Door de hoge vlammen kan brand ontstaan, ook bij een uitgeschakelde ventilator.

De branderdelen zijn heet tijdens en direct na het gebruik

- Vermijd directe aanraking en contact met niet-hittebestendige materialen.
- Dompel hete branderdoppen en pandragers nooit onder in koud water. Door de snelle afkoeling kan het emaille beschadigen.

De afstand van de pan tot een knop of niet-hittebestendige wand moet altijd groter zijn dan twee centimeter

- Bij kleinere afstanden kunnen door de hoge temperatuur de knoppen of de wand verkleuren en/of vervormen.

Gebruik altijd de pandragers en geschikt kookgerei


- Plaats de pan altijd op de pandrager. Het plaatsen van de pan direct op de branderdop kan tot gevaarlijke situaties leiden.
- Aluminium bakjes of folie zijn niet geschikt als kookgerei. Ze kunnen inbranden op de branderdoppen en pandragers.

Plaatsen van branderdelen en pandragers

- De kookplaat kan alleen goed functioneren wanneer de branderdelen via de geleidingsnokken in elkaar zijn gezet.
- Zorg er voor dat de pandragers vlak op de glasplaat liggen. Alleen op deze manier kunnen de pannen stabiel geplaatst worden.

Deze gaskookplaat is voorzien van diverse elektronische beveiligingen die de kookplaat bewaken. Zodra u de stekker in het stopcontact steekt zijn de beveiligingen ingeschakeld en staat de kookplaat op stand-by.

inschakelen en ontsteken



- Druk op de aan/uit toets.

Het controlelampje boven de toets gaat branden.

- Draai de bedieningsknop binnen 3 minuten op de gewenste positie.
De branders ontsteken automatisch. Een beveiliging controleert of er een vlam aanwezig is.

controlelampje



aan/uit knop

Wanneer er binnen 10 seconden geen vlam wordt waargenomen sluit de gastoevoer naar de betreffende brander.

- Draai de knop terug naar “0” en probeer de brander opnieuw te ontsteken.

Elke brander kan traploos worden geregeld tussen vol- en kleinstand.

synchrocontrol

Uw kookplaat is uitgerust met synchrocontrol. Wanneer er een ATAG afzuigkap type WS411S boven de kookplaat is geïnstalleerd zal deze automatisch met de kookplaat mee in- en uitschakelen.

noodstop


Door het bedienen van de aan/uit toets kunt u in één keer alle branders tegelijk doven.

kinderslot

Met het kinderslot kunt u de kookplaat vergrendelen. Onbedoeld ontsteken van de branders kunt u hiermee voorkomen.

- Leg uw vinger 4 seconden op de aan/uit toets om het kinderslot in en uit te schakelen.
Tijdens het koken kunt u het kinderslot niet inschakelen.
- *Het controlelampje boven de aan/uit toets knippert met lange tussenpozen. Wanneer u de bedieningsknop verdraait, terwijl het kinderslot is ingeschakeld zal het controlelampje boven de knop gaan knipperen.*

restwarmte-indicatie



De branders zijn uitgerust met een restwarmte-indicatie. Het controlelampje naast de betreffende bedieningsknop geeft aan dat de brander nog warm is. Het lampje blijft nog enige tijd branden nadat de brander is gedoofd.

beveiligingen

Vlambeveiligingen

De gaskookplaat is voorzien van een vlambeveiliging die er voor zorgt dat de brander automatisch opnieuw wordt ontstoken wanneer deze per ongeluk is gedoofd. De gastoevoer naar de betreffende brander sluit wanneer het niet lukt de brander automatisch opnieuw te ontsteken, het controlelampje naast de betreffende bedieningsknop knippert.

- Draai de bedieningsknop eerst op “0”. Hierna kunt u de brander opnieuw ontsteken.


wokbrander



Met de wokbrander kunt u gerechten op een zeer hoge temperatuur bereiden. Het is hierbij van belang dat u:

- van te voren de ingrediënten in reepjes, plakjes of stukjes snijdt;
- bij het roerbakken olie van goede kwaliteit gebruikt, zoals olijf-, maïs-, zonnebloem- of arachide olie. Een klein beetje is al genoeg. Boter en margarine verbranden door de grote hitte;
- de gerechten met de langste bereidingstijd het eerst in de pan doet, zodat aan het eind van de bereidingstijd alle ingrediënten tegelijk (beet)gaar zijn;
- de wok heeft een zeer kleine laagstand. Met verkleinrooster is deze ook te gebruiken als sudderbrander.


wok-hulprooster



Het hulprooster voor de wokbrander zorgt voor extra stabiliteit bij een wok met een ronde bodem.

Plaats het hulprooster volgens de illustratie op het wokrooster.



verkleinrooster



Het verkleinrooster zorgt voor extra stabiliteit bij kleine pannen. Dit rooster is op alle roosters toe te passen (ook wok).



- Zorg er altijd voor dat de vlammen onder de pan blijven. Als vlammen om de pan heen spelen gaat veel energie verloren. Bovendien kunnen de handgrepen dan te heet worden. Gebruik geen pannen met een kleinere bodemdiameter dan 12 cm.

*FOUT**GOED*

Kleinere pannen staan niet stabiel.



- (Roer)bakken, doorkoken van grote hoeveelheden en frituren kunt u (indien van toepassing) het beste doen op de sterk- of wokbrander. Sauzen bereiden, sudderen en doorkoken kunt u het beste doen op de sudderbrander of op de wok op kleinstand. Op de vol-openstand is de sudderbrander groot genoeg voor het doorkoken. Gebruik voor alle andere gerechten de normaalbranders.
- Kook met het deksel op de pan. U bespaart dan tot 50% energie.
- Gebruik pannen met een vlakke, schone en droge bodem. Pannen met een vlakke bodem staan stabiel en pannen met een schone bodem dragen de warmte beter over naar het gerecht.



- Regelmatig onderhoud direct na gebruik voorkomt dat overgekookt voedsel lange tijd kan inwerken en hardnekkige, moeilijk te verwijderen vlekken veroorzaakt. Gebruik hiervoor een mild reinigingsmiddel.
- Reinig eerst de bedieningsknoppen, branders en pandragers en dan pas de glasplaat. Hiermee voorkomt u dat de glasplaat tijdens het reinigen opnieuw vuil wordt.

ATAG Shine



Atag heeft een serie schoonmaakmiddelen samengesteld onder de naam ATAG Shine.

Deze zijn te verkrijgen via de website **www.hps.nl**.

Hier vind u ook diverse schoonmaak- en gebruikerstips.

let op

Hete branderdoppen nooit onderdompelen in koud water. Door de sterke afkoeling kan het emaille beschadigd raken.


hardnekkige vlekken op de glasplaat

Maak de glasplaat schoon met een speciaal reinigingsmiddel voor keramische kookplaten. Waterkringen of kalkresten reinigt u het makkelijkst met behulp van schoonmaakazijn.


Uw toestel is vervaardigd uit hoogwaardige materialen, die u eenvoudig reinigt en jarenlang mooi blijven.



- Branderdelen niet in de vaatwasser reinigen. Het vaatwasmiddel kan de onderdelen aantasten.
Gebruik niet te veel vocht, aangezien dit de brander of ventilatieopeningen kan binnendringen.
- Reinig de ontstekingsbougies bij voorkeur voorzichtig met een doekje. Bij een te zware belasting kan de afstand van de bougiepunt tot aan de brander wijzigen, waardoor de brander slechter of niet ontsteekt. De bougie werkt alleen goed in een droge omgeving. Bij zware vervuiling kunt u de punt met een fijn borsteltje reinigen.




- Schuif de pandragers niet over de glasplaat.



Zet de branderdelen in elkaar met behulp van de geleidings- en positioneringsnokken.

Keradur® branderkerken



De branderkerken zijn voorzien van een unieke Keradur® top laag.

De speciale vuilafstotende lak is voorzien van een keramische vulling die het schoonmaken vergemakkelijkt en de duurzaamheid van de branders sterk verbetert. De branderkerken kunt u het beste reinigen met een mild schoonmaakmiddel en een zachte doek.

hardnekkige vlekken op emaille (pandragers, branderdoppen)

Hardnekkige vlekken kunt u het beste verwijderen met een vloeibaar reinigingsmiddel of een kunststof schuursponsje. Gebruik nooit schuurpoeders, schuurpads, scherpe voorwerpen of agressieve reinigingsmiddelen.

verwijderbare branderdelen

De verwijderbare branderdelen (inclusief wok) kunt u het beste reinigen met een mild schoonmaakmiddel en een zachte doek. Bij hardnekkige vlekken kunt u de delen laten weken in een sopje. Gebruik nooit schuurpoeders, pads, scherpe voorwerpen of agressieve reinigingsmiddelen.

messing wokbranderdelen

Enkele delen van de wokbrander zijn vervaardigd uit messing. Het is normaal dat de kleur van het messing verandert als gevolg van de hoge temperaturen die tijdens het wokken ontstaan.

Wanneer u twijfelt over de goede werking van uw kookplaat betekent dit niet automatisch dat er een defect is.

Controleer in elk geval de volgende punten:

storing	oorzaak	oplossing
Het ruikt naar gas in de omgeving van het toestel.	– Lekkage in aansluiting.	– Controleren met sop. – Zet de koppeling vast.
Een brander ontsteekt niet. Controlelampje knippert.	– Stekker niet in stopcontact. – Toestel niet ingeschakeld. – Zekering defect/zekering in meterkast uitgeschakeld. – Bougie vervuild/vochtig. – Branderdelen niet juist geplaatst. – Branderdelen vervuild/vochtig. – Hoofdgaskraan gesloten. – Storing aan het gasnet. – Gasfles of -tank is leeg. – Verkeerde soort gas gebruikt (bij flessengastoepping). – Kinderslot ingeschakeld.	– Steek de stekker in het stopcontact. – Toestel inschakelen. – Monteer een nieuwe zekering of schakel de zekering weer in. – Reinig/droog de bougie. – Zet de branderdelen via de centreernokken in elkaar. – Reinig/droog de branderdelen. Let er hierbij op dat de uitstroomgaten open zijn. – Open de hoofdgaskraan. – Informeer bij uw gasleverancier. – Sluit een nieuwe gasfles aan of laat de tank vullen. – Controleer of het gebruikte gas geschikt is voor het toestel. – Kinderslot uitschakelen.
De brander brandt niet egaal.	– Branderdelen niet juist geplaatst. – Branderdelen vervuild/vochtig. – Verkeerde soort gas gebruikt (bij flessengastoepping).	– Zet de branderdelen via de centreernokken in elkaar. – Reinig/droog de branderdelen. Let er hierbij op dat de uitstroomgaten open zijn. – Controleer of het gebruikte gas geschikt is voor het toestel.
Controlelampje knippert.	– Geen vlam – Kinderslot. – Toestel te warm.	– Probeer brander opnieuw te ontsteken. – Schakel het kinderslot uit. – Laat het toestel afkoelen.
Controlelampjes knipperen opéénvolgend. zie ook pagina 23	– Elektronisch defect.	– Bel de servicedienst.

Raadpleeg bij storingen het telefoonnummer van de servicedienst.
Zie hiervoor de bijgeleverde garantiekaart of raadpleeg de internetsite **www.hps.nl**.
Alleen een erkend installateur mag dit toestel aansluiten!

Bij de vervaardiging van dit toestel is gebruik gemaakt van duurzame materialen.

De verpakking van het toestel is recyclebaar. Gebruikt kunnen zijn:

- karton;
- papier;
- polyethyleenfolie (PE);
- CFK-vrij polystyreen (PS-hardschuim);
- polypropyleenband (PP).

Deze materialen op verantwoorde wijze en conform de overheidsbepalingen afvoeren.

Op het typeplaatje is het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht:



Dit betekent dat het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet bij het gewone huisvuil mag worden gevoegd, maar naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente moet worden gebracht of naar een verkooppunt dat deze service verschaft. Het apart verwerken van een huishoudelijk apparaat zoals deze kookplaat voorkomt mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een ongeschikte verwerking ontstaat en zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat teruggewonnen kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen. Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht.

Dit toestel mag alleen door een erkend installateur worden aangesloten.

let op

De gassoort en het land waarvoor het toestel is ingericht staan vermeld op het gegevensplaatje.

Dit is een klasse 3 toestel (inbouwtoestel).

gasaansluiting

De gasaansluiting moet voldoen aan de nationale en lokale voorschriften.

Wij adviseren de kookplaat aan te sluiten met een vaste leiding. Aansluiting door middel van een speciaal daarvoor bestemde veiligheidsslang is ook toegestaan.

Achter een oven moet een volledig metalen slang worden gebruikt.

let op

Leg een veiligheidsslang zonder knikken. De slang mag niet in aanraking komen met bewegende delen van het keukenmeubel.



Plaats altijd een aansluitkraan in de leiding voor het toestel. Zorg ervoor dat de aansluitkraan bereikbaar is.

Voordat u het toestel in gebruik neemt moet u de aansluitingen met zeepsoop controleren op gasdichtheid.

elektrische aansluiting

230 V - 50 Hz - 3 Watt

De elektrische aansluiting moet voldoen aan de nationale en lokale voorschriften.

Wandcontactdoos en stekker moeten te allen tijde bereikbaar blijven.



Als u een vaste aansluiting wilt maken, moet u er voor zorgen dat er een omnipolaire schakelaar met een contactafstand van minimaal 3 mm in de toevoerleiding wordt aangebracht.

**let op**

Dit toestel moet altijd geaard zijn.


Indien de aansluitkabel beschadigd is mag deze alleen worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceorganisatie of gelijkwaardig gekwalificeerde personen, teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.

kookplaat voorbereiden



alleen voor Frankrijk

Monteer de bijgeleverde knie op de gasaansluiting van het toestel.




Verwijder de beschermfolie van het afdichtband (A) en plak het band in de groef van de aluminium profielen of op de rand van de glasplaat. Plak het afdichtband niet door de hoek, maar knip 4 stukken die goed aansluiten in de hoek.

uitsparing in werkblad zagen


Zaag de uitsparing in het werkblad. Doe dit zeer nauwkeurig (zie inbouwmaten).

Als het werkblad van hout is, behandel dan de kopse kanten van het werkblad met afdichtvernis, om uitzetten van het werkblad door vocht te voorkomen.

bevestigingspunten montagebeugels




inbouwmaten HG9611ME



inbouwsituaties


Inbouwmaten in 60 cm corpus

$X < 31 \text{ mm}$	:	$Y = 31 \text{ mm} - X$:	$Z = 45 - X - Y$	
$X \geq 31 \text{ mm}$	:	$Y = 0 \text{ mm}$	:	$Z = 45 - X$



benodigde vrije ruimte rondom

Een gaskookplaat ontwikkelt warmte. Laat voldoende ruimte vrij tot niet hittebestendige materialen. Let ook op bij materialen die kunnen verkleuren (zoals roestvaststaal).



De kookplaat mag naast slechts één verticale wand ingebouwd worden.



let op

De onderzijde van de kookplaat wordt heet. Leg geen brandbare spullen in een lade wanneer deze direct onder de kookplaat is gemonteerd.

toestel plaatsen en aansluitingen maken

Plaats het toestel in het werkblad en zet het vast met de bijgeleverde montagebeugels en schroeven.

Maak de gasaansluiting.

Controleer de aansluiting met zeepsop op gasdichtheid.

Sluit het toestel aan op het elektriciteitsnet.

gastechische gegevens


	G25/25 mbar	G20/20 mbar	G25/20 mbar	G30/29 mbar	G31/29 mbar	G31/37 mbar	G30/50 mbar	G31/50mbar
brandertype	(kW)	(kW)	(kW)	(kW / g/h)	(kW / g/h)	(kW / g/h)	(kW / g/h)	(kW / g/h)
sudder	1.00	1.00	0.90	0.90 / 65	0.79 / 57	0.90 / 65	1.00 / 72	0.88 / 63
normaal	2.00	2.00	1.80	1.60 / 115	1.41 / 101	1.60 / 115	2.00 / 144	1.76 / 127
sterk	3.00	3.00	2.70	2.30 / 166	2.02 / 146	2.30 / 166	2.70 / 194	2.38 / 171
wok	5.70	5.70	5.00	5.50 / 396	4.85 / 350	5.50 / 396	5.50 / 396	4.75 / 342

beveiligingen

kookduurbegrenzing

De kookplaat is voorzien van een maximaal beveiliging die de kookplaat automatisch uitschakelt wanneer een brander 6 uur continu ontstoken is geweest. Na deze 6 uur moet u de brander opnieuw ontsteken.

electronische storing



Bij een storing in de electronica zullen de lampjes opéénvolgend knipperen. Mocht dit probleem zich voordoen, haal dan de stekker uit het stopcontact. Steek vervolgens de stekker opnieuw in het stopcontact. Is het probleem niet verholpen, bel dan de servicedienst.

votre plaque de cuisson au gaz

description	FR 4
introduction	FR 5

sécurité

les points qui méritent votre attention	FR 6
---	------

commande

allumer et régler	FR 7
particularités	FR 8

cuisiner confortablement

utilisation optimale	FR 10
----------------------------	-------

entretien

généralités	FR 11
-------------------	-------

pannes

tableau	FR 14
---------------	-------

environnement

que faire de l'emballage et de l'appareil usé.	FR 15
---	-------

instructions d'installation

généralités	FR 16
encastrement	FR 18
fiche technique	FR 23

NL


handleiding.	NL 4 - 27
-------------------	-----------

DE



Anleitung.	DE 4 -27
-----------------	----------

GB

manual.	GB 4 -27
--------------	----------



1. brûleur puissant
2. brûleur normal
3. brûleur à ralenti
4. brûleur wok
5. grille de cuisson
6. plaque de verre
7. la touche marche/arrêt
8. bouton de commande



KOOKKEUR[®]

La présente plaque de cuisson a été conçue pour le véritable amateur de cuisine. Les brûleurs sont de puissances diverses, ce qui vous permet de préparer des mets divers.

Cet appareil répond à toutes les exigences en vigueur pour le label de qualité pour les appareils de cuisine. La plaque de cuisson au gaz allie un rendement élevé à un minimum de combustion imparfaite.

La plaque de cuisson est équipée de divers dispositifs de sécurité intégrés, tel qu'un verrouillage enfants, des témoins de chaleur résiduelle, protection de durée d'utilisation maximale et une protection de la flamme veillant à ce que jamais du gaz non brûlé ne s'échappe du brûleur. Votre plaque de cuisson est dotée du système de commande synchro.

Ce manuel contient une description visant à vous permettre d'utiliser la plaque de cuisson au gaz d'une manière aussi optimale que possible. En plus d'une information sur la commande, vous trouverez également une information de base qui vous sera utile lors de l'utilisation de ce produit.

Conservez bien ce manuel pour permettre à un autre utilisateur éventuel d'en tirer aussi profit.

En outre, le manuel sert aussi de référence au service après-vente.

Dans ce sens, collez la plaque de données livrées dans le cadre réservé à cet effet, au dos du manuel. S'il y a lieu, collez aussi ici la plaque de données, livrée avec le set de conversion. Les plaques de données comprennent toute l'information nécessaire au service après-vente pour répondre correctement à vos questions.

Nous vous souhaitons bien du plaisir à cuisiner !

pictogrammes utilisés



important à savoir



conseil

**Veillez à une bonne aération pendant l'utilisation**

- Maintenez les points d'aération naturels ouverts.
- En cas d'une utilisation prolongée de la plaque de cuisson, une aération supplémentaire est indispensable. Ouvrez, par exemple, une fenêtre ou installez une aération mécanique.

N'utilisez la plaque de cuisson que pour préparer des mets

- L'appareil n'est pas approprié pour chauffer des espaces.

Ne flambez jamais sous une hotte

- En raison de flammes élevées, un incendie peut se déclencher, aussi en cas d'un ventilateur mis à l'arrêt.

Les éléments du brûleur sont brûlants pendant l'utilisation, mais aussi directement après l'utilisation

- Evitez tout contact direct avec des matériaux non résistants à la chaleur.
- Ne plongez jamais dans l'eau froide des brûleurs et des grilles de cuisson chaudes. En raison d'un refroidissement brutal, l'émail risque d'être endommagé.

La distance allant d'une casserole à une touche ou à une paroi non résistante à la chaleur doit dépasser les deux centimètres

- En cas de distances plus petites, les touches ou la paroi risquent de changer de couleur et/ou de se déformer sous l'effet de la température élevée.

Utilisez toujours les grilles de cuisson et les ustensiles appropriés



- Placez toujours la casserole sur la grille de cuisson. Le placement direct d'une casserole sur la tête du brûleur risque d'engendrer des situations dangereuses.
- Des bacs en aluminium ou en plastique ne sont pas appropriés en tant qu'ustensiles de cuisine. Ils risquent de brûler sur la tête du brûleur et sur les grilles de cuisson.

Placement des éléments du brûleur et des grilles de cuisson

- La plaque de cuisson ne peut fonctionner correctement que si les éléments du brûleur ont été bien mis les uns dans les autres via les comes de guidage.
- Veillez à ce que les grilles de cuisson soient bien droites l'une en face de l'autre et soient plates sur la plaque de verre. C'est seulement de cette manière que les casseroles peuvent rester stables.

Cette plaque de cuisson à gaz est équipée de divers dispositifs électroniques de sécurité intégrés contrôlant le fonctionnement de la plaque. Dès que la plaque est branchée, les dispositifs de sécurité sont enclenchés et la plaque se trouve en mode de veille.

verrouiller et allumer



le témoin lumineux



la touche marche/arrêt

- Appuyez la touche marche/arrêt.
Le témoin lumineux se trouvant au-dessus de la touche s'allume.
- Tournez le bouton de commande sans les 3 minutes qui suivent, sur la puissance souhaitée.
Les brûleurs s'allument automatiquement. Un dispositif de sécurité contrôle la présence d'une flamme.

Si dans les 10 secondes qui suivent aucune flamme n'est détectée, l'arrivée de gaz vers le brûleur concerné est fermée.

- Remettez le bouton de commande sur la position "0" et essayez à nouveau d'allumer le brûleur.
Chaque brûleur peut être réglé progressivement entre la position haute et basse.

commande synchro

Votre plaque de cuisson est dotée du système de commande synchro. Si vous disposez d'une hotte aspirante ATAG du type WS411S au-dessus de votre plaque de cuisson, celle-ci s'enclenchera en même temps que la plaque de cuisson.

arrêt d'urgence


En actionnant l'interrupteur marche/arrêt, vous pouvez éteindre tous les brûleurs en même temps.

sécurité enfants

Grâce au système de verrouillage enfants, vous pouvez verrouiller la plaque de cuisson afin d'éviter ainsi que les enfants n'allument la plaque par inadvertance.

- Posez de doigt pendant 4 secondes sur la touche marche/arrêt pour enclencher le verrouillage enfants.
Vous ne pouvez pas enclencher le verrouillage enfants pendant la cuisson.
- *Le témoin lumineux au-dessus de la touche marche/arrêt clignote par longs intervalles. Quand vous tournez le bouton de commande, alors que le verrouillage enfants est enclenché, le témoin lumineux situé au-dessus du bouton de commande se met à clignoter.*

indication chaleur résiduelle



Les brûleurs sont équipés d'un indicateur de chaleur résiduelle. Le témoin lumineux se trouvant à côté du bouton de commande reste allumé quelque temps après que le brûleur a été éteint, cette durée variant en fonction de la durée d'utilisation du brûleur : plus la durée d'utilisation du brûleur a été longue, plus le témoin restera allumé longtemps.

dispositifs de sécurité

Protection de la flamme

La plaque de cuisson à gaz est équipée d'une protection de la flamme qui veille à ce que le brûleur soit rallumé automatiquement au cas où la flamme s'éteindrait accidentellement. L'arrivée de gaz vers le brûleur concerné se ferme automatiquement si le brûleur ne parvient pas à se rallumer automatiquement.

- Mettez d'abord la touche de commande sur la position "0" pour allumer à nouveau le brûleur.


brûleur Wok



Un brûleur Wok vous permet de préparer des mets à une température très élevée. Dans ce contexte, il est important :

- couper à l'avance tous les ingrédients en morceaux ;
- d'utiliser une huile de bonne qualité (huile d'olive, de maïs, de tournesol ou d'arachide par exemple) en faisant revenir les ingrédients. Il n'en faut pas beaucoup. Sous l'effet de la forte chauffe, le beurre et la margarine brûlent ;
- de mettre d'abord dans le récipient les mets qui demandent le temps de préparation le plus long pour qu'à la fin de la cuisson, tous les ingrédients soient cuits (à point) en même temps ;
- le wok a une position très faible. Un réducteur de grille permet de l'utiliser aussi comme brûleur à diffusion.


utilisation de la grille accessoire Wok



La grille auxiliaire qui est livrée avec le brûleur Wok ou qui existe en tant qu'accessoire, fournit une stabilité supplémentaire au Wok à fond rond.

Placez la grille auxiliaire en tenant compte de l'illustration située sur la grille à wok.



utilisation du réducteur de grille



Le réducteur de grille qui est livré ou qui existe en tant qu'accessoire va vous permettre d'utiliser des casseroles de taille très réduite. Cette grille se prête à toutes les grilles (au wok aussi).



- Veillez toujours à ce que les flammes se trouvent sous la casserole. Un grand gaspillage d'énergie se produit en laissant tourner les flammes autour de la casserole. De plus, les poignées risquent de devenir trop chaudes. N'utilisez pas de casseroles détenant des diamètres de fond inférieurs à 12 cm.

*FAUTE**CORRECT*

Des casseroles plus petites ne sont pas stables.

- Pour cuire rapidement (à la Chinoise) ou plus longtemps de grandes quantités et frire, utilisez (si présent) le brûleur puissant ou superpuissant ou Wok.
Préparer des sauces, faire mijoter et cuire plus longuement sont des opérations que vous pouvez accomplir sur le brûleur à diffusion douce ou sur le Wok à position basse. En position maximale, ce brûleur à diffusion douce est suffisamment grand pour une cuisson demandant plus de temps.
Pour tous les autres mets, utilisez les brûleurs courants.
- Cuisinez en mettant un couvercle sur la casserole. Vous économiserez jusqu'à 50% d'énergie.
- Utilisez des casseroles ayant un fond plat, propre et sec. Les casseroles avec un fond plat sont stables et les casseroles avec un fond propre transmettent mieux la chaleur vers les aliments.



- Un entretien régulier et direct après utilisation évite aux aliments collés d'agir à long terme et de provoquer des tâches tenaces, difficiles à supprimer. Utilisez de préférence un produit d'entretien doux.
- Nettoyez d'abord les touches de commande, les brûleurs et les grilles de cuisson avant le plaque en verre. Vous évitez ainsi pendant le nettoyage, de salir encore la plaque en verre.

ATAG Shine



Atag a développé une série de produits d'entretien sous la marque ATAG Shine.

Il est possible de se les procurer via le website **www.hps.nl**

Vous y trouverez également divers conseils d'utilisation et d'entretien.

attention

Ne plongez pas les chapeaux des brûleurs dans l'eau froide. Un refroidissement brutal risquerait d'endommager l'émail.


tâches tenaces sur la plaque en verre

Nettoyez la plaque en verre à l'aide d'un produit d'entretien spécial pour plaques de cuisson céramique. Les tâches d'eau ou les traces de calcaire s'éliminent le plus facilement avec du vinaigre blanc.


Votre appareil comprend des matériaux de haute qualité qui se nettoient facilement et restent impeccables pendant des années.



- Les éléments du brûleur ne peuvent pas être lavés dans le lave-vaisselle. Les pièces risquent d'être attaquées par le produit vaisselle. N'utilisez pas trop d'eau pour lui éviter de s'introduire dans le brûleur ou dans les points d'aération.
- Nettoyez de préférence les bougies d'allumage avec un chiffon. Soyez prudent en effectuant cette opération. Si vous appuyez trop fort, vous risquez de modifier la distance entre la pointe de la bougie et le brûleur. Dans ce cas, l'allumage du brûleur ne se produira pas ou ne sera pas bien. La bougie ne fonctionne bien que dans un environnement sec. Au cas où ce serait très sale, nettoyez la pointe avec une petite brosse fine.




- Ne glisser pas les grilles de cuisson sur la plaque de verre.



Assemblez les éléments du brûleur en utilisant les cames de guidage et came de positionnement.

les cuvettes des brûleurs Keradur®



Les cuvettes des brûleurs sont pourvues d'un revêtement Keradur® unique.

La laque spéciale, traitée anti-poussière, est équipée d'une garniture céramique qui facilite l'entretien et améliore grandement la durabilité des brûleurs. Il est préférable de nettoyer les cuvettes des brûleurs avec un produit d'entretien doux et un tissu doux.

tâches tenaces sur émail (grilles de cuissons, chapeaux de brûleurs)

Elles s'enlèvent avec un abrasif liquide ou une éponge-grattoir synthétique. N'utilisez jamais de poudre à récurer, d'éponges métalliques, d'objets pointus ni de produits d'entretien agressifs.

nettoyage éléments des brûleurs amovibles

Nettoyez les éléments des brûleurs amovibles (Wok y compris) avec un produit d'entretien doux et une éponge douce. En cas de tâches tenaces, laissez tremper les éléments dans une eau savonneuse chaude. N'utilisez jamais de poudre à récurer, ni d'éponges métalliques, ni d'objets pointus, ni de produits d'entretien agressifs.

éléments du brûleur Wok en cuivre

Quelques éléments du brûleur Wok sont en cuivre. Il est normal que la couleur du cuivre change. Ceci vient de l'emploi de hautes températures pendant la cuisson au wok.

Si l'appareil ne fonctionne pas bien, ceci ne veut pas dire forcément qu'il est en panne. Essayez de résoudre d'abord le problème vous même comme suit :

panne	cause	solution
Odeurs de gaz dans les alentours de l'appareil.	– Fuite dans le raccordement.	– Contrôler avec de l'eau savonneuse. – Attachez la connexion.
Un brûleur ne s'allume pas. Le témoin lumineux clignote.	– Le branchement n'a pas été effectué. – L'appareil n'est pas allumé. – Fusible a sauté/fusible dans l'armoire électrique est déconnecté. – Bougie sale/humide. – Les éléments du brûleur n'ont pas été correctement assemblés. – Eléments du brûleur sales/humides. – Robinet du gaz principal est fermé. – Panne dans le réseau de distribution du gaz. – Réservoir/bouteille pour le gaz est vide. – Type de gaz utilisé est incorrect (en cas d'application de bouteilles de gaz). – Verrouillage enfants enclenché.	– Effectuez le branchement de l'appareil. – Allumez l'appareil. – Placez un nouveau fusible ou réenclenchez le fusible automatique. – Nettoyez/séchez la bougie. – Assemblez les éléments du brûleur via les cames de centrage. – Nettoyez/séchez les éléments du brûleur. Veillez ici à ce que les trous d'émission soient ouverts. – Ouvrez le robinet principal du gaz. – Informez-vous auprès de votre fournisseur en gaz. – Branchez une nouvelle bouteille de gaz ou remplissez le réservoir. – Contrôlez si le gaz utilisé est approprié pour l'appareil. – Désengagez le verrouillage enfants.
Le brûleur ne brûle pas de manière uniforme.	– Les éléments du brûleur n'ont pas été correctement assemblés. – Eléments du brûleur sales/humides. – Type de gaz utilisé est incorrect (en cas d'application de bouteilles de gaz).	– Assemblez les éléments du brûleur via les cames de centrage. – Nettoyez/séchez les éléments du brûleur. Veillez ici à ce que les trous d'émission soient ouverts. – Contrôlez si le gaz utilisé est approprié pour l'appareil.
Le témoin lumineux clignote.	– Pas de flamme. – Sécurité enfants. – Appareil trop chaud.	– Essayez de rallumer le brûleur. – Désengagez le verrouillage enfants. – Laissez refroidir l'appareil.
Les témoins lumineux clignent successivement voir aussi page 23	– Défaut électronique.	– Contactez le service après-vente.

Les adresses et les numéros de téléphone du service après-vente se trouvent sur la carte de garantie. Ou consultez le site Internet **www.hps.nl**.

Seul un installateur agréé est autorisé à brancher cet appareil !

Des matériaux solides ont été utilisés pour fabriquer cet appareil.

L'emballage de l'appareil est recyclable. Peuvent être utilisés :

- le carton ;
- le papier ;
- le film en polyéthylène (PE) ;
- le polystyrène sans CFC (mousse dure PS) ;
- la bande en polypropylène (PP).

Evacuez ces matériaux correctement et conformément aux dispositions administratives.

Sur la plaque signalétique porte le symbole d'un caisson à ordures barré.



Au terme de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains. Le produit doit être remis à l'un des centres de collecte sélective prévus par l'administration communale ou auprès des revendeurs assurant ce service.

Éliminer séparément un appareil électroménager permet d'éviter les retombées négatives pour l'environnement et la santé dérivant d'une élimination incorrecte, et permet de récupérer les matériaux qui le composent dans le but d'une économie importante en termes d'énergie et de ressources. Pour rappeler l'obligation d'éliminer séparément les appareils électroménagers, le produit porte le symbole d'un caisson à ordures barré.

Cet appareil ne peut être installé que par un technicien gazier agréé.

attention

Le type de gaz et le pays auxquels l'appareil est destiné sont mentionnés sur la plaque d'identification.

C'est un appareil appartenant à la classe 3 (appareil encastrable).

raccordement du gaz

Le branchement au gaz doit satisfaire aux prescriptions nationales et locales.

Nous recommandons de brancher la plaque de cuisson au moyen d'un câble fixe. Le branchement au moyen d'un cordon de sécurité destiné à cet effet est également autorisé.

Derrière un four, il faut utiliser un tuyau entièrement en métal.

**attention**

Installez le tuyau de sécurité sans le plier. Ce tuyau ne doit pas entrer en contact avec les éléments mobiles du meuble de cuisine.

Dans tous les cas, il convient de placer un robinet de raccordement dans un endroit facilement accessible.

Avant d'utiliser l'appareil, contrôlez l'étanchéité des raccordements avec du savon.

branchement électrique

230 V - 50 Hz - 3 Watt

Le branchement électrique doit satisfaire aux prescriptions nationales et locales.

La fiche et la prise de courant doivent toujours être accessibles.



Pour le branchement fixe, veillez à ce que le câble d'alimentation soit muni d'un interrupteur omnipolaire avec une distance de contact d'au moins 3 mm.




attention

Cet appareil doit être mis à la terre.

En cas de détérioration du câble de connexion, seul le fabricant, son service après-vente ou des homologues qualifiés sont autorisés à en faire le remplacement. Ceci pour éviter des situations dangereuses.

préparation de la plaque de cuisson

Montez le coude livré sur le raccordement de gaz de l'appareil.






Éliminez la feuille de protection de la bande d'étanchéité (A) et collez la bande dans la rainure des profils en aluminium ou de la plaque de verre. Ne passez pas le ruban d'obturation dans les angles, mais coupez 4 morceaux qui se rejoignent bien entre eux dans les angles.




scier un trou dans le plan de travail

Sciez le trou dans le plan de travail. Effectuez cette opération avec précision (voir dimensions hors tout).

Si le plan de travail est réalisé en bois synthétique, traiter les côtés latéraux avec un vernis d'étanchéité, afin d'éviter que le plaque ne se déforme suite à la absorption d'humidité.

points de fixation des étriers de montage




dimensions hors tout HG9611ME

situations d'encastrement


Dimensions d'encastrement dans corps de 60 cm

$X < 31 \text{ mm}$: $Y = 31 \text{ mm} - X$: $Z = 45 - X - Y$
 $X \geq 31 \text{ mm}$: $Y = 0 \text{ mm}$: $Z = 45 - X$



espace libre qui est nécessaire autour

Une plaque de cuisson dégage de la chaleur. Observez un espace suffisant pour les matériaux craignant la chaleur. Attention aussi aux matériaux qui peuvent se décolorer (comme l'acier inoxydable).



La plaque de cuisson au gaz ne peut être encastrée qu'à l'écart d'une paroi verticale.

**attention**

Le dessous de la plaque de cuisson chauffée. Ne rangez pas d'objets inflammables dans un tiroir si celui-ci a été installé directement sous la plaque de cuisson.

placez l'appareil et effectuez les connexions

Placez l'appareil dans le plan de travail. Fixez-le à l'aide des étriers de montage livrés et vissez.

Établissez le raccordement de gaz.

Contrôlez si le raccordement est étanche au gaz en utilisant une eau savonneuse.


Connectez l'appareil au réseau électrique.

données pour le gaz

	G25/25 mbar	G20/20 mbar	G25/20 mbar	G30/29 mbar	G31/29 mbar	G31/37 mbar	G30/50 mbar	G31/50 mbar
type de brûleur	(kW)	(kW)	(kW)	(kW / g/h)	(kW / g/h)	(kW / g/h)	(kW / g/h)	(kW / g/h)
à ralenti	1.00	1.00	0.90	0.90 / 65	0.79 / 57	0.90 / 65	1.00 / 72	0.88 / 63
normal	2.00	2.00	1.80	1.60 / 115	1.41 / 101	1.60 / 115	2.00 / 144	1.76 / 127
puissant	3.00	3.00	2.70	2.30 / 166	2.02 / 146	2.30 / 166	2.70 / 194	2.38 / 171
wok HG9611M	5.70	5.70	5.00	5.50 / 396	4.85 / 350	5.50 / 396	5.50 / 396	4.75 / 342

*dispositifs de sécurité***protection de durée d'utilisation maximale**

La plaque de cuisson est équipée d'un dispositif qui éteint automatiquement la plaque quand un brûleur est resté allumé pendant plus de 6 heures. Au bout de 6 heures, vous devez rallumer le brûleur, si nécessaire.

panne électronique

En cas de panne électronique les témoins lumineux se mettront à clignoter successivement. Si ce type de problème se présente, débranchez la prise. Rebranchez-la ensuite. Si le problème persiste, contactez le service après-vente.

Ihre Gaskochmulde

Beschreibung	DE 4
Einleitung	DE 5

Sicherheit

Worauf Sie achten müssen	DE 6
--------------------------------	------

Bedienung

Zünden und Einstellen	DE 7
Einzelheiten	DE 8

Bequem kochen

Die optimale Benutzung der Kochmulde	DE 10
--	-------

Pflege

Allgemeines	DE 11
-------------------	-------

Störungen

Tabelle	DE 14
---------------	-------

Umweltaspekte

Verpackung und Gerät entsorgen	DE 15
--------------------------------------	-------

Installationsanweisung

Allgemein	DE 16
Einbauen	DE 18
Technische Daten	DE 23

NL


Handleiding	NL 4 - 27
-------------------	-----------

FR


notice d'utilisation	FR 4 - 27
----------------------------	-----------

GB


manual	GB 4 - 27
--------------	-----------



1. Starkbrenner
2. Normalbrenner
3. Garbrenner
4. Wokbrenner
5. Rippenplatte
6. Glasplatte
7. Ein/Aus Taste
8. Bedientaste



Kontrollleuchte



KOOKKEUR⁺

Diese Gaskochmulde von ATAG wurde für die echten Hobbyköche entworfen. Die unterschiedlichen Brennerleistungen sorgen dafür, dass Sie jedes Gericht zubereiten können.

Dieses Gerät entspricht allen Anforderungen, die für das Kochgütezeichen gelten. Bei der Kochmulde ist hohe Leistungsfähigkeit mit einem Minimum an unvollständiger Verbrennung gekoppelt.

Im Kochfeld sind diverse elektronische Sicherheitsvorrichtungen eingebaut, wie z.B. eine Kindersicherung, Restwärmeanzeige, Maximalsicherung und eine Flammsicherung, die dafür sorgt, dass niemals unverbranntes Gas aus dem Brenner austritt.

In diesem Handbuch ist beschrieben, wie die Gaskochmulde so optimal wie möglich benutzt werden kann. Neben Angaben zur Bedienung des Gerätes finden Sie auch zweckdienliche Hintergrundinformationen.

Heben Sie dieses Handbuch sorgfältig auf, so dass es auch für einen folgenden Benutzer dienlich sein kann.

Das Handbuch dient auch als Referenzmaterial für den Kundendienst.

Kleben Sie darum das lose mitgelieferte Typenschild in das dafür bestimmte Feld hinten im Handbuch. Kleben Sie hier, wenn zutreffend, auch das zum Umbausatz gehörende Typenschild ein. Auf den Typenschildern stehen alle Informationen, die der Kundendienst zur adäquaten Beantwortung Ihrer Fragen braucht.

Viel Spass beim Kochen!

Benutzte Symbole



Wissenswertes



Tipp

**Sorgen Sie für ausreichende Lüftung bei Benutzung des Gerätes**

- Sorgen Sie dafür, dass natürliche Lüftungsöffnungen offen sind.
- Bei längerer Benutzung der Kochmulde ist zusätzliche Lüftung erforderlich. Öffnen Sie zum Beispiel ein Fenster oder installieren Sie ein mechanisches Gebläse.

Benutzen Sie die Kochmulde nur zur Bereitung von Gerichten

- Das Gerät ist nicht zur Heizung von Räumen geeignet.

Flambieren Sie niemals unter einer Dunstabzugshaube

- Die hohen Flammen können, auch bei ausgeschaltetem Gebläse, Brand verursachen.

Die Brennerteile sind bei der Benutzung und auch noch danach heiss

- Vermeiden Sie direkte Berührung und Kontakt mit nicht hitzebeständigen Materialien.
- Tauchen Sie die heißen Brennerdeckel und Topfroste niemals in kaltes Wasser. Durch die schnelle Abkühlung kann das Email beschädigt werden.

Der Abstand des Topfes bis zu einem Knebel oder einer nicht hitzebeständigen Wand muss immer mehr als zwei Zentimeter betragen

- Bei geringeren Abständen können sich die Knebel oder die Wand durch die hohe Temperatur verfärben und/oder verformen.

Benutzen Sie immer die Topfroste und geeignetes Kochgerät


- Stellen Sie den Topf immer auf den Topfrost. Ein Topf unmittelbar auf dem Brennerkopf kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Aluminiumbehälter oder Folie sind nicht als Kochgerät geeignet. Sie können auf den Brennerköpfen und Topfrosten einbrennen.

Aufsetzen von Brennerteilen und Topfrosten

- Die Kochmulde kann nur einwandfrei funktionieren, wenn die Brennerteile über die Führungszapfen zusammengesetzt werden.
- Legen Sie die Topfroste so nebeneinander auf, dass sie flach auf der Glasplatte liegen. Nur auf diese Art und Weise können die Töpfe stabil aufgestellt werden.

Dieses Gaskochfeld ist mit mehreren elektronischen Sicherungen ausgestattet, die das Kochfeld überwachen. Sobald Sie den Stecker in die Steckdose stecken, sind die Sicherungen eingeschaltet und ist das Kochfeld betriebsbereit.

Einschalten und Zünden



Kontrollleuchte



ein/aus Taste

– Betätigen Sie die Ein/Aus Taste.

Die Kontrollleuchte über der Taste leuchtet auf.

– Die Bedientaste innerhalb von 3 Minuten in die gewünschte Stellung drehen.

Die Brenner entzünden sich automatisch. Ein Schutzmechanismus kontrolliert, ob eine Flamme vorhanden ist

Wird innerhalb von 10 Sekunden keine Flamme beobachtet, schließt sich die Gaszufuhr zum betreffenden Brenner.

– Die Taste auf "0" zurückdrehen und versuchen, den Brenner erneut zu entzünden.

Jeder Brenner ist stufenlos zwischen Gross- und Kleinstellung einstellbar.

Synchrocontrol

Ihr Kochfeld ist mit Synchrocontrol ausgestattet. Wird eine ATAG-Dunstabzugshaube Typ WS411S über dem Kochfeld installiert, wird diese automatisch zusammen mit dem Kochfeld ein- und ausgeschaltet.

Notausschaltung


Durch die Betätigung der Ein/Aus-Taste können Sie sämtliche Brenner gleichzeitig löschen.

Kindersicherung

Mit der Kindersicherung können Sie das Kochfeld sperren. Damit lässt sich ein unbeabsichtigtes Einschalten durch Kinder verhindern.

- Legen Sie Ihren Finger 4 Sekunden auf die Ein/Aus Taste um die Kindersicherung ein zu schalten.
Während des Kochens können Sie die Kindersicherung nicht einschalten.
- Die Kontrollleuchte über der Ein/Aus- Taste blinkt mit langen Unterbrechungen. Wenn Sie die Bedientaste bei aktivierter Kindersicherung drehen, blinkt die Kontrollleuchte über der Taste.

Restwärme-Anzeige



Die Brenner sind mit einer Restwärmeanzeige ausgestattet. Die Kontrollleuchte neben der betreffenden Bedientaste brennt nach dem Löschen des Brenners noch einige Zeit nach. Diese Zeitspanne hängt davon ab, wie lange der Brenner entzündet war. Je länger der Brenner eingeschaltet war, umso länger brennt die Leuchte nach.

Sicherungen

Flammsicherungen

Das Gaskochfeld ist mit einer Flammsicherung ausgestattet, die dafür sorgt, dass der Brenner automatisch erneut entzündet wird, falls die Flamme versehentlich gelöscht wurde. Die Gaszufuhr zum betreffenden Brenner schließt sich, falls es nicht gelingt, den Brenner automatisch erneut zu entzünden.

- Die Taste zunächst auf “0” zurückdrehen, um den Brenner erneut zu entzünden.


Wokbrenner



Mit dem Wokbrenner können Gerichte bei sehr hoher Temperatur bereitet werden. Es ist dabei wichtig, dass Sie:

- die Zutaten zuvor in Streifen, Scheiben oder Stückchen schneiden;
- beim Sautieren ein Qualitätsöl verwenden, wie Oliven-, Mais-, Sonnenblumen- oder Speiseöl verwenden. Ein bisschen genügt schon. Butter und Margarine verbrennen durch die starke Hitze;
- die Gerichte mit der längsten Zubereitungszeit erst in den Topf geben, so dass bei Garzeitende alle Zutaten knackig/gar sind.
- Der Wok hat eine sehr niedrige Kleinstellung. Mit dem Verkleinerungsrost kann dieser auch als Sparbrenner verwendet werden.


Wok-Zusatzrost



Der Zusatzrost wird für den Wokbrenner mitgeliefert oder ist als Zubehör erhältlich. Er sorgt für zusätzliche Stabilität bei einem Wok mit rundem Boden.

Legen Sie den Zusatzrost gemäss Abbildung auf den Wokrost.

Verkleinerungsrost




Der mitgelieferte oder als Zubehör erhältliche Verkleinerungsrost sorgt dafür, dass extra kleine Töpfe benutzt werden können.


Dieser Rost kann bei allen Rosten verwendet werden (auch Wok).



- Sorgen Sie immer dafür, dass die Flammen unter dem Topf bleiben. Wenn die Flammen um den Topf züngeln, geht viel Energie verloren. Zudem können die Griffe zu heiss werden.
Benutzen Sie keine Töpfe mit kleinerem Bodendurchmesser als 12 cm. Kleinere Töpfe stehen nicht stabil.



FALSCH



GUT



- Zum Sautieren, Braten, Durchkochen von grossen Mengen und Frittieren (soweit zutreffend) empfiehlt es sich, den Stark-, Superstark- oder Wokbrenner zu verwenden. Saucen bereiten, Schmoren und Garkochen können Sie am besten auf dem Sparbrenner, oder auf dem Wokbrenner auf Kleinstellung. In der Grossstellung reicht dieser Sparbrenner zum Garkochen. Verwenden Sie für alle anderen Gerichte die Normalbrenner.
- Kochen Sie mit dem Deckel auf dem Topf. Sie sparen dann bis zu 50% Energie.
- Verwenden Sie Töpfe mit flachem, sauberem und trockenem Boden. Töpfe mit flachem Boden stehen stabil und Töpfe mit sauberem Boden übertragen die Wärme besser auf das Gericht.



- Regelmäßige Reinigung und Pflege sofort nach Benutzung des Gerätes verhindert, dass übergekochte Essensreste lange einwirken können und hartnäckige, schwer zu entfernende Flecken verursachen. Sie können am besten ein mildes Reinigungsmittel verwenden.
- Reinigen Sie erst die Knebel, Brenner und Topfroste und dann die Glasplatte. Damit wird vermieden, dass die Glasplatte beim Reinigen wieder schmutzig wird.

ATAG Shine



Atag hat eine Reinigungsmittelserie unter dem Namen ATAG Shine zusammengestellt.

Sie sind im Internet unter **www.hps.nl** erhältlich.

Hier finden Sie auch diverse Reinigungs- und Benutzertipps.

Achtung

Heisse Brennerkappen niemals in kaltes Wasser tauchen. Durch die starke Abkühlung kann die Emaille beschädigt werden.


Hartnäckige Flecken auf Email

Hartnäckige Flecken mit flüssigem Scheuerpulver oder Scheuerschwamm aus Kunststoff entfernen. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Scheuerkissen, spitze Gegenstände oder ätzende Reinigungsmittel.


Ihr Gerät ist aus hochwertigen Materialien hergestellt, die Sie einfach reinigen und die viele Jahre ihre Schönheit behalten.



- Brenner Teile dürfen nicht im Geschirrspüler gereinigt werden. Die Teile können durch das Geschirrspülmittel angegriffen werden! Verwenden Sie nicht zu viel Feuchtigkeit, da sie in den Brenner oder die Lüftungsöffnungen eindringen kann.
- Reinigen Sie die Zündkerzen vorzugsweise mit einem Tuch. Seien Sie vorsichtig dabei. Bei zu schwerer Belastung kann sich der Abstand zwischen Kerzenspitze bis zum Brenner ändern. Dadurch zündet der Brenner schlecht oder überhaupt nicht. Die Zündkerze funktioniert nur in einem trocknen Umfeld einwandfrei. Bei starker Verschmutzung können Sie die Zündkerzenspitze vorsichtig mit einer feinen Bürste reinigen.




- Nicht über die Glasplatte schieben.



Setzen Sie die Brenner Teile mit Hilfe der Führungszapfen und Positionierungsnocken zusammen.

Keradur® Brennerdüsen



Die Brennerdüsen sind mit einer einmaligen Keradur® Schicht versehen.

Der schmutzabweisende Speziallack ist mit einer Keramikfüllung versehen, die die Reinigung vereinfacht und die Haltbarkeit der Brenner wesentlich verbessert. Die Brennerdüsen können am besten mit einem milden Spülmittel und einem weichen Tuch gereinigt werden.

Hartnäckige Flecken auf Email (Topfroste, Brennerdeckel)

Hartnäckige Flecken mit flüssigem Scheuerpulver oder Scheuerschwamm aus Kunststoff entfernen. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Scheuerkissen, spitze Gegenstände oder ätzende Reinigungsmittel.

Entfernbarer Brennerteile

Die entfernbaren Brennerteile (einschliesslich Wok) können am besten mit einem milden Spülmittel und einem weichen Tuch gereinigt werden. Bei hartnäckigen Flecken können Sie die Teile in Wasser mit Spülmittel weichen lassen. Keine Scheuermittel, Scheuerschwämme, scharfe Gegenstände oder aggressiven Reinigungsmittel verwenden

Messing-Wokbrennerteile

Einige Teile des Wokbrenners sind aus Messing. Es ist normal, dass sich die Messingfarbe durch hohe Temperaturen ändert, die beim Wokken entstehen.

Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäss funktioniert, bedeutet das nicht unbedingt, dass es defekt ist. Versuchen Sie eventuell, das Problem selbst zu lösen. Verständigen Sie den Kundendienst, wenn die nachstehenden Ratschläge keine Abhilfe verschaffen.

Störung	Ursache	Abhilfe
Es riecht nach Gas im Geräteumfeld.	– Leckage im Anschluss.	– Mit Seifenwasser kontrollieren. – Befestigen Sie die Kopplung.
Ein Brenner zündet nicht.	– Stecker nicht in der Steckdose. – Gerät nicht eingeschaltet – Sicherung defekt/Sicherung im Zählerschrank ausgeschaltet. – Bougie verschmutzt/feucht. – Brenner Teile nicht richtig aufgesetzt. – Zündkerze verschmutzt/feucht. – Hauptgashahn geschlossen. – Störung am Gasnetz. – Gasflasche oder -tank ist leer. – Falsche Gasart verwendet (bei Flaschengasverwendung). – Kindsicherung eingeschaltet.	– Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. – Gerät einschalten. – Montieren Sie eine neue Sicherung oder schalten Sie die automatische Sicherung wieder ein. – Reinigen/trocknen Sie die Zündkerze. – Setzen Sie die Brenner Teile über die Zentrierzapfen zusammen. – Reinigen/trocknen Sie die Brenner Teile. Achten Sie dabei darauf, dass die Ausströmöffnungen offen sind. – Öffnen Sie den Hauptgashahn. – Fragen Sie bei Ihrem Gaslieferanten nach. – Schliessen Sie eine neue Gasflasche an oder lassen Sie den Tank füllen. – Kontrollieren Sie, ob das verwendete Gas für das Gerät geeignet ist. – Kindsicherung ausschalten.
Der Brenner brennt nicht egal.	– Brenner Teile nicht richtig aufgesetzt. – Brenner Teile verschmutzt/feucht. – Falsche Gasart verwendet (bei Flaschengasverwendung).	– Setzen Sie die Brenner Teile über die Zentrierzapfen zusammen. – Reinigen/trocknen Sie die Brenner Teile. Achten Sie dabei darauf, dass die Ausströmöffnungen offen sind. – Kontrollieren Sie, ob das verwendete Gas für das Gerät geeignet ist.
Kontrollleuchte blinkt.	– Keine Flamme. – Kindsicherung. – Gerät zu warm.	– Versuchen Sie, den Brenner erneut zu entzünden. – Schalte die Kindsicherung aus. – Lassen Sie das Gerät abkühlen
Kontrollleuchten blinken hintereinander. sehe auch Seite 23	– Elektronischer Defekt.	– Mit der Serviceabteilung Kontakt aufnehmen.

Bei Störungen ziehen Sie zu Rate bei den Kundendienst.
Siehe dazu mitgelieferten Garantieschein oder die Internetseite
www.hps.nl.

Dieses Gerät darf nur von einem anerkannten Installateur angeschlossen werden!

Bei der Herstellung dieses Gerätes wurden dauerhafte Werkstoffe verwendet.

Die Verpackung des Gerätes ist wiederverwendbar. Verwendet können sein:

- Pappe;
- Papier;
- Polyethylenfolie (PE);
- CFK-freies Polystyrol (PS-Hartschaum);
- Polypropylenband (PP).

Diese Werkstoffe sind ordnungsgemäss und gemäss den behördlichen Vorschriften zu entsorgen.

Das Typenschild ist gekennzeichnet mit einer Mülltonne, die durchgestrichen ist.



Dies bedeutet das am Ende seiner Nutzzeit das Produkt NICHT zusammen mit dem Siedlungsabfall beseitigt werden darf. Es kann zu den eigens von den städtischen Behörden eingerichteten Sammelstellen oder zu den Fachhändlern, die einen Rücknahmeservice anbieten, gebracht werden. Die getrennte Entsorgung eines Haushaltsgerätes vermeidet mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die durch eine nicht vorschriftsmäßige Entsorgung bedingt sind. Zudem ermöglicht wird die Wiederverwertung der Materialien, aus denen sich das Gerät zusammensetzt, was wiederum eine bedeutende Einsparung an Energie und Ressourcen mit sich bringt. Zur Erinnerung an die Verpflichtung, die Elektrohaushaltsgeräte getrennt zu beseitigen, ist das Produkt mit einer Mülltonne, die durchgestrichen ist, gekennzeichnet.

Dieses Gerät darf nur von einem qualifizierten Gasinstallateur angeschlossen werden.

Achtung

Gasart und Land, wofür sich das Gerät eignet, sind auf dem Typenschild angegeben.

Dies ist ein Klasse-3-Gerät (Einbaugerät).

Gasanschluss

Der Gasanschluss muss den nationalen und kommunalen Vorschriften entsprechen.

Dieses Gerät muss jederzeit geerdet sein.

Wir empfehlen, das Kochgerät mit einer festen Leitung anzuschließen.

Erlaubt ist jedoch auch der Anschluß mit einem speziell hierfür bestimmten Sicherheits-schlauch.



ausgetauscht werden, um gefährliche Situationen zu vermeiden.

Hinter einem Backofen ist ein Schlauch vollständig aus Metall zu verwenden.

Achtung

Ein Sicherheitsschlauch ohne Knicke verlegen. Der Sicherheitsschlauch darf nicht eingeknickt werden und nicht mit bewegenden Teilen eines Küchenmöbels in Berührung kommen.

Auf jeden Fall muss für das Gerät der Gashahn an einer gut erreichbaren Stelle angebracht werden.

Vor dem ersten Gebrauch mit einer Seifenlauge kontrollieren, ob die Anschlüsse gasdicht sind.

Stromversorgung

230 V - 50 Hz - 3 Watt

Der elektrische Anschluß muss den nationalen und kommunalen Vorschriften entsprechen.

Steckdose und Stecker müssen immer gut zugänglich sein.

Wenn Sie einen festen Anschluß anbringen möchten, sorgen Sie bitte dafür, daß in der Zuführungsleitung ein omnipolarer Schalter mit einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm angebracht wird.





Achtung


Dieses Gerät muss jederzeit geerdet sein.

Wenn das Anschlusskabel beschädigt ist, darf es nur vom Hersteller, dessen Serviceorganisation oder gleichermassen qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um gefährliche Situationen zu vermeiden.

Kochmulde vorbereiten



Montieren Sie den mitgelieferten Krümmer auf den Gasanschluss des Gerätes.






Entfernen Sie die Schutzfolie des Dichtungsstreifens (A) und kleben Sie den Dichtungsstreifen in die Rille der Aluminiumprofile oder an die untere Seite der Glasplatte. Das Dichtungsband nicht durch die Ecken kleben, sondern 4 Stücke schneiden, die in den Ecken für eine gute Verbindung sorgen.

Ausschnitt in die Arbeitsplatte sägen




Sägen Sie den Ausschnitt in die Arbeitsplatte. Verfahren Sie dabei sorgfältig (siehe Einbaumasse).

Versiegeln Sie die Schmalseiten der Arbeitsplatte, wenn es sich um eine Hartfaserplatte mit Kunststoffbeschichtung handelt, mit Lack, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit eindringt und sich die Arbeitsplatte ausdehnt.

Befestigungspunkte Montagebügel




Einbaumasse HG9611ME



Einbausituationen


Einbaumasse in 60 cm-Korpus

$X < 31 \text{ mm}$: $Y = 31 \text{ mm} - X$; $Z = 45 - X - Y$
 $X \geq 31 \text{ mm}$: $Y = 0 \text{ mm}$; $Z = 45 - X$



Benötigter Freiraum

Eine Gaskochmulde entwickelt Wärme. Sorgen Sie für ausreichenden Freiraum zu nicht-hitzebeständigen Materialien. Achten Sie auch auf Werkstoffe, die sich verfärben können (wie Edelstahl).



Die Gaskochmulde darf neben nur einer senkrechten Wand eingebaut werden.



Achtung

Die Unterseite der Kochplatte wird heiss. Legen Sie keine brennbaren Gegenstände in eine Schublade, wenn sie unmittelbar unter dem Kochfeld montiert ist.

Gerät aufstellen und die Anschlüsse herstellen

Das Gerät in die Arbeitsplatte einsetzen und mit den mitgelieferten Montagebügeln und Schrauben befestigen.

Stellen Sie den Gasanschluss her.

Kontrollieren Sie den Anschluss mit Seifenwasser auf Gasdichtheit.

Schliessen Sie das Gerät an das Stromnetz an.

Gastechnische Daten


	G25/25 mbar	G20/20 mbar	G25/20 mbar	G30/29 mbar	G31/29 mbar	G31/37 mbar	G30/50 mbar	G31/50 mbar
Brennertyp	(kW)	(kW)	(kW)	(kW / g/h)	(kW / g/h)	(kW / g/h)	(kW / g/h)	(kW / g/h)
Gar	1.00	1.00	0.90	0.90 / 65	0.79 / 57	0.90 / 65	1.00 / 72	0.88 / 63
Normal	2.00	2.00	1.80	1.60 / 115	1.41 / 101	1.60 / 115	2.00 / 144	1.76 / 127
Stark	3.00	3.00	2.70	2.30 / 166	2.02 / 146	2.30 / 166	2.70 / 194	2.38 / 171
Wok HG9611M	5.70	5.70	5.00	5.50 / 396	4.85 / 350	5.50 / 396	5.50 / 396	4.75 / 342

Sicherungen

Maximalsicherung

Das Kochfeld ist mit einer Maximalsicherung ausgestattet, die das Kochfeld automatisch ausschaltet, sobald der Brenner 6 Stunden in Betrieb ist. Nach diesen 6 Stunden müssen Sie den Brenner erneut entzünden.

Elektronische Störung



Bei einer Störung der Elektronik blinken die Leuchten hintereinander. Sollte dieses Problem auftreten, Stecker aus der Steckdose ziehen. Stecken Sie daraufhin den Stecker erneut in die Steckdose. Ist das Problem nicht beseitigt, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

your gas hob

description	GB 4
introduction	GB 5

safety

what you should pay attention to	GB 6
--	------

controls

igniting and adjusting	GB 7
details	GB 8

comfortable cooking

optimal use of the hob	GB 10
----------------------------------	-------

maintenance

general	GB 11
-------------------	-------

faults

table	GB 14
-----------------	-------

environmental aspects

disposal of packaging and appliance	GB 15
---	-------

installation instructions

general	GB 16
building in	GB 18
technical information	GB 23

NL


handleiding	NL 4-23
-----------------------	---------

FR



notice d'utilisation	FR 4-23
--------------------------------	---------

DE

Anleitung	DE 4-23
---------------------	---------



1. rapid burner
2. semi-rapid burner
3. simmer burner
4. wok burner
5. pan supports
6. glass plate
7. on/off button
8. control button



KOOKKEUR[®]

This ATAG gas hob has been designed for the real lover of cooking. The differences in burner capacity mean that you can cook any type of dish.

This appliance complies with all requirements of the Cooking Approval quality mark. The gas hob combines high efficiency with a minimum of incompletely burned combustion gases.

Various electronic safety devices have been incorporated into the hob, such as a childproof lock, residual heat indicator, maximum cut-out and a flame failure device which ensures that unburned gas can never pass through the burner. Your hob has a synchrocontrol feature as well.

This manual explains optimum use of the gas hob. In addition to information on operation, you will also find background information that may be useful to you when using this product.

Keep this manual carefully so that possible subsequent users can also benefit from it.

The manual also serves as reference material for service technicians.

Please, therefore, stick the data card in the space provided, at the back of the manual. Where applicable, the data card supplied with a conversion kit should also be stuck here. The data cards contain all the information that the service technician will need in order to respond appropriately to your needs and questions.

Enjoy your cooking!

pictograms used in this manual



important information



tip

**Ensure that there is adequate ventilation during use**

- Keep natural ventilation openings open.
- When using the hob for long periods, extra ventilation is necessary. Open a window for instance or install a mechanical fan.

Use the hob only for preparing dishes

- The appliance is not suitable for space heating.

Never flambé under an extractor hood

- The high flames can cause a fire, even if the fan is switched off.

The burner parts are hot during and immediately after use

- Do not touch them, and avoid contact with non-heat-resistant materials.
- Never immerse hot burner parts in cold water. The rapid cooling can damage the enamel.

The distance from the pan to a knob or non-heat-resistant wall should always be greater than two centimetres

- In the case of smaller distances the high temperature may cause the knobs or wall to discolour and/or distort.

Always use the pan supports and suitable cooking utensils



- Always place the pan on the pan support. Placing the pan directly on the burner head can result in dangerous situations.
- Aluminium trays or foil are not suitable as cooking utensils. They can become burnt into the burners and pan supports.

Installing burner parts and pan supports

- The hob can only function effectively if the burner parts have been assembled using the guide ridges.
- Ensure that the pan supports lie properly against each other and flat on the glass plate. Only then can the pans be positioned stably.

Various electronic safety devices have been incorporated in this gas hob to monitor it. As soon as you plug the hob in it will be on stand-by and the safety devices activated.

switching on and igniting



indicator light



on/off button

- Press the on/off button.

The indicator light above the button will come on.

- Turn the control to the required setting within 3 minutes.

The burners will ignite automatically. A safety device will check that there is a flame.

If no flame is detected within 10 seconds the gas supply to the appropriate burner will be shut off automatically.

- Turn the control back to “0” and try to ignite the burner again.
Each burner can be adjusted continuously between the full and low positions.

synchrocontrol

Your hob has a synchrocontrol feature. If you have installed an ATAG cooker hood type WS4111S above the hob, it will be switched on and off automatically at the same time as the hob.

emergency stop


Using the on/off switch will enable you to turn all the burners off at once.

childproof lock

The childproof lock enables you to lock the hob when it is switched off. This prevents it being switched on unintentionally by children.

- Press the on/off switch for 4 seconds to activate the childproof lock.
During cooking you can not activate the childproof lock.
- *The indicator light above the on/off switch will flash at long intervals. If you turn the control knob, the childproof lock will be activated and the indicator above the knob will start to flash.*

residual heat indication



The burners have a residual heat indicator. Once a burner has been switched off the indicator next to the relevant control will stay on for some time, depending on how long the burner had been used. The longer the burner had been on, the longer the light will stay on.

Safety devices

Flame failure device

The gas hob has a flame failure device which ensures that the burner will automatically reignite should it accidentally go out. If the burner cannot be reignited automatically the gas supply to the burner concerned will be shut off, the control-indicator light will flash.

- First turn the control to “0” to reignite the burner.


wok burner



With the wok burner you can prepare dishes at a very high temperature. For this purpose it is important:


- to cut the ingredients into strips, slices or pieces before cooking;
- to use good-quality oil, such as olive, maize, sunflower or peanut oil when stir-frying. A small quantity is enough. Butter and margarine on the other hand will burn because of the high heat;
- to place the dishes with the longest cooking time in the pan first, so that at the end of the cooking time all ingredients are cooked al dente at the same time;
- this wok has a very small low setting. With reduction support you can also use it as simmer burner.

wok auxiliary support



The auxiliary support supplied for the wok burner or available as an accessory provides additional stability in the case of a wok with a round base. Place the auxiliary support on the wok support as indicated in the illustration.

reduction support




The reduction support supplied with the unit or available as an accessory enables you to use very small pans.

This gas ring reducer can be used on all burners (including the wok burner).




- Always ensure that the flames remain below the pan. If flames play around the pan, a lot of energy is lost. In addition, the handles can get too hot.

Do not use pans with a base diameter less than 12 cm. Smaller pans will not be stable.



WRONG



RIGHT



- When frying, stir-frying, heating through large quantities and deep-frying it is better to use the strong, super-strong or wok burner. Preparing sauces, simmering and boiling can be done best on the simmer burner, or the wok burner on lower setting. On its high setting this simmer burner is large enough for cooking food right through.

For all other dishes use the normal burners.

- Cook with the lid on the pan. This way you save up to 50% energy.
- Use pans with a flat, clean, dry base. Pans with a flat base stand stably and pans with a clean base transfer the heat more effectively to the food.



- Regular cleaning immediately after use prevents over-cooked food being able to become ingrained and cause stubborn stains that are difficult to remove. Use a mild cleaning agent.
- Clean the control knobs, burners and pan supports first and then the glass plate. This avoids the glass plate getting dirty again during cleaning.

ATAG Shine



Atag supplies a range of cleaning agents under the name ATAG Shine. These can be obtained via the website at **www.hps.nl**, where you will also find various cleaning and operating tips.

Attention

Never immerse hot burner caps in cold water. The sudden change in temperature could damage the enamel.


stubborn stains on the glass hob

Clean the glass hob with a cleansing agent intended specifically for ceramic hobs. Water stains or limescale are most easily cleaned using a non-abrasive limescale remover .


Your appliance has been manufactured from high-grade materials, which are easy for you to clean.



- Burner parts should not be cleaned in the dishwasher. The parts may be damaged by the dishwasher detergent!
Do not use too much water as this can penetrate into the burner or ventilation openings.
- Clean the spark plugs preferably with a cloth. Do this carefully. If too much pressure is applied, the distance from the point of the sparkplug to the burner may change, causing the burner to ignite poorly or not at all. The sparkplug will only operate correctly in a dry environment. If the plug is very dirty, you may clean the point with a tiny brush.




- Don't slide the pan supports over the glass plate.



Assemble the burner parts using the guide ridges and positioning notches.

Keradur® burner bases



The burner bases have a unique Keradur® surface coating.

The special dirt-repelling lacquer has a ceramic filling which makes cleaning easier and substantially improves the durability of the burners. The burner bases are best cleaned with a mild cleaning product and a soft cloth.

stubborn stains on enamel (pan supports, burner caps)

Remove with a non-abrasive cream or a soft sponge. Never use scouring powder, scouring pads, sharp objects or aggressive cleansing agents.

cleaning removable burner components

The removable burner components (including wok) are best cleaned with a mild cleaning product and a soft cloth. In the case of obstinate stains you can soak the parts in hot suds.

Never use scouring powder, scouring pads, sharp objects or aggressive cleansing agents.

brass wok burner parts

A few parts of the wok burner are made from brass. It is normal for the colour of the brass to change as a result of the high temperatures that occur when cooking with a wok.

If the appliance does not work properly, this does not always mean that it is defective. Try to deal with the problem yourself first by checking the points mentioned below:

fault	cause	solution
There is a smell of gas in the vicinity of the appliance.	– Leak at the connection.	– Check with soap. – Tighten the coupling.
A burner does not ignite. Indicator light flashes.	– Plug not in socket. – Appliance not switched on. – Fuse defective/fuse in meter cabinet switched off. – Sparkplug dirty/damp. – Burner parts not correctly installed. – Burner parts dirty/damp. – Main gas tap closed. – Fault in the gas network. – Gas bottle or tank is empty. – Wrong type of gas used (where bottled gas is used). – Childproof lock switched on.	– Push the plug into the socket. – Switch on appliance. – Fit a new fuse or switch the automatic fuse back on. – Clean and dry the sparkplug. – Assemble the burner parts using the centring ridges. – Clean and dry the burner parts, making sure that the outflow holes are open. – Open the main gas tap. – Check with your gas supplier. – Connect a new gas bottle or have the tank filled. – Check that the gas used is suitable for the appliance. – Switch off childproof lock.
The burner does not burn evenly.	– Burner parts incorrectly installed. – Burner parts dirty or damp. – Wrong type of gas used (where bottled gas is used).	– Assemble the burner parts using the centring ridges. – Clean and dry the burner parts, making sure that the outflow holes are open. – Check that the gas used is suitable for the appliance.
Indicator light flashes.	– No flame. – Childproof lock. – Appliance is too hot.	– Try to re-ignite the burner. – Switch off childproof lock. – Allow the appliance to cool.
Indicator lights flashing consecutively.	– Electronic fault.	– Contact the service department.
see page 23		

In case of trouble contact the service department.

The service department telephone number can be found on the guarantee card provided or on **www.hps.nl**.

This appliance may only be connected by a qualified installer!

In the manufacturing of this appliance use has been made of durable materials.

The appliance packaging is recyclable. The following may have been used:

- cardboard;
- paper;
- polythene film (PE);
- CFC-free polystyrene (PS hard foam);
- polypropylene tape (PP).

Dispose of these materials in a responsible manner and in accordance with government regulations.

On the data plate is put the symbol of a crossed-out wheeled dustbin:



This means that at the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service. Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources.

As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

The fitting of the appliance should only be carried out by a registered Corgi gas fitter.

attention

The type of gas and the country for which the appliance has been designed are indicated on the ratings plate.

This is a category 3 appliance (built-in appliance).

gas connection

The gas connection must comply with national and local regulations.

We recommend that the hob be connected by means of a fixed pipe. Connection using a specially designed safety hose is also permitted.

Behind an oven use must be made of a pipe made entirely out of metal.

attention

A safety hose may not be bent and must not come into contact with moving parts of kitchen units.

In all cases the connection tap for the appliance must be positioned such that it is easily accessible.

Before using the appliance for the first time check the connections using water and washing-up liquid to ensure that there are no gas leaks.



electrical connection

230 V - 50 Hz - 3 Watt

The electrical connection must comply with national and local regulations.

Wall socket and plug must be accessible at all times.

If you want to make a fixed connection, ensure that a multi-pole switch with a distance between contacts of 3 mm is installed in the supply cable.



attention

This appliance must be earthed.




If the connecting cable is damaged, it may only be replaced by the manufacturer, the manufacturer's service organisation or equivalently qualified persons, in order to avoid dangerous situations.

preparing the hob



Fit the elbow supplied on the appliance's gas connection.




Remove the protective foil of the sealing strip (A) and attach the sealing strip in the groove of the aluminium profiles or the edge of the glass plate. Do not attach the sealing strip through the corner. Instead, cut 4 pieces that fit tightly together in the corners.

cut opening in worktop




Saw the opening in the worktop. This should be done very accurately (building in dimensions).

If the woodtop is made of treated wood, then coat the sawn surfaces of the top with sealing varnish, to prevent moisture causing the top to swell.

attachment points for mounting brackets



building in dimensions HG9611ME




fitted-unit situations

fitted-unit dimensions in 60 cm corpus


$X < 31 \text{ mm}$: $Y = 31 \text{ mm} - X$: $Z = 45 - X - Y$

$X \geq 31 \text{ mm}$: $Y = 0 \text{ mm}$: $Z = 45 - X$



space to be left free around the appliance

A hob generates heat. Leave a sufficient distance between the appliance and non heat-resistant materials. Take care also with materials that may discolour (such as stainless steel).



The gas hob may only be built in next to one vertical wall.



attention

The bottom of the hob becomes hot. Do not place combustible items in a drawer if the drawer is fitted directly below the hob.

install appliance and make connections

Place the appliance in the worktop and secure it using the mounting brackets and screws supplied.

Connect to the gas supply.

Check with soap suds that the connection is gastight.

Connect the appliance to mains electricity.

gas information


	G25/25 mbar	G20/20 mbar	G25/20 mbar	G30/29 mbar	G31/29 mbar	G31/37 mbar	G30/50 mbar	G31/50mbar
burner type	(kW)	(kW)	(kW)	(kW / g/h)	(kW / g/h)	(kW / g/h)	(kW / g/h)	(kW / g/h)
simmer	1.00	1.00	0.90	0.90 / 65	0.79 / 57	0.90 / 65	1.00 / 72	0.88 / 63
semi-rapid	2.00	2.00	1.80	1.60 / 115	1.41 / 101	1.60 / 115	2.00 / 144	1.76 / 127
rapid	3.00	3.00	2.70	2.30 / 166	2.02 / 146	2.30 / 166	2.70 / 194	2.38 / 171
wok HG9611M	5.70	5.70	5.00	5.50 / 396	4.85 / 350	5.50 / 396	5.50 / 396	4.75 / 342

Safety devices

Maximum cut-out

The hob has a maximum cut-out which will automatically switch the hob off if a burner has been continuously ignited for 6 hours. After 6 hours you will have to reignite the burner.

Electronic failure



If an electronic failure occurs the lights will flash consecutively. If this happens, unplug the appliance and then plug it in again. If this does not solve the problem, call the service desk.



plak hier het toestel-identificatieplaatje
placez ici la plaque d'identification de l'appareil
kleben Sie hier das Gerätetypenschild ein
stick the appliance identification card here

Dit plaatje bevindt zich aan de bovenzijde van het toestel.

Cette plaque se trouve sur le dessus de l'appareil.

Dieses Schild befindet sich an der Oberseite des Gerätes.

This card is located on the top of the appliance.

Houd, wanneer u contact opneemt met de serviceafdeling, de productiecode (PCODE) en het volledige itemnummer (ITEMNR) bij de hand.

En cas de contact avec le service après-vente, ayez auprès de vous le code de production (PCODE) et le numéro complet de l'article (ITEMNR).

Halten Sie den Produktionscode (PCODE) und die vollständige Itemnummer (ITEMNR) bereit, wenn Sie mit der Kundendienstabteilung Kontakt aufnehmen.

When contacting the service department, have the production code (PCODE) and complete item number (ITEMNR) to hand.

Adressen en telefoonnummers van de serviceorganisatie vindt u op de garantietaart.

Les adresses et les numéros de téléphone du service après-vente se trouvent sur la carte de garantie.

Adressen und Telefonnummern der Kundendienstorganisation finden Sie auf der Garantiekarte.

You will find the addresses and phone numbers of the service organisation on the guarantee card.