

Hisense

life reimagined

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bevor Sie dieses Gerät bedienen, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

DE

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für Hisense entschieden haben. Wir sind zuversichtlich, dass Sie die Verwendung Ihres neuen Kühlschranks sehr genießen werden. Bevor Sie Ihr Haushaltsgerät jedoch verwenden, empfehlen wir Ihnen die sorgfältige Lektüre der Bedienungsanleitung, welche Informationen über die Installation und die Benutzung Ihres Produkts enthält. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für zukünftige Rückfragen auf.

Inhaltsverzeichnis

KÜHLSCHRANKSICHERHEIT	3
BAUTEILE UND EIGENSCHAFTEN	11
INSTALLATIONSVORAUSSETZUNGEN	12
Standortvoraussetzungen.....	12
Elektrische Anforderungen.....	12
INSTALLATIONSANLEITUNG	13
Packen Sie den Kühlschrank aus.....	13
Aufstellung an der richtigen Stelle.....	13
Türentfernung.....	13
Stellen Sie das Gerät nahe bei einem Wasseranschluss auf.....	14
Schließen Sie das Gerät an die Wasserversorgung an.....	15
Beenden Sie die Installation.....	16
Richten Sie den Kühlschrank aus.....	16
Türen ausrichten.....	16
KÜHLSCHRANKVERWENDUNG	17
Öffnen und Schließen der Türen.....	17
Benutzung des Bedienelements.....	18
Verwendung des 21-Zoll-Displays.....	20
Eigenschaften.....	22
Allgemeine Gebrauchsinformation.....	25
KÜHLSCHRANKPFLEGE	27
Reinigung.....	27
Beleuchtung.....	27
Ferien- und Umzugspflege.....	28
Kühlschrank wieder aufbauen, Wiederinbetriebnahme.....	28
FEHLERBEHEBUNG	29

Kühlschranksicherheit

Ihre und die Sicherheit Anderer ist von höchster Bedeutung.

Wir haben in dieser Bedienungsanleitung und auf Ihrem Haushaltsgerät viele wichtige Sicherheitshinweise zusammengefasst. Lesen und befolgen Sie immer die Sicherheitshinweise.



Dies ist das Sicherheitssymbol.

Dieses Symbol weist Sie auf mögliche Gefahren hin, die Sie und andere töten oder verletzen können. Allen Sicherheitshinweisen ist dieses Sicherheitshinweis-Symbol vorangestellt und entweder das Wort „GEFAHR“, „WARNUNG“ oder „VORSICHT.“

Diese Wörter bedeuten:



GEFAHR

Eine drohende gefährliche Situation. Sie könnten getötet oder ernsthaft verletzt werden falls Sie nicht unmittelbar den Anweisungen folgen.



WARNUNG

Eine potenziell gefährliche Situation, so denn sie nicht verhindert wird, kann zum Tod oder schweren körperlichen Verletzungen führen.



VORSICHT

Eine potenziell gefährliche Situation, so denn sie nicht verhindert wird, kann zu mäßigen oder leichten Verletzungen führen.

Alle Sicherheitshinweise zeigen Ihnen die potenzielle Gefahr an, und sagen Ihnen, wie Sie das Verletzungsrisiko reduzieren können, und sagen Ihnen, was passieren kann, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.



Informationen zur Sicherheit und Warnhinweise

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und ordnungsgemäßen Verwendung lesen Sie bitte vor Installation und erstmaligem Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, einschließlich der Hinweise und Warnungen. Zur Vermeidung von unnötigen Fehlern und Unfällen ist es erforderlich, dass alle Personen, die das Gerät verwenden, hinreichend vertraut sind mit dessen Betrieb und seinen Sicherheitsmerkmalen. Bewahren Sie diese Anleitungen sorgfältig auf und stellen Sie sicher, dass diese beim Gerät verbleiben, wenn dieses verstellt oder verkauft wird, damit jeder, der das Gerät im Laufe seiner Lebenszeit verwendet, ausreichend über dessen korrekte Inbetriebnahme und Sicherheit informiert ist.

Zum Schutz des Lebens und Eigentums beachten Sie bitte die Vorsichtsmaßnahmen in dieser Bedienungsanleitung, denn der Hersteller ist nicht für Schäden verantwortlich, die aufgrund von Missachtungen entstehen.

Sicherheit für Kinder und Menschen mit Gebrechen



Nach EN-Norm

Dieses Gerät kann von Kindern von 8 Jahren und älter sowie Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen

bzw. geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie eine Beaufsichtigung bzw. Anweisung für die Nutzung der Maschine auf sichere Weise erfahren und die Risiken gekannt haben. Die Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. Die Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen Kühlgeräte be- und entladen.

➤ Nach IEC-Norm

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie alle Verpackungsteile von Kinder fern, weil es die Gefahr des Erstickens besteht.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Buchse, wenn Sie das Gerät entsorgen, schneiden Sie das Verbindungskabel (so nah am Gerät wie möglich) ab und entfernen Sie die Tür, um zu vermeiden, dass spielende Kinder Stromschläge erhalten, wenn sie sich darin einschließen.
- Wenn Sie das Gerät, mit Magnettürverschluss, gegen eine älteres Gerät mit Schnappschloss (Verriegelung) an der Tür oder dem Deckel austauschen, achten Sie bitte darauf, das Schnappschloss unbrauchbar zu machen, bevor sie es entsorgen. Dadurch wird die Gefahr vermieden, dass für Kinder daraus eine Todesfalle wird.



Allgemeine Sicherheitsvorschriften

- Dieses Gerät ist für den Haushalt und ähnliche Anwendungen wie:
 - Mitarbeiter-Küchenbereiche in Läden, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;

-Bauernhäuser und von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnräumen;
-Bett- und Frühstück-Typ Umgebungen;
-Gastronomie und ähnliche Non-Retail-Anwendungen.

- Bewahren Sie keine explosiven Stoffe wie Spraydosen mit brennbaren Treibmittel in diesem.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- WARNUNG – Halten Sie die Belüftungsöffnungen, die Geräteverkleidung oder die integrierte Struktur von Behinderungen frei.
- WARNUNG – Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder anderen Mittel, um den Entfrostsprozess zu beschleunigen, außer wenn die vom Hersteller empfohlen sind.
- WARNUNG – Beschädigen Sie den Kältemittelkreislauf nicht.
- WARNUNG – Verwenden Sie keine elektrischen Geräte innerhalb des Lebensmittellablagefachs des Gerätes, außer wenn sie die vom Hersteller empfohlenen Typen sind.
- Das Kältemittel und Isoliertreibgas sind brennbar. Bei der Entsorgung des Geräts handeln Sie es nur bei einem zugelassenen Entsorgungszentrum. Nicht Flamme aussetzen.
- WARNUNG – Stellen Sie bei der Positionierung des Geräts sicher, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt ist.
- WARNUNG – Füllen Sie das Trinkwasser nur in den Wasserbehälter.
- WARNUNG – Stellen Sie die Mehrfachkupplungssteckdose oder portable Stromversorgung nicht an der Geräterückseite auf.

Austauschen des LED-Lichts:

- **WARNUNG** – Das LED-Licht muss nicht vom Anwender ersetzt werden! Wenn das LED-Licht beschädigt ist, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Kältemittel

Das Kältemittel Isobuten (R600a) ist innerhalb des Kältemittelkreislaufs des Gerätes enthalten, und ein Naturgas mit einer besonders hohen Umweltverträglichkeit ist jedoch brennbar. Während des Transports und der Installation des Gerätes sollen Sie sicherstellen, dass keine der Komponenten des Kältemittelkreislaufs beschädigt ist.

Das Kältemittel (R600a) ist brennbar.

- **WARNUNG** – Die Kühlschränke enthalten Kältemittel und Gase in der Isolierung. Die Kältemittel und Gase müssen fachgerecht entsorgt werden, da sie zu Augenverletzungen oder Entzündung führen können. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch des Kühlkreislaufs vor der ordnungsgemäßen Entsorgung nicht beschädigt ist.



Warnung: Gefahr von Brand/brennbaren Stoffen

Wenn der Kältemittelkreislauf beschädigt würde:

- Vermeiden Sie offene Flammen und Zündquellen.
Lüften Sie den Raum sorgfältig, in dem das Gerät steht.

Es ist gefährlich, diese Spezifikationen zu ändern oder das Produkt in irgendeiner Art und Weise zu verändern.

Jegliche Beschädigung des Kabels kann zu einem Kurzschluss, Brand und/oder Stromschlag führen.

Elektrische Sicherheit

- Das Stromkabel darf nicht verlängert werden.
- Vergewissern Sie sich, dass der Stromstecker nicht eingequetscht oder beschädigt wird. Ein gequetschter oder beschädigter Stromstecker könnte Kurzschluss, Stromschlag oder Überhitzung und sogar einen Brand verursachen.

- Achten Sie darauf, dass Sie an den Gerätenetzstecker gelangen.
- Ziehen Sie nicht am Kabel.
- Stecken Sie den Stromstecker nicht ein, wenn die Stromsteckerbuchse locker ist. Es besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.

Das Gerät darf ohne Deckel auf der Innenbeleuchtung nicht betrieben werden.

- Der Kühlschrank eignet sich nur für Einphasenwechselstrom mit 220~240V/50Hz. Wenn die Spannungsschwankung im Benutzerbezirk so groß ist, dass die Spannung den oben genannten Bereich überschreitet, verwenden Sie aus Sicherheitsgründen unbedingt A.C. Automatischer Spannungsregler von mehr als 350W zum Kühlschrank. Der Kühlschrank muss an eine spezielle Steckdose statt einer gemeinsamen mit anderen elektrischen Geräten angeschlossen werden. Sein Stecker muss für eine Steckdose mit Erdung geeignet sein.

Tägliche Nutzung

- Lagern Sie keine entzündlichen Gase oder Flüssigkeiten im Gerät; es besteht Explosionsgefahr.
- Betreiben Sie keine anderen elektrogeräte innerhalb des Kühlschranks (zum Beispiel elektrische Eismaschinen, Mischungen usw.).
- Ziehen Sie, wenn Sie das Gerät ausstecken, immer am Stecker, nicht am Kabel.
- Stellen Sie keine heißen Gegenstände in die Nähe der Plastikteile des Geräts.
- Stellen Sie keine Lebensmittel direkt an die Luftaustrittsöffnung an der Rückwand.
- Vorverpackte Tiefkühlkost gemäß den Anweisungen des Tiefkühlkostherstellers lagern.
- Die Empfehlungen des Geräteherstellers zur Lagerung sollten strikt befolgt werden. Siehe entsprechende Anweisungen zum Einfrieren.
- Stellen Sie keine Getränke mit Kohlensäure in das Gefrierfach, denn sie üben Druck auf den Behälter aus, können ihn zum Explodieren bringen und so das Gerät beschädigen.

- Gefrorenes Essen können Frostverbrennungen verursachen, wenn sie direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierfach konsumiert werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt in die Sonne.
- Halten Sie Kerzen, Lampen und andere Gegenstände mit offenen Flammen fern von dem Gerät, so dass das Gerät nicht in Brand gesetzt ist.
- Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und / oder Getränke im normalen Haushalt, wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben, bestimmt. Das Gerät ist schwer. Beim Bewegen sollte man sehr sorgfältig vorgehen.
- Entfernen Sie nicht die Gegenstände aus dem Gefrierfach und berühren Sie nicht sie, wenn Ihre Hände feucht / nass sind, da dies Hautabschürfungen oder Frost / Gefrierbrand verursachen könnte.
- Verwenden Sie niemals die Basis, Schubladen und Türen usw. zum Stehen oder als Träger.
- Gefrorene Lebensmittel dürfen nicht erneut eingefroren werden, wenn sie einmal abgetaut wurden
- Nicht essen Eis am Stiel oder Eiswürfel direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierfach, da dies zu Gefrierbrand in Mund und Lippen führen könnte.
- Überbelasten Sie die Türabsteller nicht oder legen nicht zu viele Nahrungsmittel im Gemüfefach, um Herunterfallen der Gegenstände zu vermeiden. Dies könnte zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.
- **WARNUNG** - Lebensmittel müssen in Tüten verpackt werden, bevor sie in den Kühlschrank gegeben werden. Flüssigkeiten müssen in Flaschen oder verschließbaren Gefäßen aufbewahrt werden um ein Vergießen zu vermeiden, da die Designstruktur dieses Produkts nicht leicht zu reinigen ist.
- Dieses Kühlgerät ist nicht für die Verwendung als Einbaugerät vorgesehen.
- Fügen Sie Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren außerhalb des Geräts hinzu, um die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in der Nähe des Geräts zu messen und so den Betrieb des Geräts zu verbessern.



Vorsicht!

Pflege und Reinigung

- Schalten Sie das Gerät vor der Wartung ab und ziehen Sie das Stromkabel aus der Buchse.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Hilfe von Metallobjekten, Dampfreinigern, ätherischen Ölen, organischen Lösungsmitteln oder Scheuermitteln.
- Verwenden Sie keine scharfen Objekte, um das Eis aus dem Gerät zu kratzen. Benutzen Sie einen Plastikschaber

Installation Wichtig!

- Befolgen Sie für die elektrische Verbindung sorgfältig die Anweisungen in den einzelnen Absätzen.
- Packen Sie das Gerät aus und prüfen Sie, ob es beschädigt ist. Ist es beschädigt, schließen Sie das Gerät nicht an den Strom an. Sondern setzen Sie sich umgehend mit dem Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, in Verbindung. Heben Sie in diesem Fall bitte alle Verpackungsmaterialien auf.
- Es ist ratsam, zumindest vier Stunden zu warten, bevor das Gerät eingeschaltet wird, damit das Öl in den Kompressor zurück fließen kann.
- Um das Gerät herum, sollte ausreichend Luftzirkulation vorhanden sein; ansonsten kann es Überhitzen. Befolgen Sie alle für die Installation relevanten Anweisungen, um eine ausreichende Ventilation zu gewährleisten. Wenn möglich, sollte die Rückseite des Geräts an eine Wand zeigen, um den Kontakt zu warmen Teilen (Kompressor, Kondensator) zu vermeiden. Befolgen Sie die für die Installation relevanten Anweisungen, um Brandrisiken zu verhindern.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizungen oder Kochstellen stehen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Stromstecker nach der Geräteaufstellung zugänglich ist.

Wartung

- Alle elektrischen Arbeiten im Rahmen der Wartung sollten von einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten Person durchgeführt werden.
- Das Produkt muss von einem zugelassenen Service-Zentrum gewartet werden; außerdem dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.

1. Wenn das Gerät Frost-Free ist.

2. Wenn das Gerät das Gefrierfach enthält.

Beachten Sie die folgenden Anweisungen, um eine Kontamination von Lebensmitteln zu vermeiden:

- Wenn Sie die Tür längere Zeit geöffnet halten, kann dies zu einer erheblichen Temperaturerhöhung in den Kammern des Geräts führen.
- Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit Lebensmitteln und zugänglichen Ablaufsystemen in Kontakt kommen können.
- Reinigen Sie die Wassertanks, wenn sie 48 Stunden nicht benutzt wurden; Spülen Sie das an eine Wasserversorgung angeschlossene Wassersystem, wenn 5 Tage lang kein Wasser gezogen wurde.
- Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern im Kühlschrank auf, damit es nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommt oder darauf tropft.
- Zwei-Sterne-Tiefkühlfächer eignen sich für die Lagerung von Tiefkühlkost, die Lagerung oder Herstellung von Eiscreme und die Herstellung von Eiswürfeln.
- Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Abteile sind nicht zum Einfrieren frischer Lebensmittel geeignet.
- Wenn das Kühlgerät längere Zeit leer gelassen wird, schalten Sie das Gerät aus, entfrosten, reinigen, trocknen und lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät zu vermeiden.

Fachgerechte Entsorgung Ihres alten Kühlschranks

! WARNUNG

Erstickungsgefahr

Entfernen Sie die Türen Ihres alten Kühlschranks. Missachtung kann zum Tod oder Gehirnschäden führen.

WICHTIG: Der Einschluss von Kindern oder Erstickung sind keine Probleme der Vergangenheit. Weggeworfene oder zurückgelassene Kühlschränke bergen immer noch Gefahren- auch wenn sie nur „für ein paar Tage“ beiseite gestellt werden. Wenn Sie Ihren alten Kühlschrank entsorgen möchten halten Sie sich bitte an diese Anweisungen um Unfällen vorzubeugen.

Bevor Sie Ihren alten Kühlschrank oder Gefrierschrank wegwerfen:

- Entfernen Sie die Türen.
- Entfernen Sie nicht die Böden damit Kinder nicht ohne Weiteres hineinklettern können.

Wichtige Informationen bezüglich der Entsorgung von Kühlmitteln:

Entsorgen Sie Kühlschränke entsprechend der geltenden bundesstaatlichen und lokalen Vorgaben. Kühlmittel müssen von lizenzierten, EPA-zertifizierten Kühlgerätetechnikern unter Einhaltung der festgelegten Vorgehensweisen abgesaugt werden.

Bauteile und Eigenschaften



- | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------|
| A LED-Leuchte des Kühlschranks | H Gefrierbehälter | O 21-Zoll-Display |
| B Eiswürfelmacher | I Mittleres Gefrierfach | P Mittleres Aufbewahrungsfach |
| C Kühlschranktürkasten | J Unteres Gefrierfach | Q Wandelbares Fach LED-Licht |
| D Rotationsabscheider | K Gefrierschranktürregal | R Wandelbares Fach Behälter |
| E Abdeckung | L Wasserfilter | S Mittleres Wandelbares Fach |
| F Aufbewahrungsfach | M Glasregal | T Unteres Wandelbares Fach |
| G Gefrierschrank LED-Licht | N Seitenleuchte des Kühlschranks | U Fuß für den Niveauegleich |

HINWEIS: Ihr Modell könnte auf diesem oder anderen Bildern in dieser Anleitung anders aussehen, abhängig von den Eigenschaften Ihres Modells.

HINWEIS: Um die bestmögliche Energieeffizienz dieses Produkts zu erzielen, platzieren Sie bitte alle Regale und Schubladen in ihren vorgesehenen Positionen (siehe Abbildung oben).

Installationsvoraussetzungen

Standortvoraussetzungen

! WARNUNG



Gefahr von Brand/brennbaren Stoffen

Halten Sie brennbare Materialien oder Dämpfe, wie beispielsweise Benzin fern von dem Haushaltsgerät.

Mangelnde Sorgfalt kann zu Tod, Explosion oder Feuer führen.



WICHTIG: Dieser Kühlschrank wurde für den Innenbereich zur privater Nutzung entwickelt.

Temperatur

Der Kühlschrank ist für den Betrieb in einer Umgebung konzipiert, in der die Temperatur von einem Minimum von 16°C bis zum einem Maximum von 43°C reicht. Die bevorzugte Raumtemperatur für optimale Leistung, die den Stromverbrauch reduziert und die beste Kühlung leistet ist zwischen 16°C und 32°C. Es wird empfohlen, dass Sie den Kühlschrank nicht in der Nähe einer Wärmequelle wie einem Ofen oder einer Heizung betreiben.

Installationsmaße (mm)

W	W1	W2	W3	D	D1	D2	H
914	996	1471,4	908	725	610	1097,5	1785



Lüftung

Ausreichende Luftzirkulation um den Kühlschrank herum ist notwendig für einen effizienten Betrieb.

Um entsprechende Belüftung zu gewährleisten halten Sie bitte die empfohlenen Abstände ein.

Elektrische Anforderungen

! WARNUNG



Stromschlaggefahr

- Stecken Sie den Stecker in eine geerdete Steckdose mit 3 Stiften.
- Entfernen Sie nicht die Erdungsphase von dem Stromstecker.
- Verwenden Sie keinen Adapter.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- Missachtung kann zu Tod, Feuer oder elektrischem Stromschlag führen.

Bevor Sie Ihren Kühlschrank an seinen endgültigen Standort bewegen ist es wichtig, sicherzustellen dass eine geeignete Stromanbindung vorhanden ist.

Empfohlene Erdungsmethode

AC 220-240 Volt, 50 Hz, AC nur 15- oder 20-Ampere-gesicherte, geerdete Stromversorgung erforderlich. Es wird empfohlen eine separate Sicherung für die Stromversorgung Ihres Kühlschranks zur Verfügung zu stellen. Verwenden Sie eine Steckdose die sich nicht mittels eines Schalters ausschalten lässt. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.

HINWEIS: Bevor Sie den Kühlschrank putzen oder eine Installation vornehmen trennen Sie ihn von der Stromversorgung. Wenn Sie fertig sind, schließen Sie den Kühlschrank wieder an die Stromversorgung an und stellen Sie die gewünschten Einstellungen der Temperaturregelungen wieder her.

Installationsanleitung

Packen Sie den Kühlschrank aus

WARNUNG



Feuer- oder Explosionsgefahr

Beschädigen Sie nicht die Kühlmittelrohrleitungen. Befolgen Sie immer sorgfältig die Anleitungen. Brennbares Kühlmittel in Verwendung. Mangelnde Sorgfalt kann zu Tod, Explosion oder Feuer führen.

WICHTIG: Seien Sie vorsichtig wenn Sie den Kühlschrank bewegen um eine Beschädigung des Kühlmittelkreislaufs oder ein erhöhtes Risiko einer Leckage auszuschließen.

WARNUNG

Gefahr durch zu viel Gewicht

Zwei oder mehr Personen sollten den Kühlschrank bewegen oder installieren. Missachtung kann zu Rücken- oder anderen Verletzungen führen.

Entfernen Sie die Verpackung

- Entfernen Sie das Klebeband und die -reste von der Oberfläche bevor Sie den Kühlschrank in Betrieb nehmen. Streichen Sie mit ihrem Finger und einer kleinen Menge Geschirrspülmittel über die Klebereste mit warmem Wasser abwischen und trocknen.

HINWEIS: Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, Lösungsalkohol, brennbare Flüssigkeiten oder schleifende Reinigungsmittel um Kleberückstände zu entfernen. Diese Produkte können die Oberfläche Ihres Kühlschranks beschädigen. Nähere Informationen finde Sie in „Kühlschranksicherheit.“

- Entsorgung/Recycling des Verpackungsmaterials.
- Wurde der Kühlschrank auch nur kurze Zeit hingelegt oder schräg gelagert warten Sie bitte vier Stunden, bevor Sie die Stromversorgung herstellen um dem Kompressor zu erlauben, sich zu beruhigen.

Wenn Sie Ihren Kühlschrank bewegen:

Ihr Kühlschrank ist schwer. Wenn Sie Ihren Kühlschrank zu Reinigungszwecken bewegen, stellen Sie sicher dass der Fußboden mit einem Stück Pappkarton oder einer Hartholzplatte bedeckt ist um Beschädigungen des Bodenbelags zu vermeiden. Ziehen Sie den Kühlschrank immer gerade heraus wenn Sie ihn bewegen. „Wackeln“ oder „Tippeln“ Sie den Kühlschrank nicht, wenn Sie versuchen ihn zu bewegen, da dies zu Schädigungen des Bodenbelags führen kann.

Vor Gebrauch Reinigen

Nachdem Sie das Verpackungsmaterial entfernt haben, reinigen Sie die Innenseite des Kühlschranks bevor Sie ihn nutzen. Sehen Sie sich die Reinigungsanleitung in „Kühlschrankspflege“ an.

Wichtige Informationen in Bezug auf die Glasböden und -abdeckungen:

Reinigen Sie auf keinen Fall Glasablagen oder Abdeckungen mit warmem Wasser, falls diese noch kalt sind. Böden und Abdeckungen könnten platzen wenn sie plötzlichen Temperaturschwankungen oder einem Aufprall wie beispielsweise Stößen ausgesetzt werden. Hartglas ist konzipiert in viele kleine, kieselsteingroße Stücke zu zerspringen. Dies ist normal. Glasböden und -abdeckungen sind schwer. Verwenden Sie beide Hände wenn Sie diese entfernen um zu vermeiden, dass Sie hinunterfallen.

Aufstellung an der richtigen Stelle

- Diese Anwendung funktioniert gut von SN bis ST. Das Gerät kann nicht richtig funktionieren, wenn es für einen längeren Zeitraum bei einer Temperatur oberhalb oder unterhalb des angegebenen Bereichs bleibt.

Klimaklasse	Umgebungstemperatur
SN	+10°C bis +32°C
N	+16°C bis +32°C
ST	+16°C bis +38°C
T	+16°C bis +43°C

Türentfernung (nur falls erforderlich)

Messen Sie den Kühlschrank aus, um sicherzustellen, dass er auch durch die Türöffnung passt. Falls der Kühlschrank nicht problemlos durch die Türöffnung passt, folgen Sie den Anweisungen zum Entfernen der beiden Kühlfächertüren und der Frontplatte der Gefrierschublade.

WARNUNG



Stromschlaggefahr

Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie die Türen desselben entfernen. Schließen Sie das Erdungskabel vor dem Betrieb erneut an. Ansonsten besteht Lebensgefahr oder die Gefahr eines Stromschlags.


Benötigte Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)

	
Inbus-Schlüssel (4mm)	Schraubenschlüssel (8mm)
	
Kreuzschlitzschraubendreher	

Entfernen Sie die Türen


WICHTIG: Halten Sie die Kühlschranktüren geschlossen, bis Sie sie aus dem Schrank heben können.

1. Kühlschrank ausstecken oder Stromzufuhr unterbrechen.
2. Entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die drei Schrauben, mit denen die Scharnierabdeckung befestigt ist, und nehmen Sie dann die Scharnierabdeckung mit den gesamten Kabelbäumen ab.




A Schrauben


3. Trennen Sie dann die beiden Steckverbinder an der linken Türseite. Um den Kabelstecker zu entfernen, drücken Sie auf den oberen Teil des Steckers (B) und trennen diesen dann vom anderen. Um die Wasserkupplung aus dem Scharnier zu entfernen, drehen und ziehen Sie die Clips von der Kupplung. Entfernen Sie die Wasserleitung (C), indem Sie auf den beweglichen Teil (D) der Wasserleitungskupplung drücken.




4. Entfernen Sie die drei an den Scharnieren befestigten Schrauben (E) mit einem Inbusschlüssel (8mm) und die am Scharnier befestigte Bodenschraube (F) mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (+). Entfernen Sie das obere linke Türscharnier (G).



5. Setzen Sie Ihre beiden Hände ein, um die Tür nun um mehr als 90° zu öffnen. Heben Sie die Tür an und nehmen Sie sie ab.



6. Falls nötig, entfernen Sie die 2 Sechskantschrauben der Scharniere (I) mit einem Inbusschlüssel (5mm). Entfernen Sie das untere linke Türscharnier (H).



J Inbusschlüssel

Erneute Anbringung der Türen

1. Falls die Türen entfernt wurden, das untere Scharnier erneut einbauen.
2. Setzen Sie die Kühlschranktür mit Hilfe von zwei oder mehr Personen auf das untere Scharnier.
3. Setzen Sie das obere Scharnier in die Oberseite der Tür ein.
4. Befestigen Sie das obere Scharnier mit den drei zuvor entfernten Schrauben an der Oberseite des Gehäuses.
HINWEIS: Nur bei der linken Tür: Setzen Sie die Erdungsschraube wieder in das obere Scharnier ein, bringen Sie den Kabelbaum wieder an, schließen Sie die Wasserleitung wieder an und vergewissern Sie sich, dass die Clips richtig mit der Kupplung verbunden sind.
5. Wiederholen Sie die Schritte von 1 bis 4, um die gegenüberliegende Tür auszutauschen.
6. Bringen Sie die obere Scharnierabdeckung und das Bedienfeld mit den drei zuvor entfernten Schrauben wieder an der Oberseite des Schrankes an.

Stellen Sie das Gerät nahe bei einem Wasseranschluss auf

! WARNUNG



Feuer- oder Explosionsgefahr

Beschädigen Sie nicht die Kühlmittelrohrleitungen. Befolgen Sie immer sorgfältig die Anleitungen. Brennbares Kühlmittel in Verwendung. Mangelnde Sorgfalt kann zu Tod, Explosion oder Feuer führen.

WICHTIG: Der Kühlschrank muss auf einer stabilen, ebenen Fläche stehen, die belastbar genug ist, um den voll befüllten Kühlschrank zu tragen.

- Fahren Sie vor dem Umsetzen des Geräts die Nivellierfüße ein, um Kratzer auf dem Boden zu vermeiden.
- Der Kühlschrank hat Räder, die nur zum Vorwärts- und Rückwärtsfahren benutzt werden sollten.
HINWEIS: Der Versuch, den Kühlschrank seitlich zu verschieben, kann Ihren Fußboden beschädigen.



Schließen Sie das Gerät an die Wasserversorgung an

Ein Wasserspender mit Filter ist eines der nützlichen Merkmale Ihres neuen Geräts. Der Wasserfilter dient der Gesundheitsförderung, indem er unerwünschte Partikel aus Ihrem Wasser entfernt. Es sterilisiert oder zerstört jedoch keine Mikroorganismen. Gegebenenfalls müssen Sie hierfür ein Wasserreinigungssystem erwerben. Damit der Eiswürfelbereiter richtig funktioniert, muss ein Wasserdruck bei ca. 30 - 125psi liegen. Unter normalen Bedingungen kann ein 200-ccm-Becher (5,75 Unzen) in etwa 10 Sekunden gefüllt werden.

Falls der Kühlschrank in einem Gebiet mit niedrigem Wasserdruck (unter 30psi) aufgestellt wird, können Sie eine Druckerhöhungspumpe installieren, um den niedrigen Druck auszugleichen. Vergewissern Sie sich nach dem Anschluss der Wasserleitung, dass der Wassertank im Kühlschrank richtig gefüllt ist. Drücken Sie zu diesem Zweck den Hebel des Wasserspenders, bis das Wasser aus dem Wasserauslass läuft.


Teile für die Installation der Wasserleitung

Benötigtes Werkzeug:



			
Anschlussstück und Rückschlagventil	Ventilsitz	Clip	Schraube
			
Philips Schraubendreher	Wasserleitung (5m)	Zwei-Wege-Verbinder	Schraubenschlüssel

Anschluss an die Wasserversorgungsleitung

Das Verbindungsstück und das Rückschlagventil werden als ein Teil geliefert. Sie sollten statt des alten vorhandenen Verbindungsstücks das neue Verbindungsstück verwenden. Drehen Sie zunächst die Hauptwasserzuleitung ab. Schrauben Sie den Adapter auf einen geeigneten 3/4" BSP-Wasseranschluss und ziehen Sie ihn mit dem Schraubenschlüssel fest. Führen Sie die Wasserleitung vollständig in das Rückschlagventil ein. Setzen Sie dann den Clip in das Installationspaket ein, wie in der Abbildung unten dargestellt.





Um zu verhindern, dass sich die Clips lösen, verwenden Sie den Ventilsitz für besseren Halt. Ziehen Sie dann die Schraube fest, um den Ventilsitz mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (+) zu halten.



HINWEIS:

- Bitte öffnen Sie nach dem Anschluss an die Wasserversorgungsleitung das Wasserventil, um den Filter vor dem Gebrauch 5 Minuten lang zu spülen.
- Sollte die Hauptzuleitung zu weit vom Kühlschrank entfernt sein, um an die Filtereingangsleitung angeschlossen zu werden, kann die mitgelieferte Wasserleitung (5m) helfen. Die Auslassleitung des Wasserfilters sollte mit der Einlassleitung des Kühlschranks per Zweiwege-Verbindungsstück verbunden werden. Die Wasserleitung muss vollständig in die Mitte des Verbindungsstücks eingeführt werden, damit kein Wasser ausläuft. Setzen Sie die 2 Klemmen im Installationspaket wie in der Abbildung gezeigt ein und vergewissern Sie sich dann, dass jede Klemme die Leitung fixiert.





- Die anfängliche dunkle Verfärbung des Wassers ist normal.
- Die Wasserleitungen dürfen ausschließlich mit Trinkwasser verbunden werden.
- Die Wasserleitungen sollten nicht mit schweren Gegenständen belastet oder zu stark gebogen werden.
- Abgasgeräusche aus dem Gerät sind ganz normal, wenn Sie die Wasserleitung an das Gerät anschließen und zum ersten Mal auf den Wasserstand des Spenders drücken.

Warnung:

- Stellen Sie nach dem Aufdrehen des Wasserventils sicher, dass sich an keiner der Anschlussstellen der Wasserleitungen Leckagen befinden. Falls doch eine Leckage vorhanden ist, drehen Sie das Ventil bitte sofort ab und ziehen Sie den Wasseranschluss fest oder stecken Sie die Leitungen vollständig in den Anschluss ein.
- Die Wasserleitung muss an die Kaltwasserleitung angeschlossen werden. Ein eventueller Anschluss an die Warmwasserleitung kann zu einer Fehlfunktion des Wasserfilters führen.

Beenden Sie die Installation

⚠️ WARNUNG



Stromschlaggefahr

Stecken Sie den Stecker in eine geerdete Steckdose mit 3 Stiften.
Entfernen Sie nicht die Erdungsphase von dem Stromstecker.
Verwenden Sie keinen Adapter.
Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
Missachtung kann zu Tod, Feuer oder elektrischem Stromschlag führen.

1. Stecken Sie den Stecker in eine geerdete Steckdose mit 3 Stiften.


HINWEIS: Der Kühlschrank beginnt zu arbeiten sobald er an das Stromnetz angeschlossen wird.

2. Bewegen Sie den Kühlschrank in seine Endposition und achten Sie darauf die empfohlenen Abstände einzuhalten.

Richten Sie den Kühlschrank aus sofern erforderlich

Der Kühlschrank muss plan stehen um optimal arbeiten zu können und gut auszusehen.

1. Drehen Sie die Füße der Niveauregulierung auf der Unterseite vorne um die jeweilige Seite des Kühlschranks zu erhöhen oder zu senken, bis der Kühlschrank plan steht.
2. Drehen Sie beide Füße die gleiche Anzahl an Umdrehungen um die Vorderseite des Kühlschranks zu erhöhen. Dies wird es den Türen einfacher machen zu schließen.




HINWEIS: Wenn eine zweite Person gegen den oberen Teil des Kühlschranks drückt nimmt dies unten Gewicht von den Füßen der Niveauregulierung. Das vereinfacht es die Füße zu drehen.

Drehen Sie die verstellbaren Füße im Uhrzeigersinn, um den Kühlschrank anzuheben, oder gegen den Uhrzeigersinn, um ihn abzusenken.

Um sicherzustellen, dass die Türen automatisch schließen, sollte die Oberseite Ihres Kühlschranks circa 10mm-15mm nach hinten geneigt sein. Falls nötig verwenden Sie einen Gabelschlüssel um die Füße einzustellen.

Türen ausrichten (sofern erforderlich)

Die Dichtungen werden dafür verwendet, die Türen auszurichten. Sie sind in der Tüte mit der Anleitung zu finden.




Kühlschrankverwendung

Öffnen und Schließen der Türen

Platz lassen zum Öffnen der Türen


Stellen Sie sicher, dass vor dem Kühlschrank ausreichend Platz vorhanden ist, damit die Türen aufschwingen können.




Die vier Türen können entweder einzeln oder zusammen geöffnet werden.

- Es gibt einen Mittelpfosten an der linken Kühlschranktür.
- Wenn Sie die linke Kühlschranktür schließen, verschwindet der Mittelpfosten hinter der rechten Kühlschranktür und verbindet diese beiden.

- Die Temperatur des Türrahmens wird reguliert um der Bildung von Feuchtigkeit im Mittelpfosten vorzubeugen. Die Temperatur der Oberfläche könnte warm sein, was normal ist und nicht die Leistung des Kühlschranks beeinträchtigt.



HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass der Mittelpfosten nach innen gefaltet ist, bevor Sie die linke Kühlschranktür schließen. Falls der Mittelpfosten ausgeklappt ist wenn Sie versuchen die Tür zu schließen könnte dieser beschädigt werden.




Benutzung des Bedienelements

Ihr Gerät verfügt über ein Bedienfeld, das sich an der Kühlschranktür befindet. Verwenden Sie Ihr Gerät gemäß den folgenden Bedienungsanweisungen.

Schalttafel

Das Bedienfeld ist in der nachstehenden Abbildung dargestellt.

Hinweis: Aufgrund der ständigen Veränderung unserer Produkte können die Merkmale Ihres Kühlschranks leicht abweichen.



Das Display leuchtet auf, wenn der Kühlschrank zum ersten Mal an die Steckdose angeschlossen wird. Die Beleuchtung schaltet sich jedoch nach 60 Sekunden automatisch aus.

Alarm Kindersicherung und Türalarm

Diese Taste erfüllt zwei Zwecke:

1. Kindersicherung
Halten Sie die Taste „Alarm“ für 3 Sekunden gedrückt, um das gesamte Bedienfeld einschließlich der Spenderfunktion zu sperren. Wenn das Bedienfeld gesperrt ist, leuchtet das Symbol „“ auf und keine der Tasten auf dem Bedienfeld funktioniert. Um das Kontrollpaneel zu entsperren drücken und halten Sie bitte wieder die „Alarm“-Taste für 3 Sekunden.

2. Türalarm
Bleibt eine Tür länger als 2 Minuten offen, wird der Türalarm aktiviert. Das Symbol „“ flackert, auf dem Bedienfeld wird „dr“ angezeigt und es ertönt ein Signalton. Der Summer ertönt 3 Mal pro Minute und wird nach 8 Minuten verstummen. Im Falle eines Alarms können Sie die Alarmtaste berühren, um den Türalarm zu deaktivieren; das Symbol „“ hört dann auf zu flackern und leuchtet weiter, gleichzeitig hört der Summer auf. Der Türalarm kann auch durch die Schließung aller Türen beendet werden.

Um Energie zu sparen, vermeiden Sie bitte die Türen lange geöffnet zu lassen, wenn Sie den Kühlschrank nutzen.

Ice Off Eisfunktion Aus


Sie können die „Ice Off“-Taste drücken, um die Eismaschine zu bedienen. Falls die Kindersicherung ausgeschaltet ist, können Sie

das Symbol „Ice Off“ berühren, um den Eisbereiter zu sperren, und das Symbol „“ leuchtet wieder auf. Falls Sie den Eisbereiter wieder entsperren möchten, berühren Sie bitte erneut das Symbol „Ice Off“; das Symbol „“ erlischt daraufhin.

HINWEIS: Falls das Symbol „Eis aus“ eingeschaltet ist, wird nur der Eisbereiter, nicht aber der Spender gesperrt.

Fridge Temperaturregelung des Kühlschranks

Falls Sie die Taste kontinuierlich berühren, wird die Temperatur in der folgenden Reihenfolge eingestellt.



Falls Sie die Zeit, die zum Kühlen von Gegenständen im Kühlschrank erforderlich ist, verkürzen möchten, halten Sie die Taste für 3 Sekunden lang gedrückt; das Super Cool-Symbol „“ leuchtet dann auf, und die Kühlschranktemperatur wird auf 2°C eingestellt. Die Super Cool schaltet sich nach 3 Stunden automatisch ab, und die Kühlschranktemperatur wird wieder auf die vorherige Einstellung zurückgesetzt.


Wenn die Super Cool-Funktion eingeschaltet ist, können Sie die Taste „Fridge“ berühren, um diesen auszumachen.

HINWEIS:

Wenn die Super Cool-Funktion aktiv ist und Sie die „Eco“-Taste drücken, dann aktiviert sich die „Eco“-Funktion und der „Super Cool“-Modus wird deaktiviert.

Freezer Temperaturregelung des Gefrierschranks

Sie können die Taste „Freezer“ berühren, um den Modus zur Steuerung der Gefrierfachtemperatur zu aktivieren. Falls Sie die Taste kontinuierlich berühren, wird die Temperatur in der folgenden Reihenfolge eingestellt.



Halten Sie die Taste für 3 Sekunden gedrückt, das Symbol  leuchtet auf, die eingestellte Gefriertemperatur beträgt -24°C.

Super Freeze kann die Temperatur schnell senken und Ihre Lebensmittel schneller einfrieren als gewöhnlich. Dies kann mehr Vitamin und Nährstoffe in frischen Lebensmittel konservieren und ihre Lebensmittel länger frisch halten. Super Freeze schaltet sich nach 52 Stunden automatisch ab, die Gefriertemperatur wieder auf die vorherige Einstellung zurückkehrt. Falls die Super Freeze-Funktion eingeschaltet ist, können Sie das „Freezer“ berühren, um die Super Freeze-Funktion wieder auszumachen. Die Super Freeze dient zum Vorgefrieren und Schnellgefrieren nacheinander innerhalb des Gefrierfachs. Diese Funktion beschleunigt das Einfrieren von frischen Lebensmitteln und schützt gleichzeitig bereits gelagerte Lebensmittel vor unerwünschter Erwärmung.




Um frische Lebensmittel einzufrieren, aktivieren Sie die Super Freeze-Funktion mindestens 24 Stunden vor dem Einlegen der Lebensmittel zum vollständigen Vorgefrieren

HINWEIS:

Wenn die Super Freeze-Funktion aktiv ist und Sie die „Eco“-Taste drücken, dann aktiviert sich die „Eco“-Funktion und der Super Freeze-Modus wird deaktiviert.

My Fresh Choice **Meine Temperaturregelung frische Auswahl**

Sie können die Taste „My Fresh Choice“ berühren, um den Modus zur Steuerung der Temperatur im konvertierbaren Fach zu aktivieren. Falls Sie die Taste kontinuierlich berühren, wird die Temperatur in der folgenden Reihenfolge eingestellt.



Ausgabesteuerung

Falls die Kindersicherung aktiviert ist, funktioniert der Spender nicht. Falls die Kindersicherung ausgeschaltet ist, können Sie die Option „Cubed“ oder „Crushed“ drücken, um die Art des auszugebenden Eises zu wählen, und durch Drücken der Taste „Water“ wird der Wassermodus aktiviert. Bei Auswahl der Funktion „Cubed“ leuchtet das Symbol  auf, bei Auswahl der Funktion „Crushed“ leuchtet das Symbol  auf und das Symbol  leuchtet auf, wenn die Funktion „Water“ gewählt wird.



°F/°C

Drücken Sie im entriegelten Zustand die Taste °F/°C, um zwischen den Celsius und Fahrenheit zu wechseln. Standardmäßig steht die Anzeige auf Celsius. Wenn auf Fahrenheit umgeschaltet wird leuchtet das Symbol .



Eco
Filter Reset 3 sec

Energiesparen

Sie können diese Taste berühren um den Energiesparmodus ein- und auszuschalten. Beim Einschalten des ECO-Modus leuchtet das Eco-Symbol .

Die Temperatur des Kühlschranks wird automatisch auf 6°C und die des Gefrierschranks auf -17°C eingestellt.

Bei deaktiviertem ECO-Modus erlischt das Symbol  und die Temperatur kehrt auf den zuvor eingestellten Wert zurück.



Wasserfilter

Der Zustand des Wasserfilters wird von der Hauptschalttafel berechnet und an das Display übermittelt. Wenn bei der Erstinbetriebnahme des Geräts das Wasser in den Filter eintritt, wird der Filterstatus auf 99% berechnet. Falls der Wasserfilterstatus auf 15% sinkt, leuchtet das Symbol  auf. Erreicht der Filterstatus 10%, blinkt das Symbol . Der Benutzer muss den Filter austauschen und die Energiespartaste für 3 Sekunden drücken, um den Wasserfilterstatus zurückzusetzen. Der Filterstatus wird dann auf 99% zurückgesetzt.

Demomodus

Der Demomodus ist für die Anzeige im Geschäft gedacht und verhindert, dass der Kühlschrank Kühlluft erzeugt. In diesem Modus scheint der Kühlschrank zu funktionieren, aber er erzeugt keine kühle Luft. Die Anzeigen auf dem Bedienfeld zeigen „OF“ an. Zum Deaktivieren dieser Betriebsart, halten Sie gleichzeitig die Tasten „Alarm“ und „°F/°C“ für 3 Sekunden gedrückt und der Summer gibt einen langen Ton von sich.


Bedienungsanleitung:

- Sendefrequenzband(-bänder) und maximal zulässige Sendeleistung in dem/den Betriebsfrequenzband(-bänder): 2400-2483,5MHz, kleiner als oder gleich 20dbm. 5150-5350MHz, kleiner als oder gleich 23dbm. 5745-5825MHz, kleiner als oder gleich 33dbm.

- Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20cm zwischen Heizung und Körper installiert und betrieben werden.


Verwendung des 21-Zoll-Displays

Das 21-Zoll-Display integriert Technologien wie Smart Cloud, das Internet der Dinge sowie Big Data und verfügt zudem über Funktionen wie eine intelligente Eissteuerung und ein Lebensmittelmanagement.




Die Schnittstelle zur Kühlschranksteuerung

Die Bedienoberfläche des Kühlschranks informiert den Benutzer über den Status der einzelnen Bereiche des Kühlschranks und ermöglicht die Einstellung der Temperatur in jedem Fach des Kühlschranks mit den drei Modi Eco, Super Cool und Super Freeze.



Display EIN/AUS schalten

1. Sie können „ON“ drücken, um das Display einzuschalten.



2. Wenn Sie das Display nicht benötigen, können Sie es mit „OFF“ ausschalten.



Das Lebensmittelmanagement

Die Lebensmittelmanagement-Funktion zeigt die Liste der Zutaten und den Status der Zutaten in jedem Fach an, und der Benutzer kann einen Teil der Zutateneinträge manuell bearbeiten.



ConnectLife App

Die ConnectLife App kann kostenlos im Apple App Store oder im Google Play Store heruntergeladen werden.



HINWEIS:

Da die Anwendung ständig weiterentwickelt wird, informieren Sie sich bitte über die aktuelle Anzeigeoberfläche.

Eigenschaften

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie die meisten nützlichen Funktionen nutzen. Wir empfehlen Ihnen, diese aufmerksam zu lesen, bevor Sie das Gerät benutzen.

Wichtige Informationen in Bezug auf die Glasböden und -abdeckungen:

Reinigen Sie auf keinen Fall Glasablagen oder Abdeckungen mit warmem Wasser, falls diese noch kalt sind. Böden und Abdeckungen könnten platzen wenn sie plötzlichen Temperaturschwankungen oder einem Aufprall, wie beispielsweise Stößen ausgesetzt werden. Hartglas ist konzipiert in viele kleine, kieselsteingroße Stücke zu zerspringen. Dies ist normal. Glasböden und -abdeckungen sind schwer. Verwenden Sie beide Hände wenn Sie diese entfernen um zu vermeiden, dass Sie hinunterfallen.


1. Kühlschrank

WICHTIG: Um Beschädigungen der Türen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass alle Böden und Fächer komplett eingeschoben sind bevor Sie eine Tür schließen.

Einstellbare Böden

Die Höhe der Böden kann auf Ihre Aufbewahrungsbedürfnisse eingestellt werden.

1. Zur Entnahme eines Einlegebodens heben Sie diesen vorsichtig aufwärts und ziehen ihn dann nach vorne, bis sein Ende die Schienenhalterung passiert hat.



2. Um einen Boden wieder einzusetzen schieben Sie ihn sanft zurück in das Kühlschrankfach und senken ihn dann auf den Schienenträger ab.


2. Entnehmbare Türfächer

Die Kästen in der Mitte der Tür sind einstellbar.


Um einen Türkasten zu entfernen und wieder einzusetzen:

1. Legen Sie beide Hände auf die Seite des Kastens und heben Sie ihn an.
2. Ziehen Sie den Türkasten hinaus.

3. Setzen Sie den Türkasten wieder ein indem Sie ihn über der Stütze einführen und ihn herabdrücken bis er einrastet.



3. Herausnahme/Einführung der Gefrierschublade




Um eine Schublade des Gefrierfachs zu entfernen/wieder einzusetzen:

1. Ziehen Sie die Schublade so weit wie möglich hinaus.
2. Heben Sie die Schublade an.
3. Um die Schublade wieder einzusetzen kehren Sie Schritt eins und zwei um.

4. Kaltes Wasser und Eis holen


Drücken Sie die entsprechende Taste für den Eis- oder Wassertyp, um auszuwählen, was Sie ausgeben möchten.



HINWEIS: Die Qualität ihrer Eiswürfel ist nur so gut wie die Qualität des Trinkwassers, welches der Eismaschine zur Verfügung gestellt wird. Vermeiden Sie es, die Eismaschine an einen Wasserweichmacher anzuschließen. Chemikalien zur Wasseraufbereitung (wie zum Beispiel Salz) kann Teile der Eismaschine beschädigen und in minderwertigem Eis resultieren. Wenn der Anschluss an einen Wasserweichmacher nicht vermieden werden kann, stellen Sie sicher, dass diese Gerätschaft einwandfrei funktioniert und regelmäßig gewartet wird.


Kaltes Wasser zubereiten

Der Wasserspender befindet sich in der Kühlschranktür. Um Wasser zu erhalten, drücken Sie die Wassertaste. Bewegen Sie dann Ihr Glas nach unten zum Spenderhebel (A) in der vorgeschlagenen Position und drücken Sie ihn.



Eis zubereiten

Um Eis zu erhalten, drücken Sie die Taste für gewürfeltes oder zerkleinertes Eis, je nach Bedarf. Bewegen Sie dann Ihr Glas nach unten zum Spenderhebel in der vorgeschlagenen Position und drücken Sie ihn.



Herstellung von Eis

• Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Eisbehälter nach der Installation bis zur Höchstkapazität zu füllen:

1. Lassen Sie Ihren Kühlschrank 24 Stunden lang (oder 1 ganzen Tag) in Betrieb und abkühlen. Nach 24 Stunden wird Ihr Eiswürfelbereiter gründlich abgekühlt sein.
2. Geben Sie 4 bis 6 Eiswürfel in das Glas.
3. Geben Sie nach 8 und dann nach 16 Stunden ein volles Glas mit Eis ab.

Warnung:

Legen Sie keine Lebensmittel in den Eiskübel. Wenn Sie Lebensmittel im Eiskübel aufbewahren, können diese beim Öffnen oder Schließen der Tür gegen den Eisbereiter stoßen und diesen beschädigen. Beachten Sie, dass die Eiswürfel im Eiskübel über die Schublade hinausschwappen können. Achten Sie in diesem Fall darauf, dass Sie die Eiswürfel, die aus der Schublade ausgelaufen sind, entfernen.

- Bei einem Stromausfall können die Eiswürfel schmelzen und nach dem Wiedereinschalten zusammenfrieren, so dass der Spender nicht mehr funktioniert.
- Um dieses Problem zu vermeiden, ziehen Sie nach einem Stromausfall den Eiskübel und das restliche Eis oder Wasser heraus.

Hinweis:





- Schieben Sie den Wasserspenderhebel nicht ohne den darunter liegenden Becher, da dies zu einer Verschüttung von Wasser führen könnte.
- Um zu vermeiden, dass kalte Luft aus dem Schrank entweicht, lassen Sie den Wasserspender auch dann installiert, wenn er nicht benutzt wird.

Verwendung der Funktion Eis aus

Wenn Sie den Modus Eis aus wählen, entfernen Sie alle Eiswürfel aus dem Eimer.

Wenn Sie die Eiswürfel im Eimer lassen, können sie sich verklumpen und sind dann nur schwer zu entfernen. Öffnen Sie vorab die Tür bis zum maximalen Winkel. Heben Sie dann den Eiskübel an und ziehen Sie ihn gerade in Pfeilrichtung heraus.

Um den Eiskübel wieder einzusetzen, drücken Sie ihn gerade und fest zurück. Wenn der Eiskübel nicht hineinpasst, drehen Sie die Spirale um 90 Grad (siehe die letzte Abbildung rechts unten) und versuchen Sie es erneut.



HINWEIS:

- Das Innere des Eiskübelns ist sehr kalt, wenn der Kühlschrank in Betrieb ist. Greifen Sie nicht tief in das Innere des Eiskübelns.
- Verwenden Sie nur den mit dem Kühlschrank gelieferten Eisbereiter. Die Wasserzufuhr zu diesem Kühlschrank darf nur von einer qualifizierten Person installiert werden.
- Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Eisbereiters ist ein Wasserdruck von 30-125psi erforderlich.
- Wenn der Benutzer den Anschluss zum Kühlschrank unterbricht, muss das Eis aus der Eisbox entfernt werden.

In den Urlaub fahren

Falls Sie einen längeren Urlaub oder eine Geschäftsreise antreten und den Wasser- oder Eisspender für längere Zeit nicht benutzen werden:

1. Das Wasserventil schließen. Ansonsten kann es zu einem Wasserleck kommen.
2. Entfernen Sie alle Lebensmittel.
3. Kühlschrank vom Strom nehmen.
4. Wischen Sie überschüssige Feuchtigkeit von innen ab und lassen Sie die Türen offen. Andernfalls kann es zu Geruchs- und Schimmelbildung kommen.

Warnung:

- Fassen Sie nicht mit den Fingern, Händen oder anderen ungeeigneten Gegenständen in den Schacht oder den Eismaschinenkübel. Dies kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.
- Stecken Sie niemals Ihre Finger oder andere Gegenstände in die Spenderöffnung. Dies könnte Verletzungen verursachen.
- Versuchen Sie nicht, den Eisbereiter zu zerlegen.
- Waschen oder besprühen Sie den Eiskübel nicht mit Wasser, während er sich im Kühlschrank befindet. Entfernen Sie ihn für Reinigungszwecke.

Phänomen der Wassertrübung

Jegliches dem Kühlschrank zugeführtes Wasser durchströmt den Filter, der ein alkalischer Wasserfilter ist. Im Verlauf der Filtration wird der Druck des aus dem Filter fließenden Wassers erhöht, und das Wasser wird mit Sauerstoff und Stickstoff gesättigt. Sobald dieses Wasser mit Luft in Kontakt kommt, sinkt der Druck und der Sauerstoff sowie Stickstoff werden übersättigt, was zu Gasblasen führt. Diese Sauerstoffblasen bewirken, dass das Wasser vorübergehend trübe oder neblig aussehen kann. Nach ein paar Sekunden wird das Wasser wieder klar.

Reinigung

Nach längerem Gebrauch kann das im Auffangbehälter angesammelte Wasser überlaufen. Reinigen Sie ihn daher regelmäßig mit einem trockenen Handtuch, um zu vermeiden, dass Wasser auf den Boden gelangt.



Empfangstank

HINWEIS:

Falls der Wasserspender durch Staub oder andere Verunreinigungen verschmutzt ist,

Wasser mit unangenehmem Geruch ausgibt usw., sollten die Teile des Wasserspenders gründlich gereinigt werden.

5. Auswechseln des Wasserfilters

Vorsicht

Bitte lesen Sie für die korrekte Wartung und Bedienung des Geräts das Benutzerhandbuch. Wird dieses Gerät nicht gemäß Benutzerhandbuch gewartet und betrieben, besteht die Gefahr der Exposition gegenüber Schadstoffen.

Um möglichst frisches und sauberes Trinkwasser aus Ihrem Kühlschrank zu beziehen, sollten Sie rechtzeitig den Filter auswechseln.

Befolgen Sie zum Wechseln des Wasserfilters folgende Schritte:

1. Schließen Sie die Wasserzufuhr und ziehen Sie den Griff unter der Abdeckung nach außen, um die Abdeckung zu öffnen.



2. Ziehen Sie den Wasserfilter nach unten und drehen Sie ihn zur Entnahme um etwa 90° gegen den Uhrzeigersinn. Bei der Demontage des Filters ist darauf zu achten, dass der Filterkopf nach oben gekippt wird, um ein Austreten von Wasser aus dem vorderen Filterteil zu vermeiden. Das in den Deckel getropfte Wasser sollte sofort gereinigt werden.



3. Setzen Sie den neuen Wasserfilter in die Öffnung ein und drehen Sie ihn gleichzeitig um 90° im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.



4. Schieben Sie den Wasserfilter nach oben, bringen Sie den Deckel in die Waagerechte und drücken Sie ihn, bis er einrastet.





5. Schalten Sie die Wasserversorgung wieder ein.
HINWEIS: Nachdem Sie die Wasserzufuhr wieder eingeschaltet haben, sollten Sie die Leckagen überprüfen. Für den Fall, dass Lecks auftreten, wiederholen Sie die Verfahrensschritte 1-5. Sollten weiterhin Lecks auftreten, stellen Sie den Gebrauch bitte ein und kontaktieren Sie Ihren Fachhändler.

6. Spülen Sie den Filter vor dem Gebrauch ca. 5 Minuten.

Entfernen von Rückständen in der Wasserleitung nach dem Einsetzen des Wasserfilters

1. Schalten Sie die Hauptwasserversorgung ein und führen Sie Wasser aus der Wasserleitung zu.
2. Lassen Sie das Wasser durch den Spender fließen, bis es klar wird (nach ca. 6 bis 7 Minuten), um das Wasserversorgungssystem zu reinigen und die Luft aus den Leitungen zu entfernen.
3. In manchen Haushalten muss gegebenenfalls noch einmal gespült werden.
4. Öffnen Sie die Kühlschranktür und vergewissern Sie sich, dass kein Wasser aus dem Wasserfilter austritt.

Hinweis:

- Achten Sie darauf, den Spender gründlich zu spülen, damit kein Wasser vom Spender abtropfen kann. Dies zeigt an, dass die Leitung noch Luft enthält.

Die Umkehrosmose-Wasserversorgung ist wichtig:

Der Druck der Wasserversorgung, die aus einem Umkehrosmosesystem kommt und zum Wassereinflussventil des Kühlschranks führt, muss zwischen 30 und 125psi (207 und 862kPa) liegen. Falls ein Umkehrosmose-Wassersystem an die Kaltwasserversorgung angeschlossen ist, muss der Wasserdruck zum Umkehrosmose-System mindestens 40 bis 60psi (276 bis 414kPa) betragen. Für den Fall, dass der Wasserdruck zur Umkehrosmoseanlage weniger als 40 bis 60psi (276 bis 414kPa) beträgt:

- Prüfen Sie den Sedimentfilter in der Umkehrosmoseanlage auf eine eventuelle Verstopfung. Tauschen Sie bei Bedarf den Filter aus.
- Lassen Sie dem Vorratstank der Umkehrosmoseanlage Zeit, sich nach starker Beanspruchung wieder zu füllen.
- Falls Ihr Kühlschrank einen Wasserfilter umfasst, kann dieser in Verbindung mit der Umkehrosmoseanlage den Wasserdruck weiter verringern. Entfernen Sie den Wasserfilter.

6. Verwendung des Kühlfachs

Das Kühlfach ist für die Lagerung von Gemüse und Obst geeignet. Die Lebensmittel sollten für die Lagerung verpackt werden, um zu vermeiden, dass Feuchtigkeit oder Geschmacksstoffe in andere Lebensmittel übergehen.


Vorsicht

Schließen Sie die Kühlschranktür nie, während Böden, Frischhaltebox und/oder die Teleskopschitten ausgefahren sind. Es könnte sie beide und den Kühlschrank beschädigen.

Tür-Körbe


Das Kühlfach ist mit verschiedenen Türkörben ausgestattet, die sich für die Aufbewahrung von Konserven, Getränken in Flaschen und verpackten Lebensmitteln eignen.

Um die Türkörbe (A) zu entfernen, heben Sie die Ablagen einfach an und ziehen sie geradeheraus. Um die Türkörbe (A) zu versetzen, schieben Sie sie über den gewünschten Platz und drücken Sie sie bis zum Anschlag nach unten.



Um die Türkörbe (B) zu entfernen, nehmen Sie die rechte Seite der Körbe heraus, indem Sie sie schräg entlang der Führung anheben, und nehmen Sie dann die linke Seite heraus, indem Sie sie aus der Tür ziehen.

Um die Türkörbe (B) zu versetzen, schieben Sie sie in die ursprüngliche Position und drücken Sie sie nach unten, bis sie festsitzen.



Warnung:

Legen Sie nicht zu viele schwere Gegenstände in die Körbe. Entnehmen Sie bitte die Lebensmittel, bevor Sie das Türregal vertikal anheben.

Glasablagen

Um die Glasablagen zu entfernen, kippen Sie die Vorderseite der Ablage wie auf Seite 22 (1) gezeigt nach oben und heben Sie sie wie auf Seite 22 (2) gezeigt senkrecht an. Ziehen Sie dann die Ablage heraus.

Allgemeine Gebrauchsinformation

- Wenn Sie Ihren Kühlschrank nach einer langen Zeit des Nichtgebrauchs wieder einschalten, geben Sie dem Kühlschrank mindestens zwei Stunden Zeit herunterzukühlen bevor Sie Lebensmittel einräumen.
- Blockieren Sie die Luftzirkulation nicht mit aufbewahrten Produkten.

- Bewahren Sie Lebensmittel so auf, dass die Luft frei um sie herum zirkulieren kann.
 - Bedecken oder wickeln Sie Lebensmittel ein um die Übertragung von Gerüchen zu vermeiden.
 - Einmal aufgetaut verringert sich die Qualität von Lebensmitteln rapide. Aufgetaute Lebensmittel sollten nicht wieder eingefroren werden.
 - Weder Getränke in Flaschen oder Dosen sollten im Gefrierfach aufbewahrt werden. Flaschen und Dosen können explodieren.
- Beachten Sie die folgenden Anweisungen, um eine Kontamination von Lebensmitteln zu vermeiden:
- Wenn Sie die Tür längere Zeit geöffnet halten, kann dies zu einer erheblichen

Temperaturerhöhung in den Kammern des Geräts führen.

- Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit Lebensmitteln und zugänglichen Ablaufsystemen in Kontakt kommen können.
- Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern im Kühlschrank auf, damit es nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommt oder darauf tropft.
- Zwei-Sterne-Tiefkühlfächer eignen sich für die Lagerung von Tiefkühlkost, die Lagerung oder Herstellung von Eiscreme und die Herstellung von Eiswürfeln.
- Zwei-Sterne-Fächer sind nicht zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln geeignet.

Reihenfolge	Fächer Typ	Zielaufbewahrungstemp.[°C]	Geeignete Lebensmittel
1	Kühlschrank	+2-+8	Eier, Fertiggerichte, abgepackte Lebensmittel, Obst und Gemüse, Milchprodukte, Kuchen, Getränke und andere Lebensmittel sind nicht zum Einfrieren geeignet.
2	(***)*-Gefrierschrank	≤-18	Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasserprodukte und Fleischprodukte (empfohlen für 3 Monate, je länger die Lagerzeit, desto schlechter der Geschmack und die Nährstoffe), geeignet für gefrorene frische Lebensmittel.
3	***-Gefrierschrank	≤-18	Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasserprodukte und Fleischprodukte (empfohlen für 3 Monate, je länger die Lagerzeit, desto schlechter der Geschmack und die Nährstoffe), nicht geeignet für gefrorene frische Lebensmittel.
4	**-Gefrierschrank	≤-12	Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasser-Wasserprodukte und Fleischprodukte (empfohlen für 2 Monate, je länger die Lagerzeit, desto schlechter der Geschmack und die Ernährung) sind nicht als gefrorene frische Lebensmittel geeignet.
5	*-Gefrierschrank	≤-6	Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasserprodukte und Fleischprodukte (empfohlen für 1 Monat, je länger die Lagerzeit, desto schlechter der Geschmack und die Nährstoffe), nicht geeignet für gefrorene frische Lebensmittel.
6	0-Sterne	-6-0	Frisches Schweinefleisch, Rindfleisch, Fisch, Hühnerfleisch, einige abgepackte verarbeitete Lebensmittel usw. (empfohlen, am selben Tag zu essen, vorzugsweise nicht mehr als 3 Tage). Teilweise eingekapselte, verarbeitete Lebensmittel (nicht einfrierfähige Lebensmittel)
7	Kühle	-2-+3	Frisches/gefrorenes Schweinefleisch, Rindfleisch, Hühnchen, Süßwasserprodukte usw. (7 Tage unter 0°C und über 0°C werden für den Verzehr an diesem Tag empfohlen, vorzugsweise nicht mehr als 2 Tage). Meeresfrüchte (weniger als 0°C für 15 Tage, es wird nicht empfohlen, bei über 0°C zu lagern).
8	Frisches Essen	0-+4	Frisches Schweinefleisch, Rindfleisch, Fisch, Hühnchen, gekochtes Essen usw. (empfohlen, am selben Tag zu essen, vorzugsweise nicht mehr als 3 Tage)
9	Wein	+5-+20	Rotwein, Weißwein, Sekt usw.

HINWEIS: Bitte lagern Sie unterschiedliche Lebensmittel entsprechend den Fächern oder der Lagertemperatur Ihrer gekauften Produkte. Wenn das Kühlgerät längere Zeit leer gelassen wird, schalten Sie das Gerät aus, entfrosten,

reinigen, trocknen und lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass die Einhaltung der Vorschriften durch regelmäßige Inspektionen überprüft wird.

Kühlschrankschrankpflege

Reinigung

Sowohl die Kühlschrank- als auch die Gefrierfachsektionen tauen automatisch ab. Trotzdem reinigen Sie beide Sektionen bitte monatlich um der Bildung von Gerüchen vorzubeugen. Wischen Sie Verschüttetes direkt auf. Um die Übertragung von Gerüchen oder das Austrocknen von Lebensmitteln zu verhindern decken Sie Lebensmittel gut ab oder wickeln Sie sie gründlich ein.

WARNUNG



Explosionsgefahr


Verwenden Sie nicht brennbare Reinigungsmittel. Mangelnde Sorgfalt kann zu Tod, Explosion oder Feuer führen.

WICHTIG:

- Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien, Ammoniak, Chlor, Bleiche, konzentrierte Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Polituren oder metallische Scheuerpads um die Innen- oder Außenseite des Kühlschranks zu reinigen. Diese können das Finish des Kühlschranks beschädigen und/oder Verfärbungen verursachen.
- Verwenden Sie kein warmes Wasser um die Glasböden zu reinigen, so lange diese noch kalt sind. Glas kann bei plötzlichen Temperaturschwankungen brechen.

Reinigung der Bodenteile

- Falls Sie die Regalteile reinigen, nehmen Sie die unteren Regalteile heraus und legen Sie sie waagrecht hin. Entweder nach vorne oder nach hinten, um zu verhindern, dass die Regalteile herunterfallen.
- Falls die Teile des Regals schräg gestellt werden, berühren ihre Seiten den Boden. Falls die zum Reinigen aufgebrauchte Kraft unpassend ist, fällt die Regalstütze leicht herunter.



WARNUNG



Stromschlaggefahr

Stecken Sie das Haushaltsgerät vor der Reinigung aus oder unterbrechen Sie die Stromzufuhr. Missachtung kann zu Tod, elektrischem Schlag oder persönlicher Verletzung führen.

1. Kühlschrank ausstecken oder Stromzufuhr unterbrechen.
2. Reinigen Sie den Innenbereich. Waschen Sie abnehmbare Teile und innere Oberflächen gründlich von Hand, spülen und trocknen Sie sie ab. Verwenden Sie einen sauberen Schwamm oder ein weiches Tuch und ein mildes Reinigungsmittel in warmem Wasser.
3. Reinigen Sie die Türdichtungen. Eine dreckige oder klebrige Dichtung kann sich an dem Kasten festsaugen und reißen wenn Sie die Tür öffnen. Verwenden Sie ein weiches Tuch und eine Lösung aus mildem Reinigungsmittel mit warmen Wasser, reinigen Sie die Türdichtungen von Hand. Spülen Sie mit klarem Wasser nach und trocknen Sie diese gründlich ab.
4. Reinigung der äußeren Oberflächen. Reinigen Sie die äußeren Oberflächen mit einem sauberen, weichen Tuch oder Schwamm und einem milden Reinigungsmittel in warmem Wasser. Spülen Sie die Oberflächen mit sauberem, warmen Wasser nach und trocknen Sie sie sofort ab um Wasserflecken zu vermeiden.
5. Verbinden Sie den Kühlschrank mit dem Strom oder stellen Sie die Stromversorgung wieder her.

Beleuchtung

WICHTIG: Ihr Kühlschrank ist mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet. Diese Beleuchtung ist für die Lebensdauer des Kühlschranks ausgelegt. Sollte dennoch die Beleuchtung ausfallen, kontaktieren Sie bitte einen qualifizierten Techniker um diese auszutauschen.

Hinweis:

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Ferien- und Umzugspflege

Ferien

Wenn Sie sich dazu entscheiden, den Kühlschrank an zu lassen, während Sie weg sind:

1. Verbrauchen Sie alles Verderbliche und frieren Sie die restlichen Lebensmittel ein.

Wenn Sie sich dazu entscheiden, den Kühlschrank auszuschalten, bevor Sie gehen:

1. Entfernen Sie alle Lebensmittel aus dem Kühlschrank und dem Gefrierfach.
2. Kühlschrank ausstecken oder Stromzufuhr unterbrechen.
3. Reinigen Sie den Kühlschrank, wischen Sie ihn aus und trocknen Sie ihn gut.
4. Kleben Sie Gummi- oder Holzklötze an die Oberseiten der beiden Türen und lassen Sie sie einen ausreichenden Abstand öffnen, um Luft hineinzulassen. Dies verhindert die Bildung von Geruch und Schimmel.

Umzug

WARNUNG



Feuer- oder Explosionsgefahr

Beschädigen Sie nicht die Kühlmittelrohrleitungen.
Befolgen Sie immer sorgfältig die Anleitungen.
Brennbares Kühlmittel in Verwendung.
Mangelnde Sorgfalt kann zu Tod, Explosion oder Feuer führen.

WICHTIG: Seien Sie vorsichtig wenn Sie den Kühlschrank bewegen um eine Beschädigung des Kühlmittelkreislaufs oder ein erhöhtes Risiko einer Leckage auszuschließen.

WARNUNG

Gefahr durch zu viel Gewicht

Zwei oder mehr Personen sollten den Kühlschrank bewegen oder installieren.
Missachtung kann zu Rücken- oder anderen Verletzungen führen.

Wenn Sie den Kühlschrank in ein neues Zuhause transportieren folgen Sie bitte folgenden Schritten um ihn für den Umzug vorzubereiten.

1. Entfernen Sie alle Lebensmittel aus dem Kühlschrank und packen Sie Gefrorenes in Trockeneis.
2. Kühlschrank vom Strom nehmen.
3. Reinigen, auswischen und gründlich trocknen.
4. Entfernen Sie alle herausnehmbaren Teile, verpacken Sie sie bruchsicher und verkleben Sie die Päckchen damit sie nicht verrutschen oder während dem Umzug klappern.

5. Heben Sie die Füße zur Niveauregulierung an, damit sie nicht über den Fußboden schleifen. Siehe „Richten Sie den Kühlschrank aus.“
6. Verschließen Sie die Türen mit Klebeband und kleben Sie das Netzkabel an der Rückseite des Kühlschranks fest. Wenn Sie in Ihrem neuen Zuhause angekommen sind, setzen Sie alles wieder ein und beziehen Sie sich auf die „Installationsanleitung“-Sektion mit Vorbereitungsanleitungen.

Kühlschrank wieder aufbauen, Wiederinbetriebnahme

Wurde der Kühlschrank auch nur kurze Zeit hingelegt oder schräg gelagert warten Sie bitte vier Stunden, bevor Sie die Stromversorgung herstellen um dem Kompressor zu erlauben, sich zu beruhigen.

1. Kühlschrank reinigen. Siehe „Reinigung.“
2. Stellen Sie den Kühlschrank an der gewünschten Stelle auf und balancieren Sie ihn aus. Siehe „Installationsanleitung“.

WARNUNG



Stromschlaggefahr

Stecken Sie den Stecker in eine geerdete Steckdose mit 3 Stiften.
Entfernen Sie nicht die Erdungsphase von dem Stromstecker.
Verwenden Sie keinen Adapter.
Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
Missachtung kann zu Tod, Feuer oder elektrischem Stromschlag führen.

3. Stecken Sie den Stecker in eine geerdete Steckdose mit 3 Stiften.

Fehlerbehebung

Versuchen Sie zuerst die hier aufgeführten Lösungsvorschläge um Kosten eines unnötigen Serviceanrufs zu vermeiden.

Kühlschrankbetrieb

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE(N)	LÖSUNG
Der Kühlschrank läuft nicht	Der Kühlschrank ist ausgesteckt.	Verbinden Sie Ihren Kühlschrank mit einer geerdeten drei-Phasen Steckdose.
	Der Unterbrecher hängt oder ist ausgeschaltet oder eine Sicherung ist hinausgeflogen.	Resetten/Schalten Sie den Unterbrecher ein oder ersetzen Sie die Sicherung.
	Kühlschrank ist im Abtau-Modus.	Warten Sie, bis der Abtaudurchgang beendet ist und das Kühlsystem wieder hochfährt.
Der Kühlschrankkompressor läuft ununterbrochen oder für eine lange Zeitspanne Hinweis: Der Kühlschrank ist dafür gebaut für längere Zeiten bei niedrigerem Energieverbrauch zu laufen.	Der Kühlschrank wurde gerade an das Stromnetz angeschlossen.	Dies ist normal. Geben Sie dem Kühlschrank 24 Stunden um herunterzukühlen.
	Warme oder große Mengen Lebensmittel wurden zugeführt.	Dies ist normal.
	Die Tür ist nicht geschlossen oder der Kühlschrank steht nicht plan.	Sehen Sie noch, ob ein Objekt das Schließen der Tür verhindert. Richten Sie den Kühlschrank aus. Siehe „Richten Sie den Kühlschrank aus.“
	Heißes Wetter und häufiges Öffnen.	Dies ist normal.
	Temperatureinstellung auf die kälteste Stufe eingestellt.	Stellen Sie Temperatur etwas wärmer ein.
Der Kühlschrank riecht	Lebensmittel sind nicht richtig verschlossen oder mangelhaft eingepackt.	Verpackung verschließen. Stellen Sie eine offene Schüssel mit Backpulver in den Kühlschrank, alle drei Monate erneuern.
	Innenleben muss gereinigt werden.	Reinigen Sie den Innenbereich. Siehe „Reinigung.“
	Lebensmittel wurden zu lange aufbewahrt.	Entsorgen Sie verdorbene Lebensmittel.
Das Licht geht nicht an	Der Kühlschrank ist ausgesteckt.	Verbinden Sie Ihren Kühlschrank mit einer geerdeten drei-Phasen Steckdose.
	LED-Lampe ist ausgebrannt.	Kontaktieren Sie einen qualifizierten Techniker auf die ausgebrannte LED-Lampe zu ersetzen.
Die Türen schließen nicht richtig	Kühlschrank steht nicht plan.	Siehe „Richten Sie den Kühlschrank aus.“
	Etwas verhindert das Schließen der Türen.	Sehen Sie nach Hindernissen und entfernen Sie diese.
Vibration oder Rasseln	Der Kühlschrank steht nicht fest auf dem Boden.	Siehe „Richten Sie den Kühlschrank aus.“
Normale Geräusche	Es hört sich an als fließe Wasser aus dem Kühlschrank.	Kühlmittel fließt durch die Leitungen und macht Geräusche wenn der Kompressor anläuft und stoppt.
		Der Kühlschrank hat ein automatisches Abtau-System. Das Tauwasser macht diese Geräusch.
	Summende oder surrende Geräusche	Der Kompressor und der Ventilator, der die Kaltluftzufuhr regelt können diese Geräusche verursachen. Wenn der Kühlschrank nicht plan steht, können Geräusche intensiver sein.
	Knackende oder klickende Geräusche	Die inneren Bauteile machen Geräusche wenn sie sich zusammenziehen oder ausdehnen als Reaktion auf die Temperaturschwankungen.
	Knallende Geräusche	Können während dem automatischen Abtauen vorkommen.

Temperatur und Feuchtigkeit

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE(N)	LÖSUNG
Kühlschrank oder Gefrierfach sind zu warm	Die Temperatureinstellung ist nicht kalt genug eingestellt.	Stellen sie den Bereich auf eine kältere Temperatureinstellung ein; geben sie der Temperatur 24 Stunden um sich anzupassen.
	Die Türen werden oft geöffnet oder offen gelassen.	Begrenzen Sie die Zahl der Türöffnungen um die interne Temperatur aufrecht zu erhalten. Sehen Sie noch, ob ein Objekt das Schließen der Tür verhindert.
	Vor Kurzem wurden warme Lebensmittel zugeführt.	Geben Sie den Lebensmitteln und dem Kühlschrank Zeit herunterzukühlen.
	Der Abstand zwischen der Rückseite des Kühlschranks und der Wand ist zu gering.	Lassen Sie 5cm Platz zwischen der Rückseite des Kühlschranks und der Wand.
	Produkte an der Rückwand verhindern eine zuverlässige Luftzirkulation.	Bewahren Sie Produkte innerhalb der Einfassung der Glasböden auf; lehnen Sie Lebensmittel nicht gegen die Wände des Kühlschranks oder lagern Sie sich nicht direkt vor Öffnungen für die Luftzufuhr.
Kühlschrank oder Gefrierschrank ist zu kalt	Die Temperaturregelung ist zu kalt eingestellt.	Stellen Sie die Bereich auf eine wärme Temperatureinstellung ein; geben Sie der Temperatur 24 Stunden um sich anzupassen.
Feuchtigkeit an der Außenseite / Innenseite des Kühlschranks	Höhe Luftfeuchtigkeit	Das ist normal bei erhöhter Luftfeuchtigkeit. Trocknen Sie die Oberfläche ab und stellen sie eine etwas kältere Temperatur ein.
	Die Türen werden oft geöffnet oder offen gelassen.	Halten Sie die Türen geschlossen. Überprüfen Sie, dass ein Produkt die Tür nicht beim Schließen behindert. Richten Sie den Kühlschrank aus. Siehe „Richten Sie den Kühlschrank aus.“
	Öffnen Sie den Wasserbehälter im Kühlschrank.	Bedecken oder Behälter verschließen
Gefrierbrand oder Eiskristalle auf gefrorenen Lebensmitteln	Gefrierfachtür offen gelassen oder zu oft geöffnet.	Begrenzen Sie die Zahl der Türöffnungen um die interne Temperatur aufrecht zu erhalten. Sehen Sie noch, ob ein Objekt das Schließen der Tür verhindert.
	Kühlschrank steht nicht plan.	Richten Sie den Kühlschrank aus. Siehe „Richten Sie den Kühlschrank aus.“
	Lebensmittel blockieren die Öffnung für die Luftzufuhr des Gefrierfachs und verhindern einen angemessenen Luftstrom.	Stellen Sie Produkte weiter weg von der Rückwand.
Lebensmittel gefrieren im Kühlschrank	Lebensmittel zu nah an der Belüftungsöffnung.	Halten Sie die Rückseite und die Oberfläche des Kühlschranks frei.
	Temperatureinstellung ist zu kalt eingestellt.	Stellen Sie die Temperatur auf eine nicht ganz so kalte Einstellung ein.

Hisense

life reimagined